

FUJIFILM

富士数码相机

X-E3

新功能指南

1.20 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004987-600 **ZHS**

目录

X-E3 固件 1.20 版添加或更新了下列功能。
访问以下网站可获取最新使用手册。

<http://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

编号	说明	X-E3 	页码 	版本
1	默认设定已更改。	45	1	1.10
2	设置菜单的  屏幕设置 中添加了 大尺寸指示器模式(EVF) 和 大尺寸指示器模式(LCD) 选项。	222	3 4	1.20
3	设置菜单的  屏幕设置 中添加了一个 大尺寸指示器显示设置 选项。	222	5	1.20
4	设置菜单的  连接设定 > Bluetooth 设置 中添加了一个 智能手机同步设定 选项。	241	6	1.10
5	设置菜单的  连接设定 > Bluetooth 设置 中添加了一个 选择配对目的地 选项。	241	8	1.20
6	设置菜单的  连接设定 中添加了一个 PC 连接模式 选项。	242	9	1.20
7	现在您可使用与 FUJIFILM 闪光系统兼容的第三方摄影棚闪光灯指令器。	261	10	1.20
8	现支持富士龙 XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 镜头。	276	11	1.20

更改与新增

更改与新增如下所述。

X-E3 用户手册：  45

1.10 版

基本设置

3 将相机与智能手机或平板设备配对。

按下 **MENU/OK** 将相机与运行 FUJIFILM Camera Remote 应用程序的智能手机或平板设备配对。



 若要跳过配对，请按下 **DISP/BACK**。

4 检查时间。

当配对完成时，您将被提示设定相机时钟为智能手机或平板设备所报告的时间。请确认时间是否正确。



 若要手动设定时钟，请按下 **DISP/BACK** ( 46)。

5 将相机设置与智能手机或平板电脑上配置的设置进行同步。



6 设定时钟。

按下 **MENU/OK** 将相机时钟设为智能手机或平板设备所报告的时间并退回拍摄模式。



若将电池取出长时间闲置未用，开启相机时，相机时钟将会重设，且屏幕中将显示语言选择对话框。

跳过当前步骤

按下 **DISP/BACK** 可跳过当前步骤。屏幕中将显示一个确认对话框；选择 **否** 可避免在下次开启相机时重复您跳过的任何步骤。

大尺寸指示器模式(EVF)

选择 **开** 可在电子取景器中显示大尺寸指示器。所显示的指示器可使用 **📷 屏幕设置 > 大尺寸指示器显示设置** 进行选择。



关



开

! 当 **大尺寸指示器模式(EVF)** 选为 **开** 时，某些图标不会显示，其中包括：

- 对焦指示
- 距离指示
- AF+MF 指示
- 对焦模式
- 麦克风/遥控快门装置
- 其他

📷 若将 **大尺寸指示器模式** 指定给某一功能按钮，则该按钮可用于在 **大尺寸指示器模式** 开启 (**开**) 和关闭 (**关**) (📖 226、254) 之间进行切换。

大尺寸指示器模式(LCD)

选择 **开** 可在 LCD 显示屏中显示大尺寸指示器。所显示的指示器可使用 **屏幕设置 > 大尺寸指示器显示设置** 进行选择。



关



开

! 当 **大尺寸指示器模式(LCD)** 选为 **开** 时，某些图标不会显示，其中包括：

- 对焦指示
- 距离指示
- AF+MF 指示
- 对焦模式
- 麦克风/遥控快门装置
- 其他

◆ 若将 **大尺寸指示器模式** 指定给某一功能按钮，则该按钮可用于在 **大尺寸指示器模式** 开启 (**开**) 和关闭 (**关**) ([图 226、254](#)) 之间进行切换。

大尺寸指示器显示设置

选择当 **屏幕设置 > 大尺寸指示器模式(EVF) 或 大尺寸指示器模式(LCD)** 选为 **开** 时所显示的指示器。



选项	说明
① 曝光显示	选择在屏幕底部列出的项目。所选项目以勾选标记 (☑) 标识；若要取消选择，请高亮显示勾选标记并按下 MENU/OK 。
② <input checked="" type="checkbox"/> 标尺	选择 开 可显示曝光指示。
③ L1、L2、L3、L4	选择最多 4 个大图标在屏幕左侧显示。
④ R1、R2、R3、R4	选择最多 4 个大图标在屏幕右侧显示。

Bluetooth 设置

调整 Bluetooth 设定。

选项	说明
配对注册	若要将相机与智能手机或平板设备配对，请选择该选项，然后启动智能设备上的 FUJIFILM Camera Remote 并轻触 配对注册 。
删除配对注册	结束配对。
Bluetooth 开/关	<ul style="list-style-type: none">• 开：相机开启时将自动与已配对设备建立 Bluetooth 连接。• 关：相机不会通过 Bluetooth 进行连接。
自动图像传输	<ul style="list-style-type: none">• 开：拍摄时标记 JPEG 图像用于上传。• 关：照片在拍摄时不会标记用于上传。
智能手机同步设定	选择是否将相机同步为已配对智能手机所提供的时间和/或位置。 <ul style="list-style-type: none">• 地点和时间：同步时间和位置。• 位置：同步位置。• 时间：同步时间。• 关闭：同步功能关闭。



将设备与您的相机配对或上传图像之前，请先在您的智能手机或平板设备上安装最新版本的 FUJIFILM Camera Remote 应用程序。

当 **Bluetooth 开/关** 和 **自动图像传输** 同时选为 **开** 时，您退回回放或关闭相机后不久将开始上传至已配对设备。

若 **自动图像传输** 关闭，您可使用回放菜单中的 **图像传输预定** 选项将照片标记用于传送。

Bluetooth 设置

调整 Bluetooth 设定。

选项	说明
配对注册	若要将相机与智能手机或平板设备配对，请选择该选项，然后启动智能设备上的 FUJIFILM Camera Remote 并轻触 配对注册 。
选择配对目的地	选择要从已配对设备列表进行连接的智能手机。
删除配对注册	结束配对。
Bluetooth 开/关	<ul style="list-style-type: none">• 开：相机开启时将自动与已配对设备建立 Bluetooth 连接。• 关：相机不会通过 Bluetooth 进行连接。
自动图像传输	<ul style="list-style-type: none">• 开：拍摄时标记 JPEG 图像用于上传。• 关：照片在拍摄时不会标记用于上传。
智能手机同步设定	选择是否将相机同步为已配对智能手机所提供的时间和/或位置。 <ul style="list-style-type: none">• 地点和时间：同步时间和位置。• 位置：同步位置。• 时间：同步时间。• 关闭：同步功能关闭。

PC连接模式

调整设定以连接至计算机。

选项	说明
USB读卡器	通过 USB 连接相机至计算机会自动启用数据传输模式，使数据可复制到计算机。未连接时，相机将正常运作。
USB RAW转换/ 备份恢复	通过 USB 连接相机至计算机会自动启用 USB RAW 转换/备份恢复模式。未连接时，相机将正常运作。 <ul style="list-style-type: none">• USB RAW 转换（需要 FUJIFILM X RAW STUDIO）：使用相机图像处理引擎将 RAW 文件迅速转换为高品质 JPEG 图像。• 备份恢复（需要 FUJIFILM X Acquire）：保存并载入相机设定。即时重新配置相机或与相同类型的其他相机共享设定。

闪光设置

现在您可使用与 FUJIFILM 闪光系统兼容的第三方摄影棚闪光灯指令器。有关详情，请参阅摄影棚闪光灯组件随附的文档。

电动变焦

相机现支持 XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ 电动变焦镜头。有以下功能可用：

- 变焦环可用于调整变焦。
- 对焦环可用于在对焦模式 **S** (AF-S) 和 **C** (AF-C) 下微调变焦。
- 变焦位置在间隔定时拍摄期间保持固定。
- 回放过程中，镜头会保持伸出以便可以快速恢复拍摄。

FUJIFILM

原产地：中国

富士胶片株式会社监制

制造商：苏州富士胶片映像机器有限公司

地址：江苏省苏州新区长江路138号

销售商：富士胶片(中国)投资有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路68号
时代金融中心27楼28楼

电话：400-820-6300

产品标准：Q/320500FC01-2016

出版日期：2018年7月

