

DIGITAL CAMERA

# X-T20

## دليل المزايا الجديدة

الإصدار 1.10

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

## المحتويات

تم إجراء هذه التغييرات أو الإضافات إلى الميزات التي تم وصفها في دليل المستخدم التابع لـ X-T20.

الرقم	الوصف	X-T20	انظر	الإصدار
1	إعادة التركيز باستخدام التركيز التلقائي أثناء التسجيل، انقر على شاشة اللمس أو اضغط على الزر الذي تم تعيين تشغيل AF إليه.	56	1	*
2	تم إجراء تغييرات إلى محتويات خيار  إعداد الزر/الطلب < ضبط شاشة اللمس في قائمة الإعداد.	230	2	1.10
3	بالإضافة إلى طابعات SHARE من Instax المدرجة في البند "مُلحقات من FUJIFILM"، تدعم الكاميرا الآن طراز SP-3.	293	3	1.10

تشير العلامات النجمية في العمود "الإصدار" إلى ميزات متوفرة في إصدارات سابقة. تم تغيير الأوصاف في الدليل فحسب.



## تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.

X-T20 دليل المالك: 56 

تسجيل الأفلام



يضيء مصباح المؤشر أثناء تقدم عملية التسجيل. أثناء التسجيل، يمكنك تغيير تعويض التعريض الضوئي بنحو  $\pm 2$  EV وضبط الزوم باستخدام حلقة الزوم على العدسة (في حالة توافرها).

إذا تم تجهيز العدسة بمفتاح وضع الفتحة، فحدد وضع الفتحة قبل بدء التسجيل. عند اختيار وضع آخر خلاف **A**، يمكن تعديل سرعة الغالق والفتحة أثناء تقدم عملية التسجيل.

لإعادة التركيز باستخدام التركيز التلقائي أثناء التسجيل، انقر على شاشة اللمس أو اضغط على الزر الذي تم تعيين تشغيل **AF** إليه.

قد لا يكون التسجيل متاحًا في بعض الإعدادات، بينما في حالات أخرى قد لا تنطبق الإعدادات أثناء التسجيل.

قم بتمكين أو تعطيل عناصر التحكم في اللمس.

الوصف	الخيار
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ON:</b> تم تمكين عناصر التحكم باللمس؛ ومن ثم تعمل شاشة LCD كشاشة لمس.</li> <li>● <b>OFF:</b> تم إلغاء تمكين عناصر التحكم باللمس؛ ومن ثم لا يمكن استخدام شاشة LCD كشاشة لمس.</li> </ul>	تشغيل/إيقاف شاشة اللمس
اختر منطقة شاشة LCD (الكل أو اليمين أو اليسار) المستخدمة لعناصر التحكم باللمس عندما يكون معين المنظر نشطاً، أو اختر <b>OFF</b> لإلغاء تمكين عناصر التحكم باللمس عندما يكون معين المنظر قيد الاستخدام.	إعدادات منطقة شاشة لمس EVF

293  دليل المالك: X-T20

إكسسوارات من FUJIFILM

طابعات instax SHARE

SP-3/SP-2/SP-1: الاتصال عن طريق شبكة LAN اللاسلكية لطباعة الصور على فيلم instax.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

