

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Nye funktioner



Version 1.10

Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Indhold

Følgende ændringer eller tilføjelser er blevet foretaget for funktioner beskrevet i brugervejledningen til X-T20.

Nr.	Beskrivelse	X-T20 	Se 	Ver.
1	For at fokusere igen ved hjælp af autofokus, mens optagelsen er i gang, skal du trykke på berøringsskærmen eller trykke på den knap, som AF-TIL er blevet knyttet til.	56	1	*
2	Der er blevet foretaget ændringer af indholdet af indstillingen  KNAP/ DREJEKNAP-INDSTILLING > TRYKSKÆRMINDSTILLING i opsætningsmenuen.	230	2	1.10
3	Ud over de instax SHARE-printere, der er opstillet i "Tilbehør fra FUJIFILM", understøtter kameraet nu SP-3.	293	3	1.10



Asteriskerne i kolonnen "Ver." indikerer funktioner tilgængelige i tidligere versioner; kun beskrivelserne i brugervejledningen er blevet ændret.

Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-T20 Brugervejledning: 56

Optagelse af film



Indikatorlampen lyser, mens optagelsen er i gang. Under optagelse kan du ændre eksponeringskompensationen med op til ± 2 EV og justere zoom ved hjælp af zoomringen på objektivet (hvis forhåndenværende).

Hvis objektivet har en blændeindstillingskontakt, skal du vælge blændeindstilling, før du påbegynder optagelse. Hvis der er valgt en anden indstilling end **A**, kan du justere lukkertid og blænde, mens optagelsen er i gang.

For at fokusere igen ved hjælp af autofokus, mens optagelsen er i gang, skal du trykke på berøringsskærmen eller trykke på den knap, som **AF-TIL** er blevet knyttet til.

Optagelse kan være utilgængelig i visse indstillinger, mens indstillingerne i andre tilfælde ikke kan anvendes under optagelse.

X-T20 Brugervejledning: 230

TRYKSKÆRMINDSTILLING

Aktiver eller deaktiver skærmkontrol.

Indstilling	Beskrivelse
BERØRINGSSKÆRM TIL/FRA	<ul style="list-style-type: none">• TIL: Berøringsknapperne aktiveret; LCD-skærmen fungerer som berøringskærm.• FRA: Berøringsknapperne deaktiveret; LCD-skærmen kan ikke anvendes som berøringskærm.
EVF BERØRINGSK. OMR. INDS.	Vælg det område af LCD-skærmen (ALLE, HØJRE eller VENSTRE), der anvendes til berøringsknapperne, mens søgeren er aktiv, eller vælg FRA for at deaktivere berøringsknapperne, mens søgeren er i brug.

X-T20 Brugervejledning: 293

Tilbehør fra FUJIFILM

instax SHARE-printere

SP-1/SP-2/SP-3: Tilsluttes via trådløst LAN for at udskrive billeder på instax-film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

