

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Nouvelles Fonctionnalités

Version 1.10

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :




http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004952-300

FR

Sommaire

Certaines fonctionnalités décrites dans le manuel du propriétaire du X-T20 ont été modifiées ou certaines ont été ajoutées comme suit.

N°	Description	X-T20 	Voir 	Ver.
1	Pour refaire le point à l'aide de l'autofocus lorsque l'enregistrement est en cours, touchez l'écran tactile ou appuyez sur la touche à laquelle AF-ON est attribué.	56	1	*
2	Le contenu de l'option  CONFIG. TOUCHE/MOLETTE > CONFIG. ECRAN TACTILE du menu de configuration a été modifié.	230	2	1.10
3	En plus des imprimantes instax SHARE répertoriées dans « Accessoires de FUJIFILM », l'appareil photo est désormais compatible avec la SP-3.	293	3	1.10



Les astérisques de la colonne « Ver. » indiquent des fonctionnalités disponibles dans les versions antérieures ; seules les descriptions du manuel ont été modifiées.

Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

X-T20 Manuel du propriétaire: 56

Enregistrement de vidéos



Le témoin lumineux s'allume pendant l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, vous pouvez modifier la correction d'exposition par ± 2 IL et régler le zoom à l'aide de la bague de zoom située sur l'objectif (si disponible).

Si l'objectif est équipé d'un commutateur du mode d'ouverture, sélectionnez le mode d'ouverture avant de commencer l'enregistrement. Si une option autre que **A** est sélectionnée, vous pouvez modifier la vitesse d'obturation et l'ouverture pendant l'enregistrement.

Pour refaire le point à l'aide de l'autofocus lorsque l'enregistrement est en cours, touchez l'écran tactile ou appuyez sur la touche à laquelle **AF-ON** est attribué.

Il se peut que l'enregistrement ne soit pas disponible avec certains réglages. En outre, dans d'autres cas, certains réglages peuvent ne pas s'appliquer pendant l'enregistrement.

X-T20 Manuel du propriétaire: 230

CONFIG. ECRAN TACTILE

Activez ou désactivez les commandes tactiles.

Option	Description
ÉCRAN TACTILE ON/OFF	<ul style="list-style-type: none">• OUI : commandes tactiles activées ; l'écran LCD fonctionne comme écran tactile.• NON : commandes tactiles désactivées ; l'écran LCD ne peut pas être utilisé comme écran tactile.
RÉGL ZONE ÉCRAN TACT EVF	Sélectionnez la zone de l'écran LCD (TOUTES, DROITE ou GAUCHE) utilisée pour les commandes tactiles lorsque le viseur est actif, ou choisissez NON pour désactiver les commandes tactiles lorsque le viseur est utilisé.

X-T20 Manuel du propriétaire: 293

Accessoires de la marque FUJIFILM

Imprimantes instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3 : connectez-vous via un réseau local sans fil pour imprimer les photos sur des films instax.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

