

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Le nuove funzioni



Versione 1.10

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del firmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella documentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Indice

Le seguenti modifiche o aggiunte sono state apportate alle funzionalità descritte nel Manuale dell'utente di X-T20.

N.	Descrizione	X-T20 	Vedere 	Ver.
1	Per mettere nuovamente a fuoco usando l'autofocus mentre la registrazione è in corso, toccare il touch screen o premere il pulsante al quale è stato assegnato AF-ON .	56	1	*
2	Sono state apportate delle modifiche al contenuto dell'opzione IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMPOSTAZIONE TOUCH SCREEN nel menu impostazioni.	230	2	1.10
3	Oltre alle stampanti instax SHARE elencate in "Accessori di FUJIFILM", la fotocamera ora supporta SP-3.	293	3	1.10



Gli asterischi nella colonna "Ver." indicano funzioni disponibili in versioni precedenti; solo le descrizioni nel manuale sono state modificate.

Modifiche e aggiunte

Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

X-T20 Manuale dell'utente: 56 Registrazione di filmati



La spia di stato si accende mentre la registrazione è in corso. Durante la registrazione, è possibile modificare la compensazione dell'esposizione fino a ± 2 EV e regolare la ghiera zoom sull'obiettivo (se disponibile).

Se l'obiettivo è dotato di un interruttore modalità apertura, selezionare la modalità apertura prima di avviare la registrazione. Se è selezionata un'opzione diversa da **A**, il tempo di posa e l'apertura possono essere regolati mentre la registrazione è in corso.

Per mettere nuovamente a fuoco usando l'autofocus mentre la registrazione è in corso, toccare il touch screen o premere il pulsante al quale è stato assegnato **AF-ON**.

La registrazione potrebbe non essere disponibile con alcune impostazioni, mentre in altri casi le impostazioni potrebbero non essere applicabili durante la registrazione.

X-T20 Manuale dell'utente: 230

IMPOSTAZIONE TOUCH SCREEN

Attivare o disattivare i comandi touchscreen.

Opzione	Descrizione
ON/OFF TOUCH SCREEN	<ul style="list-style-type: none">• ON: comandi tattili abilitati; il monitor LCD funziona anche come touch screen.• OFF: comandi tattili disabilitati; il monitor LCD non può essere utilizzato come touch screen.
IMPOST AREA T SCREEN EVF	Selezionare l'area del monitor LCD (TUTTI, DESTRA o SINISTRA) usata per i comandi tattili mentre il mirino è attivo, oppure scegliere OFF per disabilitare i comandi tattili quando si usa il mirino.

X-T20 Manuale dell'utente: 293

Accessori di FUJIFILM

Stampanti instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: collegarsi tramite LAN wireless per stampare immagini su pellicola instax.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

