

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

새로운 기능

버전 1.10

펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.




[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

BL00004952-900

KO

## 목차

X-T20 설명서에 설명된 기능에 다음과 같은 변경 또는 추가 사항이 적용되었습니다.

번호	설명	X-T20 	참조 	버전
1	녹화가 진행되는 동안 자동 초점을 사용하여 초점을 다시 맞추려면 <b>AF-ON</b> 이 지정된 버튼을 누르거나 터치 스크린을 탭합니다.	56	1	*
2	설정 메뉴의  <b>버튼/다이얼 설정 &gt; 터치 스크린 설정</b> 옵션 내용이 변경되었습니다.	230	2	1.10
3	"FUJIFILM 액세스리"에 나열된 instax SHARE 프린터 외에도 카메라에서 이제 SP-3을 지원합니다.	293	3	1.10



"버전" 열에 표시된 별표는 이전 버전에서 사용할 수 있는 기능을 나타냅니다. 설명서의 내용만 변경되었습니다.

## 변경 사항 및 추가 사항

변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

X-T20 사용 설명서:  56

### 동영상 촬영



녹화가 진행되는 동안 표시등이 켜집니다. 녹화 중에는 노출 보정을 최대  $\pm 2$  EV까지 변경하고 렌즈의 줌 링(가능한 경우)을 사용하여 줌을 조정할 수 있습니다.

렌즈에 조리개 모드 스위치가 장착된 경우 촬영을 시작하기 전에 조리개 모드를 선택합니다. A 이외의 옵션을 선택하면, 녹화 중에 셔터 속도와 조리개를 조정할 수 있습니다.

녹화가 진행되는 동안 자동 초점을 사용하여 초점을 다시 맞추려면 **AF-ON**이 지정된 버튼을 누르거나 터치스크린을 탭합니다.

특정 설정에서 녹화할 수 없을 수 있으며, 녹화 중 설정이 적용되지 않는 경우도 있습니다.

## 터치 스크린 설정

터치 스크린 컨트롤을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.

옵션	설명
터치 스크린 켜기/끄기	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ON</b>: 터치 컨트롤이 활성화되었습니다. LCD 모니터는 터치 스크린으로 기능합니다.</li> <li>• <b>OFF</b>: 터치 컨트롤이 비활성화되었습니다. LCD 모니터를 터치 스크린으로 사용할 수 없습니다.</li> </ul>
EVF 터치 스크린 영역 설정	<p>뷰 파인더가 작동 중일 때 터치 컨트롤에 사용되는 LCD 모니터 영역(<b>모두</b>, <b>오른쪽</b> 또는 <b>왼쪽</b>)을 선택하거나 뷰 파인더가 사용 중일 때 터치 컨트롤을 비활성화하려면 <b>OFF</b>를 선택합니다.</p>

X-T20 사용 설명서:  293

## FUJIFILM 액세스리

**instax SHARE 프린터**

**SP-1/SP-2/SP-3:** 무선 LAN으로 연결하여 instax 필름에 있는 사진을 인쇄합니다.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

