

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Nye funksjoner



Versjon 1.10

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Innhold

Følgende endringer eller tillegg har blitt gjort til funksjoner som er beskrevet i brukerhåndboken til X-T20.

Nr.	Beskrivelse	X-T20 	Se 	Ver.
1	Hvis du vil fokusere på nytt ved hjelp av autofokus mens opptaket pågår, trykker du på berøringsskjermen eller på knappen som er tildelt AF-ON .	56	1	*
2	Det har blitt gjort endringer i innholdet i KNAPP-/HJULINNSTILLING > PEKESKJERM INNSTILLING i oppsettmenyen.	230	2	1.10
3	I tillegg til de instax SHARE-skriverne som er oppført under "Tilbehør fra FUJIFILM", støtter kameraet nå SP-3.	293	3	1.10



Stjernene i kolonnen "Ver." viser egenskaper som er tilgjengelige i tidligere versjoner; bare beskrivelsene i håndboken er endret.

Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.

X-T20 Brukermanual:  56

Ta opp filmer



Indikatorlyset lyser mens opptaket pågår. Under opptak kan eksponeringskompensasjonen endres med inntil ± 2 EV og zoom kan justeres ved hjelp av zoomringen på objektivet (hvis tilgjengelig).

Hvis objektivet er utstyrt med en blendermodusbryter, velg blendermodus før du starter opptaket. Hvis et annet alternativ enn **A** er valgt, kan du justere lukkerhastighet og blenderåpning mens opptaket pågår.

Hvis du vil fokusere på nytt ved hjelp av autofokus mens opptaket pågår, trykker du på berøringsskjermen eller på knappen som er tildelt **AF-ON**.

Opptak kan være utilgjengelig ved noen innstillinger, i andre tilfeller kan innstillinger ikke endres under opptak.

X-T20 Brukermanual: 230

PEKESKJERM INNSTILLING

Aktivere eller deaktivere touch-skjerm kontroller.

Alternativ	Beskrivelse
BERØRINGSSKJERM PÅ/AV	<ul style="list-style-type: none">• PÅ: Berøringskontroller aktivert; LCD-skjermen fungerer som en berøringskjerm.• AV: Berøringskontroller deaktivert; LCD-skjermen kan ikke brukes som en berøringskjerm.
EVF-BERØRINGSSKJERMINNST.	Velg området på LCD-skjermen (ALT , HØYRE , eller VENSTRE) som skal brukes som berøringskontroller når søkeren er aktiv, eller velg AV for å deaktivere berøringskontrollene mens søkeren er i bruk.

X-T20 Brukermanual: 293

Tilbehør fra FUJIFILM

instax SHARE skrivere

SP-1/SP-2/SP-3: Koble til via trådløst LAN nettverk for å skrive ut bilder på instax film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

