

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Nowe funkcje

Wersja 1.10

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:



http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004952-G00

PL

Spis treści

Następujące zmiany lub uzupełnienia zostały wprowadzone do funkcji opisanych w instrukcji obsługi aparatu X-T20.

Nr	Opis	X-T20 	Patrz 	Wer.
1	Aby ponownie ustawić ostrość przy pomocy autofokusa podczas nagrywania, stuknij w ekran dotykowy lub naciśnij przycisk, do którego przypisano AF-WŁĄCZONY .	56	1	*
2	Wprowadzono zmiany do zawartości opcji Ustawienia przycisków/ POKRĘTŁA > USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO w menu ustawień.	230	2	1.10
3	Poza drukarkami instax SHARE wymienionymi w „Akcesoria firmy FUJIFILM”, aparat obsługuje teraz również drukarkę SP-3.	293	3	1.10



Gwiazdki w kolumnie „Wer.” oznaczają funkcje dostępne we wcześniejszych wersjach, a zmianie uległy jedynie opisy w instrukcji obsługi.

Zmiany i uzupełnienia

Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

X-T20 Podręcznik użytkownika: 56 Nagrywanie filmów



Kontrolka świeci się, gdy odbywa się nagrywanie. Podczas nagrywania można zmienić kompensację ekspozycji w zakresie ± 2 EV i dostosować zoom przy pomocy zoomu (jeśli są dostępne).

Jeśli obiektyw jest wyposażony w przełącznik trybu przysłony, wybierz tryb przysłony przed rozpoczęciem nagrywania. Jeśli wybrano opcję inną niż **A**, szybkość migawki i przysłony można regulować podczas nagrywania.

Aby ponownie ustawić ostrość przy pomocy autofokusa podczas nagrywania, stuknij w ekran dotykowy lub naciśnij przycisk, do którego przypisano **AF-WŁĄCZONY**.

Nagrywanie może być niedostępne przy niektórych ustawieniach, a w innych przypadkach ustawienia mogą nie być stosowane podczas nagrywania.

X-T20 Podręcznik użytkownika: 230

USTAW. EKRANU DOTYKOWEGO

Włącz lub wyłącz sterowanie dotykowe.

Opcja	Opis
EKRAN DOTYKOWY WŁ./WYŁ.	<ul style="list-style-type: none">• WŁ.: Włączone sterowanie dotykowe; monitor LCD pełni funkcję ekranu dotykowego.• WYŁ.: Wyłączone sterowanie dotykowe; monitor LCD nie może być używany jako ekran dotykowy.
UST. OBSZARU EKR. DOT. EVF	Wybierz obszar monitora LCD (WSZYSTKO , PRAWO lub LEWO) wykorzystywany do sterowania dotykowego, gdy włączony jest wizjer, lub wybierz WYŁ. , aby wyłączyć sterowanie dotykowe podczas korzystania z wizjera.

X-T20 Podręcznik użytkownika:  293
Akcesoria firmy FUJIFILM

Drukarki instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: Podłącz za pośrednictwem sieci bezprzewodowej LAN, aby drukować zdjęcia na filmie instax.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

