

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Nya funktioner

Version 1.10

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:



http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004952-D00

SV

Innehåll

Följande ändringar eller tillägg har gjorts till funktionerna som beskrivs i bruksanvisningen för X-T20.

Nr.	Beskrivning	X-T20 	Se 	Ver.
1	För att fokusera på nytt med autofokus medan inspelning pågår, tryck på pekskärmen eller på knappen till vilken AF-PÅ har tilldelats.	56	1	*
2	Innehållet i alternativet KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > PEKSKÄRM INSTÄLLNING i inställningsmenyn har ändrats.	230	2	1.10
3	I tillägg till de instax SHARE-skrivare som anges under "Tillbehör från FUJIFILM" stödjer kameran nu SP-3.	293	3	1.10



Asteriskerna i kolumnen "Ver." anger funktioner som var tillgängliga i tidigare versioner; det är endast beskrivningarna i bruksanvisningen som har ändrats.

Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

X-T20 Användarhandbok:  **56**

Spela in filmer



Indikatorlampan lyser medan inspelning pågår. Under inspelning kan du ändra exponeringskompensation med upp till ± 2 EV och justera zoom med hjälp av zoomringen på objektivet (om tillgänglig).

Om objektivet är utrustat med en bländarlägesväljare, välj bländarläge innan du påbörjar inspelningen. Om ett annat alternativ än **A** har valts kan slutarhastighet och bländare justeras under inspelningen.

För att fokusera på nytt med autofokus medan inspelning pågår, tryck på pekskärmen eller på knappen till vilken **AF-PÅ** har tilldelats.

Inspelning kan vara otillgänglig vid vissa inställningar, medan inställningar kanske inte gäller under inspelning i andra fall.

PEKSKÄRM INSTÄLLNING

Aktivera eller inaktivera pekskärmkontroller.

Alternativ	Beskrivning
PEKSKÄRM PÅ/AV	<ul style="list-style-type: none">• PÅ: Peksärmkontroller aktiverade; LCD-skärmen fungerar som en pekskärm.• AV: Peksärmkontrollerna inaktiverade; LCD-skärmen kan inte användas som pekskärm.
INST. FÖR EVF- PEKSKÄRM	Välj området för LCD-skärmen (ALLA, HÖGER eller VÄNSTER) som används för peksärmkontroller medan sökaren är aktiv, eller välj AV för att inaktivera peksärmkontroller medan sökaren används.

X-T20 Användarhandbok: 293

Tillbehör från FUJIFILM

instax SHARE-skrivare

SP-1/SP-2/SP-3: Anslut via trådlöst LAN för att skriva ut bilder på instax-film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

