

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ



เวอร์ชัน 1.10

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

เนื้อหา

มีการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ ต่อไปนี้กับคุณสมบัติที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ X-T20

จำนวน	คำอธิบาย	X-T20 	คู่มือ 	เวอร์ชัน
1	หากต้องการโฟกัสใหม่โดยใช้โหมดโฟกัสขณะที่กำลังบันทึก ให้แตะหน้าจอสัมผัสหรือกดปุ่มที่กำหนด เปิด AF ไว้	56	1	*
2	มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของตัวเลือก ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งค่าหน้าจอสัมผัส ในเมนูตั้งค่า	230	2	1.10
3	นอกเหนือจากเครื่องพิมพ์ instax SHARE ที่อยู่ในรายการของ “อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM” แล้ว กล้องยังสามารถรองรับ SP-3 ได้เช่นกัน	293	3	1.10



เครื่องหมายดอกจันในแถวของ “เวอร์ชัน” จะแสดงถึงคุณสมบัติที่มีในรุ่นก่อน; มีเพียงคำอธิบายในคู่มือเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

X-T20 คู่มือผู้ใช้:  56

การบันทึกภาพยนตร์



ไฟแสดงสถานะจะสว่างขณะกำลังดำเนินการบันทึก ระหว่างที่บันทึก คุณสามารถเปลี่ยนการชดเชยการรับแสงได้สูงถึง ± 2 EV และปรับชুমโดยใช้วงแหวนการชুমบนเลนส์ได้ (หากใช้ได้)

หากติดเลนส์ด้วยสวิตช์โหมดการรับแสง ให้เลือกโหมดการรับแสงก่อนเริ่มต้นบันทึก หากเลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ **A** สามารถปรับความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงขณะกำลังดำเนินการบันทึกได้

หากต้องการโฟกัสใหม่โดยใช้โหมดโฟกัสขณะที่กำลังบันทึก ให้แตะหน้าจอสัมผัสหรือกดปุ่มที่ได้กำหนด **เปิด AF** ไว้

อาจไม่สามารถใช้การบันทึกได้ในการตั้งค่าบางค่า ขณะที่ในกรณีอื่นอาจไม่สามารถใช้การตั้งค่าได้ระหว่างการบันทึก

ตั้งค่าน้ำจอสัมผัส

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการควบคุมหน้าจอสัมผัส

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด/ปิด หน้าจอสัมผัส	<ul style="list-style-type: none"> • เปิด: เปิดใช้งานการควบคุมแบบสัมผัส; หน้าจอ LCD จะทำหน้าที่เป็นเหมือนหน้าจอสัมผัส • ปิด: ปิดใช้งานการควบคุมแบบสัมผัส; ไม่สามารถใช้หน้าจอ LCD เป็นหน้าจอสัมผัส
ตั้งพื้นที่หน้าจอสัมผัสEVF	เลือกพื้นที่ของหน้าจอ LCD (ทั้งหมด, ขวา หรือ ซ้าย) ที่ใช้สำหรับการควบคุมแบบสัมผัสในขณะที่ช่องมองภาพทำงานอยู่ หรือเลือก ปิด เพื่อปิดใช้งานการควบคุมแบบสัมผัสในขณะที่ใช้งานช่องมองภาพ

X-T20 คู่มือผู้ใช้:  293

อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

เครื่องพิมพ์ instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

