

FUJIFILM

富士数码相机

X-T20

## 新功能指南

1.10 版


因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

BL00004952-600 **ZHS**

## 目录

X-T20 用户手册中所述的功能已作以下更改或新增。

编号	说明	X-T20 	页码 	版本
1	若要在录制过程中使用自动对焦重新对焦，请轻触触摸屏或按下指定了 <b>AF-ON</b> 的按钮。	56	1	*
2	已对设置菜单中  <b>按钮/拨盘设置</b> > <b>触摸屏设置</b> 选项的内容作出更改。	230	2	1.10
3	除“FUJIFILM 的配件”中所列的 instax SHARE 打印机之外，本相机现在还支持 SP-3。	293	3	1.10




“版本”列中的星号表示早期版本已提供的功能；仅进行了手册中所述更改。

## 更改与新增

更改与新增如下所述。

X-T20 用户手册：  56

### 录制动画

 录制过程中，指示灯将点亮。录制过程中，您可在最多  $\pm 2$  EV 范围内更改曝光补偿，还可使用镜头上的变焦环（若可用）调整变焦。

若镜头配备了光圈模式切换器，请在开始记录前选择光圈模式。若选择了 **A** 以外的选项，您可在记录过程中调整快门速度和光圈。

若要在录制过程中使用自动对焦重新对焦，请轻触触摸屏或按下指定了 **AF-ON** 的按钮。

在某些设定下录制可能不可用，而在其他一些情况下，录制过程中可能不会应用设定。

## 触摸屏设置

启用或禁用触摸屏控制。

选项	说明
触摸屏开/关	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>开</b>：触控控制启用；LCD 显示屏用作触摸屏。</li><li>• <b>关</b>：触控控制禁用；LCD 显示屏无法用作触摸屏。</li></ul>
EVF 触摸屏区域设置	选择取景器激活期间用于触控控制的 LCD 显示屏区域（ <b>所有</b> 、 <b>右侧</b> 或 <b>左侧</b> ），选择 <b>关</b> 则可在取景器使用过程中禁用触控控制。

**instax SHARE 打印机**

**SP-1/SP-2/SP-3**：通过无线局域网络连接以在 instax 胶片上打印照片。

# FUJIFILM

---

原产地：中国

富士胶片株式会社监制

制造商：苏州富士胶片映像机器有限公司

地址：江苏省苏州新区长江路138号

销售商：富士胶片(中国)投资有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路68号  
时代金融中心27楼28楼

电话：400-820-6300

产品标准：Q/320500FC01-2016

出版日期：2017年11月

