

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

新功能




1.10 版

因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

# 目錄

X-T20 使用手冊中所述的功能已作以下變更或新增。

編號	說明	X-T20 	頁碼 	版本
1	若要在錄製過程中使用自動對焦重新對焦，請輕觸觸控式螢幕或按下指定了 <b>AF-ON</b> 的按鈕。	56	1	*
2	已對設定選單中  <b>按鈕/轉盤設定 &gt; 觸控式螢幕設定</b> 選項的內容作出更改。	230	2	1.10
3	除“FUJIFILM 的配件”中所列的 instax SHARE 印表機之外，本相機現在還支援 SP-3。	293	3	1.10




“版本”列中的星號表示早期版本已提供的功能；僅進行了手冊中所述更改。

## 變更與新增

變更與新增如下所述。

X-T20 使用手冊：📖 56

### 錄製動畫

 錄製過程中，指示燈將點亮。錄製過程中，您可在最多  $\pm 2$  EV 範圍內更改曝光補償，還可使用鏡頭上的變焦環（若可用）調整變焦。

若鏡頭配備了光圈模式切換器，請在開始錄製前選擇光圈模式。若選擇了 **A** 以外的選項，您可在錄製過程中調整快門速度和光圈。

若要在錄製過程中使用自動對焦重新對焦，請輕觸觸控式螢幕或按下指定了 **AF-ON** 的按鈕。

在某些設定下錄製可能不可用，而在其他一些情況下，錄製過程中可能不會套用設定。

## 觸控式螢幕設定

啓用或禁用觸控式螢幕控制。

選項	說明
觸控式螢幕開/關	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>開</b>：觸控控制啓用；LCD 螢幕用作觸控式螢幕。</li><li>• <b>關</b>：觸控控制禁用；LCD 螢幕無法用作觸控式螢幕。</li></ul>
EVF 觸控式螢幕區域設置	選擇觀景窗啓動期間用於觸控控制的 LCD 螢幕區域（所有、右側 或 左側），選擇 <b>關</b> 則可在觀景窗使用過程中禁用觸控控制。

## FUJIFILM 的配件

### instax SHARE 印表機

**SP-1/SP-2/SP-3**：透過無線區域網路連接以在 instax 軟片上列印照片。

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

