

ข้อจำกัดของการตั้งค่ากล้อง

ตัวเลือกที่ใช้ได้ในโหมดถ่ายวิดีโอไม่มีดังต่อไปนี้ ตัวเลือกบางอย่างอาจใช้ไม่ได้สำหรับรายการที่รองรับในโหมดที่กำหนดให้ และฟังก์ชันการใช้งานอาจถูกจำกัด โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการถ่ายภาพ

โหมดถ่ายรูป/ถ่ายวิดีโอ		P	S	A	M	Q	BKT	定时	AE锁	包围	连拍	间隔
การตั้งค่าฟังก์ชันแฟลช ³	โหมด TTL	TTL AUTO	✓				✓ ⁶	✓ ³	✓ ³			✓ ³
		TTL	✓	✓ ¹	✓	✓ ¹	✓ ⁶	✓ ⁵	✓	✓		✓
		TTL SLOW	✓				✓ ⁶	✓ ⁵	✓ ³	✓ ³		✓ ³
	ชิ้นค์ โหมด	FRONT	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁵	✓	✓		✓
		REAR	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁵	✓	✓		✓
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁵	✓	✓		✓
	EC	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁶	✓ ⁵	✓	✓		✓
	①OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓	✓ ¹	✓
คอมบิเนชัน ⁸	④+ แฟลช+แก็ตตาเดง	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³							
	④+ แฟลช	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³							
	④+ แก็ตตาเดง	✓ ³	✓ ³	✓ ³	✓ ³							
	ปั๊ด	✓	✓	✓	✓							✓ ¹
ชุดเชยแฟลช	ชุดเชยแฟลช	✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓ ¹
	ตั้งเวลาถ่าย	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
	ชุดเชยแปลง	✓	✓	✓	✓	✓ ⁵	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓
	F	✓ ¹	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	S.S.	✓ ¹	✓ ⁴	✓ ¹	✓ ⁴	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓ ³	✓
ชนิดชัตเตอร์	MS (สูง 1/4000)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
	MS + ES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
	ES (สูง 1/32000)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹
สลับโปรแกรม		✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
ปุ่มAE/AF LOCK	เฉพาะAF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
	เฉพาะAE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
	AE/AF LOCK	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓ ¹
ความไวแสง	อโต้								✓			✓
	อโต้1	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓ ¹
	อโต้2	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓ ¹
	อโต้3	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓ ¹
	H (51200)/H (25600)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓			✓
	12800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓			✓
	6400 – 1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	640 – 200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓			✓
ขนาดภาพ	L (100)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓			✓
	L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹
	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹
คุณภาพของภาพ	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹
	FINE/NORMAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹
การบันทึก RAW	RAW	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓ ¹
	ไม่ใช้บันทึก	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓ ¹
ช่วงความไว	บันทึกโดยไม่เสียชั่วโมง	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓ ¹
	อโต้	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓ ¹	✓ ¹
ช่วงความไว	±100 / ±200 / ±400	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓ ¹
	■	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓ ¹
จำลองพิล์ม	■■■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	■■■■■/C2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	■■■■■/N2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	■■■■■/A2/A2/A2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	■■■■■/P2/P2/P2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	■■■■■	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
เอฟเฟกต์ภาพเม็ดสี		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
สมดุลสีขาว		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ตัดจุดคงที่ (50mm/70mm)		✓	✓	✓	✓							
เลนส์แปลง (ไวต์/เทล)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตั้งเวลาถ่ายนาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบความต้องการ AF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
วัดแสง	[x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
	[o]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
	[+]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
	[]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
โหมดไฟฟ้า	S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓	✓	✓ ¹
	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓ ¹
อโต้ไฟฟ้า	M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓ ¹
	[+]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	[x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
ระบบช่วย MF	macro远景	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	ภาพแบ่งติดต่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	ใช้เลนส์ที่ไฟฟ้าชัดสุด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
รวม AE แบบจุด & ไฟฟ้าส.pt.t.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹
AF+MF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
แสงหน้า AF		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹
สี		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹
ความคมชัด		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹

โmodeถ่ายรูป/จากถ่ายภาพ	P	S	A	M		BKT					
โคนสว่าง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
โคนมืด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
ลดเสียงรบกวน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ ¹
NRจ่ายสูงนาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓ ¹
เลือกตัวค่าของ เก็บบันทึกตัวค่าของ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ตรวจสอบสมดุลสีขาวใน模式แมนนวล					✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
เลือกไฟกัส	AF ¹¹	✓ ¹⁰									
	MF ¹¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
แสดงค่าที่ตั้งไว้	แนวทางกรอบ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ELECTRONIC LEVEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ไฟรวมไฟกัส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
แสดงระยะ AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
แสดงระยะ MF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ชิ้นส่วนโปรแกรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
โหมดถ่ายภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
รับแสง/ชัตเตอร์/ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
ช้อมูลที่หน้าจอ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
Expo. Comp (เลข)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
Expo. Comp (ระดับ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
โหมดไฟกัส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
วิดีโอ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ชัตเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
แฟลช	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
โหมดต่อเนื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
สมดุลสีขาว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
จำลองฟิล์ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
ช่วงค่าความมี趣	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
จำนวนภาพที่เหลือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ขนาดภาพคุณภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
โหมดถ่ายวิดีโอ & เวลาบันทึก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
ตั้งค่าล็อกคอนเวอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓						
เล่นสีเปลือง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
ระดับแบบเดียว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹
เส้นกรอบการจัดเฟรม ¹³	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
เสปซีส	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ¹² ✓ ¹

1 กำหนดค่าในมือ

2 จำกัดอยู่ที่ช่วง ±2.0 EV ระหว่างการบันทึกภาพยานคร

3 ตัวเลือกที่ใช้ได้อำากต่างกันในโหมดถ่ายรูป

4 A ใช้ได้

5 ให้ได้กับความไวแสง ISO ขั้ตโน้มเพลิงฟลัม

6 ใช้งานได้เฉพาะกับชุดเตอร์ริลลิกทรอโนนิกส์ ใช้ได้เมื่อเลือกตัวเลือกที่ไม่ใช่ปีด สำหรับ ลับตาแดง และบีด ตรวจจับใบหน้า

7 ใช้กับตัวค่าของไฟฟลักก์ชัตเตอร์

8 ไม่สามารถใช้ไฟฟลักก์ชัตเตอร์ริลลิกทรอโนนิกส์ ใช้ได้เมื่อเลือกตัวเลือกที่ไม่ใช่ปีด สำหรับ ลับตาแดง และบีด ตรวจจับใบหน้า

9 การถ่ายรูปประจำวันแบบใช้สาย

10 ให้ได้เฉพาะเมื่อเลือก AF-S สำหรับ mode ให้สีและเลือก จุดเดียว สำหรับ ขอให้ไฟกัส

11 ปีดให้โดยอัตโนมัติระหว่างการถ่ายตามช่วงเวลา

12 เลือก sRGB ขัตโน้มตี

13 ใช้ได้เฉพาะในจอแสดงผล LCD/EVF