

DIGITAL CAMERA

X100F

Uudet ominaisuudet





Versio 2.00

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Sisällys

X100F -mallin käyttäjän oppaassa kuvattuihin ominaisuuksiin on tehty seuraavat muutokset tai lisäykset.

Nro	Kuvaus	X100F 	Katso 	Ver.
1	Avustetun manuaalitarkennuksen aikana, kun näyttö on lähennetty, tarkennusaluetta voidaan vaihtaa tarkennussauvalla.	69	FI-1	2.00
2	Tarkennuksen tarkistamisen aikana, kun näyttö on lähennetty, tarkennusaluetta voidaan vaihtaa tarkennussauvalla.			
3	Asetusvalikon kohtaan  PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > OHJAUSRENKAAN AS. on lisätty valinta POIS .	122	FI-2	
4	Asetusvalikkoon on lisätty kohta  YHTEYSASETUS > PC-YHTEYDEN TILA.	126	FI-2	
5	FUJIFILMIN lisävarusteet -kohdassa lueteltujen instax SHARE -tulostimien lisäksi kamera tukee nyt myös SP-3-tulostinta.	142	FI-3	
6	FUJIFILM-salamajärjestelmän kanssa yhteensopivat kolmannen osapuolen studiotason salamaohjaimet ovat nyt käytettävissä.	144	FI-3	

Muutokset ja lisäykset

Tarkennustila

X100F Käyttäjän opas: 69

Tarkennuksen tarkistaminen

Kun haluat lähentää nykyistä tarkennusaluetta tarkkaa tarkennusta varten, paina takakomentokiekon keskustaa. Peruuta zoomaus painamalla takakomentokiekon keskustaa uudelleen. Käsisäätöisessä tarkennustilassa zoomausta voi säätää kiertämällä takakomentokiekkoa, kun **VAKIO** tai **FOCUS PEAK KOROSTUS** on valittu kohtaan **AF/MF-ASETUS > MF-APU**, kun taas jos **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **AF/MF-ASETUS > TARKEN. TARKISTUS**, kamera lähentää valittua tarkennusaluetta automaattisesti, kun tarkennusrengasta kierretään. Tarkennusalueen valinta tarkennussauvalla on käytettävissä tarkennuszoomauksen aikana. Tarkennuksen zoomausta ei voi käyttää tarkennustilassa **C**, tai kun **AF/MF-ASETUS > ENNEN AF:ÄÄ** on päällä tai jokin muu asetus kuin **YKSI PISTE** on valittu kohtaan **AUTOFOKUS TILA**.



■ PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS

X100F Käyttäjän opas:  122

OHJAUSRENKAAN AS.

Aseta ohjausrenkaalle määritetyt toiminnot.

Aetusvalinnat: OLETUS/VALKOTASAPAINO/FILMISIMULAATIO/DIGIT. POLTTOVÄLIN MUUTTAJA/POIS

■ YHTEYSASETUS

X100F Käyttäjän opas:  126

PC-YHTEYDEN TILA

Sääda tietokoneeseen yhdistämisen asetuksia.

Asetus	Kuvaus
USB-KORTINLUKIJÄ	Kameran yhdistäminen tietokoneeseen USB:n kautta ottaa automaattisesti käyttöön tiedon-siirtotilan, jolloin tiedot voidaan kopioida tietokoneeseen. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole yhdistetty.
USB-RAW MUUN./VARMKOP	Kun kamera liitetään tietokoneeseen USB-liitännällä, USB RAW -muunnos/varmuuskopioi-den palautustila otetaan automaattisesti käyttöön. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole liitetty. <ul style="list-style-type: none">• USB-RAW MUUN. (tarvitaan FUJIFILM X RAW STUDIO): muunna RAW-tiedostot nope-asti laadukkaiksi JPEG-kuviksi kameras kuvankäsittelytoiminnolla.• VARMKOP (tarvitaan FUJIFILM X Acquire): tallenna ja lataa kameras asetukset. Muuta hetkessä kameras määrittymiä tai jaa asetukset muiden samantyyppisten kameroiden kanssa.

FUJIFILMin lisävarusteet**X100F Käyttäjän opas:**  142**instax SHARE -tulostimet****SP-1/SP-2/SP-3:** Yhdistä langattoman lähiverkon kautta tulostaaksesi kuvia instax-filmille.**Varustekenkään liitettävien salamalaitteiden käyttö****X100F Käyttäjän opas:**  144

FUJIFILM-salamajärjestelmän kanssa yhteensopivat kolmannen osapuolen studiotason salamaohjaimet ovat nyt käytettävissä. Katso tarkempia tietoja studiotason salamalaitteen ohjeistuksesta.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html