

DIGITAL CAMERA

**X100F****Nouvelles Fonctionnalités**

---





**Version 2.00**

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)*

## Sommaire

Certaines fonctionnalités décrites dans le manuel du propriétaire du X100F ont été modifiées ou certaines ont été ajoutées comme suit.

N°	Description	X100F 	Voir 	Ver.
1	Le levier de mise au point permet de changer de zone de mise au point lorsque vous zoomez sur l'image en mode MF.	69	FR-1	2.00
2	Le levier de mise au point permet de changer de zone de mise au point lorsque vous zoomez sur l'image afin de vérifier le point.			
3	L'option <b>NON</b> a été ajoutée à  <b>CONFIG.TOUCHE/MOLETTE &gt; RÉGL. BAGUE CTRL.</b> dans le menu de configuration.	122	FR-2	
4	L'élément  <b>RÉGLAGE DE CONNEXION &gt; MODE CONNEXION PC</b> a été ajouté au menu de configuration.	126	FR-2	
5	En plus des imprimantes instax SHARE répertoriées dans « Accessoires de FUJIFILM », l'appareil photo est désormais compatible avec la SP-3.	142	FR-3	
6	Les contrôleurs de flashes de studio d'autres fabricants, compatibles avec le système de flash FUJIFILM, peuvent désormais être utilisés.	144	FR-3	

## Modifications et ajouts

### Mode de mise au point

X100F Manuel du propriétaire : 69

#### ● Vérification de la mise au point

Pour faire un zoom avant sur la zone de mise au point actuelle et obtenir une mise au point précise, appuyez au centre de la molette de commande arrière. Appuyez à nouveau au centre de la molette de commande arrière pour annuler le zoom. En mode de mise au point manuelle, le zoom peut être réglé en tournant la molette de commande arrière lorsque **STANDARD** ou **PIC HTE LUM. M. AP.**

est sélectionné pour **AF/MF CONFIGURATION AF/MF > ASSIST. M.AP.**, tandis que si **OUI** est sélectionné pour **AF/MF CONFIGURATION AF/MF > VERIFICATION AF.**, l'appareil photo zoome automatiquement sur la zone de mise au point sélectionnée lorsque vous tournez la bague de mise au point. Il est possible de sélectionner la zone de mise au point à l'aide du levier de mise au point lors de l'utilisation du zoom de mise au point. Le zoom de mise au point n'est pas disponible en mode de mise au point **C** ou lorsque **AF/MF CONFIGURATION AF/MF > PRE-AF** est activé ou qu'une option autre que **POINT UNIQUE** est sélectionnée pour **MODE AF.**



■ **CONFIG.TOUCHE/MOLETTE**

**X100F Manuel du propriétaire** : 📖 122

**RÉGL. BAGUE CTRL.**

Réglez les fonctions attribuées à la bague de contrôle.

**Options** : DÉFAUT/BALANCE DES BLANCS/SIMULATION DE FILM/CONV-TELE NUMERIQUE/NON

■ **RÉGLAGE DE CONNEXION**

**X100F Manuel du propriétaire** : 📖 126

**MODE CONNEXION PC**

Modifiez les paramètres pour pouvoir vous raccorder à un ordinateur.

Option	Description
<b>LECTEUR CARTE USB</b>	Lorsque l'appareil photo est raccordé à un ordinateur en USB, le mode de transfert des données est activé automatiquement, ce qui permet de copier les données sur l'ordinateur. L'appareil photo fonctionne normalement lorsqu'il n'est pas raccordé.
<b>REST RETR/CONV RAW USB</b>	Lorsque vous raccordez l'appareil photo à un ordinateur en USB, le mode de restauration sauvegarde/conversion RAW USB est activé automatiquement. L'appareil photo fonctionne normalement lorsqu'il n'est pas raccordé. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CONV RAW USB (nécessite FUJIFILM X RAW STUDIO)</b> : utilisez le processeur de traitement d'images de l'appareil photo pour convertir rapidement les fichiers RAW en images JPEG de qualité élevée.</li> <li>• <b>REST RETR (nécessite FUJIFILM X Acquire)</b> : enregistrez et chargez les réglages de l'appareil photo. Reconfigurez l'appareil photo en un instant ou partagez les réglages avec d'autres appareils photo du même type.</li> </ul>

**Accessoires de la marque FUJIFILM****X100F Manuel du propriétaire** : 📖 142**Imprimantes instax SHARE****SP-1/SP-2/SP-3** : Connectez-vous via un réseau local sans fil pour imprimer les photos sur des films instax.**Utilisation de flashes externes****X100F Manuel du propriétaire** : 📖 144

Les contrôleurs de flashes de studio d'autres fabricants, compatibles avec le système de flash FUJIFILM, peuvent désormais être utilisés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation fournie avec votre flash de studio.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)