

DIGITAL CAMERA

X100F**Nye funksjoner**





Versjon 2.00

Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Innhold

Følgende endringer eller tillegg har blitt gjort til funksjoner som er beskrevet i brukerhåndboken til X100F.

Nr.	Beskrivelse	X100F 	Se 	Ver.
1	Fokuspinnen kan brukes til å endre fokusområder når skjermen er zoomet inn under MF-hjelp.	69	NO-1	2.00
2	Fokuspinnen kan brukes til å endre fokusområder når skjermen er zoomet inn under fokuskontroll.			
3	Et AV -alternativ har blitt lagt til  KNAPP-/HJULINNSTILLING > KONTR.RINGINNST. i oppsettsmenyen.	122	NO-2	
4	Et  TILKOBLINGSINNSTILLING > INNSTIL. AV PC-MODUS -element har blitt lagt til i oppsettsmenyen.	126	NO-2	
5	I tillegg til de instax SHARE-skriverne som er oppført under "Tilbehør fra FUJIFILM", støtter kameraet nå SP-3.	142	NO-3	
6	Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes.	144	NO-3	

Fokusfunksjon

X100F Brukermanual: 69

Kontrollere fokus

For å zoome inn på gjeldende fokusområde for nøyaktig fokusering, trykker du på midten av bakre kommandohjul. Trykk midt på bakre kommandohjul igjen for å avbryte zoom. I manuell fokusfunksjon kan zoom justeres ved å dreie det bakre kommandohjulet når **STANDARD** eller **FOKUSTOPPMERKING** er valgt for

AF/MF-INNSTILLING > MF-HJELP, mens dersom **PÅ** er valgt

for **AF/MF-INNSTILLING > FOKUSSJEKK**, vil kameraet automatisk zoome inn på det valgte fokusområdet når du dreier på fokusringen. Valg av fokusområdet med fokusspinnen er tilgjengelig under fokus-zoom.

Fokuszoom er ikke tilgjengelig i fokusmodus **C** eller når **AF/MF-INNSTILLING > PRE-AF** er på, eller et annet alternativ enn **ENKELT PUNKT** er valgt for **AF-MODUS**.



■ KNAPP-/HJULINNSTILLING

X100F Brukermanual:  122

KONTR.RINGINNST.

Stille inn funksjoner som er tilordnet kontrollringen.

Alternativer: STANDARD/HVITBALANSE/FILMSIMULERING/DIGITAL TELE-KONV./AV

■ TILKOBLINGS-INNSTILLING

X100F Brukermanual:  126

INNSTIL. AV PC-MODUS

Juster innstillinger for tilkobling til en datamaskin.

Alternativ	Beskrivelse
USB-KORTLESER	Om du kobler kameraet til en datamaskin via USB aktiveres automatisk dataoverføringsmodus, slik at data kan kopieres til datamaskinen. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet.
USB RÅK/GJ.OPP.SIKK.K.	Å koble kameraet til en datamaskin via USB aktiverer automatisk USB RAW konvertering/backup gjenoppretingsmodus. Kameraet fungerer normalt når det ikke er tilkoblet. <ul style="list-style-type: none">• USB RÅK (krever FUJIFILM X RAW STUDIO): Bruk kameraets bildebehandlingsenhet for raskt å konvertere RAW-filer til høykvalitets JPEG-bilder.• GJ.OPP.SIKK.K. (krever FUJIFILM X Acquire): Lagre og laste inn kamerainnstillinger. Konfigurere kameraet på et øyeblikk, eller dele innstillinger med andre kameraer av samme type.

Tilbehør fra FUJIFILM**X100F Brukermanual:** 📖 142**instax SHARE skrivere****SP-1/SP-2/SP-3:** Koble til via trådløst LAN nettverk for å skrive ut bilder på instax film.**Bruke sko-monterte blitsenheter****X100F Brukermanual:** 📖 144

Tredjeparts studio blitskommandoenheter som er kompatible med FUJIFILM blitssystem kan nå brukes. For mer informasjon, se dokumentasjonen som fulgte med blitsenheten.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html