

DIGITAL CAMERA

# X-T20

## New Features Guide




Version 1.10

本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種 of ファームウェア更新情報をご覧ください。

[http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/fw\\_table.html](http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/fw_table.html)

## 変更項目

本製品は、X-T20 使用説明書の記載内容から以下の機能が追加または変更されています。

No.	概要	X-T20 	詳細 	Ver.
1	動画撮影中はタッチパネルをタッチするか、 <b>AF-ON</b> を割り当てたボタンを押して、AF のやり直しができます。	56	1	※
2	セットアップメニューの  <b>操作ボタン・ダイヤル設定</b> > <b>タッチパネル設定</b> の内容が変更されました。	230	2	1.10
3	別売アクセサリーの instax SHARE プリンターは、SP-3 も使用できるようになりました。	292	3	1.10



Ver. 欄の※の内容は、使用説明書に不足していた説明を追加したもので、旧バージョンで搭載済みの機能です。

## 追加 / 変更内容

追加または変更になった内容は以下のとおりです。

### X-T20 使用説明書：📖 56

#### 動画を撮影するときのメモ



- 動画の記録中は背面のインジケータランプが点灯します。
- ズームリングがあるレンズを使用している場合は、動画撮影中もズームリングでズーム操作が行えます。
- 絞りモードスイッチの設定（**A** または **A** 以外）は、動画撮影前に行ってください。絞りモードスイッチが **A** 以外のときは、動画撮影中もシャッタースピードや絞り値の設定を変更できません。
- 動画撮影中に露出補正を変更できますが、補正段数は±2の範囲となります。
- 動画撮影中はタッチパネルをタッチするか、**AF-ON** を割り当てたボタンを押して、AFのやり直しができます。
- 撮影モードや撮影の設定によっては、動画撮影できない場合や設定が反映された動画が撮影されない場合があります。

## X-T20 使用説明書：📖 230

### タッチパネル設定

液晶画面 (LCD) のタッチ操作を行うかどうかを設定できます。

サブメニュー	説明
タッチパネル ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ON</b> : 液晶画面 (LCD) をタッチパネルとして使用します。</li><li>• <b>OFF</b> : 液晶画面 (LCD) をタッチパネルとして使用しません。</li></ul>
EVF タッチパネル 有効範囲	EVF 使用時に液晶画面 (LCD) をタッチパネルとして使用できます。タッチパネルの有効範囲を <b>全面</b> 、 <b>右半分</b> 、 <b>左半分</b> から選びます。 <b>OFF</b> を選ぶと、タッチパネルとして使用しません。

## T-20 使用説明書：📖 292 別売アクセサリ

**instax SHARE プリンター SP-1/SP-2/SP-3**：撮影した画像を無線 LAN で送信し、簡単にチェキフィルムにプリントできるプリンターです。

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

