

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# GFX 100II

## Uudet ominaisuudet

Versio 1.20


Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Sisällys

GFX100 II-laiteohjelmistoversio 1.20 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	Katso 	Ver.
1	Videoiden etätallennukseen on lisätty 4-näyttöinen näyttöpainike. Lisäksi etätallennusvalikkoon on lisätty Clean display mode.	1 2	1.20


## Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.


### Etätallennusnäyttö

Ver.1.20

Etätallennusnäytön käytettävissä olevat ohjaimet on kuvattu alla.

 Näytön asettelu vaihtelee mm. tietokoneen tai taulutietokoneen näytön koon mukaan.

### Yleiskatsaus



- ⑫ Neljän näytön näyttöpainike on lisätty. Jos tätä painiketta painetaan, näyttö jaetaan neljään osaan useiden kameroiden reaaliaikaisten näkymien samanaikaista näyttämistä varten.

Säädä etätallennusasetukset.

**Show histogram**

Piilota tai näytä histogrammi.

**Show microphone level**

Piilota tai näytä mikrofoniin äänitustaso.

**Show WAVEFORM/VECTORSCOPE**

Piilota tai näytä aaltomuoto/vektoriskooppi.

**Show tool bar**

Piilota tai näytä selaimen työkalurivi.

**Clean display mode**

Näytä vain reaaliaikainen näkymä vaihtamalla Clean display mode -tilaan.

**Display with Image quality priority/Real-time performance priority**

Valitse tapa, jolla haluat objektiivin läpi näkyvän näkymän näkyvän asettamalla etusijalle joko kuvanlaatu tai sen varmistaminen, että kuva päivittyy reaaliajassa.



- Kuvanlaadun priorisointi maksimoi kuvanlaadun, mutta voi johtaa näytön viiveeseen.
- Reaaliaikaisen näytön priorisointi pitää näytön viiveen mahdollisimman pienenä riippumatta sellaisista tekijöistä kuin yhteyden nopeus.

### **Light mode/Dark mode**

Vaihda etätallennusnäyttöjen vaalean ja pimeän tilan välillä.

### **Stop the camera connection**

Katkaise yhteys valittuun kameraan napsauttamalla tai napauttamalla pikkukuvaa Choose camera -alueella.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

