

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100II

새로운 기능

버전 1.20

펌웨어 업데이트의 결과로 추가되거나 변경된 기능은 이 제품과 함께 제공되는 설명서의 설명과 일치하지 않을 수 있습니다. 다른 제품에 사용할 수 있는 업데이트에 대한 자세한 내용은 저희 웹 사이트를 방문하십시오.


<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

BL00005329-900 **KO**

목차

GFX100 II 펌웨어 버전 1.20에서는 아래 나열된 기능이 추가되거나 업데이트됩니다. 최신 설명서는 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

번호	설명	참조 	버전
1	리모트 동영상 녹화에 4화면 표시 버튼이 추가되었습니다. 또한, 리모트 녹화 메뉴에 Clean display mode가 추가되었습니다.	1 2	1.20


변경 사항 및 추가 사항

변경 및 추가 사항은 다음과 같습니다.

리모트 녹화 화면

버전 1.20

리모트 녹화 화면에서 사용할 수 있는 컨트롤은 아래에 자세히 설명되어 있습니다.

 화면 레이아웃은 무엇보다도 컴퓨터나 태블릿 화면의 크기에 따라 달라집니다.

개요



- ⑫ 4화면 표시 버튼이 추가되었습니다. 이 버튼을 누르면 화면 표시가 4개로 분할되어 여러 카메라의 라이브 뷰를 동시에 확인할 수 있습니다.

리모트 녹화 설정을 조정합니다.

Show histogram

히스토그램을 숨기거나 봅니다.

Show microphone level

마이크 녹음 볼륨을 숨기거나 봅니다.

Show WAVEFORM/VECTORSCOPE

파형/벡터스코프를 숨기거나 봅니다.

Show tool bar

브라우저 도구 모음을 숨기거나 봅니다.

Clean display mode

라이브 뷰만 표시하려면 Clean display mode로 전환합니다.

Display with Image quality priority/Real-time performance priority

이미지 품질이나 사진이 실시간으로 업데이트되는 것을 우선시하여 렌즈를 통한 보기 표시 방법을 선택합니다.



- 이미지 품질을 우선시하면 이미지 품질이 극대화되지만 표시가 지연될 수 있습니다.
- 실시간 표시를 우선시하여 연결 속도 등의 요인에 관계없이 표시 지연을 최소화합니다.

Light mode/Dark mode

라이트 모드와 다크 모드 리모트 녹화 화면 사이를 전환합니다.

Stop the camera connection

선택한 카메라 연결을 종료하려면 “카메라 선택” 영역에서 썸네일을 클릭하거나 누릅니다.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

