

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100II

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 1.20

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ GFX100 II รุ่น 1.20 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้
สำหรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	ดูที่	เวอร์ชัน
1	เพิ่มปุ่มแสดงผล 4 หน้าจอในการบันทึกภาพยนตร์ระยะไกล นอกจากนี้ ยังมี มีการเพิ่มโหมด Clean Display ให้กับเมนูการบันทึกระยะไกลอีกด้วย	1	1.20
		2	


ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้


จอแสดงผลการบันทึกระยะไกล

เวอร์ชัน 1.20

การควบคุมที่ใช้ได้ในการแสดงผลการบันทึกระยะไกลมีตามรายละเอียดด้านล่าง

 รูปแบบการแสดงผลจะแตกต่างกันไปตามขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต รวมถึงปัจจัยอื่นๆ

ภาพรวม



- ⑫ เพิ่มปุ่มแสดงผล 4 หน้าจอ หากกดปุ่มนี้ การแสดงหน้าจอจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเพื่อตรวจสอบไลฟ์วิวของกล้องหลายตัวพร้อมกัน

ปรับการตั้งค่าการบันทึกระยะไกล

Show histogram

ซ่อนหรือดูฮิสโตแกรม

Show microphone level

ซ่อนหรือดูระดับการบันทึกไมโครโฟน

Show WAVEFORM/VECTORSCOPE

ซ่อนหรือดูรูปคลื่น/เวกเตอร์สโคป

Show tool bar

ซ่อนหรือดูแถบเครื่องมือของเบราวเซอร์

Clean display mode

สลับไปเป็นโหมด Clean Display เพื่อแสดงเฉพาะไลฟวิวเท่านั้น

Display with Image quality priority/Real-time performance priority

เลือกวิธีที่คุณต้องการแสดงผลมอมองผ่านเลนส์ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพหรือเพื่อให้แน่ใจว่าภาพจะอัปเดตแบบเรียลไทม์



- ให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพจะเพิ่มคุณภาพของภาพให้สูงสุดแต่อาจส่งผลให้การแสดงผลล่าช้า
- ให้ความสำคัญกับการแสดงผลแบบเรียลไทม์จะช่วยลดความล่าช้าในการแสดงผลให้เหลือน้อยที่สุด โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร็วในการเชื่อมต่อ

Light mode/Dark mode

สลับระหว่างการแสดงผลการบันทึกระยะไกลโหมดสว่างและโหมดมืด

Stop the camera connection

คลิกหรือแตะรูปขนาดย่อในพื้นที่ “เลือกกล้อง” เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับกล้องที่เลือก

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

