

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-H2S

Instrukcja (ustawienia sieci i USB)

Nowe funkcje

Wersja 3.00

Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w oryginalnej dokumentacji tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe X-H2S w wersji 3.00 dodaje lub aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać najnowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.
<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	Patrz 	Ver.
1	Opcja LISTA URZĄDZEŃ Bluetooth została dodana do USTAW. Bluetooth/SMARTFONA w menu ustawień sieci/USB.	1	3.00

Zmiany i uzupełnienia

Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

USTAW. Bluetooth/SMARTFONA

Ver. 3.00

Dostosuj ustawienia związane z Bluetooth oraz różne ustawienia związane ze smartfonem.



Dopilnuj, aby na smartfonie lub tablecie pracowała najnowsza wersja aplikacji na smartfony.

REJESTRACJA PAROWANIA

Sparuj aparat ze smartfonem lub tabletem, na którym została zainstalowana aplikacja na smartfony.

WYBIERZ CEL PAROWANIA

Wybierz połączenie z listy urządzeń, z którymi aparat został sparowany, za pomocą **REJESTRACJA PAROWANIA**. Wybierz **BRAK POŁĄCZENIA**, aby zakończyć bez nawiązywania połączenia.

USUŃ REJESTRACJĘ PAROWANIA

Usuń istniejące informacje o parowaniu dla smartfona lub tabletu.



Wybrane urządzenie zostanie usunięte z listy parowania.

LISTA URZĄDZEŃ Bluetooth

Wyświetl listę urządzeń, z którymi aparat jest sparowany (innych niż smartfon) lub zakończ parowanie z wybranymi urządzeniami.

Bluetooth WŁ./WYŁ.

Jeśli wybrane jest **WŁ.**, aparat automatycznie połączy się ze sparowanymi smartfonami lub tabletami, na których pracuje aplikacja na smartfony.

Opcje

WŁ.

WYŁ.

POLECENIE AUTOM. TRANSFERU OBRAZU

Wybierz **WŁ.**, aby przysyłać zdjęcia automatycznie zaraz po ich zrobieniu.

Opcje

WŁ.

WYŁ.


SYNCH. LOKALIZACJI SMARTFONA

Wybierz **WŁ.**, aby włączyć ciągłe pobieranie informacji o lokalizacji ze sparowanych smartfonów lub tabletów.

Opcje

WŁ.

WYŁ.

 Informacje o lokalizacji zostaną pobrane tylko wtedy, gdy aplikacja na smartfony pracuje. Pobieranie zostanie przerwane w przypadku zakończenia parowania. Ikona informacji o lokalizacji aparatu zostanie wyświetlona na czerwono, jeśli informacje o lokalizacji nie zostaną zaktualizowane przez ponad 30 minut.

NAZWA

Wybierz nazwę (**NAZWA**) do identyfikacji aparatu w sieci bezprzewodowej (do aparatu standardowo przypisywana jest unikalna nazwa).

TRANSFER OBRAZU PODCZAS WYŁĄCZANIA

Jeśli wybrane jest **WŁ.**, aparat będzie dalej przysyłać zdjęcia do sparowanych smartfonów lub tabletów, nawet gdy będzie wyłączony.

Opcje	
WŁ.	WYŁ.

ZMIENŃ ROZ. OBR. DLA SMARTF.

Wybierz **WŁ.** (zalecane), aby włączyć kompresję, co zmniejszy rozmiar plików do przesłania.

Opcje	
WŁ.	WYŁ.



- Nie ma to wpływu na zdjęcia zapisane na karcie pamięci aparatu.
- Kompresja jest stosowana wyłącznie do zdjęć zrobionych w rozmiarze L.

USTAWIENIA CZĘST. KOM. BEZPRZ.

Wybierz pasmo do połączeń z bezprzewodową siecią LAN.

Opcje	
2,4GHz(IEEE802.11 b/g/n)	5GHz(IEEE802.11 a/n/ac)



- W niektórych krajach i regionach użytkowanie pewnych kanałów pasma 5 GHz na wolnym powietrzu jest zabronione. Przed wybraniem opcji 5 GHz sprawdź, czy korzystanie z pasma 5,2 GHz (W52) jest dozwolone.
- Dostępne opcje różnią się w zależności od kraju lub regionu zakupu.

WYBIERZ TYP PLIKU

Wybierz format lub formaty używane do przesyłania. Zdjęcia można przysyłać w formacie **JPEG** i/lub **HEIF**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

