

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Nieuwe Functies

Versie 1.10

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:




http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004952-B00

NL

Inhoud

De volgende wijzigingen of toevoegingen zijn gedaan aan de functies beschreven in de gebruikershandleiding van de X-T20.

Nr.	Beschrijving	X-T20 	Zie 	Ver.
1	Om opnieuw scherp te stellen met behulp van autofocus, terwijl de opname aan de gang is, drukt u op het aanraakscherm of drukt u op de knop waaraan AF-AAN is toegewezen.	56	1	*
2	Wijzigingen zijn aangebracht in de inhoud van de  TOETS-/SCHIJFINSTELLINGEN > TOUCH SCREEN INSTELLINGEN -optie in het instellingsmenu.	230	2	1.10
3	Naast de instax SHARE-printers die vermeld staan in „Accessoires van FUJIFILM”, ondersteunt de camera nu ook de SP-3.	293	3	1.10



De sterretjes in de kolom „Ver.” geven aan welke functies in eerdere versies beschikbaar waren; alleen de beschrijvingen in de handleiding is veranderd.

Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

X-T20 Gebruiksaanwijzing: 56

Films opnemen



Het indicatielampje gaat branden tijdens de opname. Tijdens het opnemen kunt u de belichtingscompensatie veranderen met maximaal ± 2 EV en de zoom aanpassen met behulp van de zoomring op de lens (indien beschikbaar).

Als de lens met een modusschakelaar voor het diafragma is uitgerust, selecteer dan de diafragmafunctie voordat u begint met de opname. Als er een andere optie dan **A** is geselecteerd, kunnen de sluitertijd en het diafragma worden aangepast terwijl de opname bezig is.

Om opnieuw scherp te stellen met behulp van autofocus, terwijl de opname aan de gang is, drukt u op het aanraakscherm of drukt u op de knop waaraan **AF-AAN** is toegewezen.

Opnemen is mogelijk niet beschikbaar bij bepaalde instellingen, terwijl in andere gevallen de instellingen mogelijk niet van toepassing zijn tijdens de opname.

X-T20 Gebruiksaanwijzing: 230

TOUCH SCREEN INSTELLINGEN

Schakel touchscreen knoppen in of uit.

Optie	Beschrijving
TOUCHSCREEN AAN/UIT	<ul style="list-style-type: none">• AAN: Touch controls ingeschakeld; de LCD-monitor functioneert als een touchscreen.• UIT: Touch controls uitgeschakeld; de LCD-monitor kan niet gebruikt worden als een touchscreen.
EVF TOUCHSCREENGEBD INST.	Selecteer het gebied van de LCD-monitor (ALLE , RECHTS of LINKS) dat gebruikt wordt voor touch controls terwijl de zoeker actief is, of kies UIT om de touch controls uit te schakelen terwijl de zoeker gebruikt wordt.

X-T20 Gebruiksaanwijzing: 293

Accessoires van FUJIFILM

instax SHARE printers

SP-1/SP-2/SP-3: Aan te sluiten via draadloos LAN om foto's te kunnen afdrukken op instax film.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

