

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Руководство к новым функциям

Версия 1.10

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:




http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004952-700

RU

Содержание

Следующие изменения и дополнения были внесены в функции, описанные в руководстве пользователя по X-T20.

№	Описание	X-T20 	См. в 	Вер.
1	Для автоматической перефокусировки во время записи коснитесь сенсорного экрана или нажмите кнопку, которой присвоена функция АФ ВКЛ.	56	1	*
2	Внесены изменения в параметр  НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР. СЕНСОРНОГО ЭКРАНА в меню настройки.	230	2	1.10
3	В дополнение к принтерам instax SHARE, перечисленным в разделе «Аксессуары от FUJIFILM», фотокамера теперь поддерживает SP-3.	293	3	1.10



Звездочки в столбце «Вер.» указывают на функции, доступные в более ранних версиях; были изменены только описания в руководстве.

Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

X-T20 Руководство пользователя:  **56**

Запись видеороликов



Контрольная лампа горит во время осуществления записи. Во время записи Вы можете изменять коррекцию экспозиции до ± 2 EV и регулировать объектив с переменным фокусным расстоянием с помощью кольца масштабирования на объективе (если доступно).

Если объектив оборудован переключателем режима диафрагмы, выберите режим диафрагмы до начала записи. Если выбрана опция, отличная от **A**, выдержку и диафрагму можно регулировать во время записи.

Для автоматической перефокусировки во время записи коснитесь сенсорного экрана или нажмите кнопку, которой присвоена функция **АФ ВКЛ**.

Запись может быть недоступна при некоторых настройках, в то время, как в других случаях настройки, возможно, нельзя применять во время записи.

X-T20 Руководство пользователя: 230

НАСТР. СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Включить или отключить сенсорные элементы управления.

Опция	Описание
ВКЛ/ВЫКЛ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН	<ul style="list-style-type: none">• ВКЛ: Сенсорные элементы управления включены; ЖК-монитор функционирует как сенсорный экран.• ОТКЛ: Сенсорные элементы управления отключены; ЖК-монитор нельзя использовать в качестве сенсорного экрана.
НАСТ. ОБЛ. EVF СЕНС. ЭКР.	Выберите область ЖК-монитора (ВСЕ, СПРАВА или СЛЕВА), используемую для сенсорных элементов управления, когда видеоискатель активен, или выберите ОТКЛ , чтобы отключить сенсорные элементы управления, пока используется видеоискатель.

X-T20 Руководство пользователя:  **293**
Аксессуары от FUJIFILM

Принтеры instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: Подключите посредством беспроводной локальной сети для распечатки изображений на пленке instax.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

