

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T30 II

## Guía de nuevas características

Versión 1.20


Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>*

## Contenido

La versión 1.20 del firmware X-T30 II agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	Consulte 	Ver.
1	Se ha añadido un elemento <b>LISTA DISPOSITIVOS Bluetooth</b> a <b>⌘ AJUSTE DE CONEXIÓN &gt; AJUSTES DE Bluetooth</b> en el menú de configuración.	1	1.20
2	La empuñadura del trípode TG-BT1 ha sido añadida a la lista de accesorios opcionales.	3	1.20

## Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

### AJUSTES DE Bluetooth

Ver. 1.20

Configure los ajustes de Bluetooth.

Opción	Descripción
<b>REGISTRO DE VINCULACIÓN</b>	Empareje la cámara con un teléfono inteligente que ejecute la aplicación FUJIFILM Camera Remote.
<b>SELEC. DESTINO EMPAREJAM.</b>	Seleccione una conexión desde una lista de dispositivos con los cuales la cámara se ha emparejado usando <b>REGISTRO DE VINCULACIÓN</b> . Seleccione <b>SIN CONEXIÓN</b> para salir sin conectarse.
<b>ELIMINAR REG. VINCULACIÓN</b>	Borre la información de emparejamiento de los dispositivos seleccionados. Seleccione el dispositivo en la lista de dispositivos. El dispositivo seleccionado será eliminado igualmente de la lista de dispositivos indicados en <b>SELEC. DESTINO EMPAREJAM.</b>
<b>LISTA DISPOSITIVOS Bluetooth</b>	Compruebe los dispositivos con los que la cámara está emparejada (que no sean el teléfono inteligente) o detenga el emparejamiento con los dispositivos seleccionados.
<b>Bluetooth ACT./DES.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SÍ:</b> La cámara establece automáticamente una conexión Bluetooth con los dispositivos emparejados cuando se enciende.</li><li>• <b>NO:</b> La cámara no se puede conectar a través de Bluetooth.</li></ul>
<b>TRANSF. AUTOM. IMÁGENES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SÍ:</b> Permite marcar las fotos para su carga a medida que se van tomando. Marque las fotos JPEG para la carga según se toman.</li><li>• <b>NO:</b> Las fotos no están marcadas para la carga según se toman.</li></ul>

Opción	Descripción
<b>AJUSTE DE SYNC. SMARTPHONE</b>	<p>Seleccione si sincronizará la cámara a la hora y/o ubicación indicada por el teléfono inteligente emparejado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LUGAR Y HORA:</b> Sincronice la hora y la ubicación.</li> <li>• <b>LUGAR:</b> Sincronice la ubicación.</li> <li>• <b>HORA:</b> Sincronice la hora.</li> <li>• <b>DESACTIVADO:</b> Sincronización desactivada.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instale la versión más reciente de la aplicación FUJIFILM Camera Remote en su teléfono inteligente o tableta antes de emparejar el dispositivo con su cámara o de cargar imágenes.</li> <li>• Al seleccionar <b>SÍ</b> para <b>Bluetooth ACT./DES.</b> y <b>TRANSF. AUTOM. IMÁGENES</b> o si las imágenes son actualmente seleccionadas para la carga usando la opción <b>ORDEN TRANSFER. IMÁGENES</b> en el menú  (reproducción), la carga a los dispositivos emparejados comenzará poco después de salir de la reproducción o de apagar la cámara. <b>ORDEN TRANSFER. IMÁGENES</b> también puede usarse para seleccionar imágenes para la carga al desactivar <b>TRANSF. AUTOM. IMÁGENES</b>.</li> </ul>

Fujifilm ofrece los siguientes accesorios opcionales. Para obtener la información más reciente sobre los accesorios disponibles en su región, consulte a su representante local de Fujifilm o visite <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

**Pilas de ión de litio recargables**

**NP-W126S:** Pueden adquirirse pilas recargables adicionales de gran capacidad NP-W126S según se necesite.

**Cargadores de pilas**

**BC-W126S:** Se pueden adquirir cargadores de pilas de repuesto según se requiera. A +20°C, el BC-W126S carga una NP-W126S en aproximadamente 150 minutos.

**Adaptadores de alimentación de CA**

**AC-9V** (requiere el acoplador de CC CP-W126): Use este adaptador de alimentación de CA 100–240 V, 50/60 Hz durante el disparo y reproducción prolongados o al copiar imágenes a un ordenador.

**Acopladores de CC**

**CP-W126:** Para los disparos o reproducción prolongados o al usar la cámara con un ordenador, utilice el CP-W126 para conectar la cámara al adaptador de alimentación AC-9V.

**Disparadores remotos**

**RR-100:** Usar para reducir las sacudidas de la cámara o para mantener el obturador abierto durante una exposición prolongada (ø2,5 mm).

**Micrófonos estéreo**

**MIC-ST1:** Un micrófono externo para la grabación de vídeo.

**Objetivos FUJINON**

**Objetivos de la serie XF/XC:** Objetivos intercambiables de uso exclusivo con la montura FUJIFILM X.

**Objetivos de la serie FUJINON MKX:** Objetivos de cine para la montura FUJIFILM X.

**Tubos de extensión macro**

**MCEX-11/16:** Coloque entre la cámara y el objetivo para disparar a tasas altas de reproducción.

## Teleconverters

**XF1.4X TC WR:** Aumenta la distancia focal de los objetivos compatibles en aproximadamente 1,4x.

**XF2X TC WR:** Aumenta la distancia focal de los objetivos compatibles en aproximadamente 2,0x.

## Adaptadores de montura

**ADAPTADOR DE MONTURA M DE FUJIFILM:** Permite usar la cámara con una amplia selección de objetivos de montura M.

## Tapas del cuerpo

**BCP-001:** Tapa la montura del objetivo de la cámara cuando no hay un objetivo instalado.

## Unidades de flash de zapata

**EF-X500:** Además del control de flash manual y TTL, esta unidad de flash de clip posee un número de guía 50 (ISO 100, m) y es compatible con FP (sincronización de alta velocidad), permitiendo su uso con velocidades de obturación que excedan la velocidad de sincronización del flash. Con soporte para el pack de pilas EF-BP1 opcional y el control de flash inalámbrico óptico Fujifilm, puede usarse como controlador o unidad de flash remota para la fotografía con flash remoto inalámbrico.

**EF-BP1:** Un pack de pilas para las unidades de flash EF-X500. Usa hasta 8 pilas AA.

**EF-60:** Además del control de flash manual y TTL, esta unidad de flash de clip posee un número de guía 60 (ISO 100, m) y es compatible con FP (sincronización de alta velocidad), permitiendo su uso con velocidades de obturación que excedan la velocidad de sincronización del flash. También se puede utilizar como flash remoto bajo el control de un controlador inalámbrico opcional EF-W1.

**EF-W1:** Con soporte para el estándar de comunicación inalámbrica NAS\* desarrollado por Nissin Japan, este controlador de flash inalámbrico puede usarse con las unidades de flash de clip EF-60 opcionales y otras unidades compatibles con NAS. \* NAS es una marca comercial registrada de Nissin Japan Ltd.

**EF-42:** Esta unidad de flash con clip tiene un número guía de 42 (ISO 100, m) y es compatible con el control de flash manual y TTL.

**EF-X20:** Esta unidad de flash con clip tiene un número guía de 20 (ISO 100, m) y es compatible con el control de flash manual y TTL.

**EF-20:** Esta unidad de flash con clip tiene un número guía de 20 (ISO 100, m) y es compatible con el control de flash TTL (control de flash manual no compatible).

## Empuñadura de trípode

**TG-BT1:** Grabe vídeos, tome fotografías o ajuste el zoom de los objetivos con zoom motorizado compatibles mientras sostiene esta empuñadura de trípode Bluetooth.

**Bandas de agarre**

**GB-001:** Mejora el agarre. Combinada con una empuñadura para un manejo más seguro.

**Impresoras instax SHARE**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Conecte a través de una red inalámbrica LAN para imprimir imágenes en película instax.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

