

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T30 II

## Uudet ominaisuudet

Versio 1.20

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Sisällys

X-T30 II-laiteohjelmistoversio 1.20 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	Katso 	Ver.
1	<b>Bluetooth-LAITELUETTELO</b> -kohta on lisätty asetusvalikon kohtaan  <b>YHTEYSASETUS &gt; Bluetooth-ASETUKSET</b> .	1	1.20
2	TG-BT1-jalustakahva on lisätty lisävarusteluetteloon.	3	1.20

# Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

## Bluetooth-ASETUKSET

Ver. 1.20

Säädä Bluetooth-asetukset.

Valinta	Kuvaus
<b>LAITEPARIN REKISTERÖINTI</b>	Pariliitä kamera ja älypuhelin, jossa on käytössä FUJIFILM Camera Remote -sovellus.
<b>VALITSE PARILIITOK. KOHDE</b>	Valitse yhteys niiden laitteiden luettelosta, joiden kanssa kamera on muodostanut laiteparin, käyttämällä asetusta <b>LAITEPARIN REKISTERÖINTI</b> . Valitse <b>EI YHTEYTTÄ</b> poistukseksi muodostamatta yhteyttä.
<b>POISTA LAITEPARIN REKIST.</b>	Poista valittuja laitteita koskevat pariliitostiedot. Valitse laite laiteluettelosta. Valittu laite poistetaan myös kohdassa <b>VALITSE PARILIITOK. KOHDE</b> luetelluista laitteista.
<b>Bluetooth-LAITE-LUETTELO</b>	Luettele laitteet, joiden kanssa kamera pariliitetään (muut kuin älypuhelimet), tai lopeta pariliitos valittujen laitteiden kanssa.
<b>Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÄÄLLÄ</b>: päälle kytkettäessä kamera muodostaa yhdistettyjen laitteiden välille automaattisesti Bluetooth-yhteyden.</li><li>• <b>POIS</b>: kamera ei muodosta Bluetooth-yhteyttä.</li></ul>
<b>AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PÄÄLLÄ</b>: Merkitse kuvat lähetettäväksi ottamisen yhteydessä. Merkitse JPEG-valokuvat lähetettäväksi ottamisen yhteydessä.</li><li>• <b>POIS</b>: valokuvia ei merkitä lähetettäväksi ottamisen yhteydessä.</li></ul>
<b>ÄLYPUHELIMEN SYNKRONOINNIN ASETUS</b>	Valitse, synkronoidaanko kamera siihen yhdistetystä älypuhelimesta saatavien kellonaika- ja/tai paikkatietojen mukaan. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PAIKKA JA AIKA</b>: synkronoi kellonaika ja paikkatieto.</li><li>• <b>PAIKKA</b>: synkronoi paikkatieto.</li><li>• <b>AIKA</b>: synkronoi kellonaika.</li><li>• <b>OFF</b>: synkronointi pois päältä.</li></ul>



- Asenna älypuhelimeen tai tablettiin FUJIFILM Camera Remote -sovelluksen uusin versio ennen kameraan yhdistämistä tai kuvien lähettämistä.
- Kun **PÄÄLLÄ** on valittu sekä kohtaan **Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS** että kohtaan **AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO** tai valittuna on kuvia, jotka on valittu lähetettäväksi asetuksella **KUVANSIIRRON JÄRJESTYS** valikossa  (toisto), lähettäminen yhdistettyihin laitteisiin alkaa pian toistoon poistumisen tai kameran sammuttamisen jälkeen. **KUVANSIIRRON JÄRJESTYS** -asetusta voidaan myös käyttää lähetettävien valokuvien valitsemiseen, kun **AUTOMAATTINEN KUVANSIIRTO** on pois päältä.

Fujifilm tarjoaa seuraavia valinnaisia lisävarusteita. Saat viimeisimmät tiedot alueellasi saatavilla olevista lisävarusteista paikalliselta Fujifilm-edustajaltasi tai osoitteesta <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

**Ladattavat litiumioniakut**

**NP-W126S:** suuren kapasiteetin ladattavia NP-W126S-lisäakkuja voi hankkia tarvittaessa.

**Akkulaturit**

**BC-W126S:** Korvaavia akkulatureita voi ostaa tarpeen mukaan. +20 °C:n lämpötilassa BC-W126S lataa NP-W126S-akut noin 150 minuutissa.

**Vaihtovirtasovittimet**

**AC-9V** (vaatii CP-W126 DC -liittimen): käytä tätä 100–240 V, 50/60 Hz vaihtovirtasovittinta pitkäkestoiseen kuvaukseen ja toistoon tai kun kuvia kopioidaan tietokoneeseen.

**DC-liittimet**

**CP-W126:** käytä CP-W126:ta yhdistääksesi kameran AC-9V-verkkovirtasovittimeen pitkäaikaisen kuvauksen tai toiston aikana tai silloin, kun käytät kameraa tietokoneen kanssa.

**Kaukolaukaisimet**

**RR-100:** käytä kameran tärinän vähentämiseen tai sulkimen auki pitämiseen aikavalotuksen aikana (ø2,5 mm).

**Stereomikrofonit**

**MIC-ST1:** ulkoinen mikrofoni videon tallennukseen.

**FUJINON-objektiivit**

**XF-/XC-sarjan objektiivit:** yksinomaan FUJIFILMin X-kiinnityksen kanssa käytettäviksi tarkoitetut keskenään vaihdettavat objektiivit.

**FUJINON MKX -sarjan objektiivi:** FUJIFILMin X-kiinnitykseen sopivat elokuvaobjektiivit.

**Makrojatkoputket**

**MCEX-11/16:** kiinnitä kameran ja objektiivin väliin ottaaksesi kuvia korkeilla toistosuhteilla.

**Telejatket**

**XF1.4X TC WR:** pidentää yhteensopivien objektiivien polttovälin noin 1,4-kertaiseksi.

**XF2X TC WR:** pidentää yhteensopivien objektiivien polttovälin noin 2,0-kertaiseksi.

## Kiinnityssovitimet

**FUJIFILM M MOUNT ADAPTER:** mahdollistaa kameran käyttämisen useiden M-kiinnitykseen sopivien objektiivien kanssa.

## Rungon suojukset

**BCP-001:** suojaa kameran objektiivin kiinnikettä, kun kameraan ei ole kiinnitetty objektiivia.

## Kamerakenkään kiinnitettävät salamalaitteet

**EF-X500:** Tämä kiinnikkeellä varustettu salamalaite tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa, sen ohjeluku on 50 (ISO 100, m) ja se tukee FP:tä (pikasykronointi), jolloin sitä voidaan käyttää suljinajoilla, jotka ylittävät salaman täsmäysopeuden. Koska sen ominaisuuksiin kuuluu lisävarusteena saatavan EF-BP1-akkuyksikön ja Fujifilmin optisen langattoman salamanohjaimen tuki, sitä voidaan käyttää hallintalaitteena tai etäsalamalaitteena etäohjattavassa langattomassa salamavalokuvauksessa.

**EF-BP1:** Akkupaketti EF-X500-salamalaitteille. Tilaa jopa 8 AA-paristolle.

**EF-60:** Tämä jalkaan kiinnitettävä salamalaite tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa, sen ohjeluku on 60 (ISO 100, m) ja se tukee FP:tä (pikasykronointi), jolloin sitä voidaan käyttää suljinajoilla, jotka ylittävät salaman täsmäysopeuden. Sitä voidaan käyttää myös etäsalamana, jota hallitaan lisävarusteena saatavalla langattomalla EF-W1-hallintalaitteella.

**EF-W1:** Tämä langaton salamaohjain tukee Nissin Japanin kehittämää langatonta NAS<sup>\*</sup>-tiedonsiirtostandardia, joten sitä voidaan käyttää yhdessä valinnaisten jalkaan kiinnitettävien EF-60-salamalaitteiden ja muiden NAS-yhteensopivien laitteiden kanssa.  
\* NAS on Nissin Japan Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki.

**EF-42:** Tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 42 (ISO 100, m), ja se tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa.

**EF-X20:** Tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 20 (ISO 100, m), ja se tukee käsisäätöistä ja TTL-salamanhallintaa.

**EF-20:** Tämän paikalleen napsautettavan salamalaitteen ohjeluku on 20 (ISO 100, m), ja se tukee TTL-salamanhallintaa (käsisäätöistä salamanhallintaa ei tueta).

## Jalustakahvat

**TG-BT1:** Tallenna videoita, ota valokuvia tai säädä yhteensopivien sähköisten zoom-objektiivien zoomia samalla, kun pitelet kiinni tästä Bluetooth-jalustakahvasta.

### **Käsikahvojen hinnat**

**GB-001:** Parantaa otetta. Yhdistä käsikahvan kanssa varmempaa käsittelyä varten.

### **instax SHARE -tulostimet**

**SP-1/SP-2/SP-3:** yhdistä langattoman lähiverkon kautta tulostaaksesi kuvia instax-filmille.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

