

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T30 III

## Руководство к новым функциям

Версия 1.10





Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Содержание

Перечисленные ниже функции добавлены, удалены или обновлены в версии 1.10 прошивки X-T30 III. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	См. в 	Вер.
1	Теперь фотографии можно печатать на подключенных устройствах серии Fujifilm instax Evo и Fujifilm instax LiPlay.	1 2 3 4 5	1.10
2	Пункт  <b>instax ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ</b> добавлен в <b> НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ &gt;  НАСТРОЙКА КНОПКИ Fn.</b>	4	

## Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

### ПЕЧАТЬ ПРИНТЕРА instax

Вер. 1.10

Печатайте фотографии на дополнительных принтерах Fujifilm instax Link, серии Fujifilm instax Evo и серии Fujifilm instax LiPlay. Сначала зарегистрируйте принтер, который будете использовать (📖 3).

### instax РЕЖ.КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖ

Вер. 1.10


Настройте качество изображения при печати фотографий на дополнительных принтерах Fujifilm instax Link, серии Fujifilm instax Evo и серии Fujifilm instax LiPlay.

Параметр	Описание
Режим instax-Rich	Печать с насыщенной цветопередачей.
Режим instax-Natural	Печать с обычным качеством изображения.



Эти опции доступны только при использовании совместимого принтера.

Эта фотокамера поддерживает следующие функции:

Функция	Описание	
<b>Подключение к приложению для смартфонов</b>	Подключайтесь к смартфонам через Bluetooth® и загружайте снимки или управляйте фотокамерой удаленно, в то время как смартфон отображает вид через объектив.	
<b>USB-устройства считывания карт памяти</b>	Подключите устройство считывания карт памяти к компьютеру или смартфону через USB и копируйте снимки с карт памяти.	
<b>Веб-камера</b>	Подключите фотокамеру к компьютеру через USB для использования в качестве веб-камеры.	
<b>Принтеры instax</b>	Распечатывайте снимки на подключенных принтерах instax или гибридных фотокамерах instax.	3
<b>Загрузить на Frame.io</b>	Загружайте файлы на Frame.io.	
<b>Обработка файлов RAW</b>	Используйте возможности системы обработки изображений, встроенной в фотокамеру, при обработке снимков в формате RAW на компьютере.	
<b>Сохранение и загрузка настроек</b>	Сохраняйте настройки фотокамеры на компьютере или загружайте имеющиеся настройки с компьютера.	

Печатайте фотографии на дополнительных принтерах Fujifilm instax Link, серии Fujifilm instax Evo и серии Fujifilm instax LiPlay.



О совместимых принтерах можно узнать на следующем сайте.  
<https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>

### **Установка соединения**

Выберите **НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.** в меню Настройка сети/USB для сопряжения фотокамеры с принтерами в параметре **РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ.** После сопряжения фотокамера и принтер будут автоматически подключены по Bluetooth.



- После сопряжения принтер будет автоматически сопрягаться с фотокамерой при каждом запуске.
- Отключив Bluetooth, когда фотокамера не подключена к принтеру, можно уменьшить потребление энергии фотокамерой.
- Если соединение с принтером нестабильно, удалите сопряжение с принтером для **НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.** > **СПИСОК УСТРОЙСТВ Bluetooth** и снова выполните сопряжение с принтером.

Настройте качество изображения при печати фотографий на дополнительных принтерах Fujifilm instax Link, серии Fujifilm instax Evo и серии Fujifilm instax LiPlay (📖 1).

## ▶ НАСТРОЙКА КНОПКИ Fn

Выберите функцию кнопки **Fn** во время просмотра.

Опция	Описание
<b>КОМАНДА ПЕРЕД. НА СМАРТФ.</b> 📱	При нажатии кнопки текущий снимок помечается для передачи. Если фотокамера в настоящее время не сопряжена со смартфоном, отобразятся опции <b>НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.</b>
<b>ВЫБОР И КОМАНДА ПЕРЕД. НА СМАРТФ.</b> 📱	При нажатии кнопки появляется диалоговое окно, в котором можно выбрать снимки для загрузки на смартфон, с которым сопряжена фотокамера. Если фотокамера в настоящее время не сопряжена со смартфоном, вместо этого отобразятся опции <b>НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.</b>
<b>)) Frame.io ЗАКАЗ НА ПЕРЕДАЧУ</b>	При нажатии кнопки текущий снимок помечается для загрузки на Frame.io.
<b>➔ instax ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ</b>	Переключите отображение текущего изображения на экран печати для принтеров instax или гибридных фотокамер instax.

📌 Функция **➔ instax ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ** работает только при подключении совместимого принтера или гибридной фотокамеры.

От компании Fujifilm доступны следующие аксессуары. Для получения последней информации об аксессуарах, доступных у Вас в регионе, поинтересуйтесь у своего местного представителя компании Fujifilm или посетите сайт <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

#### Аккумуляторные литий-ионные батареи

**NP-W126S:** Дополнительные аккумуляторы с высокой емкостью NP-W126S можно приобрести при необходимости.

#### Зарядные устройства

**BC-W126S:** При необходимости вы можете приобрести дополнительное зарядное устройство. При +20°C BC-W126S заряжает NP-W126S примерно за 150 минут.

#### Пульты дистанционного спуска затвора

**RR-100:** Используйте для уменьшения дрожания фотокамеры или удерживайте затвор открытым во время длительных экспозиций ( $\varnothing 2,5$  мм).

#### Стерефонические микрофоны

**MIC-ST1:** Внешний микрофон для записи видеороликов.

#### Объективы FUJINON

**Объективы серии XF/XC:** Сменные объективы для использования исключительно с X-mount от FUJIFILM.

**Объективы серии FUJINON MKX:** Кинообъективы для байонетного соединения FUJIFILM X.

#### Макрорасширительные кольца

**MSEX-11/16:** Подсоедините между фотокамерой и объективом для съемки с высокими коэффициентами воспроизведения.

#### Телеконвертеры

**XF1.4X TC WR:** Увеличивает фокусное расстояние совместимых объективов приблизительно в 1,4 раза.

**XF2X TC WR:** Увеличивает фокусное расстояние совместимых объективов приблизительно в 2,0 раза.

#### Адаптеры крепления

**FUJIFILM M MOUNT ADAPTER:** Позволяет использовать фотокамеру с широким выбором объективов M-mount.

## Вспышки, устанавливаемые на башмак

**EF-X500:** В дополнение к ручному управлению и TTL-управлению вспышкой эта прикрепляемая вспышка имеет ведущее число 50 (ISO 100, м) и поддерживает FP (высокоскоростную синхронизацию), позволяя использовать ее с выдержками, превышающими скорость синхронизации вспышки. Благодаря поддержке дополнительного батарейного блока EF-BP1 и оптического беспроводного управления вспышкой Fujifilm ее можно использовать в качестве командующей или удаленной вспышки для удаленной беспроводной фотосъемки со вспышкой.

**EF-BP1:** батарейный блок для вспышек EF-X500. В него можно вставить до 8 батарей типоразмера AA.

**EF-60:** В дополнение к ручному управлению и TTL-управлению вспышкой эта прикрепляемая вспышка имеет ведущее число 60 (ISO 100, м) и поддерживает FP (высокоскоростную синхронизацию), позволяя использовать ее с выдержками, превышающими скорость синхронизации вспышки. Ее также можно использовать в качестве удаленной вспышки под управлением дополнительно приобретаемого беспроводного синхронизатора EF-W1.

**EF-W1:** благодаря поддержке стандарта беспроводной связи NAS\*, разработанного компанией Nissin Japan, этот беспроводной синхронизатор вспышки может использоваться с дополнительно приобретаемыми прикрепляемыми вспышками EF-60 и другими устройствами, совместимыми со стандартом NAS.

\* NAS является зарегистрированной торговой маркой компании Nissin Japan Ltd.

**EF-42:** Эта пристегивающаяся вспышка имеет ведущее число 42 (ISO 100, м) и поддерживает ручное и TTL-управление вспышкой.

**EF-X20:** Эта пристегивающаяся вспышка имеет ведущее число 20 (ISO 100, м) и поддерживает ручное и TTL-управление вспышкой.

**EF-20:** Эта пристегивающаяся вспышка имеет ведущее число 20 (ISO 100, м) и поддерживает TTL-управление вспышкой (ручное управление вспышкой не поддерживается).

## Рукоятки штатива

**TG-BT1:** Записывайте видеоролики, делайте фотографии или регулируйте зум на совместимых зум-объективах с электроприводом, одновременно удерживая эту рукоятку штатива Bluetooth.

## Ручки

**MHG-XT10:** Имеет улучшенный захват. Батареи и карты памяти можно извлекать, когда ручка на месте, и она оборудована направляющей для установки быстрого башмака.

### **Зажимные ремни**

**GB-001:** Улучшает захват. Совместите с ручкой для более безопасного обращения.

### **Крышки корпуса**

**BCP-001:** Закрывайте байонет объектива фотокамеры, когда объектив не присоединен.

### **Мобильные принтеры для печати со смартфона**

**Принтеры серии instax Link:** Подключив принтер к сопряженному устройству через Bluetooth, его можно использовать для быстрой и легкой печати изображений на фотобумаге для моментальной печати instax.

**Серия instax Evo:** Эта гибридная фотокамера позволяет вам снимать, глядя на монитор, выбирать понравившиеся снимки и печатать их на фотобумаге для моментальной печати instax.

**Серия instax LiPlay:** Эта гибридная фотокамера может преобразовывать записанный с помощью фотокамеры звук в QR-код и печатать его вместе с фотографией на фотобумаге для моментальной печати instax.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

