

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T4

Uudet ominaisuudet

Versio 1.20

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Sisällys

X-T4-laiteohjelmistoversio 1.20 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso lisätietoja aiemmista versioista seuraavilta verkkosivuilta.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	X-T4 	Katso 	Ver.
1	Asetusvalikon kohtaan  VIRRANHALLINTA on lisätty valinta LÄMPÖT. AUT. VIRRANKATK.	232	1	1.20

Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X-T4 Käyttäjän opas:  **232**
LÄMPÖT. AUT. VIRRANKATK.

Ver. 1.20

Jos lämpötila nousee tietyn rajan yli, kamera näyttää ensin viestin ja sitten, jos lämpötilan nouseminen jatkuu, lopettaa kuvaamisen ja kytkee virran automaattisesti pois päältä. Valitse lämpötila, jossa kamera menee pois päältä automaattisesti.

Valinta	Kuvaus
VAKIO	Kamera menee automaattisesti pois päältä, kun sen lämpötila saavuttaa VAKIO -arvon.
KOR.	Kuvaaminen voi jatkua, vaikka lämpötila olisi VAKIO -arvoa korkeampi, jolloin käytettävissä on enemmän aikaa videoiden ja vastaavien kuvaamiseen. Koska kameran pitkäaikainen koskettaminen näissä korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa lieviä palovammoja, tätä asetusta tulisi käyttää ainoastaan sen jälkeen, kun kamera on asennettu jalustalle tai muulla tavoin on varmistettu, ettei kameraa tarvitse koskettaa pitkään yhtäjaksoisesti.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

