

احرص على قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال
تعليمات السلامة
<ul style="list-style-type: none">تأكد من استعمالك للكamera بالشكل الصحيح. اقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بك بعناية قبل الاستعمال. بعد الانتهاء، من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.
حول هذه الأيقونات
<p>يتم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل في هذا المستند لتشير إلى خطورة الإصابة أو التلف التي قد تنتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز ونتج عن ذلك استعمال المنتج بشكل خاطئ.</p>
⚠️ تحذير
<p>يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للوفاة أو الإصابة العرجة في حال تجاهل المعلومات.</p>
⚠️ تنبيه
<p>يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينية في حال تجاهل المعلومات.</p>
<p>يتم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.</p>
! تشير الرموز للتلثة إلى أن هذه المعلومات تتطلب انتباهك (هامّة).
⊘ تشير الرموز الدائرية التي يتوسطها خط مائل إلى أن الفعل المشار إليه ممنوع ("ممنوع").
! تشير الدوائر المصمتة التي يتوسطها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به ("مطلوب").

⚠️ تحذير
<p>في حال وقوع أي مشاكل، أغلق الكamera، انزع البطاريك، وافصل وحل قاييس التيار الكهربائي. يمكن أن يتسبب الاستمرار في استعمال الكamera أثناء انبعاث دخان، أي رائحة غريبة أو عندما تكون في حالة غير طبيعية في وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك.</p>
<p>لا تسمح بدخول الماء أو أي أصمام غريبة في الكamera. في حال دخول ماء أو أجسام غريبة في الكamera، أغلق الكamera، انزع البطارية، وافصل وانزع محول التيار الكهربائي. يمكن أن يتسبب الاستمرار في استعمال الكamera في وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك.</p>
<p>لا تستخدم الكamera في الضباب أو عند الاستحمام. قد يتسبب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربية.</p>
<p>لا تحاول مسطفاً أن تعبر أو تفكك الكamera (لا تفتح الغطاء أبداً). عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.</p>
<p>في حالة فتح الغطاء الخارجي نتيجة لسقوط أو لأي حادث آخر، لا تلمس الأجزاء الداخلية المكشوفة. عدم اتباع هذا التحذير يؤدي قد يتسبب في التعرض لصدمة كهربية أو إصابة نتيجة للمس الاء أجزاء المتكاملة. انزع البطارية فوراً، مع الانتباه فثاداً للتعرض للإصابة أو لصدمة كهربية، وتوجه بالمنتج إلى نقطة الشراء للاشتارة.</p>
<p>لا تغير، تبسخر أو تلوثي بشكل غير مناسب أو تشد كبل التوصيل أو تضع أجسام ثقيلة عليه. قد تتسبب هذه الأفعال في تلف الكamera وتؤدي إلى اشتعال حريق أو صدمة كهربية. في حال تلف الكبل، اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك.</p>
<p>لا تضع الكamera على أسطح غير مستقر. قد يتسبب هذا في سقوط الكamera أو انقلابها مسببة إصابتها.</p>
<p>لا تحاول إطلاق النفاث صور أثناء التصريح. لا تستخدم الكamera أثناء السير أو القيادة. قد يتسبب هذا في سقوطك أو تعرضك لحادث مروري.</p>
<p>لا تلمس أي جزء معدني للكamera أثناء عاصفة رعدية. قد يتسبب هذا في صدمة كهربية نتيجة لتيار مستحث ناتج عن البرق.</p>
<p>لا تستخدم البطارية إلا كما هو موضح. ركب البطارية كما يوضح المؤثر.</p>
<p>تجنب تفكيك البطاريات أو تعديلها أو تصييدها. تجنب إسقاط البطاريات أو الدفق عليها أو رميها. أو تعرضها لصددمات قوية بشكل أو باخر. لا تستخدم البطاريات التي تظهر علامات تسرب أو توشه أو تغير اللون أو أية عيوب أخرى. استخدم أجهزة الشحن المخصصة فقط لإعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن ولا تحاول إعادة شحن بطاريات أيون الليثيوم أو البطاريات القلوية غير قابلة لإعادة الشحن. تجنب قصور دائرة البطاريات أو تخزينها مع الأجسام المعدنية. عدم مراعاة هذه الاحتياطات قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطاريات، أو اشتعالها أو انفجارها أو تسربها، مما يسبب نشوب حريق أو الإصابة بحروق، أو أي إصابة أخرى.</p>
<p>استخدم مصدر البطارية أو محول التيار الكهربائي المزدود المخصص للاستخدام مع هذه الكamera. لا تستخدم جهد كهربي غير ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية. استخدم مصدر طاقة كهربية أخرى قد يؤدي إلى حريق.</p>
<p>في حال تصادم البطارية ولاصق السائل عيناك، جلدهك أو ملامسك، اغسل المنطقة المصابة فوراً بماء نظيف وامسح طبيباً أو اتصل برقم الطوارئ على الفور.</p>
<p>لا تستخدم شاحن لشحن البطاريات غير المحدد لها لشحن البطاريات. يستخدم الشاحن المرفق فقط في شحن نوع البطارية المرفقة مع الكamera. قد يتسبب استخدام الشاحن في شحن بطاريات تقليدية أو أنواع أخرى من البطاريات القابلة للشحن في تسريب البطارية، أو ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها.</p>
<p>استخدام ضوء الفلاش بالقرب من عيني الشخص قد يسبب عملاً في الرؤية إنته بشكل خاص عند تصوير الرضع والأطفال الصغار.</p>
<p>تجنب ملامسة الأسطح الساخنة لفترة طويلة. عدم مراعاة هذه الاحتياطات قد يؤدي إلى الإصابة بحروق درجة الحرارة المنخفضة، وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة المحيطة أو مع المستخدمين الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو قصور في الأجزاء، وفي تلك الحالة ينصح باستخدام حامل ثلاثي القوائم أو الاحتياطات المماثلة. لا تترك أب من أعضائك الجسم عارلاً في الأماكن الممتنحة لفترات طويلة. المنتج يسخن، يسخن عند مرعاة هذا التنبيه قد يؤدي إلى حروقات ناتجة عن درجة حرارة متدنية، خاصة خلال الاستخدام لفترات طويلة أو في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة أو مع المستخدمين الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو انخفاض الإحساس، وفي هذه الحالة يُوصى باستخدام حامل ثلاثي أو احتياطات مماثلة.</p>
<p>لا تستخدم المنتج في وجود أي مواد قابلة للاشتعال، أو الغازات القابلة للانفجار أو الأبخرة.</p>
<p>عند عمل الطاريك ركبتها في الكamera الرقيقة أو اصفاً هذا في الصندوق الضئيب. احتفظ بالبطارية في الصندوق الضئيب عند تخزينها. اغزل البطارية عند التخلص منها.</p>
<p>تجنب قطع أطرافها بغير طبع عاليل. قد يتسبب اتصال أطراف البطارية بأجسام معدنية أو بطاريات أخرى في حدوث اشتعال أو انفجار.</p>
<p>احفظ سطلات الذكري، قادمة بثمة نفاث الفلاش الخارجي وغيرها من الأجزاء الدقيقة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. قد يتسبب الأطفال الأجزاء الدقيقة، لذا يجب إزالتها بعيداً عن متناولهم. وفي حالة قيام طفل بإنتاج أحد هذه الأجزاء الدقيقة، فلابد من اشتارة الأطفال الصغار. لا تسمح للأطفال الأجزاء الدقيقة، لذا يجب حفظهم بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. ومن بين العناصر التي قد تسبب الإصابة حزام الرقبة، والذي قد يشابه حول رقبة الطفل، مما يتسبب في الاختناق، والفلاش، الذي يمكن أن يسبب عملاً في الرؤية.</p>
<p>إبع الوجهات الصادرة عن معدة في المصنفي والضغوط الجوي. ينبعث عن هذا المنتج موجات راديو ترددية والتي يمكن أن تتداخل مع المعدات الملاحية أو الطبية.</p>
⚠️ تنبيه
<p>لا تستخدم هذه الكamera في أماكن تكثر فيها عوادم القويون، الخبار، اللطوية والأخرى. قد يتسبب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربية.</p>
<p>لا تترك هذه الكamera في أماكن قد تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً. لا تترك الكamera في أماكن مثل سيارة مغلقة أو ضوء شمس مباشر. قد يتسبب هذا في وقوع حريق.</p>
<p>لا تضع أجسام ثقيلة على الكamera قد يؤدي هذا إلى سقوط أو انقلاب الأجسام الثقيلة ما يؤدي إلى الإصابة.</p>
<p>لا تترك الكamera أبداً دون توصيل محول التيار الكهربائي المزدود بها. لا تشد كبل التوصيل لتصل محول التيار الكهرب. قد يتسبب هذا في تلف كبل الطاقة أو الأسلاك وتؤدي إلى حريق أو صدمة كهربية.</p>
<p>لا تغطى أو تلمس الكamera أو محول الطاقة بغطايل أو بطانيير. قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة ما ينتج عنه تشوه الغطاء، أو وقوع حريق.</p>
<p>لا تستخدم القايس إذا كان نائفاً أو إذاماً يكن مغطى منفذ الطاقة مناسباً. عدم مراعاة هذا الإجراء الاحتياطي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p>
<p>عند تنظيف الكamera أو إذا كنت لا توي استخدامها لفترات ممتدة، اخرج البطارية وافصل وانزع محول التيار الكهربوي. قد يتسبب عدم فصل ذلك في وقوع حريق أو صدمة كهربية.</p>
<p>عند الإنهاء من الشحن، انزع الشاحن من مقبض التيار الكهربوي. قد يتسبب ترك الشاحن متصلً بمقبس التيار الكهربوي في وقوع حريق.</p>
<p>عند إخراج بطاقة الذاكر، قد تنتفخ البطاقة من الضغط بسرعة كبيرة. استخدم اصصيك لتصد البطاقة ثم أخرجها برفق. قد تتسبب الطاقة المدفعة في تعرض الآخرين للإصابة.</p>
<p>تحتاج الكamera إلى الكشف على الأجزاء الداخلية والتنظيف بشكل منتظم. قد تتسبب الأتربة المتراكمة في الكamera إلى وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك لتنظيف الأجزاء الداخلية كل سنتين، برجاء ملاحظة ن هذه الخدمة ليست خدمة مجانية.</p>
<p>هناك خطر انفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدل من نفس النوع أو نوع مكافئ فقط.</p>

البطارية ومزود الطاقة
<p>ملاحظة: تحقق من نوع البطارية المستخدمة في الكamera الخاصة بك وقراءة الأقسام المناسبة.</p> <p>تحذير: يجب ألا تتعرض البطارية إلى الحرارة الشديدة. كاشعة الشمس أو النار أو ما شابه.</p> <p>فيما يلي وصف للاستخدام المثالي للبطاريات وكيفية الحفاظ على طول حياتها، قد يتسبب الاستخدام الخاطئ في تقصر عمر البطارية ويؤدي في التسريب، ارتفاع درجة الحرارة، الحريق، أو الانفجار.</p>
مضاريات الشحوم أيون
<p>اقرأ هذا القسم في حالة استخدام بطارية ليثيوم أيون في الكamera الخاصة بك.</p> <p>لا تأتي البطارية مشحونة. اشحن البطارية قبل استعمالها. احتفظ بالبطارية في علبيتها في حالة عدم الاستخدام.</p> <p>تفقد البطارية شحنها بشكل تدريجي في حالة عدم الاستعمال. اشحن البطارية قبل الاستعمال لمدة يوم أو يومين.</p> <p>يمكن إطالة عمر البطارية بإغلاق الكamera في حالة عدم الاستعمال.</p> <p>تقل قدرة البطارية في درجات الحرارة المنخفضة، قد لا تعمل البطارية المنخفضة في المناخ البارد. احتفظ ببطارية إضافية مشحونة في مكان دافئ واستبدل البطارية عند اللزوم، أو احتفظ بالبطارية في جيبك أو في مكان دافئ آخر وركبها في الكamera عند التصوير فقط. لا تلمس البطارية مباشرة على أجهزة تدفئة الأيدي أو أجهزة التدفئة الأخرى.</p>
شحن البطارية
<p>اشحن البطارية فقط باستخدام شاحن البطارية المرفق. سيؤدي وقت الشحن عند درجات الحرارة المحيطة التي تقل عن +10° مئوية، أو أعلى من +35° مئوية. لا تحاول شحن البطارية عند درجات حرارة تزيد عن +40° مئوية، أو عند درجات حرارة تقل عن 0° مئوية. فلن يتم شحن البطارية.</p> <p>لا تحاول أن تشحن بطارية مشحونة بالكامل. إلا أنه ليس بالضرورة أن تستنفذ البطارية بالكامل قبل الشحن.</p> <p>قد تشعر بارتفاع درجة حرارة البطارية عند لمسها مباشرة بعد الشحن أو الاستعمال. هذا أمر طبيعي.</p>
عمر البطارية
<p>في درجات الحرارة الطبيعية، يمكن أن تُشحن البطارية مرة 300 تقريباً. يدل هذا نشان فخر البطارية بسرعة ملحوظة على أن البطارية قد وصلت إلى نهاية فترة صلاحية استخدامها ويجب استبدالها.</p>
التخزين
<p>قد يتصفأ أداء الكamera إذا تركت البطارية دون استخدام لفترة طويلة بعد شحنها بالكامل. أفرغ البطارية قبل التخزين.</p> <p>في حالة ن استخدام الكamera لفترة طويلة، انزع البطارية وخزنها في مكان جاف بدرجة حرارة من +15م° إلى +25م°، لا تحفظ البطارية في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.</p>
تنبيهات: معاملة البطارية
<ul style="list-style-type: none">لا تنقل البطارية أو تخزينها مع أجسام معدنية مثل الفولاذ أو دبابيس الشعر. لا تعرضها للهب أو التسخين. لا تفكك البطارية أو تعديها. اشحنها بشاحن البطارية المخصص لها فقط. تخلص فوراً من البطاريات المستعملة. لا تسحقها أو تعرضها لصددمات عنيفة. لا تعرضها للماء. حافظ على نظافة أطرافها. قد تنتفخ درجة حرارة البطارية وهيكل الكamera قليلاً بعد الاستخدام لمدة طويلة. هذا أمر طبيعي.
تنبيه: التخلص من البطاريات
<p>اتبح القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات المستعملة. ينبغي لغف الانتباه إلى الجوانب البيئية للتخلص من البطارية. استخدم الجهاز في مناع مُعتدل.</p>

محولات التيار الكهربوي المزدود

ملاحظات

لتجنب الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة. يرجى قراءة "تعليمات السلامة"، وتأكد من استيعابك لها قبل استخدام الكاميرا.

التوافق في كندا

NMB-3(B)/CAN ICES-3 (B)

تتبيد: يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب مع قانون ICES-003 الكندي.

بيان وزارة الصناعة الكندية: هذا الجهاز متوافق مع معايير RSS لإعطاء الترخيص بوزارة الصناعة الكندية. يوضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز أي تداخل و (2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد ينسب في التشغيل غير المطلوب للجهاز.

يجب ألا يتواجد أو يعمل هذا الجهاز والهوائي الخاص به معاً في مكان واحد أو جنباً إلى جنب مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر، باستثناء أجهزة الراديو المدمجة المتعددة، ثم تعطيل خاصية اختيار كود الدولة للتمتبات التي يتم تسويتها في الولايات المتحدة/كندا.

بيان التعرض للإشعاع: لا تظهر الأداة العلمية المتاحة وجود أي مشكلات صحية مرتبطة باستخدام الأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة. إلا أن لا يعد دليلاً على سلامة هذه الأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة بشكل مطلق. فالأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة تصدر مستويات ترددات لاسلكية منخفضة في نطاق الموجات الصغيرة أثناء استخدامها. في حين أن المستويات العالية من الترددات اللاسلكية يمكن أن تؤدي إلى إنتاج تأثيرات صحية (نتيجة تسخين الأنسجة)، إلا أن التعرض الضوئي للترددات اللاسلكية منخفضة المستوى التي لا تنتج تأثيرات سخون لا يسبب أي تأثيرات صحية عميقة، ولم تكتشف العديد من الدراسات حول التعرض الضوئي للترددات اللاسلكية منخفضة المستوى أية تأثيرات بيولوجية. وقد اقترحت بعض الدراسات إمكانية حدوث بعض التأثيرات البيولوجية، إلا أن هذه النتائج لم يتم تأكيدها من خلال الأبحاث الإضافية. تم اختبار الكاميرا XF10 ووجد أنها تتوافق مع حدود التعرض للإشعاع المحددة من قبل وزارة الصناعة الكندية للبيئات غير المخصصة للرقابة كما تتوافق مع معايير RSS-102 الخاصة بقواعد التعرض لموجات الراديو الترددية المحددة من قبل وزارة الصناعة الكندية.

التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية المنزلية الخاصة

في دول الاتحاد الأوروبي، الترويج، أو بيع، أو تسليمه، أو استخدامه، أو في هذا الدليل وفي شهادة الضمان، وأو على العلية أن هذا المنتج يجب ألا تتم معاملته كمخلفات منزلية، بدلاً من ذلك يجب التوجه به إلى نقطة تجميع مناسبة خاصة بإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.

بتأكدك من التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد على تجنب العواقب السلبية المحتملة التي قد تؤثر على البيئة وعلى صحة الإنسان، والتي قد تحدث نتيجة معالجة هذا المنتج كمخلفات بطريقة خاطئة.

يشير هذا الرمز الموجود على الماركم إلى أن هذه البطاريات يجب ألا تتم معاملتها كمخلفات منزلية.

إذا كان جهازك مزودة ببطاريات أو ماركم سهلة الفك، برجاء التخلص منها على انفراد طبقاً لشرط المحلية.

ستساعد عملية إعادة التدوير في الحفاظ على الموارد الطبيعية. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، برجاء الاتصال بالملكب المحلي لمدينتك، الجهة القائمة على التخلص من المخلفات المنزلية أو الملح الذي اشترت منه المنتج.

في الدول خارج الاتحاد الأوروبي والترويج وأيسلندا ولuxembourg: إذا أردت التخلص من هذا المنتج، بما في ذلك البطاريات والماركم، برجاء الاتصال بالسلطات المحلية وأسأل عن طريقة التخلص الصحيحة.

في اليابان، يشير هذا الرمز الموجود على البطاريات إلى أنه يتم التخلص منها بشكل منفصل.



الشبكة اللاسلكية وأجهزة Bluetooth: تنبيهات

هام: اقرأ التنبيهات التالية قبل استخدام وحدة الإرسال اللاسلكي المدمجة الخاصة بالكاميرا.

(1) يحكم هذا المنتج، الذي يحتوي على وظيفة تشفير تم تطويرها في الولايات المتحدة، اللوائح الأمريكية الخاصة بإدارة التصدير وقد لا يتم تصديره أو إعادة تصديره إلى أي دولة تعطل الولايات المتحدة تصدير البضائع إليها.

• **لا تستخدم سوي الشبكة اللاسلكية أو جهاز Bluetooth فقط.** لا تحمل Fujifilm أية مسؤولية عن أية تلفيات قد تنشأ عن الاستخدام غير المصرح به. لا يستخدم الجهاز في التطبيقات التي تتطلب على درجة كبيرة من الموثوقية، على سبيل المثال في الأجهزة الطبية أو الأجهزة الأخرى التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة الأشخاص. عند استخدام الكاميرا مع جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى التي تتطلب درجة أكبر من الموثوقية من تلك التي تقدمها الشبكات اللاسلكية أو أجهزة Bluetooth، تأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لضمان الأمن ومنع حدوث أي عطل.

• **يستخدم فقط في الدولة التي تم شراء الجهاز فيها.** يتوافق هذا الجهاز مع الأنظمة التي تحكم أجهزة الشبكة اللاسلكية وأجهزة Bluetooth في البلد الذي تم شراء الجهاز منه. التزم بجميع لوائح ونظم المكان عند استخدامك للجهاز. Fujifilm لا تحمل أية مسؤولية عن أية مشكلات قد تنشأ عن الاستخدام في مناطق ذات سلطات قضائية أخرى.

• **لا تستخدم الجهاز في الأماكن المعرضة لمجالات مغناطيسية أو كهربية إستاتيكية أو كهربية.** من موجات الراديو، لا تستخدم وحدة الإرسال بالقرب من أفران الميكروويف أو في الأماكن الأخرى المعرضة لمجالات مغناطيسية أو كهربية إستاتيكية أو تداخل من موجات الراديو والتي قد تتحول دون استقبال إشارات اللاسلكي. قد يحدث تداخل مشترك عند استخدام وحدة الإرسال بالقرب من أجهزة لاسلكي أخرى تعمل على حزمة التردد 2.4 جيجاهرتز.

• **الأمن:** تمثل الشبكات اللاسلكية وأجهزة Bluetooth البيانات عبر اتصالات لاسلكية، وبالتالي فإن استخدامها يتطلب اعتماداً أكبر والأمن مقارنة باستخدام الشبكات السلكية.

- لا تتصل بشبكات غير معروفة أو شبكات ليست مهيئاً للاتصال بها، حتى إذا ظهرت على جهازك، أي أن هذا الاتصال قد يعتبر غير مصرح به. وهكذا ينبغي لك عدم الاتصال سوى بالشبكات التي لك حق الاتصال بها فقط.
- وأعلم بأن الإرسال اللاسلكي قد يكون مُعرضاً للاعراض من قبل جهات خارجية.

- **يمكن أن يعاقب القانون على ما يلي:**
 - تفكيك أو تعديل هذا الجهاز
 - إزالة علامات شهادة الجهاز

• **هذا الجهاز يعمل على نفس التردد الخاص بالأجهزة التجارية والتعليمية والطبية ووحدة إرسال اللاسلكي،** كما أنه يعمل أيضاً على نفس التردد الخاص بوحدة الإرسال المرخصة ووحدة الإرسال الخاصة منخفضة الجهد غير المرخصة والتي تستخدم في أجهزة تتبع RFID لخطوط التجمع وفي التطبيقات الأخرى الشبيهة.

• **يُمنع حدوث تداخل مع الأجهزة الواردة أعلاه، التزم بالاحتياطات التالية:** تأكد من أن وحدة إرسال RFID لا تعمل قبل استخدام هذا الجهاز. إذا لاحظت أن الجهاز يسبب تداخلاً مع وحدة الإرسال المرخصة والتي تستخدم في أجهزة تتبع RFID، توقف فوراً عن استخدام التردد المتأثر أو انقل الجهاز إلى مكان آخر. إذا لاحظت أن هذا الجهاز يسبب تداخلاً مع أجهزة تتبع RFID منخفضة الجهد، التزم بوكيل Fujifilm.

• **لا تستخدم هذا الجهاز على متن الطائرة.** لاحظ أنه من الممكن أن يظل Bluetooth قيد التشغيل عند إيقاف تشغيل الكاميرا. يمكن إلغاء تمكين Bluetooth بتحديد **OFF** ل ضبط التوصل < إعدادات Bluetooth > تشغيل/إيقاف Bluetooth.

احرص على قراءة هذه الملاحظات قبل استخدام العدسة

تعليمات السلامة

تأكد من استعمالك للعدسة بالشكل الصحيح. اقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بالكاميرا قبل الاستعمال.

- بعد الانتهاء من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.

حول هذه الأيقونات

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل في هذا المستند لتشير إلى خطورة الإصابة أو التلف التي قد تنتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز وتنتج عن ذلك استعمال للمنتج بشكل خاطئ.

يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الحرجة في حال تجاهل المعلومات.

تنبيه يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينية في حال تجاهل المعلومات.

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأسفل للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.

تشير الرموز المثلثة إلى أن هذه المعلومات تتطلب انتباهك (هامّة).

تشير الرموز الدائرية التي يتوسطها خط مائل إلى أن الفعل المشار إليه ممنوع ("ممنوع").

تشير الدوائر المصمتة التي يتوسطها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به ("مطلوب").

تحذير

لا تعظم البطارية في لهب أو تعرضها له. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.

لا تشربكها (لا تفتح الغطاء الخارجي). عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية بسبب حدوث خلل بالمنتج.

في حالة كسر الغطاء الخارجي نتيجة لسقوط أو لأي حادث آخر، لا تلمس الأجزاء الداخلية المكشوفة. عدم اتباع هذا التحذير الوقائي قد يتسبب في التعرض لصدمة كهربية أو إصابة نتيجة لمس الأجزاء المتحطمة. الزرع البطارية فوراً، مع الانتباه تقادياً للتعرض للإصابة أو لصدمة كهربية، وتوجه بالمنتج إلى نقطة الشراء للاستشارة.

لا تضعها على أسطح غير مستقرة. فقد يسقط المنتج مسبباً الإصابة.

لا تنظر إلى الشمس عبر مصيحات المنظر الخاصة بالعدسة أو الكاميرا. عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب في فقدان حاسة الإبصار بشكل نهائي.

تنبيه

لا تعزّن أو تستخدم في المناطق المعرضة للبخار أو الدخان أو المناطق شديدة الرطوبة أو المبلّلة بالأثرية. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.

لا تتكلم في ضوء الشمس المباشر أو في المناطق المعرضة لدرجات الحرارة شديدة الارتفاع كسيارة مغلقة في يوم مشمس. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق.

تحفظ بعيد عن متناول الأطفال. قد يتسبب هذا المنتج في إصابة أيدي الأطفال بالأذى.

لا تفكك بأيدي مبلّلة. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في حدوث صدمة كهربية.

اجعل الشمس خارج الإطار عند تصوير الأهداف ذات الإضاءة الخلفية. إذا كانت الشمس داخل أو على مقربة من الإطار فقد يتسبب تركيز ضوءها في الكاميرا في نشوب حريق أو الإصابة بحروق.

عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام، استبدل غطاء العدسة وخرزته بعيداً عن ضوء الشمس المباشر. فقد يتسبب تركيز ضوء الشمس بواسطة العدسة في نشوب حريق أو الإصابة بحروق.

لا تعمل الكاميرا أو العدسة إذا كانوا مشتبين على حائل. لا تليّ الفواصل. فقد يسقط المنتج أو يصدّم بأشياء أخرى مسبباً الإصابة.