

**DIGITAL CAMERA****GFX 100II****دليل المزايا الجديدة**

الإصدار 2.00



المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## المحتويات

يقوم الإصدار 2.00 من البرنامج الثابت II GFX100 بإضافة أو تحديث الميزات التالية. تفضل  
بزيارة الموقع التالي للحصول على أحدث دليل.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الإصدار	انظر 	الوصف	الرقم
1.20	1 2	تمت إضافة زر عرض 4 شاشات لتسجيل الأفلام عن بُعد. كما تمت إضافة وضع العرض النظيف إلى قائمة التسجيل عن بُعد.	1
2.00	3 4	تمت إضافة تحديث البرامج الثابتة ضمن  إعداد المستخدم في قائمة الإعداد، وتم تغيير طريقة تحديث البرامج الثابتة.	2


## تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.

### الإصدار 1.20

### شاشة التسجيل عن بُعد

فيما يلي تفاصيل حول عناصر التحكم المتوفرة في شاشة التسجيل عن بُعد.

يختلف مخطط العرض باختلاف حجم شاشة الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي، فضلاً عن بعض العوامل الأخرى. 

### استعراض



⑫ تمت إضافة زر عرض 4 شاشات. عند الضغط على هذا الزر، يتم تقسيم شاشة العرض إلى أربعة أجزاء لمتابعة العروض المباشرة للكاميرات متعددة في الوقت نفسه.

اضبط إعدادات التسجيل عن بُعد.

### Show histogram

قم بإخفاء أو عرض الرسم البياني.

### Show microphone level

قم بإخفاء أو عرض مستوى التسجيل بالميكروفون.

### Show WAVEFORM/VECTORSCOPE

قم بإخفاء أو عرض الشكل الموجي/منظار المتجهات.

### Show tool bar


قم بإخفاء أو عرض شريط أدوات المتصفح.

### Clean display mode

انتقل إلى وضع العرض النظيف لإظهار العرض المباشر فقط.

### Display with Image quality priority/Real-time performance priority

اختر طريقة العرض التي تفضلها من خلال العدسة، حيث يمكنك إعطاء الأولوية إما لجودة الصورة أو لضمان تحديث الصورة في الوقت الفعلي.

- يؤدي إعطاء الأولوية لجودة الصورة إلى زيادة جودة الصورة إلى أقصى حد ممكن، ولكنه قد يؤدي إلى تأخير العرض. 
- يؤدي إعطاء الأولوية للعرض في الوقت الفعلي إلى تقليل تأخير العرض إلى أدنى حد ممكن بغض النظر عن العوامل الأخرى مثل سرعة الاتصال.

## Light mode/Dark mode

تنقّل بين الوضع الفاتح والداكن لشاشات التسجيل عن بُعد.

## Stop the camera connection


انقر أو اضغط على الصورة المصغرة في منطقة "اختر كاميرا" لإنهاء الاتصال بالكاميرا المحددة.

## تحديث البرامج الثابتة

الإصدار 2.00

استخدم البرامج الثابتة المخزنة على بطاقة الذاكرة لتحديث البرامج الثابتة للكاميرا والعدسات والملحقات الأخرى.

عند إطلاق تحديثات البرامج الثابتة وإضافة و/أو تغيير الميزات، عليك بتحديث البرامج الثابتة.

بعد التحديث إلى أحدث البرامج الثابتة، قد تختلف ميزات الكاميرا إلى حدٍ ما عما هو موضح في هذا الدليل. 

### تنزيل البرامج الثابتة

عليك أولاً بتنزيل أحدث البرامج الثابتة وحفظها على بطاقة الذاكرة. للتعرف على طريقة تنزيل البرامج الثابتة، راجع الموقع الإلكتروني التالي.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>


### تحديث البرامج الثابتة

يمكن تحديث البرامج الثابتة بالطرق التالية.

#### التحديث عند تشغيل الكاميرا

أدخل بطاقة الذاكرة التي تحتوي على البرامج الثابتة الجديدة في الكاميرا. قم بتشغيل الكاميرا وأنت تضغط على الزر **DISP/BACK**. عندئذٍ يمكن تحديث البرامج الثابتة. بعد انتهاء التحديث، عليك بإيقاف تشغيل الكاميرا مرة واحدة.

#### التحديث من قوائم الإعداد

أدخل بطاقة الذاكرة التي تحتوي على البرامج الثابتة الجديدة في الكاميرا. حدد  إعداد المستخدم > تحديث البرامج الثابتة لتحديث البرامج الثابتة.

## التحديث باستخدام تطبيق الهاتف الذكي

إذا كنت تستخدم تطبيق الهاتف الذكي، فيمكنك تحديث البرامج الثابتة من خلال التطبيق. للاطلاع على التفاصيل، راجع الموقع الإلكتروني التالي.

<https://fujifilm-dsc.com/>

إذا كنت تستخدم تطبيق الهاتف الذكي، فيمكنك تنزيل أحدث إصدارات البرامج الثابتة إلى الكاميرا تلقائيًا من خلال الهاتف الذكي.

- استخدم بطارية مشحونة بقدرٍ كافٍ من الطاقة لتحديث البرامج الثابتة. تجنب إيقاف تشغيل الكاميرا أو تشغيلها أثناء التحديث. إذا تم إيقاف تشغيل الكاميرا أثناء تحديث البرامج الثابتة، فقد لا تعمل الكاميرا بشكل طبيعي.
- لن يُعرض أي شيء على معين المنظر الإلكتروني (EVF) أثناء تحديث البرامج الثابتة. استخدم شاشة LCD.
- يعتمد الوقت اللازم لتحديث البرامج الثابتة على حجم البرامج الثابتة. قد يستغرق الأمر حوالي 10 دقائق على الأكثر.
- بعد تحديث البرامج الثابتة، لا يمكن العودة إلى الإصدار السابق منها.
- إذا ظهرت رسالة خطأ أثناء تحديث البرامج الثابتة، فراجع الموقع الإلكتروني التالي.

<https://fujifilm-x.com/support/download/error-message/>

### التحقق من إصدار البرامج الثابتة

للاطلاع على معلومات الإصدار، عليك بتشغيل الكاميرا وأنت تضغط على الزر **DISP/BACK**.

لن تعرض الكاميرا إصدار البرامج الثابتة إلا في حالة إدخال بطاقة ذاكرة.

لعرض إصدار البرامج الثابتة أو تحديث البرامج الثابتة الخاصة بالملحقات الاختيارية، مثل العدسات القابلة للتبديل ووحدات الفلاش الخاصة بقاعدة التثبيت ومحولات التثبيت، عليك بتثبيت تلك الملحقات على الكاميرا.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

