

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100II

Uudet ominaisuudet

Versio 2.00



Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Sisällys

GFX100 II-laiteohjelmistoversio 2.00 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	Katso 	Ver.
1	Videoiden etätallennukseen on lisätty 4-näyttöinen näyttöpainike. Lisäksi etätallennusvalikkoon on lisätty Clean display mode.	1 2	1.20
2	LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS on lisätty asetusvalikon kohtaan  KÄYTTÄJÄASETUS , ja laiteohjelmiston päivitysmenetelmää on muutettu.	3 4	2.00


Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.


Etätallennusnäyttö

Ver.1.20

Etätallennusnäytön käytettävissä olevat ohjaimet on kuvattu alla.

 Näytön asettele vaihtelee mm. tietokoneen tai taulutietokoneen näytön koon mukaan.

Yleiskatsaus



- ⑫ Neljän näytön näyttöpainike on lisätty. Jos tätä painiketta painetaan, näyttö jaetaan neljään osaan useiden kameroiden reaaliaikaisten näkymien samanaikaista näyttämistä varten.

Sääda etätallennusasetukset.

Show histogram

Piilota tai näytä histogrammi.

Show microphone level

Piilota tai näytä mikrofoniin äänitustaso.

Show WAVEFORM/VECTORSCOPE

Piilota tai näytä aaltomuoto/vektoriskooppi.

Show tool bar

Piilota tai näytä selaimen työkalurivi.

Clean display mode

Näytä vain reaaliaikainen näkymä vaihtamalla Clean display mode -tilaan.

Display with Image quality priority/Real-time performance priority

Valitse tapa, jolla haluat objektiivin läpi näkyvän näkymän näkyvän asettamalla etusijalle joko kuvanlaatu tai sen varmistaminen, että kuva päivittyy reaaliajassa.



- Kuvanlaadun priorisointi maksimoi kuvanlaadun, mutta voi johtaa näytön viiveeseen.
- Reaaliaikaisen näytön priorisointi pitää näytön viiveen mahdollisimman pienenä riippumatta sellaisista tekijöistä kuin yhteyden nopeus.

Light mode/Dark mode

Vaihda etätallennusnäyttöjen vaalean ja pimeän tilan välillä.

Stop the camera connection


Katkaise yhteys valittuun kameraan napsauttamalla tai napauttamalla pikkukuvaa Choose camera -alueella.

LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS

Ver.2.00

Käytä muistikortille tallennettua laiteohjelmistoa kameran, objektiivien ja muiden lisävarusteiden laiteohjelmistojen päivittämiseen.

Kun laiteohjelmistoa on päivitetty ja ominaisuuksia lisätty ja/tai muutettu, päivitä laiteohjelmisto.

 Viimeisimpään laiteohjelmistoon päivittämisen jälkeen kameran ominaisuudet saattavat poiketa jonkin verran tässä oppaassa luetelluista.

Laiteohjelmiston lataaminen

Lataa ensin uusin laiteohjelmisto verkosta ja tallenna se muistikortille. Katso laiteohjelmiston lataamisen menetelmäneuvot seuraavalta verkkosivustolta.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>


Laiteohjelmiston päivittäminen

Laiteohjelmisto voidaan päivittää seuraavilla tavoilla.

Päivittäminen kameran käynnistyksen yhteydessä

Aseta kameraan muistikortti, joka sisältää uuden laiteohjelmiston. Paina **DISP/BACK**-painiketta samalla, kun laitat kameran päälle. Laiteohjelmisto voidaan päivittää. Kun päivitys on valmis, laita kamera kerran pois päältä.

Päivittäminen asetusvalikosta käsin

Aseta kameraan muistikortti, joka sisältää uuden laiteohjelmiston. Päivitä laiteohjelmisto valitsemalla  **KÄYTTÄJÄASETUS > LAITEOHJELMISTON PÄIVITYS**.

Päivittäminen älypuhelinsovelluksella

Jos käytät älypuhelinsovellusta, voit päivittää laiteohjelmiston sovelluksesta käsin. Katso lisätietoja seuraavalta verkkosivustolta.
<https://fujifilm-dsc.com/>



Jos käytät älypuhelinsovellusta, uusin laiteohjelmisto on ladattavissa automaattisesti älypuhelimesta kameraan.



- Käytä laiteohjelmiston päivittämisessä riittävästi ladattua akkua. Älä laita pois päältä tai käytä kameraa päivityksen aikana. Jos kamera laitetaan pois päältä laiteohjelmiston päivityksen aikana, kamera ei välttämättä toimi enää normaalisti.
- Sähköisessä etsimessä ei näytetä mitään laiteohjelmiston päivityksen aikana. Käytä LCD-näyttöä.
- Laiteohjelmiston päivityksen vaatima aika riippuu laiteohjelmiston koosta. Aikaa voi mennä enimmillään noin 10 minuuttia.
- Edelliseen versioon ei ole mahdollista palata laiteohjelmiston päivittymisen jälkeen.
- Jos virheilmoitus ilmestyy näkyviin laiteohjelmiston päivityksen aikana, katso neuvoa seuraavalta verkkosivustolta.

<https://fujifilm-x.com/support/download/error-message/>

Laiteohjelmistoversion tarkistaminen

Jos haluat nähdä versiotiedot, laita kamera päälle painaen samalla **DISP/BACK**-painiketta.



Kamera näyttää laiteohjelmistoversion vain, jos kamerassa on muistikortti.



Kiinnitä lisävarusteet kameraan laiteohjelmistoversion katsomista tai vaihdettavien objektiivien, kenkään asennettavien salamalaitteiden ja kiinnitysovittimien kaltaisten lisävarusteiden laiteohjelmistojen päivittämistä varten.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

