

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100II

Nye funksjoner

Versjon 2.00


Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innhold

GFX100 II firmware-versjon 2.00 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Det er lagt til en knapp for visning av fire skjermer for eksternt filmopptak. I tillegg er Clean display mode lagt til i den eksterne opptaksmenyen.	1 2	1.20
2	FIRMWARE-OPPDATERING har blitt lagt til under BRUKERINNSTILLING i oppsettsmenyen, og metoden for firmware-oppdateringen har blitt endret.	3 4	2.00


Endringer og tillegg

Endringer og tillegg er som følger.


Det eksterne opptaksdisplayet

Ver. 1.20

Kontrollene som er tilgjengelige i det eksterne opptaksdisplayet er beskrevet nedenfor.

 Skjermoppsettet varierer blant annet med størrelsen på skjermen på datamaskinen eller nettbrettet.

Oversikt



- ⑫ Det er lagt til en knapp for visning av fire skjermer. Hvis du trykker på denne knappen, deles skjermbildet inn i fire deler slik at du kan kontrollere sanntidsvisningen for flere kameraer samtidig.

Juster innstillingene for eksternt filmopptak.

Show histogram

Skjul eller vis histogrammet.

Show microphone level

Skjul eller vis mikrofonens opptaksnivå.

Show WAVEFORM/VECTORSCOPE

Skjul eller vis bølgeformen/vektorskopet.

Show tool bar

Skjul eller vis nettleserens verktøylinje.

Clean display mode

Bytt til Clean display mode for kun å se sanntidsvisningen.

Display with Image quality priority/Real-time performance priority

Velg hvordan du vil at bildet gjennom linsen skal vises, og prioriter enten bildekvalitet eller at bildet oppdateres i sanntid.



- Prioritering av bildekvalitet maksimerer bildekvaliteten, men kan føre til forsinkelser i visningen.
- Prioritering av sanntidsvisning gjør at skjermforsinkelsen blir minimal, uavhengig av faktorer som tilkoblingshastighet.

Light mode/Dark mode

Veksle mellom lys og mørk modus for eksternt opptak.

Stop the camera connection


Klikk eller trykk på et miniatyrbilde i området «Velg kamera» for å avslutte tilkoblingen til det valgte kameraet.

FIRMWARE-OPPDATERING

Ver. 2.00

Bruk firmvaren som er lagret på et minnekort til å oppdatere firmvaren for kameraet, objektiver og annet tilbehør.

Når en ny firmware-versjon introduseres og funksjoner har blitt lagt til og/eller endret, oppdaterer du firmworen.

 Etter at du har oppdatert til den nyeste firmworen, kan kamerafunksjonene avvike noe fra det som er listet opp i denne bruksanvisningen.

Laste ned firmware

Last først ned den nyeste firmworen og lagre den på et minnekort. For metoden for å laste ned firmworen, se følgende nettside.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Oppdatere firmware


Firmware kan oppdateres på følgende måter.

Oppdatere når du starter kameraet

Sett inn et minnekort med den nye firmworen i kameraet. Mens du trykker på **DISP/BACK**-knappen, slå på kameraet. Firmworen kan oppdateres. Når oppdateringen er fullført, slår du av kameraet én gang.

Oppdatere fra oppsettsmenyene


Sett inn et minnekort med den nye firmworen i kameraet. Velg


 **BRUKERINNSTILLING > FIRMWARE-OPPDATERING** for å oppdatere firmworen.

Oppdatere ved hjelp av en Smartphone-app

Hvis du bruker en smartphone-app, kan du oppdatere firmwaren fra appen. For mer informasjon, se følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/>


 Hvis du bruker en smartphone-app, kan den nyeste firmwaren lastes ned til kameraet fra smarttelefonen automatisk.


-  • Bruk et batteri med tilstrekkelig ladning for å oppdatere firmwaren. Ikke slå av eller bruk kameraet under en oppdatering. Hvis kameraet slås av under en firmware-oppdatering, kan det hende at kameraet ikke lenger fungerer som det skal.
- Ingenting vil vises på EVF-en under en firmware-oppdatering. Bruk LCD-skjermen.
- Tiden som kreves for en firmware-oppdatering, avhenger av størrelsen på firmwaren. På det meste kan det ta omtrent 10 minutter.
- Det er ikke mulig å gå tilbake til en tidligere versjon etter at firmwaren har blitt oppdatert.
- Hvis det vises en feilmelding mens firmwaren oppdateres, se følgende nettside.

<https://fujifilm-x.com/support/download/error-message/>

Kontrollere firmware-versjonen

For å vise versjonsinformasjonen, slå på kameraet mens du trykker på **DISP/BACK**-knappen.

 Kameraets firmware-versjon vises bare hvis et minnekort er satt inn.

 For å vise firmware-versjonen eller oppdatere firmwaren for tilleggsutstyr, som utskiftbare objektiver, skomonterte blitzenheter og festeadaptere, monterer du tilbehørene på kameraet.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

