

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100II

Nowe funkcje

Wersja 2.00


Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe GFX100 II w wersji 2.00 dodaje lub aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać najnowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	Patrz 	Ver.
1	Do zdalnego nagrywania filmu dodano przycisk wyświetlania ekranu podzielonego na 4 części. Poza tym, element Clean display mode (Tryb czystego wyświetlania) został dodany do menu zdalnego nagrywania.	1 2	1.20
2	Opcja AKTUALIZACJA FIRMWARE została dodana do Ustawienia Użytkownika w menu ustawień, a sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego uległ zmianie.	3 4	2.00


Zmiany i uzupełnienia

Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.


Ekran zdalnego nagrywania

Wer. 1.20

Elementy sterujące dostępne na ekranie zdalnego nagrywania zostały szczegółowo opisane poniżej.

 Układ ekranu różni się, między innymi, w zależności od rozmiaru ekranu komputera lub tabletu.

Ogólne informacje



- ⑫ Dodano przycisk wyświetlania ekranu podzielonego na 4 części. Po naciśnięciu tego przycisku ekran zostanie podzielony na cztery części, co pozwala na sprawdzanie podglądu na żywo z wielu aparatów jednocześnie.

Dostosuj ustawienia zdalnego nagrywania.

Show histogram

Ukryj lub wyświetl histogram.

Show microphone level

Ukryj lub wyświetl poziom głośności nagrywania mikrofonu.

Show WAVEFORM/VECTORSCOPE

Ukryj lub wyświetl kształt fali/wektoroskop.

Show tool bar

Ukryj lub wyświetl pasek narzędzi przeglądarki.

Clean display mode

Przełącz na Clean display mode (Tryb czystego wyświetlania), aby wyświetlać tylko podgląd na żywo.

Display with Image quality priority/Real-time performance priority

Wybierz preferowany sposób wyświetlania widoku przez obiektyw, nadając priorytet jakości obrazu lub zapewnianiu aktualizacji obrazu w czasie rzeczywistym.



- Nadanie priorytetu jakości obrazu zapewnia maksymalną jakość obrazu, ale może powodować opóźnienie jego wyświetlania.
- Nadanie priorytetu wyświetlaniu w czasie rzeczywistym utrzymuje minimalne opóźnienie wyświetlania, niezależnie od czynników, takich jak prędkość połączenia.

Light mode/Dark mode

Przełączanie między jasnym a ciemnym trybem nagrywania zdalnego.

Stop the camera connection


Kliknij lub stuknij miniaturę w polu „Wybierz aparat”, aby zakończyć połączenie z wybranym aparatem.

AKTUALIZACJA FIRMWARE

Ver. 2.00

Użyj oprogramowania sprzętowego zapisanego na karcie pamięci do zaktualizowania oprogramowania sprzętowego aparatu, obiektywów i innych akcesoriów.

Jeśli pojawiła się aktualizacja oprogramowania sprzętowego i funkcje zostały dodane i/lub zmienione, zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.

 Po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji, funkcje aparatu mogą nieznacznie różnić się od wymienionych w niniejszym podręczniku.

Pobieranie oprogramowania sprzętowego

Najpierw pobierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe i zapisz je na karcie pamięci. W przypadku konieczności pobrania oprogramowania sprzętowego, skorzystaj z witryny internetowej podanej poniżej.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować, stosując jeden ze sposobów opisanych poniżej.

Aktualizacja podczas uruchamiania aparatu

Włóż kartę pamięci zawierającą nowe oprogramowanie sprzętowe do aparatu. Naciskając przycisk **DISP/BACK**, włącz aparat. Oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować. Po zakończeniu aktualizacji wyłącz raz aparat.

Aktualizacja za pomocą menu ustawień

Włóż kartę pamięci zawierającą nowe oprogramowanie sprzętowe do aparatu. Wybierz  **USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA > AKTUALIZACJA FIRMWARE**, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe.

Aktualizacja za pomocą aplikacji na smartfonie

Jeśli korzystasz z aplikacji na smartfonie, możesz przy jej użyciu zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj z witryny internetowej podanej poniżej.

<https://fujifilm-dsc.com/>



Jeśli korzystasz z aplikacji na smartfonie, najnowsze oprogramowanie sprzętowe może zostać automatycznie pobrane do aparatu ze smartfona.



- Do aktualizacji oprogramowania sprzętowego użyj akumulatora o wystarczającym poziomie naładowania. Nie wyłączaj ani nie obsługuj aparatu podczas aktualizacji. Jeśli aparat zostanie wyłączony podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego, może przestać działać prawidłowo.
- Podczas aktualizacji oprogramowania nic nie będzie wyświetlane na ekranie EVF. Korzystaj z monitora LCD.
- Czas wymagany do przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego zależy od wielkości oprogramowania. Maksymalnie może to potrwać około 10 minut.
- Nie można powrócić do poprzedniej wersji po wykonaniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
- Jeśli komunikat o błędzie pojawi się podczas aktualizacji oprogramowania, skorzystaj z poniższej witryny internetowej.

<https://fujifilm-x.com/support/download/error-message/>

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Aby wyświetlić informacje o wersji, włącz aparat, przytrzymując przycisk **DISP/BACK**.



Aparat wyświetli wersję oprogramowania sprzętowego tylko wtedy, gdy do aparatu włożona jest karta pamięci.



Aby wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego lub zaktualizować oprogramowanie sprzętowe opcjonalnych akcesoriów, takich jak wymienione obiektywy, lampy błyskowe podłączane do stopki i adaptery mocowania, zamontuj akcesoria na aparacie.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

