

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100II

Руководство к новым функциям

Версия 2.00

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Содержание

В прошивке GFX100 II версии 2.00 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	Стр. в	Вер.
1	Кнопка отображения 4-сегментного экрана добавлена к удаленной видеозаписи. Кроме того, к меню удаленной записи добавлен режим Чистый режим отображения.	1 2	1.20
2	ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ добавлено под ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ в меню настройки, а метод обновления прошивки изменен.	3 4	2.00


Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

Экран удаленной записи

Вер. 1.20

Элементы управления, доступные на экране удаленной записи, подробно описаны ниже.

 Вид экрана зависит от размера экрана компьютера или планшета, среди других факторов.

Обзор



- ⑫ Добавлена кнопка отображения на 4-сегментном экране. Если нажать эту кнопку, экран будет разделен на четыре части для одновременной проверки нескольких камер в реальном времени.

Отрегулируйте настройки удаленной записи.

Показать гистограмму

Скройте или просмотрите гистограмму.

Показать уровень микрофона

Скройте или просмотрите уровень записи микрофона.

Показать ВОЛНОВАЯ ФОРМА/ВЕКТОРСКОП

Скройте или просмотрите осциллограмму/векторскоп.

Показать панель инструментов

Скрыть или просмотреть панель инструментов браузера.

Чистый режим отображения

Переключитесь на Чистый режим отображения, чтобы отображался только режим live view.

**Отображение с приоритетом качества изображения/
производительности в реальном времени**

Выберите способ отображения вида через объектив, предоставляя приоритет качеству изображения или гарантируя, что снимок обновляется в режиме реального времени.



- Приоритет качества изображения увеличивает качество изображения, но может привести к задержке отображения.
- Приоритет отображения в реальном времени обеспечивает задержку отображения на минимуме независимо от таких факторов, как скорость подключения.

Светлый режим/темный режим

Переключение между экранами удаленной записи в светлом и темном режимах.

Остановить подключение камеры

Нажмите или коснитесь миниатюры в области «Выбор камеры», чтобы завершить соединение с выбранной камерой.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Вер. 2.00

Используйте прошивку, хранящуюся на карте памяти, для обновления прошивки фотокамеры, объективов и других принадлежностей.

Если версия прошивки обновлена, добавлены и/или изменены функции, обновите прошивку.



После обновления прошивки до последней версии функции фотокамеры могут несколько отличаться от приведенных в данном руководстве.

Загрузка прошивки

Сначала загрузите последнюю версию прошивки и сохраните ее на карте памяти. Способ загрузки прошивки см. на следующем сайте.

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Обновление прошивки

Прошивку можно обновить следующими способами.

Обновление при включении фотокамеры

Вставьте в фотокамеру карту памяти с новой прошивкой. Удерживая нажатой кнопку **DISP/BACK**, включите фотокамеру. Прошивка будет обновлена. После завершения обновления прошивки выключите фотокамеру.

Обновление из меню настройки

Вставьте в фотокамеру карту памяти с новой прошивкой. Выберите **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ > ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ** для обновления прошивки.

Обновление с помощью приложения для смартфона

Если вы используете приложение для смартфона, вы можете обновить прошивку из приложения. Более подробную информацию можно найти на следующем сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/>



Если вы используете приложение для смартфона, последнюю версию прошивки можно загружать в фотокамеру со смартфона автоматически.



- При обновлении прошивки используйте батарею с достаточным зарядом. Не выключайте фотокамеру и не выполняйте с ней никаких действий во время обновления. Если фотокамера будет выключена во время обновления прошивки, она может перестать нормально работать.
- Во время обновления прошивки на электронном видеискателе ничего не отображается. Используйте ЖК-дисплей.
- Время, необходимое для обновления прошивки, зависит от ее размера. Максимальное время – около 10 минут.
- После обновления прошивки невозможно вернуться к предыдущей версии.
- Если во время обновления прошивки появляется сообщение об ошибке, перейдите на следующий сайт.

<https://fujifilm-x.com/support/download/error-message/>

Проверка версии прошивки

Чтобы просмотреть информацию о версии, включите фотокамеру, удерживая нажатой кнопку **DISP/BACK**.



Фотокамера отобразит версию прошивки, только если в нее вставлена карта памяти.



Чтобы просмотреть версию прошивки или обновить прошивку для дополнительных принадлежностей, таких как сменные объективы, вспышки, устанавливаемые на башмак, и переходники байонета, установите дополнительные принадлежности на фотокамеру.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

