

احرص على قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال
تعليمات السلامة
تأكد من استعمالك للكاميرا بالشكل الصحيح. اقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بك بعناية قبل الاستعمال. <ul style="list-style-type: none">بعد الانتهاء، من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.
حول هذه الأيقونات
يتم استخدام الرموز الموضحة الأسفل في هذا المستند لنشر إى خطورة الإصابة أو التلف التي قد تنتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز وتنتج عن ذلك استعمال المنتج بشكل خاطئ.
تحذير <p>يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للوفاة أو الإصابة الجرحية في حال تجاهل المعلومات.</p>
تنبيه <p>يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفات مادية في حال تجاهل المعلومات.</p>
يتم استخدام الرموز الموضحة بالأعلى للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.
تنبيه <p>تشير الرموز المثلثة إلى أن هذه المعلومات تتطلب انتباهك ("حامة").</p>
تنبيه <p>تشير الرموز الدائرية التي يتوسطها خط مائل إلى أن الفعل المشار إليه ممنوع ("ممنوع").</p>
تنبيه <p>تتبع الدوائر المضمنة التي يتوسطها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به ("مطلوب").</p>

تحذير
في حال وقوع أي مشاكل، اطلب الكاميرا، الزرع البطارية، والصل وصل قابس التيار الكهربائي. يمكن أن يتسبب الاستمرار في استعمال الكاميرا أثناء البعث دخان، أي رائحة غريبة أو عندما تكون في حالة غير طبيعية في وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك.
لا تسمح بدخول الماء أو أي أجسام غريبة في الكاميرا في حال دخول ماء أو أجسام غريبة في الكاميرا، اطلب الكاميرا، الزرع البطارية، وافصل وانزع محول التيار الكهربائي. يمكن أن يتسبب الاستمرار في استعمال الكاميرا في وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك.
لا تستخدم الكاميرا في العجم أو عند الاستحمام. قد يتسبب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربية.
لا تحاول مطلقاً أن تغير أو تفكك الكاميرا (لا تفتح الغطاء أبداً). عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
في حال حرق الغطاء الخارجي، نتيجة لسقوط أو لأي حادث آخر، لا تلمس الأجزاء الداخلية المكشوفة. عدم اتباع هذا التحذير الوقائي قد يتسبب في التعرض لصدمة كهربية أو إصابة نتيجة للمس الأجزاء المكشوفة. انزع البطارية فوراً، مع الانتباه لتفادي التعرض للإصابة أو لصدمة كهربية. وتوجه بالمنسج إلى نقطة الشراء للاستشارة.
لا تغير، لا تسخن أو تليق، بشكل غير مناسب أو تشد كبل التوصيل أو تفتح أجسام قليلة علمه. قد تتسبب هذه الأفعال في تلف الكبل وتؤدي إلى اشتعال حريق أو صدمة كهربية. في حال تلف الكبل، اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك.
لا تضع الكاميرا على أسطح غير مستوية. قد يتسبب هذا في سقوط الكاميرا أو انقلابها مسببة إصابة.
لا تحاول إطلاق النفاث صور أثناء التحريك. لا تستخدم الكاميرا أثناء السير أو القيادة. قد يتسبب هذا في سقوطك أو تعرضك لحادث مروري.
لا تلمس أي جزء معدني للكاميرا أثناء عاصفة عذيق. قد يتسبب هذا في صدمة كهربية نتيجة تيار مستحث ناتج عن البرق.
لا تستخدم البطاري إلا كما هو موضح. ركب البطارية كما يوضح المؤثر.
يجب تفكيك البطاريات أو تعديلها أو تسخينها. تجنب إسقاط البطاريات أو الدق عليها أو رميها أو تعرضها لصددمات قوية بشكل أو بآخر. لا تستخدم البطاريات التي تظهر علامات تسرب أو تشوه أو تغير اللون أو أية عيوب أخرى. استخدم أجهزة الشحن المخصصة فقط لإعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن ولا تحاول إعادة شحن بطاريات أيون الليثيوم أو البطاريات القلوية غير قابلة لإعادة الشحن. تجنب تقصير دائرة البطاريات أو تعريضها مع الأجسام الموصلة. عدم مرارة هذه الاحتياطات قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطاريات، أو اشتعالها أو انفجارها أو تسربها، مما يسبب نشوب حريق، أو الإصابة بحروق، أو أي إصابة أخرى.
استخدم فقط البطاريات أو محول التيار الكهربائي المُرَدَّد المحدد للاستخدام مع هذه الكاميرا. لا تستخدم جهد كهربي غير ذلك الذي ينص عليه مزود البطارية الكهربية. استخدام مصادر طاقة كهربية أخرى قد يؤدي إلى حريق.
في حال تسرب البطارية ولاصق السائل عينيك، جلدك أو ماسلك، اغسل المنطقة المصابة فوراً بماء نظيف واششتر طبيياً أو اتصل برقم الطوارئ على الفور.
لا تستخدم شاحن لشحن البطاريات غير المحدد لها. شحن البطاريات يستمد الشاحن المرفق فقط في شحن نوع البطارية المرفقة مع الكاميرا. قد يتسبب استخدام الشاحن في شحن بطاريات تقليدية أو أنواع أخرى من البطاريات القابلة للشحن في تسرب البطارية، أو ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها.
استخدم ضوء الفلاش بالقرب من عينين الشخص. قد يسبب خللاً في الرؤية. انتبه بشكل خاص عند تصوير الرضع والأطفال الصغار.
يجب ملامسة الأسطح الساخنة لفترة طويلة. عمارة هذه الاحتياطات قد يؤدي إلى الإصابة بحروق درجة الحرارة المنخفضة، وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة المحيطة أو مع المستخدمين الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو قصور في الإحساس، وفي تلك الحالة ينصح باستخدام حامل ثلاثي القوائم أو الاحتياطات المماثلة، لا تترك أي من أعضاء الجسم ملامساً للمنتج لفترات طويلة وللمنتج يعطل، عدم مرارة هذا التنبيه قد يؤدي إلى حروقات ناتجة من درجة حرارة معدنية، خاصة خلال الاستخدام لفترات طويلة أو في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة أو مع المستخدمين الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو انخفاض الإحساس، في هذه الحالة يُوصى باستخدام حامل ثلاثي أو احتياطات مماثلة.
لا تستخدم المنتج في وجود أي مواد قابلة للاشتعال، أو الغازات القابلة للانفجار أو الأبخرة.
عند ملء البطارية، ركبها في الكاميرا الرقمية أو احفظ بها في الصندوق الضيق. احفظ البطارية في الصندوق الضيق عند تفريغها. اعمل البطارية عند التخلص منها بتغطية أطرافها بخرط عازلة. قد يتسبب اتصال أطراف البطارية بأجسام معدنية أو بطاريات أخرى في حدوث اشتعال أو انفجار.
احفظ بطاقات الذاكرة، قاعدة تثبيت الفلاش الخارجي، وغيرها من الأجزاء الدقيقة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. قد ينتج الأطفال الأجزاء الدقيقة، لذا يجب إبقاؤها بعيداً عن متناولهم. وفي حالة قيام طفل بالبتلاع أحد هذه الأجزاء الدقيقة، فلابد من استشارة الطبيب أو الاتصال بخدمة الطوارئ على الفور.
تُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. ومن بين العناصر التي قد تسبب الإصابة بحزام الرقبة، والذي قد يتشابك حول رقبة الطفل، مما يتسبب في الاختناق، والفلاش، الذي يمكن أن يُسبب خللاً في الرؤية.
إبج الوجهيات الصادرة عن مسؤولي المستشفى والخطوط الجوية. ينبعث عن هذا المنتج موجات راديو ترددية والتي يمكن أن تتداخل مع المعدات الملاحة أو الطبية.
لا تستخدم هذه الكاميرا في أماكن تكثر فيها عوادم الوقود، البخار، الرطوبة والأبخرة. قد يتسبب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربية.
لا تترك هذه الكاميرا في أماكن قد تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً. لا تترك الكاميرا في أماكن غير ملاءمة أو ضوء شمس مباشر. قد يتسبب هذا في وقوع حريق.
لا تضع أجسام ثقيلة على الكاميرا قد يؤدي هذا إلى سقوط أو انقلاب الأجسام الثقيلة ما يؤدي إلى الإصابة.
لا تترك الكاميرا أثناء توصيل محول التيار الكهربائي المُرَدَّد بهل. لا تشد كبل التوصيل لتفصل محول التيار الكهربائي. قد يتسبب هذا في تلف كبل الطاقة أو الأسلاك ويؤدي إلى حريق أو صدمة كهربية.
لا تفتح أو تلف الكاميرا أو محول الطاقة بغبار أو بطانيون. قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة ما ينتج عنه تشوه الغطاء، أو وقوع حريق.
لا تستخدم القابض إذا كان نائلاً أو إذا لم يكن مقاس سطح الطاقة مناسباً. عدم مرارة هذه الإجراء الاحتياطي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
عند تنظيف الكاميرا أو إذا كنت لا توي استخدامها لفترات ممتدة، اخرج البطارية وافصل وزرع محول التيار الكهربائي. قد يتسبب عدم فصل ذلك في وقوع حريق أو صدمة كهربية.
عند الانتهاء من الشحن، انزع الشاحن من مقبض التيار الكهربائي. قد يتسبب ترك الشاحن متصلاً بمقبس التيار الكهربائي في وقوع حريق.
عند ارجاع بطاقة الذاكرة، قد تنتفخ البطاقة من الضغط بسرعة كبيرة. استخدام اصبعك لتصد البطاقة لم أخرجها برفق. قد تتسبب البطاقة المنفدقة في تعريض الآخرين للإصابة.
تحتاج الكاميرا إلى الكشف على الأجزاء الداخلية والتنظيف بشكل منتظم. قد تتسبب الأتربة المتراكمة في الكاميرا إلى وقوع حريق أو صدمة كهربية. اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك لتنظيف الأجزاء الداخلية كل سنتين، بمرحاه. ملاحظة أن هذه الخدمة ليست خدمة مجانية.
هناك خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدل من نفس النوع أو نوع مكافئ فقط.

البطارية ومزود الطاقة
ملاحظة: تحقق من نوع البطارية المستخدمة في الكاميرا الخاصة بك وقراءة الأقسام المناسبة. <ul style="list-style-type: none">تحذير: يجب ألا تتعرض البطارية إلى الحرارة الشديدة. كأشعة الشمس أو النار أو ما شابه. فيما يلي وصف للاستخدام المثالي للبطاريات وكيفية الحفاظ على طول حياتها، قد يتسبب الاستخدام الخاطئ في تقصير عمر البطارية ويؤدي إلى التسرب، ارتفاع درجة الحرارة، الحريق، أو الانفجار.
معلومات الشحن <p>اقرأ هذا القسم في حالة استخدام بطارية ليثيوم أيون في الكاميرا الخاصة بك.</p> <p>لا تأتي البطارية مشحونة. اشحن البطارية قبل استعمالها. احتفظ بالبطارية في علبيتها في حالة عدم الاستخدام.</p>
ملاحظات حول البطارية <p>تفقد البطارية شحنها بشكل تدريجي في حالة عدم الاستعمال. اشحن البطارية قبل الاستعمال لمدة يوم أو يومين.</p> <p>يمكن إطالة عمر البطارية بإغلاق الكاميرا في حالة عدم الاستعمال.</p> <p>تقل قدرة البطارية في درجات الحرارة المنخفضة، قد لا تعمل البطارية المنخفضة في المناخ البارد. احتفظ ببطارية إضافية مشحونة في مكان دافئ واستبدل البطارية عند اللزوم، أو احتفظ بالبطارية في جيبك، أو في مكان دافئ آخر وركبها في الكاميرا عند التصوير فقط. لا تفتح البطارية مباشرة على أجهزة تدفئة الأيدي أو أجهزة التدفئة الأخرى.</p>
اشحن البطارية <p>اشحن البطارية فقط باستخدام شاحن البطارية المرفق. سيؤدي وقت الشحن عند درجات الحرارة المحيطة التي تقل عن +10° مئوية، أو أعلى من +35° مئوية. لا تحاول شحن البطارية عند درجات حرارة تزيد عن +40° مئوية، أو عند درجات حرارة تقل عن +5° مئوية، فلن يتم شحن البطارية. لا تحاول أن تشحن بطارية مشحونة بالكامل، إلا أنه ليس بالضرورة أن تستنفد البطارية بالكامل قبل الشحن.</p> <p>قد تشعر بارتفاع درجة حرارة البطارية عند لمسها مباشرة بعد الشحن أو الاستعمال. هذا أمر طبيعي.</p>
عمر البطارية <p>في درجات الحرارة الطبيعية، يمكن أن تُشحن البطارية 300 مرة تقريباً. يدل نفاذ شحن البطارية بسرعة ملحوظة على أن البطارية قد وصلت إلى نهاية فترة صلاحية استخدامها ويجب استبدالها.</p>
التخزين <p>قد يتضعف أداء الكاميرا إذا تركت البطارية دون استخدام لفترة طويلة بعد شحنها بالكامل. أفرغ البطارية قبل التخزين.</p> <p>في حالة ن استخدام الكاميرا لفترة طويلة، انزع البطارية وخزنها في مكان جاف بدرجة حرارة من +15° م إلى +25° م. لا تحفظ البطارية في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.</p>
تنبيهات: معاملة البطارية <ul style="list-style-type: none">لا تنقل البطارية أو تخزنها مع أجسام معدنية مثل الفولاذ أو دبابيس الشعر. لا تعرضها للهب أو التسخين. لا تفكك البطارية أو تعديها. اشحنها بشاحن البطارية المخصص لها فقط. تحفظ فوراً من البطاريات المستعملة. لا تسقطها أو تعرضها لصددمات عنيفة. لا تعرضها للماء. حافظ على نظافة أطرافها. قد ترتفع درجة حرارة البطارية ويكمل الكابلاً قبلما بعد الاستخدام لمدة طويلة. هذا أمر طبيعي.
تنبيه: التخلص من البطاريات <p>اتبح القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات المستعملة. ينبغي دفع الانتباه إلى الجوانب البيئية للتخلص من البطارية. استخدم الجهاز في مناع مُعدّتل.</p>

محولات التيار الكهربائي المُرَدَّد

استخدم فقط محولات التيار الكهربائي المُرَدَّد من Fujifilm المخصصة للاستخدام مع هذه الكاميرا. قد يؤدي استخدام محولات التيار الأخرى في إتلاف الكاميرا.
محول التيار الكهربائي المُرَدَّد مخصص للاستخدام داخل المنازل فقط.
تأكد من اتصال قابس التيار المستمر بالكاميرا بإحكام.
اغلق الكاميرا قبل فصل محول التيار. افصل محول التيار عن طريق شد القابض وليس الكبل.
لا تستخدم محول التيار مع أجهزة أخرى.
لا تفكك البطاريات.
لا تعرضها لدرجات حرارة أو رطوبة مرتفعة.
لا تعرضها لصددمات عنيفة.
قد يصدر محول التيار الكهربائي صوت طنين أو يصبح ساخن عند لمسه أثناء الاستعمال. هذا أمر طبيعي.
إذا تسبب محول التيار الكهربائي في تشويش موجات الراديو، أعد توجيهه أو غير مكان هوائي الاستقبال.

استخدام الكاميرا
لا توجه الكاميرا نحو مصادر الضوء الساطعة جداً، مثل الشمس في سماء خالية من السحب. عدم اتباع هذا التحذير قد يؤدي إلى تلف حساس الصورة في الكاميرا. <ul style="list-style-type: none">قد يتسبب ضوء الشمس الذي يتم تركيزه من خلال معين المنظر في لوحة معين المنظر الإلكتروني (EVF). لا توجه معين المنظر الإلكتروني نحو الشمس.

التقاط صور تجريبية

قبل التقاط الصور في المناسبات الهامة (مثل حفلات الزفاف أو قبل أخذ الكاميرا في رحلة)، التقط صورة تجريبية وعائنها على الشاشة لتأكد من أن الكاميرا بشكل طبيعي. لا يمكن أن تتحمل FUJIFILM المسؤولية عن التلفات أو الخسائر المادية الناتجة عن أي قصور في المنتج.

تعليمات حول حقوق النسخ

لا يمكن استخدام الصور التي تسجلها بالكاميرا الرقمية بطريقة تنتهك قوانين حقوق النسخ بدون موافقة المالك، إلا في حالة نية الاستخدام الشخصي فقط. لاحظ وجود بعض القيود التي تفرض على تصوير التمثيل المرصحي، الحفلات، والمعارض، حتى في حالة نية الاستخدام الشخصي. قد يُطلب أيضاً من المستخدمين مرارة أن يسمح فقط بنسخ بطاقات الذاكرة التي تحتوي على صور أو بيانات محمية بموجب حقوق النسخ لتليود التي تفرضها قوانين حقوق النسخ هذه.

طريقة التعامل

لتأكد من تسجيل الصور بشكل صحيح، لا تعرض الكاميرا لصددمات أثناء التصوير.

الكريستال السائل

في حال تعطم شاشة العرض، يجب تفادي ملامسة الكريستال السائل. اتخذ الإجراءات العاجلة الميئنة في حال حدوث أي من الحالات التالية:

- في حال ملامسة الكريستال السائل لجعدانه، نظف المنطقة بقطعة قماش واغسلها جيداً بالماء الجاري والماءون.
- في حال دخول الكريستال السائل في العين، قم بغطف العين بالماء النظيف لمدة لا تقل عن 15 دقيقة واحصل على العناية الطبية فوراً.
- في حال ابتلاع الكريستال السائل، اغسل فمك كاملاً بالماء. اشرب كمية كبيرة من الماء وحاول القيء، ثم استشر طبييب.

رغم أن شاشة العرض تم تصنيعها بأحدث التقنيات عالية الدقة، إلا أنها قد تحتوي على عدد قليل من البكسلات التي تكون إما مضيئة دائماً أو غير مضيئة دائماً. لا يعد ذلك خللاً بالخاصة، ولن تتضرر الصور المسجلة بواسطة الكاميرا من جراء ذلك.

معلومات العناية التجارية

يتمتع Digital Spig Image هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة FUJIFILM X-D-Picture Card و FUJIFILM. هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة FUJIFILM. تُعد DynaComware Taiwan علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة FUJIFILM Corporation. FUJIFILM Corporation هي علامة تجارية مسجلة لشركة FUJIFILM. FUJIFILM هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft في الولايات المتحدة ودول أخرى. وShعار Adobe وPhotoshop وLightroom هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems في الولايات المتحدة ودول أخرى. Wi-Fi Protected Setup™ وWi-Fi Protected Setup™ هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance. تعبر العلامة التي تحملها كلمة Bluetooth والشعارات المتعلقة بها علامات تجارية لمُلكها شركة Bluetooth SIG, Inc. وفي استخدام لهذه العلامات من قبل Fujifilm إما هو بموجب ترخيص. شعارات SDXC وSDHC هي علامات تجارية مسجلة لشركة SD-3C. شعار HDMI هو علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لـ LLC. شعار SD-3C هو علامة تجارية مسجلة لـ LLC. جميع الأسماء التجارية الأخرى المذكورة في هذا الدليل هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكها المصنئين.

التنظير الكهربي

قد تشوش هذه الكاميرا على الأجهزة الطبية أو معدات الملاحاة. استشر القائمين على المستشفى أو الخطوط الجوية قبل استخدام الكاميرا في مستشفى أو على متن طائرة.

أنظمة التنظير الكهربي

نظام NTSC (لجنة نظام التنظير الوطني) هو مواصفة البث التلفزيوني الملون المعمول به بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وكندا واليابان. نظام PAL (خط الطور البديل) هو نظام البث التلفزيوني الملون بشكل رئيسي في البلدان الأوروبية والصين.

Exit Print (خروج) إصدار 2.3

Exit Print هو تنسيق ملف منتج للكاميرا الرقمية حيث يتم استخدام المعلومات المخرجة من الصور للحصول على أفضل نسخة ملونة طبق الأصل أثناء الطباعة.

تنبيه هام: اقرأ هذا الكتيب قبل استخدام البرنامج

يتمتع أي تصدير مباشر أو غير مباشر، لجزء من أو لكامل، البرنامج المرخص بدون موافقة الجهات المختصة بالمناسبة.

ملاحظات

لتجنب الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة. يرجى قراءة "تعليمات السلامة"، وتأكد من استيعابك لها قبل استخدام الكاميرا.

التوافق في كندا

NMB-3(B)/CAN ICES-3 (B)

تتبعه يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب مع قانون ICES-003 الكندي.

بيان وزارة الصناعة الكندية: هذا الجهاز متوافق مع معايير RSS لإلغاء الترخيص بوزارة الصناعة الكندية. يضع التشغيل للشروط التالية: (1) ألا يسبب هذا الجهاز أي تدخل و (2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تدخل، بما في ذلك التداخل الذي قد ينسب في التشغيل غير المطلوب للجهاز.

يجب أن يتواجد أو يعمل هذا الجهاز والهوائي الخاص به معاً في مكان واحد أو جنباً إلى جنب مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر، باستثناء أجهزة الراديو المدمجة المعتمدة. تم تعطيل خاصية اختيار كود الدولة للمنتجات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة/كندا.

بيان التعرض للإشعاع: لا تظهر الأداة العلمية المتاحة وجود أي مشكلات صحية مرتبطة باستخدام الأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة. إلا أن لا يعد دليلاً على سلامة هذه الأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة مطلقاً. فالأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة تصدر مستويات ترددات لاسلكية منخفضة في نطاق الموجات الصغيرة أثناء استخدامها. في حين أن المستويات العالية من الترددات اللاسلكية يمكن أن تؤدي إلى إنتاج تأثيرات صحية (نتيجة تسخين الأنسجة)، إلا أن التعرض الضوئي للترددات اللاسلكية منخفضة المستوى التي لا تنتج تأثيرات سخون لا يسبب أي تأثيرات صحية عميقة، ولم تكشف العديد من الدراسات حول التعرض الضوئي للترددات اللاسلكية منخفضة المستوى أية تأثيرات بيولوجية. وقد اقترحت بعض الدراسات إمكانية حدوث بعض التأثيرات البيولوجية، إلا أن هذه النتائج لم يتم تأكيدها من خلال الأبحاث الإضافية. تم اختبار الكاميرا GFX 50R بموجب وجود أنها تتوافق مع حدود التعرض للإشعاع المحددة من قبل وزارة الصناعة الكندية للبيئات غير الخاضعة للرقابة كما تتوافق مع معايير RSS-102 الخاصة بوقائع التعرض للموجات الراديو الترددية المحددة من قبل وزارة الصناعة الكندية.

التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية المنزلية الخاصة

في دول الاتحاد الأوروبي، الترويج، أيسلندا وليخنشتاين، يشير هذا الرمز الموجود على المنتج، أو في هذا الدليل وفي شهادة الضمان، وأو على العلية أن هذا المنتج يجب ألا تتم معالته كمخلفات منزلية. بدلاً من ذلك يجب التوجه به إلى نقطة تجميع مناسبة خاصة بإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.

بتأكدك من التخلص من هذا المنتج بالشكل الصحيح، ستساعد على تجنب العواقب السلبية المحتملة التي قد تؤثر على البيئة وعلى صحة الإنسان، والتي قد تحدث نتيجة معالجة هذا المنتج كمخلفات بطريقة خاطئة.

يشير هذا الرمز الموجود على البطاريات أو المراكم إلى أن هذه البطاريات يجب ألا تتم معالمتها كمخلفات منزلية.

إذا كان جهازك مزودة ببطاريات أو مراكم سهلة الفك، برجاء التخلص منها على انفراد طبقاً لشروط المحلية.

ستساعد عملية إعادة التدوير في الحفاظ على الموارد الطبيعية. مزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، برجاء الاتصال بالملك المحلي لمدينتك، الجهة القابلية على التخلص من المخلفات المنزلية أو الملح الذي اشترت منه المنتج.

في الدول خارج الاتحاد الأوروبي والترويج وأيسلندا وليخنشتاين: إذا أردت التخلص من هذا المنتج، بما في ذلك البطاريات والمراكم، برجاء الاتصال بالسلطات المحلية وسأل عن طريقة التخلص الصحيحة.

في اليابان، يشير هذا الرمز الموجود على البطاريات إلى أنه يتم التخلص منها بشكل منفصل.



الشبكة اللاسلكية وأجهزة Bluetooth: تنبيهات

هام: اقرأ التنبيهات التالية قبل استخدام وحدة الإرسال اللاسلكي المدمجة الخاصة بالكاميرا.

(1) يحكم هذا المنتج، الذي يحتوي على وظيفة تشير تم تطويرها في الولايات المتحدة، اللوائح الأمريكية الخاصة بإدارة التصدير وقد لا يتم تصديره أو إعادة تصديره إلى أي دولة تعطل الولايات المتحدة تصدير البضائع إليها.

• **لا تستخدم سوي الشبكة اللاسلكية أو جهاز Bluetooth فقط.** لا تتحمل Fujifilm أية مسؤولية عن أية تلفيات قد تنشأ عن الاستخدام غير المصرح به. لا يستخدم الجهاز في التطبيقات التي تتطلب على درجة كبيرة من الموثوقية، على سبيل المثال في الأجهزة الطبية أو الأجهزة الأخرى التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة الأشخاص. عند استخدام الكاميرا مع جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى التي تتطلب درجة أكبر من الموثوقية من تلك التي تقدمها الشبكات اللاسلكية أو أجهزة Bluetooth، تأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لضمان الأمن ومنع حدوث أي عطل.

• **يستخدم فقط في الدولة التي تم شراء الجهاز فيها.** يتوافق هذا الجهاز مع الأنظمة التي تحكم أجهزة الشبكة اللاسلكية وأجهزة Bluetooth في البلد الذي تم شراء الجهاز منه. التزم بجميع لوائح ونظم المكان عند استخدامك للجهاز. Fujifilm لا تتحمل أية مسؤولية عن أية مشكلات قد تنشأ عن الاستخدام في مناطق ذات سلطات قضائية أخرى.

• **لا تستخدم الجهاز في الأماكن المعرضة لمجالات مغناطيسية أو كهربية إستاتيكية أو لتداخل من موجات الراديو.** لا تستخدم وحدة الإرسال بالقرب من أفران الميكروويف أو في الأماكن الأخرى المعرضة لمجالات مغناطيسية أو كهربية إستاتيكية أو تدخل من موجات الراديو والتي قد تتحول دون استقبال إشارات اللاسلكي. قد يحدث تدخل مشترك عند استخدام وحدة الإرسال بالقرب من أجهزة لاسلكي أخرى تعمل على حزمة التردد 2.4 جيجاهرتز.

• **الأمن:** تمثل الشبكات اللاسلكية وأجهزة Bluetooth البيانات عبر اتصالات لاسلكية، وبالتالي فإن استخدامها يتطلب اعتماداً أكبر والأمن مقارنة باستخدام الشبكات السلكية.

- لا تتصل بشبكات غير معروفة أو شبكات ليست موصولاً بالاتصال بها، حتى إذا ظهرت على جهازك، أي أن هذا الاتصال قد يعتبر غير مصرح به. وهكذا ينبغي لك عدم الاتصال سوى بالشبكات التي لك حق الاتصال بها فقط.

- واعلم بأن الإرسال اللاسلكي قد يكون مُعرضاً للاعراض من قبل جهات خارجية.

- **يمكن أن يعاقب القانون على ما يلي:**

- تفكيك أو تعديل هذا الجهاز

- إزالة علامات شهادة الجهاز

• **هذا الجهاز يعمل على نفس التردد الخاص بالأجهزة التجارية والتعليمية والطبية ووحدات إرسال اللاسلكي،** كما أنه يعمل أيضاً على نفس التردد الخاص بوحدة الإرسال المرخصة ووحدة الإرسال الخاصة منخفضة الجهد غير المرخصة والتي تستخدم في أجهزة تتبع RFID لتطبيقات التجمع وفي التطبيقات الأخرى الشبيهة.

• **يُمنع حدوث تدخل مع الأجهزة الواردة أعلاه، التزم بالاحتياطات التالية:** تأكد من أن وحدة إرسال RFID لا تعمل قبل استخدام هذا الجهاز. إذا لاحظت أن الجهاز يسبب تدخلاً مع وحدات الإرسال المرخصة والتي تستخدم في أجهزة تتبع RFID، توقف فوراً عن استخدام التردد المتأثر أو انقل الجهاز إلى مكان آخر. إذا لاحظت أن هذا الجهاز يسبب تدخلاً مع أجهزة تتبع RFID منخفضة الجهد، اتصل بوكيل Fujifilm.

• **لا تستخدم هذا الجهاز على متن طائرات.** لاحظ أنه من الممكن أن يظل Bluetooth قيد التشغيل عند إيقاف تشغيل الكاميرا. يمكن إلغاء تمكين Bluetooth بتحديد **OFF** ل ضبط الاتصال < إعدادات Bluetooth > تشغيل/إيقاف Bluetooth

احرص على قراءة هذه الملاحظات قبل استخدام العدسة

تعليمات السلامة

تأكد من استعمالك للعدسة بالشكل الصحيح. اقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بالكاميرا قبل الاستعمال.

• بعد الانتهاء من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.

حول هذه الأيقونات

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأعلى في هذا المستند لتشير إلى خطورة الإصابة أو التلف التي قد تنتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز وتنتج عن ذلك استعمال للمنتج بشكل خاطئ.

تحذير يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الحرجة في حال تجاهل المعلومات.

تنبيه يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينية في حال تجاهل المعلومات.

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأعلى للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.

تشير الرموز المثلثة إلى أن هذه المعلومات تتطلب انتباهك ("هامة").

تشير الرموز الدائرية التي يتوسطها خط مائل إلى أن الفعل المشار إليه ممنوع ("ممنوع").

تشير الدوائر المصمتة التي يتوسطها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به ("مطلوب").

تحذير

لا تعفر البطارية في الماء أو تعرضها له. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.

لا تفككها (لا تفتح الغطاء الخارجي). عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية بسبب حدوث خلل بالمنتج.

في حالة كسر الغطاء الخارجي نتيجة لسقوط أو لأي حادث آخر، لا تلمس الأجزاء الداخلية المكشوفة. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في التعرض لصدمة كهربية أو إصابة نتيجة للمس الأجزاء المتحطمة. انزع البطارية فوراً، مع الانتباه تقادياً للتعرض للإصابة أو لصدمة كهربية، وتوجه بالمنتج إلى نقطة الشراء للاستشارة.

لا تضعها على أسطح غير مستقرة. فقد يسقط المنتج مسبباً الإصابة.

لا تنظر إلى الشمس عبر عيّنات المنظر الخاصة بالعدسة أو الكاميرا. عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب في فقدان حاسة الإبصار بشكل نهائي.

تنبيه

لا تخرن أو تستخدم في المناطق المعرضة للبخار أو الدخان أو المناطق شديدة الرطوبة أو المبللة بالأتربة. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربية.

لا تتكبد في ضوء الشمس المباشر أو في المناطق المعرضة لدرجات الحرارة شديدة الانخفاض كسيارة مغلقة في يوم ممطر. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق.

تحفظ بعيد عن متناول الأطفال. قد يتسبب هذا المنتج في إصابة أيدي الأطفال بالأذى.

لا تمسك بأيدي مبللة. عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في حدوث صدمة كهربية.

اجعل الشخص خارج الإطار. عند تصوير الأهداف ذات الإضاءة الخفية، إذا كانت الشمس داخل أو على مقربة من الإطار فقد يتسبب تركيز ضوءها في الكاميرا في نشوب حريق أو الإصابة بحروق.

عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام، استمد غطاء العدسة وخرنه بعيداً عن ضوء الشمس المباشر. فقد يتسبب تركيز ضوء الشمس بواسطة العدسة في نشوب حريق أو الإصابة بحروق.

لا تعطل الكاميرا أو العدسة إذا كانوا مبلتين على حامل لظلي القوالب. فقد يسقط المنتج أو يصطدم بأشياء أخرى مسبباً الإصابة.