FUJ!FIIM

DIGITAL CAMERA

Nouvelles Fonctionnalités

Version 2.00

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

Sommaire

La version 2.00 du firmware du X-A5 permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir des informations sur les versions antérieures, consultez le site Internet suivant.

http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

N°	Description	X-A5	Voir	Ver.
1	Une option « mode lumineux » a été ajoutée à 📆 * (SR AUTO AVANCÉ) afin d'obtenir des photos plus lumineuses et plus saturées.	48	1	
2	Le nombre de niveaux d'optimisation pour le mode \$ VISAGE PLUS DOUX ((*) est passé de trois à cinq.	16, 59	-	2.00
3	Lorsque la molette de sélection est positionnée sur (+, *) NOCTURNE+ mode est désormais sélectionné.	59	2	2.00
4	L'option (NOCTURNE à laquelle on accédait précédemment via la molette de sélection a été ajoutée aux options disponibles en mode SP (scènes).	60	3	




Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

X-A5 Manuel du propriétaire : 🗐 48 Ver. 2.00 ᢐ ⁺ SR AUTO AVANCÉ


L'icône « mode lumineux » s'affiche lorsque la molette de sélection est positionnée sur នាំ។.



Touchez l'icône pour activer « mode lumineux » afin d'obtenir des photos plus lumineuses et plus saturées.



Lorsque la molette de sélection est positionnée sur (+, **) NOCTURNE+ mode est sélectionné.



Les scènes suivantes peuvent être sélectionnées directement à l'aide de la molette de sélection :

Scène	Description
VISAGE PLUS DOUX (@)	Choisissez ce mode pour obtenir des tons chair lisses lorsque vous réalisez des portraits. Si OUI est sélectionné pour TONFIG. ECRAN TACTILE , vous pouvez choisir le niveau d'optimisation des portraits à l'aide des commandes tactiles.
▲ PAYSAGE	Choisissez ce mode pour les bâtiments et les paysages photographiés de jour.
% SPORT	Choisissez ce mode pour photographier des sujets en mouvement.
(+ NOCTURNE+(ジ*)	L'appareil photo optimise automatiquement la luminosité et la saturation des scènes de nuit, lorsqu'elles comportent des portraits, par exemple.

X-A5 Manuel du propriétaire : 🗐 60 SP SCENES / 🗣 / 🛦 /🌣 / 🖰

3 Mettez en surbrillance l'une des options suivantes et appuyez sur MENU/OK.

Scène	Description
PORTRAIT	Choisissez ce mode pour les portraits.
C NOCTURNE	Choisissez ce mode pour les scènes de crépuscule et de nuit faiblement éclairées.
AC* NOCT. (TRÉP.)	Choisissez ce mode pour utiliser des vitesses d'obturation lentes lorsque vous prenez des photos de nuit.
	Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour immorta- liser les explosions de lumière des feux d'artifice.
👛 COUCHER SOL.	Choisissez ce mode pour capturer les couleurs éclatantes des levers et couchers de soleil.
· NEIGE	Choisissez ce mode pour restituer la luminosité des scènes dominées par la brillance de la neige.
<u>▲7</u> PLAGE	Choisissez ce mode pour restituer la luminosité des plages ensoleillées.
₹ SOIRÉE	Choisissez ce mode pour capturer l'éclairage d'arrière-plan en intérieur dans des conditions de faible luminosité.
☆ FLEUR	Ce mode permet de prendre des photos de fleurs.
TEXTE	Ce mode permet de restituer avec netteté les textes ou les dessins figurant sur des documents imprimés.
EXPOSITION MULTIPLE	Créez une photo qui combine deux expositions.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html











