

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T5

Nye funksjoner

Versjon 2.00





Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmware-oppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen som følger med dette produktet. Besøk vår hjemmeside for informasjon om tilgjengelige oppdateringer for ulike produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innhold

X-T5 firmware-versjon 2.00 legger til eller oppdaterer funksjonene som er oppført nedenfor. For nyeste versjon av håndboken, besøk følgende nettside.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	Se 	Ver.
1	Elementet OVERFØR BILDE TIL SMARTTLF. > VELG BILDERUTER i avspillingsmenyen har endret navn til VELG BILDE & OVERFØRING .	1	2.00
2	Endringer er gjort i  KNAPP-/HJULINNSTILLING > ▶ Fn1-KNAPPINNSTILLING >  SMARTTELEFON OVERF.BEST. , og et alternativ for  VELG OG SMARTTELEFON OVERF.BEST. har blitt lagt til.	2	2.00

Endringer og tillegg


Endringer og tillegg er som følger.

OVERFØR BILDE TIL SMARTTLF.

Ver. 2.00

Velg bilder for opplasting til en sammenkoblet smarttelefon eller nettbrett via Bluetooth.

1 Velg **OVERFØR BILDE TIL SMARTTLF.** > **VELG BILDE & OVERFØRING.**

 Velg **TILBAKESTILL** for å fjerne merkingen for «last opp til smarttelefon» fra alle bilder før du fortsetter.

2 Merk bilder for opplasting. Marker bilder og trykk på **MENU/OK** for å merke dem for opplasting.

- For å bytte til minnekortet i det andre sporet eller kun vise bilder som oppfyller utvalgte kriterier, trykk på **DISP/BACK** før merkingen starter.
- For å velge alle bilder, trykk på **Q**-knappen.
- Ved å velge to bilder med **AEL**-knappen velges også alle bildene mellom dem.



3 Trykk på **DISP/BACK** og velg **START OVERFØRING.**

De valgte bildene lastes opp.



Velg hvilken funksjon **Fn1**-knappen skal ha under avspilling.

Alternativ	Beskrivelse
<p><input type="checkbox"/> SMARTTELEFON OVERF. BEST.</p>	<p>Ved å trykke på knappen merkes gjeldende bilde for overføring. Hvis kameraet for øyeblikket ikke er sammenkoblet med en smarttelefon, vises alternativet Bluetooth/SMARTTELEFONINNST.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> VELG OG SMARTTELEFON OVERF.BEST.</p>	<p>Ved å trykke på knappen vises en dialogboks der du kan velge bilder for opplastning til en smarttelefon som kameraet er koblet sammen med. Hvis kameraet for øyeblikket ikke er sammenkoblet med en smarttelefon, vises alternativet Bluetooth/SMARTTELEFONINNST. i stedet.</p>
<p><input type="checkbox"/> TRÅDLØS KOMMUNIK.</p>	<p>Knappen kan brukes for trådløse tilkoblinger.</p>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

