

자동 모드 셀렉터 레버	●				● AUTO				● AUTO				AUTO																			
촬영 모드/촬영선택	P	S	A	M																												13
적목보정	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
AF 보조광	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓																		✓	✓	
Color 색농도	✓	✓	✓	✓					✓																						✓	
AF 샤프니스	✓	✓	✓	✓					✓																						✓	
하이 라이트 톤	✓	✓	✓	✓					✓																						✓	
새도우 톤	✓	✓	✓	✓					✓																						✓	
노이즈 리덕션	✓	✓	✓	✓					✓																						✓	
장노출 노이즈 리덕션	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
사용자 설정 선택	✓	✓	✓	✓					✓	3																						
사용자 설정 편집/저장	✓	✓	✓	✓					✓	3																						
수동 모드에서 노출 미리보기				✓	✓				✓																						✓	
포커스 체크(AF) ¹¹	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶					✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶																			
포커스 체크(MF) ¹¹	✓	✓	✓	✓					✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
사용자 설정 표시	구도 가이드	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	전자수평계	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	✓	
	AF 거리 표시기	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	MF 거리 표시기	✓	✓	✓	✓					✓	✓				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	✓
	히스토그램	✓	✓	✓	✓					✓	✓				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	조리개/ 셔터 속도/ISO	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓												8								
	노출보정	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	✓	
	축광	✓	✓	✓	✓					✓	✓																					
	플래쉬	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	7	7		7	7	7										7		
	화이트밸런스	✓	✓	✓	✓	✓				✓																					✓	
	필름 시뮬레이션	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓		✓																	✓	
	다이내믹 레인지	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓																				
	남은 프레임 수	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	이미지 크기/ 화질	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
배터리 잔량	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	✓	
컬러스페이스	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

- 1 자동 고정.
- 2 동영상 촬영 중 ±2.0EV 범위로 제한됩니다.
- 3 촬영 모드에 따라 사용 가능한 옵션이 달라집니다.
- 4 A는 사용할 수 없습니다.
- 5 자동 ISO 감도에서만 사용 가능합니다.
- 6 초점 모드 S에서 AF모드로 정점을 선택했을 때만 사용할 수 있습니다.
- 7 자동 모드 셀렉터 레버가 AUTO로 회전되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 8 화면에는 셔터 속도만 표시됩니다.
- 9 sRGB가 자동으로 선택되었습니다.
- 10 셔터 타입으로 전자 셔터가 선택된 경우, 플래시가 꺼집니다.
- 11 간격 타이머가 켜져 있으면 자동으로 꺼집니다.
- 12 스틸 촬영 설정이 사용됩니다.
- 13 원격 무선 촬영.