

احرص على قراءة هذه التعليمات قبل الاستعمال

تعليمات السلامة
 تأكد من استعمالك للكاميرا بالشكل الصحيح. اقرأ تعليمات السلامة هذه ودليل المالك الخاص بك بعناية قبل الاستعمال.
 بعد الانتهاء، من قراءة تعليمات السلامة، احتفظ بها في مكان آمن.

حول هذه الأيقونات

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأفضل في هذا المستند لتشير إلى خطورة الإصابة أو التلف التي قد تنتج في حال تجاهل المعلومات التي يشير إليها الرمز ونتج عن ذلك استعمال المنتج بشكل خاطئ.

	تحذير	يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للوفاة أو الإصابة العرجة في حال تجاهل المعلومات.
	تنبيه	يدل هذا الرمز على احتمال التعرض للإصابة الشخصية أو وقوع تلفيات عينية في حال تجاهل المعلومات.

يتم استخدام الرموز الموضحة بالأفضل للإشارة إلى طبيعة التعليمات التي يجب مراعاتها.

	تشير الرموز للتلقة إلى أن هذه المعلومات تتطلب انتباهك ("هام")
	تشير الرموز المنعقدة التي يتوسطها خط مائل إلى أن الفعل المشار إليه ممنوع ("ممنوع")
	تشير الدوائر المصمتة التي يتوسطها علامة تعجب إلى فعل يجب القيام به ("مطلوب")

تحذير

إذا وقعت أي مشكلة، قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وإزالة البطارية وفصل كبل USB ومهايئ التيار المتردد عن القابس. يمكن أن يتسبب الاستمرار في استعمال الكاميرا أثناء انبعاث دخان، أي رائحة غريبة أو عندما تكون في حالة غير طبيعية في وقوع حريق أو صدمة كهربائية. اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك.

لا تسمح بدخول الماء أو أي أسحم غريبة إلى الكاميرا أو كبلات التوصيل. لا تستخدم الكاميرا أو كبلات التوصيل عقب دخول الماء، العذب أو الماء المالح أو اللبن أو المشروبات أو سوائل التنظيف أو أي سوائل أخرى إليها. إذا تسربت السوائل إلى الكاميرا أو كبلات التوصيل، قم بإيقاف تشغيل الكاميرا وإزالة البطارية وفصل كبل USB ومهايئ التيار المتردد من القابس. يمكن أن يتسبب الاستمرار في استعمال الكاميرا في وقوع حريق أو صدمة كهربائية. اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك.

لا تستخدم الكاميرا في الحمام أو عند الاستحمام (استثناء المنتجات المقاومة للماء). قد يتسبب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربائية.

لا تحاول مطفأ ن نار غير أو تفكك الكاميرا (لا تفتح الغطاء أبداً). عدم اتباع هذا التحذير قد يتسبب في نشوب حريق أو صدمة كهربائية.

في حالة كسر الغطاء الخارجي نتيجة لسقوط أو لأي حادث آخر، لا تلمس الأجزاء الداخلية المكشوفة. عدم اتباع هذا التحذير الوفاقي قد يتسبب في التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة نتيجة للمس للأجزاء المتحتملة. انزع البطارية فوراً مع الانتهاء فلتأدياً للتعرض للإصابة أو لصدمة كهربائية، وتوجه بالمنتج إلى نقطة الشراء للاستشارة.

لا تعبر، ولا تقرب من الماء أو أي أسحم غريبة إلى الكاميرا أو كبلات التوصيل أو تضع أجسام ثقيلة على. قد يتسبب هذه الأفعال في تلف الكبل وتؤدي إلى اشتعال حريق أو صدمة كهربائية. في حال تلف الكبل، اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك. لا تستخدم كبلات موصلة ملتوية.

لا تضع الكاميرا على أسطح غير مستوية. قد يتسبب هذا في سقوط الكاميرا أو انقلابها مسببة إصابة.

لا تحاول إطلاق البطارية فوراً أثناء التحريك. لا تستخدم الكاميرا أثناء السير أو القيادة. قد يتسبب هذا في سقوطها أو تعرضها لحادث مروري.

لا تلمس أي جزء معدني للكاميرا أثناء عاصفة رعدية. قد يتسبب هذا في صدمة كهربائية نتيجة لتيار مستحث ناتج عن البرق.

لا تستخدم البطارية إلا كما هو موضح. ركب البطارية كما يوضح المؤثر.

تجنب تفكيك البطاريات أو تعديلها أو تشييدها. تجنب إسقاط البطاريات أو اللقي عليها أو رميها أو تعريضها لصدمة قوية بشكل أو بآخر. لا تستخدم البطاريات التي تظهر علامات تسرب أو تشوه أو تغير اللون أو أية عيوب أخرى. استخدم أجهزة الشحن المخصصة فقط لإعادة شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن ولا تحاول إعادة شحن بطاريات أيون الليثيوم أو البطاريات القارية غير قابلة لإعادة الشحن. تجنب تعريض البطاريات أو خزنها مع الأجسام السائلة. عدم مراعاة هذه الاحتياطات قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطاريات، أو اشتعالها أو انفجارها أو تسربها، مما يسبب نشوب حريق أو الإصابة بحروق، أو أي إصابة أخرى.

استخدم فقط البطارية أو محمول التيار الكهربائي المتردد المصمم للاستخدام مع هذه الكاميرا. لا تستخدم جهد كهربي غير ذلك الذي ينص عليه مزود الطاقة الكهربائية. استخدام مصادر طاقة كهربائية أخرى قد يؤدي إلى حريق.

في حال تسرب البطارية ولاصق السائل عينيكي، جلدك أو ملابسك، اغسل المنطقة المصابة فوراً بماء نظيف واستشر طبيبك أو اتصل برقم الطوارئ على الفور.

لا تستخدم شاحن البطاريات غير المصمم لهذا الشح البطاريات. يستخدم الشاحن المرفق فقط في شحن نوع البطارية المرفقة مع الكاميرا. قد يتسبب استخدام الشاحن من شحن بطاريات تقليدية أو أنواع أخرى من البطاريات القابلة للشحن في تسرب البطارية، أو ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها.

استخدم ضوء الفلاش بالقرب من عيني الشخص قد يسبب عملاً في الرؤية. انتبه بشكل خاص عند تصوير الرضع والأطفال الصغار.

يجب ملامسة الأسطح الساخنة لفترة طويلة. عدم مراعاة هذه الاحتياطات قد يؤدي إلى الإصابة بحروق درجة الحرارة المنخفضة، وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة المحيطة أو مع المستخدمين الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو قصور في الإحساس، وفي تلك الحالة ينصح باستخدام حامل لثاني القوائم أو الاحتياطات المماثلة. لا تترك أبداً من أعضاء الجسم ملامساً للمنتج لفترة طويلة. يجعل عدم مراعاة هذا التنبيه قد يؤدي إلى حروقات ناتجة من درجة حرارة معدنية، خاصة خلال الاستخدام لفترات طويلة أو في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة أو مع المستخدمين الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية أو انخفاض الإحساس، وفي هذه الحالة يُوصى باستخدام حامل لثاني أو احتياطات مماثلة.

لا تستخدم المنتج في وجود أي مواد قابلة للاشتعال، أو الغازات القابلة للانفجار أو الأبخرة.

عند حمل البطارية، ركبها في الكاميرا الرقمية أو احتفظ بها في الصندوق الضبط. احتفظ بالبطارية في الصندوق الصلب عند تخزينها لإزالة البطارية عند التخلص منها. يغطي أطرافها بشرط عالٍ، قد يتسبب اتصال أطراف البطارية بأجسام معدنية أو بطاريات أخرى في حدوث اشتعال أو انفجار.

احفظ بطاقات الذاكرة، قاعدة تثبيت الفلاش الخارجي وغيرها من الأجزاء الدقيقة بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. قد يتلعق الأطفال الأجزاء الدقيقة، لذا يجب إبقاؤها بعيداً عن متناولهم. وفي حالة قيام طفل بإنتاج أحد هذه الأجزاء الدقيقة، فليد من استشارة الطبيب أو الاتصال بخدمة الطوارئ على الفور.

قم بإيقاف تشغيل الكاميرا في الأماكن المزدحمة. تبعث من الكاميرا إشعاعات من موجات الراديو الترددية التي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب.

قم بإيقاف تشغيل الكاميرا بالقرب من الأبواب الآلية وأجهزة الميكروبات الصوتية والأجهزة الأخرى التي يتم التحكم بها آلياً. تبعث من الكاميرا إشعاعات من موجات الراديو الترددية التي قد تتداخل مع هذه الأجهزة.

احتفظ بالكاميرا على بعد لا يقل عن 22 سم من الأشخاص الذي يحملون أجهزة تنظيم ضربات القلب. تبعث من الكاميرا إشعاعات من موجات الراديو الترددية التي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب.

تجنب بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. ومن بين العناصر التي قد تسبب الإصابة حزام الرقبة، والذي قد يتشابك حول رقبة الطفل، مما يتسبب في الاختناق، والفلاش، الذي يمكن أن يُسبب عملاً في الرؤية.

لا تنظر إلى الشمس عبر مصغرات المنظر الخاصة بالعدسة أو الكاميرا. عدم اتباع هذه التعليمات قد يتسبب في فقدان حاسة الإبصار بشكل نهائي.

استخدم ضوء الفلاش بالقرب من العين قد يؤثر بشكل مؤقت على قدرة الإبصار. هناك خطر الإصابة. عند استخدام الفلاش لتصوير طفل أو رضيع احرص بشدة على الاحتفاظ مسافة كافية.

إبع التوجهات الصادرة عن مسوؤلي المستشفى والخطوط الجوية. ينبعث من هذا المنتج موجات راديو ترددية والتي يمكن أن تتداخل مع المعدات الملاحية أو الطبية.

	تنبيه
	لا تستخدم هذه الكاميرا في أماكن تكثر فيها عوادم الوقود، البخار، الرطوبة والأبخرة. قد يتسبب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربائية.
	لا تترك هذه الكاميرا في أماكن قد تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً. لا تترك الكاميرا في أماكن مثل سيارة مغلقة أو ضوء شمس مباشر. قد يتسبب هذا في وقوع حريق.
	لا تضع أجسام ثقيلة على الكاميرا. قد يؤدي هذا إلى سقوط أو انقلاب الأجسام الثقيلة ما يؤدي إلى الإصابة.
	لا تترك الكاميرا أثناء توصيل محمول التيار الكهربائي المتردد بجدار. لا تشد كبل التوصيل لتفصل محمول التيار الكهربائي. قد يتسبب هذا في تلف كبل الطاقة أو الأسلاك ويؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية.
	لا تفتح أو تلمس الكاميرا أو محمول الطاقة بضمير أو بطانية. قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة ما ينتج عنه تشوه الغطاء أو وقوع حريق.
	لا تستخدم القابس إذا كان ثقلاً أو إذا لم يكن مناسباً. عند استخدام منفذ الطاقة مناسباً لك، عدم مراعاة هذا الاحتياطي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
	عند تنظيف الكاميرا أو إذا كنت لا توتي استخدامها لفترات ممتدة، اخرج البطارية والفصل. وانزع محمول التيار الكهربائي. قد يتسبب عدم فعل ذلك في وقوع حريق أو صدمة كهربائية.
	عند الانتهاء من الشحن، الضحن، الضحن من مفيس التيار الكهربائي، قد يتسبب ترك الشاحن مُتصلاً بمفيس التيار الكهربائي في وقوع حريق.
	عند إخراج بطاقة الذاكرة، قد تتدفق البطاقة من الفتحة بسرعة كبيرة. استخدم إصبعك لتصدد البطاقة. قم أخرجها برفق. قد يتسبب البطاقة المندفقة في تعريض الآخرين للإصابة.
	تحتاج للكاميرا إلى الكشف على الأجزاء الداخلية والتنظيف بشكل منتظم. قد تتسبب الأثرية المتراكمة في الكاميرا إلى وقوع حريق أو صدمة كهربائية. اتصل ببيع Fujifilm الخاص بك لتنظيف الأجزاء الداخلية كل سنتين. يرجى ملاحظة أن هذه الخدمة ليست خدمة مجانية.
	هناك خطر انفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. استبدل من نفس النوع أو نوع مكافئ فقط.
	ابتعد أصابعك عن نافذة الفلاش قبل أن ينطلق. قد يتسبب عدم اتباع هذه الاحتياطات في إصابتك بحروق.
	احفظ على نظافة نافذة الفلاش، ولا تستخدم الفلاش في حالة وجود عائق أمام النافذة. قد يتسبب عدم اتباع هذه الاحتياطات في انبعاث دخان أو تلوث للأماكن.
	جعل الشمس خارج الإطار عند تصوير الأهداف ذات الإضاءة الخلفية. إذا كانت الشمس داخل أو على مقربة من الإطار فقد يتسبب تركيز ضوءها في الكاميرا في نشوب حريق أو الإصابة بحروق.
	لا تعمل الكاميرا أو العدسة إذا كانوا مشحين على حامل فلاش الفوتوغرافي. قد يسقط المنتج أو يصطدم بأشياء أخرى مسبباً الإصابة.

البطارية ومزود الطاقة

ملاحظة: تحقق من نوع البطارية المستخدمة في الكاميرا الخاصة بك وقراءة الأقسام المناسبة.

تحذير: يجب ألا تتعرض البطارية إلى الحرارة الشديدة. كاشعة الشمس أو النار أو ما شابه.

فيما يلي وصف للاستخدام المثالي للبطاريات وكيفية الحفاظ على طول حياتها، قد يتسبب الاستخدام الخاطئ في تقصر عمر البطارية ويؤدي إلى التسرب، ارتفاع درجة الحرارة، الحريق أو الانفجار.

بطاريات الليثيوم أيون

اقرأ هذا القسم في حالة استخدام بطارية ليثيوم أيون في الكاميرا الخاصة بك.

لا تأني البطارية مشحونة. اضمن البطارية قبل استعمالها. احتفظ بالبطارية في علبيتها في حالة عدم الاستخدام.

تفقد البطارية شحنها بشكل تدريجي في حالة عدم الاستعمال. اضمن البطارية قبل الاستعمال لمدة يوم أو يومين.

يمكن إطالة عمر البطارية بإغلاق الكاميرا في حالة عدم الاستعمال.

نقل قدرة البطارية في درجات الحرارة المنخفضة، قد لا تعمل البطارية المنخفضة في المناخ البارد. احتفظ ببطارية إضافية مشحونة في مكان دافئ واستبدل البطارية عند اللزوم. أو احتفظ بالبطارية في جيبك أو في مكان دافئ آخر وركبها في الكاميرا عند التصوير فقط. لا تضع البطارية مباشرة على أجهزة تدفئة الأيدي أو أجهزة التدفئة الأخرى.

شحن البطارية
 سرزينة وقت الشحن عند درجات الحرارة المحيطة التي تقل عن +10 مئوية، أو أعلى من +35 مئوية. لا تحاول شحن البطارية عند درجات حرارة تزيد عن +40 مئوية، أو عند درجات حرارة تقل عن 0 مئوية. قلن يتم شحن البطارية.

لا تحاول أن تشحن بطارية مشحونة بالكامل. إلا أنه ليس بالضرورة أن تستنفذ البطارية بالكامل قبل الشحن.

قد تشعر بارتفاع درجة حرارة البطارية عند لمسها مباشرة بعد الشحن أو الاستعمال. هذا أمر طبيعي.

عمر البطارية
 في درجات الحرارة الطبيعية، يمكن أن تُشحن البطارية 300 مرة تقريباً. يدل نطاق شحن البطارية بسرعة ملحوظة على أن البطارية قد وصلت إلى نهاية فترة صلاحية استخدامها ويجب استبدالها.

التخزين
 قد يضعف أداء الكاميرا إذا تركزت البطارية دون استخدام لفترة طويلة بعد شحنها بالكامل. افرغ البطارية قبل التخزين.

في حالة ن استخدام الكاميرا لفترة طويلة، انزع البطارية وخزنها في مكان جاف بدرجة حرارة من +15 م إلى +25 م، لا تحفظ البطارية في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

تنبيهات: معاملة البطارية

- لا تنقل البطارية أو خزنها مع أجسام معدنية مثل القلائد أو دبائس الشعر.
- لا تعرضها للهيب أو التسخين.
- لا تفكك البطارية أو تعديها.

- اشحنها بشاحن البطارية المخصص لها فقط.
- تحلص فوراً من البطاريات المستعملة.
- لا تقسها أو تعرضها لصدمة عينية.
- حافظ على نظافة أطرافها.
- قد ترتفع درجة حرارة البطارية ويكبل الكاميرا قليلاً بعد الاستخدام لمدة طويلة. هذا أمر طبيعي.

تنبيه: التخلص من البطاريات
 اتبع القوانين المحلية عند التخلص من البطاريات المستعملة. ينبغي دفع الانتباه إلى الجوانب البيئية للتخلص من البطارية. استخدم الجهاز في مُنحَدل.

محمول التيار الكهربائي المتردد

استخدم فقط محمولات التيار الكهربائي المتردد Fujifilm المخصصة للاستخدام مع هذه الكاميرا. قد يؤدي استخدام محمولات التيار الأخرى في إتلاف الكاميرا.

محمل التيار الكهربائي المتردد مخصص للاستخدام داخل المنازل فقط.

تأكد من اتصال قابس التيار المستمر بالكاميرا بإحكام.

- أغلق الكاميرا قبل فصل محمول التيار، أفضل محمول التيار عن طريق شد القابس وليس الكبل.
- لا تستخدم محمول التيار مع أجهزة أخرى.
- لا تفكك البطاريات.
- لا تعرضها لدرجات حرارة أو رطوبة مرتفعة.
- لا تعرضها لصدمة عينية.
- قد يصدر محمول التيار الكهربائي صوت طنين أو يصيح ساخن عند لمسه أثناء الاستعمال. هذا أمر طبيعي.
- إذا تسبب محمول التيار الكهربائي في تشويش موجات الراديو، اعد توجيهه أو غير مكان هوائي الاستقبال.

استخدام الكاميرا
<ul style="list-style-type: none">لا توجه الكاميرا نحو مصادر الضوء الساطعة جدًا، مثل الشمس في سماء خالية من السحب،. عدم اتباع هذا التحذير قد يؤدي إلى تلف حساس الصورة في الكاميرا. قد يتسبب ضوء الشمس الذي يتم تركيزه من خلال معين المنظر في تلف لوحة معين المنظر الإلكتروني (EVF). لا توجه معين المنظر الإلكتروني نحو الشمس.
التقاط صور تيرمائية
<p>قبل التقاط الصور في المسابحات الهامة (مثل حفلات الزفاف أو قبل أخذ الكاميرا في رحلة)، خذ صورة تعريبية وعائنها على الشاشة لتتأكد من عمل الكاميرا بشكل طبيعي. لا يمكن أن تتحمل FUJIFILM المسؤولية عن التلفيات أو الخسائر للماداة الناتجة عن أي قصور في المنتج.</p>
تعليمات حول حقوق النسخ
<p>لا يمكن استخدام الصور التي تسجلها بالكاميرا الرقمية بطريقة تنتهك قوانين حقوق النسخ بدون موافقة المالك، إلا في حالة نية الاستخدام الشخصي فقط. لاحظ وجود بعض القيود التي تفرض على تصوير التمثيل المسرحي، الحفلات، والمعارض، حتى في حالة نية الاستخدام الشخصي. قد يتطلب أيضًا من المستخدمين مراعاة أي نصح فقط بنسخ بطاقات الذاكرة التي تحتوي على صور أو بيانات محمية بموجب حقوق النسخ طبقًا للقيود التي تفرضها قوانين حقوق النسخ هذه.</p>
مطابقة التماثل
<p>للتأكد من تسجيل الصور بشكل صحيح، لا تعرض الكاميرا لصددمات أثناء التصوير.</p>
الكريستال السائل
<p>في حال تعطم شاشة العرض، يجب تفادي ملامسة الكريستال السائل. اتخذ الإجراءات العاجلة المبنية في حال حدوث أي من الحالات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none">في حال ملامسة الكريستال السائل لجهدك، نظف المنطقة بقطعة قماش وافسها جيدًا بالماء الجاري والصابون. في حال دخول الكريستال السائل في العين، فقم بشطف العين بالماء النظيف لمدة لا تقل عن 15 دقيقة واحصل على العناية الطبية فوراً. في حال ابتلاع الكريستال السائل، اغسل فمك كاملاً بالماء. اشرب كمية كبيرة من الماء وحاول القيء، ثم استشر طبيب. <p>رغم أن شاشة العرض تم تصنيعها بأحدث التقنيات عالية الدقة، إلا أنها قد تحتوي على عدد قليل من البكسلات التي تكون إما مظبية دائماً أو غير مظبية دائماً، لا يعد ذلك خطأ بالغاثة، ولن تتضرر الصور المسجلة بواسطة الكاميرا من جراء ذلك.</p>

معلومات العلامة التجارية

حروف الطباعة المذكورة هنا متطورة بشكل حصري من قبل DynaComware Taiwan Inc.، تعد OS X، Mac، و macOS علامات تجارية خاصة بشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة، والبلدان الأخرى. تعد Windows علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. *Wi-Fi® و Wi-Fi Protected Setup® هما علامتان تجاريتان مسطنان لصالح Wi-Fi Alliance، تعتبر العلامة التي تحملها كلمة Bluetooth® والشعارات المتعلقة بها علامات تجارية ملكها شركة SIG، Inc. وBluetooth و Apple Inc. استخدام لهذه العلامات من قبل Fujifilm إما هو بموجب ترخيص. الشعارات SDXC و SDHC و SDXC هي علامات تجارية خاصة بشركة LLC، LLC، SD-3C. شعار HDMI هو علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC. جميع الأسماء التجارية الأخرى المذكورة في هذا الدليل تعد علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لأصحابها المعينين.

التشخيص الكهربي
<p>قد توشق هذه الكاميرا على الأجهزة الطبية أو معدات الملاحة. استشر القاهين على المستشفى أو الخطوط الجوية قبل استخدام الكاميرا في مستشفى أو على متن طائرة.</p>

تنشئة التلفزيون المولن
<p>نظام NTSC (لجنة نظام التلفزيون الوطني) هو مواصفة البث التلفزيوني المولن المعمول به بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وكندا واليابان. نظام PAL (خط الطور البديل) هو نظام البث التلفزيوني المولن بشكل رئيسي في البلدان الأوروبية والصين.</p>

Exit/Print (إصدار 2.3)
<p>Exit Print هو تنسيق ملف منفتح للكاميرا الرقمية حيث يتم استخدام المعلومات المخزنة من الصور للحصول على أفضل نسخة ملونة طبق الأصل أثناء الطباعة.</p>

تنبيه هام: اقرأ هذا الكتيب قبل استخدام البرنامج
<p>يتمح إ تصدير مباشر أو غير مباشر، لجزء من أو لكامل، البرنامج المرخص بدون موافقة الجهات المختصة المناسبة.</p>

ملاحظات
<p>لتجنب الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة.</p> <p>يرجى قراءة "تعليمات السلامة"، وتأكد من استيعابك لها قبل استخدام الكاميرا.</p>

التصنيف في كندا
<p>NMB-3(B)/CAN ICES-3 (B)</p> <p>تنبيه: يتوافق هذا الجهاز الرقمي مع الفئة ب مع قانون ICES-003 الكندي.</p> <p>بيان وزارة الصناعة الكندية: هذا الجهاز متوافق مع معايير RSS لإلغاء الترخيص بوزارة الصناعة الكندية. يضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) ألا يسبب هذا الجهاز أي تداخل و (2) يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في التشغيل غير المطلوب للجهاز.</p> <p>يجب ألا يتواجد أو يعمل هذا الجهاز والهوائي الخاص به مَمًا في مكان واحد أو جنبًا إلى جنب مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر، باستثناء أجهزة الراديو المدمجة المعتمدة، تم تعطيل خاصية اختيار كود الدولة للمنتجات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة/كندا.</p> <p>بيان التعرض للإشعاع: لا تظهر الأدلة العلمية المتاحة وجود أي مشكلات صحية مرتبطة باستخدام الأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة. إلا أن ذلك لا يعد دليلاً على سلامة هذه الأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة بشكل مطلق. فالأجهزة اللاسلكية منخفضة الطاقة تصدر مستويات طاقة لترددات لاسلكية منخفضة في نطاق الموجات الصغيرة أثناء استخدامها. في حين أن المستويات العالية من الترددات اللاسلكية يمكن أن تؤدي إلى إنتاج تأثيرات صحية (نتيجة تسخين الأنسجة)، إلا أن التعرض الضوئي للترددات اللاسلكية منخفضة المستوى التي لا تنتج تأثيرات تسخين لا يسبب أي تأثيرات صحية عكسية. ولم تكشف العديد من الدراسات حول التعرض الضوئي للترددات اللاسلكية منخفضة المستوى أية تأثيرات بيولوجية. وقد اقترحت بعض الدراسات إمكانية حدوث بعض التأثيرات البيولوجية، إلا أن هذه النتائج لم يتم تأكيدها من خلال الأبحاث الإضافية. تم اخيار الكاميرا FinePix XP140 ووجد أنها تتوافق مع حدود التعرض للإشعاع المحددة من قبل وزارة الصناعة الكندية للبيئات غير الخاضعة للرقابة كما تتوافق مع معايير RSS-102 الخاصة بقواعد التعرض لموجات الراديو الترددية المحددة من قبل وزارة الصناعة الكندية.</p>

التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية البيئية الخاصة

في **دول الاتحاد الأوروبي، الترويج، أيسلندا** و**ليختنشتاين**، يشير هذا الرمز الموجود على المنتج، أو في هذا الدليل وفي شهادة الضمان، وأو على العلية أن هذا المنتج يجب ألا تتم معالته كمخلفات منزلية، بدلاً من ذلك يجب التوجه به إلى نقطة تجميع مناسبة خاصة بإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.

بتأكدك من التخلص من هذا المنتج بالشكل الصحيح، ستساعد على تجنب العواقب السلبية المحتملة التي قد تؤثر على البيئة وعلى صحة الإنسان، والتي قد تحدث نتيجة معالجة هذا المنتج كمخلفات بطريقة خاطئة.

يشير هذا الرمز الموجود على البطاريات أو المراكم إلى أن هذه البطاريات يجب ألا تتم معالمتها كمخلفات منزلية.

إذا كان جهازك مزودة ببطاريات أو مراكم سهلة الفك، برجاء التخلص منها على انفراد طبقًا للشروط المحلية.

ستساعد عملية إعادة التدوير في الحفاظ على المصادر الطبيعية. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، برجاء الاتصال بالملكب المحلي لمدينتك، الجهة القابلة على التخلص من المخلفات المنزلية أو المحل الذي اشترت منه المنتج.

في **الدول خارج الاتحاد الأوروبي والترويج وأيسلندا وليختنشتاين**: إذا أردت التخلص من هذا المنتج، بما في ذلك البطاريات والمراكم، برجاء الاتصال بالسلطات المحلية وأسأل عن طريقة التخلص الصحيحة.

في اليابان، يشير هذا الرمز الموجود على البطاريات إلى أنه يتم التخلص منها بشكل منفصل.

الشبكة اللاسلكية وأجهزة Bluetooth: تنبيهات

هام: اقرأ التنبيهات التالية قبل استخدام وحدة الإرسال اللاسلكي المدمجة الخاصة بالكاميرا.

Ⓢ يحكم هذا المنتج، الذي يحتوي على وظيفة تشفير تم تطويرها في الولايات المتحدة، النواح الأمريكية الخاصة بإدارة التصدير وقد لا يتم تصديره أو إعادة تصديره إلى أي دولة تحظر الولايات المتحدة تصدير البضائع إليها.

• **لا تستخدم سوى الشبكة اللاسلكية أو جهاز Bluetooth فقط** لا تتحمل Fujifilm أية مسؤولية عن أية تلفيات قد تنشأ عن الاستخدام غير المصرح به. لا يستخدم الجهاز في التطبيقات التي تنطوي على درجة كبيرة من المؤوقية، على سبيل المثال في الأجهزة الطبية أو الأجهزة الأخرى التي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة الأشخاص. عند استخدام الكاميرا مع جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى التي تتطلب درجة أكبر من المؤوقية من تلك التي تقدمها الشبكات اللاسلكية أو أجهزة Bluetooth، تأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لضمان الأمن ومنع حدوث أي عطل.

• **يستخدم فقط في الدولة التي تم شراء الجهاز منها** يتوافق هذا الجهاز مع الأنظمة التي تحكم أجهزة الشبكة اللاسلكية وأجهزة Bluetooth في البلد الذي تم شراء الجهاز منه، التزم بجمع لوائح ونظم المكان عند استخدامك للجهاز. Fujifilm لا تتحمل أية مسؤولية عن أية مشكلات قد تنشأ عن الاستخدام في مناطق ذات سلطات قضائية أخرى.

• **لا تستخدم الجهاز في الأماكن المعرضة لـ مجالات مغناطيسية أو كهرباء إستاتيكية أو تداخل من موجات الراديو**. لا تستخدم وحدة الإرسال بالقرب من أفران الميكروويف أو في الأماكن الأخرى المعرضة لمجالات مغناطيسية أو كهرباء إستاتيكية أو تداخل من موجات الراديو والتي قد تحول دون استقبال إشارات اللاسلكي. قد يحدث تداخل مشترك عند استخدام وحدة الإرسال بالقرب من أجهزة لاسلكي أخرى تعمل على حزمة التردد 2,4 جيجاهرتز.

• **الأمن:** تنقل الشبكات اللاسلكية وأجهزة Bluetooth البيانات عبر الاتصالات لاسلكية، وبالتالي فإن استخدامها يتطلب اهتماماً أكبر بالأمن مقارنة باستخدام الشبكات السلكية.

- لا تتصل بشبكات غير معروفة أو شبكات ليست مخولاً بالاتصال بها، حتى إذا ظهرت على جهازك، أي أن هذا الاتصال قد يعتبر غير مصرح به. وهكذا ينبغي لك عدم الاتصال سوى بالشبكات التي لك حق الاتصال بها فقط.

• واعلم بأن الإرسال اللاسلكي قد يكون مُعرضًا للاعتراض من قبل جهات خارجية.

• **يمكن أن يعطّل القارئون على ها يلي:**

- تفكيك أو تعديل هذا الجهاز
- إزالة علامات شهادة الجهاز

• **هذا الجهاز يعمل على نفس التردد الخاص بالأجهزة التجارية والتعليمية والطبية ووحدات إرسال اللاسلكي**. كما أنه يعمل أيضًا على نفس التردد الخاص بوحداث الإرسال المرخصة ووحدات الإرسال الخاصة منخفضة الجهد غير المرخصة والتي تستخدم في أجهزة تتبع RFID لخطوط التجميع وفي التطبيقات الأخرى الشبيهة.

• **يُمنع حدوث تداخل مع الأجهزة الواردة أعلاه، التزم بالاحتياطات التالية**. تأكد من أن وحدة إرسال RFID لا تعمل قبل استخدام هذا الجهاز. إذا لاحظت أن الجهاز يسبب تداخلًا مع وحدات الإرسال المرخصة والتي تستخدم في أجهزة تتبع RFID، توقف فورًا عن استخدام التردد المتأثر أو انقل الجهاز إلى مكان آخر. إذا لاحظت أن هذا الجهاز يسبب تداخلًا مع أجهزة تتبع RFID منخفضة الجهد، اتصل بوكيل Fujifilm.

• **لا تستخدم هذا الجهاز على متن لارحطٍ لا يحظر أنه من الممكن أن يظل Bluetooth قيد التشغيل عند إيقاف تشغيل الكاميرا**. يمكن إلغاء تمكين Bluetooth بتحديد **OFF** لـ  **عبط التوصيل** < إعدادات Bluetooth > **تسجيل/إيقاف Bluetooth**.