FUJIFILM

GFX 505

Nouvelles Fonctionnalités

Version 3.00

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Sommaire

La version 3.00 du firmware du GFX 50S comporte les nouvelles fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir des informations sur les versions antérieures, consultez le site Internet suivant.

http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

N°	Description	GFX 50S	Voir	Ver.
1	L'élément I BKT MISE AU POINT a été ajouté aux modes de déclenchement.	7,81	1	3.00
2	L'élément BKT DE MISE AU POINT a été ajouté sous CONFIGURATION PRISE DE VUE dans le menu de prise de vue.	106	2	3.00
3	L'élément MODE FORMAT 35mm a été ajouté sous CONFIGURATION PRISE DE VUE > RÉGL BAGUE ADAPT dans le menu de prise de vue.	111	3	3.00

Ajouts

Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées.

GFX 50S Manuel du propriétaire : 📺 7 La touche du mode de déclenchement

Appuyez sur la touche du mode de déclenchement pour afficher les options du mode de déclenchement suivantes.



	Mode			Mode		
Ô	PHOTO (vue par vue)	40	WRI	BAL. BLANC BKT	01	
Ô	CONTINU (mode rafale)	82	ريجي	(bracketing de la balance des blancs)	01	
•	BRACKETING AE	80	ופת	BKT PLAGE DYNAMIQUE	01	
	(bracketing de l'exposition)			(bracketing de la plage dynamique)	01	
<u>IS0</u>	BRACKETING ISO	80	FOCUS	BKT MISE AU POINT		
	(bracketing de la sensibilité)			(bracketing de mise au point)	_	
F	BKT SIMULATION FILM	80		EXPOSITION MULTIPLE	83	
	(bracketing de la simulation de film)			VIDEO	46	

GFX 50S Manuel du propriétaire : 📺 81 🎟 BKT MISE AU POINT

Chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, l'appareil prend une série de photos, dont la mise au point change à chaque prise de vue. Le nombre de prises de vues, le degré de variation de la mise au point à chaque prise de vue et l'intervalle entre les prises de vues peuvent être sélectionnés à l'aide de CONFIGURATION PRISE DE VUE > BKT DE MISE AU POINT.

GFX 50S Manuel du propriétaire : 📄 106 BKT DE MISE AU POINT

Modifiez les réglages du bracketing de mise au point.

Option	Description		
IMAGES	Choisissez le nombre de prises de vues.		
ÉTAPE	Choisissez le degré de variation de la mise au point à chaque prise de vue.		
INTERVALLE	Choisissez l'intervalle entre les prises de vues.		
	•		

Il est également possible d'attribuer RÉGL. BKT MISE AU POINT à une touche de fonction (El 162, 182).

GFX 50S Manuel du propriétaire : 📄 111 MODE FORMAT 35mm

Si CONFIGURATION PRISE DE VUE > RÉGL BAGUE ADAPT > MODE FORMAT

35mm est activé dans le menu de prise de vue, l'angle de champ passe à 35 mm ; la modification s'affiche à l'écran.



Option	Description			
OUI	L'angle de champ passe à 35 mm ; la modification s'affiche à l'écran.			
NON	Mode format 35 mm désactivé.			
AUTO	Le mode format 35 mm s'active automatiquement lorsqu'un adap- tateur pour monture permettant la détection automatique est fixé.			

L'élément CONFIG. ÉCRAN > AFF. REGL. PERSO du menu de configuration (19, 158) comporte une option (activée par défaut) permettant d'afficher l'icône du MODE FORMAT 35mm.

L'élément CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE > TAILLE D'IMAGE du menu de prise de vue est réglé sur C 3:2.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html







