FUJIFILM

GFX 505

Nouvelles Fonctionnalités

Version 3.10

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Sommaire

La version 3.10 du firmware du GFX 50S permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir des informations sur les versions antérieures, consultez le site Internet suivant.

N°	Description	GFX 505	Voir	Ver.
1	L'option RÉDUCTION DU SCINTILLEMENT a été ajoutée sous CONFIGURATION PRISE DE VUE dans le menu prise de vue.	109	1	3.10
2	Les options MODE FORMAT 35mm peuvent désor- mais être attribuées aux touches de fonction.	111	2	3.10
3	Les options MODE GRD INDICATEURS (EVF) et MODE GRD INDICATEURS (LCD) ont été ajoutées sous CONFIGURATION ÉCRAN dans le menu de configuration.	159	3, 4	3.10
4	L'option RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS a été ajoutée sous 2 CONFIGURATION ÉCRAN dans le menu de configuration.	159	5	3.10
5	L'option SÉLECTIONNER DOSSIER a été ajoutée sous LE ENREGISTRER RÉGLAGE DE DONNÉES dans le menu de configuration.	171	6	3.10

http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

GFX 50S Manuel du propriétaire : 📖 109 RÉDUCTION DU SCINTILLEMENT

Sélectionnez **OUI** pour réduire le scintillement sur les images et sur l'écran lorsque vous photographiez sous des éclairages fluorescents et d'autres sources lumineuses similaires.

	Options				
	OUI		ION		
1	Lorsque la réduction du scintillement est activée, l'obturateur électro- nique est désactivé et la durée nécessaire à l'enregistrement des images est plus longue.				

GFX 50S Manuel du propriétaire : 📺 111 MODE FORMAT 35mm

Si CONFIGURATION PRISE DE VUE > RÉGL BAGUE ADAPT > MODE FORMAT

35mm est activé dans le menu de prise de vue, l'angle de champ passe à 35 mm ; la modification s'affiche à l'écran.



Option	Description
OUI	L'angle de champ passe à 35 mm ; la modification s'affiche à l'écran.
NON	Mode format 35 mm désactivé.
ΛΠΤΟ	Le mode format 35 mm s'active automatiquement lorsqu'un adap-
AUTO	tateur pour monture permettant la détection automatique est fixé.

L'élément CONFIG. ÉCRAN > AFF. REGL. PERSO du menu de configuration (E) 19, 158) comporte une option (activée par défaut) permettant d'afficher l'icône du MODE FORMAT 35mm.

L'élément CONFIGURATION QUALITÉ IMAGE > TAILLE D'IMAGE du menu de prise de vue est réglé sur C 3:2.

Il est également possible d'attribuer **MODE FORMAT 35mm** à une touche de fonction () 162, 182).

GFX 50S Manuel du propriétaire : 📖 159 MODE GRD INDICATEURS (EVF)

Sélectionnez OUI pour afficher de grands indicateurs dans le viseur électronique. Vous pouvez sélectionner les indicateurs affichés à l'aide de **Z CONFIGURATION ÉCRAN** > **RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS**.



OUI est sélectionné pour MODE GRD INDICATEURS (EVF) :

- Indicateur de mise au point
- Niveau d'enregistrement
- Mode de mise au point
- Indicateur de distance
- Stabilisateur

Si le MODE GRANDS INDICATEURS est attribué à une touche de fonction, vous pouvez utiliser cette touche pour activer le MODE GRANDS INDICATEURS (OUI) ou le désactiver (NON) (E 162, 182).

GFX 50S Manuel du propriétaire : 📄 159 MODE GRD INDICATEURS (LCD)

Sélectionnez OUI pour afficher de grands indicateurs sur l'écran LCD. Vous pouvez sélectionner les indicateurs affichés à l'aide de CONFIGURATION ÉCRAN > RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS.



NON



- Certaines icônes, dont la liste figure ci-dessous, ne s'affichent pas lorsque OUI est sélectionné pour MODE GRD INDICATEURS (LCD) :
 - Indicateur de mise au point
 Niveau d'enregistrement
 - Mode de mise au point
- Stabilisateur
- Indicateur de distance
- Si le MODE GRANDS INDICATEURS est attribué à une touche de fonction, vous pouvez utiliser cette touche pour activer le MODE GRANDS INDICATEURS (OUI) ou le désactiver (NON) (162, 182).

GFX 50S Manuel du propriétaire : 📄 159 RÉGL. AFF. GRD INDICATEURS

Choisissez les indicateurs affichés lorsque OUI est sélectionné pour CONFIGURATION ÉCRAN > MODE GRD INDICATEURS (EVF) ou MODE GRD INDICATEURS (LCD).



Option	Description
① AF. Exp.	Choisissez les rubriques indiquées en bas de l'affichage. Les rubriques sélectionnées sont cochées (☑) ; pour les désélectionner,
② 🖬 Éch.	mettez les coches en surbrillance et appuyez sur MENU/UK . Sélectionnez OUI pour afficher l'indicateur d'exposition.
3 L1, L2, L3, L4	Choisissez d'afficher jusqu'à quatre grandes icônes sur le côté gauche de l'écran.
④ R1, R2, R3, R4	Choisissez d'afficher jusqu'à quatre grandes icônes sur le côté droit de l'écran.

GFX 50S Manuel du propriétaire : 📖 171 SÉLECTIONNER DOSSIER

Créez des dossiers et choisissez celui utilisé pour stocker les images à venir.

Option	Description	
SÉLECTIONNER DOSSIER	Pour choisir le dossier dans lequel les images à venir seront stockées, appuyez sur la touche de sélection supérieure ou inférieure pour mettre en surbrillance un dossier existant et appuyez sur MENU/OK .	
CRÉER DOSSIER	Saisissez un nom de dossier comportant cinq caractères pour créer un nouveau dossier dans lequel les images à venir seront stockées.	

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html







