



Palanca del selector de modo automático		●				● AUTO				● AUTO				AUTO																		
Modo de disparo/ Posición de escena		P	S	A	M	BKT	CH/CL	Adv.																								
							✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓					✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>14</sup>
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>14</sup>
							✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>14</sup>
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>14</sup>
	OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>14</sup>
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>14</sup>	
SUPR. OJOS ROJOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>14</sup>	
LUZ AUX. AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>14</sup>	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																			✓ <sup>14</sup>	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																			✓ <sup>14</sup>	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																			✓ <sup>14</sup>	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																			✓ <sup>14</sup>	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>14</sup>	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓																			✓ <sup>14</sup>	
	VER EXP. M. MANUAL				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																			✓ <sup>14</sup>	
	COMPROB. ENFOQUE (AF) <sup>13</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>	✓ <sup>7</sup>																				
	COMPROB. ENFOQUE (MF) <sup>13</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	GUÍA ENCUADRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>		
	NIVEL ELECTRÓNICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>		
	INDICADOR DISTANC. AF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>		
	INDICADOR DISTANC. MF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	
	HISTOGRAMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>		
	ABERTURA/VEL.OB./ISO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓ <sup>10</sup>												
	COMPENSACIÓN EXP.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	FOTOMETRÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																			
	FLASH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	✓ <sup>9</sup>	
	EQUILIBRIO BLANCO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																			✓
	SIMULAC. PELÍCULA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		✓
		RANGO DINÁMICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																			
		FOTOS RESTANTES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAMAÑO/CALIDAD IMAG.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NIVEL BATERÍA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>11</sup>	

- 1 Fijado automáticamente.
- 2 Restringido a una gama de ±2,0EV durante la grabación de vídeo.
- 3 Las opciones disponibles varían con cada modo de disparo.
- 4 A no está disponible.
- 5 Disponibilidad solamente con la sensibilidad ISO automática.
- 6 Varía en función del objetivo.
- 7 Disponible solamente al seleccionar **UN SOLO PUNTO** para **MODO AF** en el modo de enfoque S.
- 8 Varía en función del objetivo. Se desactiva automáticamente si el objetivo no es compatible con la estabilización de imagen óptica (O.I.S.) o si el interruptor O.I.S. está desactivado. Funciona tal y como se indica cuando el interruptor está activado (en el modo trípode nocturno, seleccione entre y ) o si el objetivo es compatible con O.I.S. pero no está equipado con un interruptor O.I.S.
- 9 Disponible solamente cuando la palanca del selector de modo automático se gira hacia **AUTO**.
- 10 La pantalla solamente muestra la velocidad de obturación.
- 11 sRGB es seleccionado automáticamente.
- 12 El flash se apaga al seleccionar **OBTURADOR ELECTRÓNICO** para **TIPO DE OBTURADOR**.
- 13 Se apaga automáticamente cuando el temporizador de intervalos está activado.
- 14 Se usan ajustes de fotografía estática.
- 15 Fotografía remota inalámbrica.