FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100

Руководство к новым функциям

Версия 3.00

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/

Содержание

В прошивке GFX 100 версии 3.00 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте. http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Nº	Описание	GFX 100	См. в	Bep.
1	В фотокамере теперь есть функция «СЪЕМКА СО СДВИГОМ ПИКСЕЛЕЙ».	-	1, 11	3.00
2	Параметр С ПОМОЩЬЮ ДИСКА УПРАВЛЕНИЯ добав- лен в ПАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ФОРМАТ RAW > ТИП ЗАПИСИ в меню съемки.	106	3	2.00
3	Параметры 🕼 КЛАССИЧЕСКИЙ Негатив и 🕼 ETERNA BLEACH BYPASS добавлены в 🖾 НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ в меню съемки.	107	4	2.00
4	Отдельные параметры РЕЗКОСТЬ и РАЗМЕР те- перь доступны для П НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ЭФФЕКТ ЗЕРНИСТОСТИ в меню съемки.	108	5	2.00
5	Пункт ЦВЕТ ХРОМ FX СИНИЙ добавлен в П НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ в меню съемки.	109	6	2.00
6	В пункте П НАСТРОЙКА СЪЕМКИ > ФОКУС ВКТ в меню съемки теперь можно выбрать режимы брекетин- га фокусировки РУЧНОЙ и АВТО .	139	7	2.00
7	Пункт 🖽 НАСТРОЙКИ ВИДЕО > ЗАПИСЬ F-Log/HLG в меню съемки теперь называется ЗАПИСЬ F-Log/HLG/ RAW и поддерживает вывод в формате RAW.	158	9	2.00
8	Внесены изменения в процедуру оценки фотографий. В результате изменилось содержание отображаемой информации при просмотре, а в меню просмотра добавлен пункт ОЦЕНКА .	172, 173, 187	11, 12, 13	2.00
9	Видеозаписью теперь можно управлять с помощью более широкого круга внешних устройств. В результате пункт И НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК в меню настройки теперь называется РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ.	244	14	2.00

Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

GFX 100 Руководство пользователя: 📺 – СЪЕМКА СО СДВИГОМ ПИКСЕЛЕЙ

Bep. 3.00

Фотокамера делает серию из 16 снимков с помощью встроенной функции стабилизации изображения, перемещая датчик изображения на полпикселя при каждом снимке и записывая каждый кадр в формате RAW. Затем с помощью специализированного компьютерного программного обеспечения кадры можно объединить для создания изображения в формате RAW с высоким разрешением.

- 1 Поверните диск выбора режимов DRIVE в положение MULTI.
- Нажмите кнопку DRIVE, чтобы просмотреть параметры режима работы затвора.
- 3 Выделите СЪЕМКА СО СДВИГОМ ПИКСЕЛЕЙ и выберите значение для ИНТЕРВАЛ.
 - Рекомендуется установить ИНТЕРВАЛ на КРАТЧАЙШИЙ.
 - Если вы собираетесь использовать вспышку при каждом снимке, выберите значение ИНТЕРВАЛ, достаточное для того, чтобы вспышка могла заряжаться между снимками.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы начать съемку.
 - Снимки записываются на карту памяти в формате RAW.
 - Чтобы минимизировать вибрацию, используйте автоспуск или дистанционный спуск.
- 5 Скомбинируйте снимки на компьютере.
 - Снимки можно комбинировать с помощью FUJIFILM Pixel Shift Combiner.
 - Чтобы сохранить изображения в формате RAW с высоким разрешением в других форматах, используйте Capture One Express Fujifilm, Capture One Pro Fujifilm или Capture One Pro, доступные в Capture One A/S. FUJIFILM X RAW STUDIO и RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX нельзя использовать для этой цели.

• Посетите нижеперечисленные веб-сайты, чтобы получить дополнительную информацию или загрузить следующее программное обеспечение:

- FUJIFILM Pixel Shift Combiner: https://fujifilm-x.com/products/software/pixel-shift-combiner/
- Capture One Express Fujifilm: https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm
- Capture One Pro Fujifilm: https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm
- Capture One Pro: https://www.captureone.com/explore-features
- Съемку со сдвигом пикселей можно выполнять в режиме привязанной съемки. Для этой цели используйте FUJIFILM Pixel Shift Combiner.
- Вспышка синхронизируется с затвором при выдержке ½ с или длиннее (14-битный RAW) или ½,5 с или длиннее (16-битный RAW).
- К использованию функции съемки со сдвигом пикселей применяются следующие ограничения:
 - Съемку со сдвигом пикселей можно выполнять только с помощью электронного затвора.
 - Чувствительность ограничена максимальным значением ISO 1600.
 Если выбираются более высокие значения или устанавливается режим **АВТО**, чувствительность устанавливается на ISO 1600, а если выбираются более низкие значения, они остаются без изменений.
 - Для ФОРМАТ RAW > ТИП ЗАПИСИ доступен только параметр БЕЗПОТЕРЬ.
 - Если снимки делаются при выбранном режиме фокусировки С (AF-C), к ним применяется режим фокусировки S (AF-S). Если снимки делаются в режиме A (AF-S) или M (ручной), к ним применяется выбранный режим фокусировки.
 - Если объект или фотокамера перемещаются во время съемки, желаемые результаты могут быть не достигнуты при объединении снимков.
 - МАСТРОЙКА СЪЕМКИ > УМЕНЬШЕНИЕ МЕРЦАНИЯ автоматически устанавливается на ОТКЛ.
 - Значение, выбранное для коррекции экспозиции, применяется ко всем 16 снимкам.

Просмотр

В режиме полнокадрового просмотра снимки, сделанные с использованием функции съемки со сдвигом пикселей, обозначаются пиктограммой съемки со сдвигом пикселей (🗐 11).



GFX 100 Руководство пользователя: 📄 106 Вер. 2.00 ФОРМАТ RAW

Установите, требуется ли сжатие для изображений в формате RAW.

<u>ТИП ЗАПИСИ</u>

Опция	Описание
НЕСЖАТЫЙ	Изображения в формате RAW не сжимаются.
БЕЗПОТЕРЬ	Изображения в формате RAW сжимаются при помощи обрати- мого алгоритма, который уменьшает размер файла без потери данных изображения. Изображения можно просматривать с помощью программы Capture One Express Fujifilm, RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX, FUJIFILM X RAW STUDIO или другого программного обеспечения, которое поддер- живает сжатие формата RAW без потерь. Качество такое же, как при выборе НЕСЖАТЫЙ , но размер полученных файлов составляет примерно от 30 до 90 процентов (14-битный RAW) или от 45 до 100 процентов (16-битный RAW) от их несжатого размера.
С ПОМОЩЬЮ ДИСКА УПРАВЛЕНИЯ	Изображения в формате RAW сжимаются с использованием необратимого алгоритма с потерями. Качество примерно такое же, как при выборе НЕСЖАТЫЙ , но размер полу- ченных файлов составляет примерно от 25 до 35 процентов (14-битный RAW) или от 30 до 40 процентов (16-битный RAW) от их несжатого размера.

<u>ВЫВОД (бит.)</u>

Опция	Описание	
16 бит	Изображения в формате RAW записываются с глубиной 16 бит.	
14 бит	Изображения в формате RAW записываются с глубиной 14 бит.	
	16 6	

При выборе 16 бит это значение действует только в режиме покадровой съемки.

GFX 100 Руководство пользователя: 📄 107 Вер. 2.00 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ

Эта функция служит для моделирования эффектов различных видов фотопленки, включая черно-белую (с цветными фильтрами или без них). Выберите палитру в соответствии с объектом и творческим замыслом.

	Опция	Описание
STD	PROVIA/ Стандартый	Стандартная цветопередача. Подходит для разнообразных объектов от портретов до пейзажей.
V.	Velvia/ЯРКИЙ	Высококонтрастная палитра насыщенных цветов, подходя- щая для съемки природы.
S	АЅТІА/СЛАБАЯ	Усиливает диапазон оттенков для телесных тонов портретов, одновременно сохраняя яркость голубого цвета дневного неба. Рекомендуется для съемки портретов на улице.
Ċc	CLASSIC CHROME	Слабый цвет и усиленный контраст тени для спокойного вида.
Ňн	PRO Neg. Hi	Дает немного больше контраста, чем 🔀 PRO Neg. Std . Рекомендуется для съемки портретов на улице.
Ňs	PRO Neg. Std	Палитра неконтрастных тонов. Увеличивается диапазон оттенков для телесных тонов, что отлично подходит для студийной съемки портретов.
Ňċ	КЛАССИЧЕСКИЙ Негатив	Улучшенные цвета с жесткой тональностью для увеличе- ния глубины изобр.
E	ETERNA/КИНО	Снимайте видео, используя палитру, в которой имеются приглушенные цвета и глубокие тени.
EB	ETERNA BLEACH Bypass	Уник.цвет низкой насыщен. и высокой контрастности. Подходит для фото и видео.
Ā.	ACROS*	Сделайте черно-белые снимки с большой градацией оттен-ков и высокой резкостью изображения.
В.	МОНОХРОМНЫЙ*	Съемка стандартных черно-белых фотографий.
SEPIA	СЕПИЯ	Съемка фотографий с эффектом сепии.

* Доступно с желтым (Ye), красным (R) или зеленым (G) фильтром, усиливающим тени серого соответственно оттенкам, дополняющим выбранный цвет. Желтый (Ye) фильтр усиливает пурпурные и синие цвета, а красный (R) фильтр — синие и зеленые. Зеленый (G) фильтр усиливает красные и коричневые цвета, включая телесные тона, что отлично подходит для съемки портретов.

GFX 100 Руководство пользователя: 🗐 108 Вер. 2.00 ЭФФЕКТ ЗЕРНИСТОСТИ

Добавьте эффект зернистости фотопленки.

<u>РЕЗКОСТЬ</u>

Опция	Описание	
СИЛЬНЫЙ	Выберите для получения более грубых зернистых изображений.	
СЛАБЫЙ	Выберите для получения более тонкозернистых изображений.	
ОТКЛ	Отключите данный эффект.	

PA3MEP

Опция	Описание	
БОЛЬШОЙ	Выберите для получения более крупнозернистых изображений.	
МАЛ.	Выберите для получения более мелкозернистых изображений.	

GFX 100 Руководство пользователя: 📄 109 Вер. 2.00 ЦВЕТ ХРОМ FX СИНИЙ

Увеличьте диапазон тонов, доступных для рендеринга синего.

Опция	Описание
СИЛЬНЫЙ	Выберите для сильного эффекта.
СЛАБЫЙ	Выберите для слабого эффекта.
ОТКЛ	Отключите данный эффект.

🚫 Также добавлены параметры **ЦВЕТ ХРОМ FX СИНИЙ**.

- Т НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР (GFX 100 Руководство пользователя 🖽 118)
- • МЕНЮ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ > КОНВЕРТАЦИЯ RAW (GFX 100 Руководство пользователя 🛱 179)
- 🖾 НАСТР-КА ДИСПЛЕЯ > НАСТР. НА ЗАД. ДОП. МОНИТОРЕ (GFX 100 Руководство пользователя 🖽 218)
- И НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > РЕД./СОХР. БЫСТР. МЕНЮ (GFX 100 Руководство пользователя 🖽 222, 255)
- И НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР.(Fn) ФУНКЦ. (GFX 100 Руководство пользователя 🖽 223, 259)

GFX 100 Руководство пользователя: 📄 139 Вер. 2.00 ФОКУС ВКТ

Выберите следующие режимы брекетинга фокусировки: **АВТО** и **РУЧНОЙ**.

• РУЧНОЙ: В режиме РУЧНОЙ можно выбрать следующее.

Опция	Описание
КАДРОВ	Выберите количество снимков.
ШАГ	Выберите величину изменения фокусировки для каждого снимка.
ИНТЕРВАЛ	Выберите интервал между снимками.

Фокусировка и параметры КАДРОВ/ШАГ-

Зависимость между фокусировкой и значениями, выбранными для параметров **КАДРОВ** и **ШАГ**, показана на иллюстрации.



Начальное положение фокусировки

- Фокусировка выполняется от начального положения до бесконечности.
- При малых значениях параметра ШАГ фокусировка изменяется незначительно, при больших значения – значительно.
- Независимо от значения, выбранного для параметра КАДРОВ, съемка заканчивается, когда фокусировка достигает бесконечности.

АВТО: В режиме АВТО фотокамера автоматически рассчитывает КАДРОВ и ШАГ.

1 Выберите ■ НАСТРОЙКА СЪЕМКИ в меню съемки, выделите ФОКУС ВКТ и нажмите MENU/OK.

2 Выберите АВТО и ИНТЕРВАЛ. Изображение, видимое через объектив, отобразится.

3 Выполните фокусировку на ближайшем конце объекта и нажмите MENU/OK.

Выбранное расстояние фокусировки отображается как **А** посредством индикатора расстояния фокусировки.



Можно выбрать тот же диапазон фокусировки, сначала выполнив фокусировку на самом дальнем конце объекта.

4 Выполните фокусировку на самом дальнем конце объекта и нажмите DISP/BACK.

Выбранное расстояние фокусировки (**B**) и диапазон фокусировки (от **A** до **B**) отображаются в виде индикатора расстояния фокусировки.



Вместо нажатия кнопки **DISP/BACK** вы можете нажать **MENU/OK** и снова выбрать **A**.

5 Сделайте снимки.

Фотокамера автоматически вычислит значения для параметров КАДРОВ и ШАГ. На дисплее отобразится количество кадров.



GFX 100 Руководство пользователя: 📄 158 Вер. 2.00 ЗАПИСЬ F-Log/HLG/RAW

Выберите место назначения для видеороликов в формате F-Log, HLG (Hybrid Log-Gamma) или RAW, снятых фотокамерой, подключенной к HDMI-устройству.

Опция	Описание
SD III HOM III	Отснятый материал обрабатывается с использованием эффекта имитации пленки, а затем сохраняется на карте памяти и выво- дится на HDMI-устройство.
sd F-Log 🔤 F-Log	Отснятый материал записывается на карту памяти фотокамеры и выводится на HDMI-устройство в формате F-Log.
SD 📋 🎬 🕬 F-Log	Отснятый материал выводится на HDMI-устройство в формате F-Log, а на карту памяти сохраняется с примененным эффектом имитации пленки.
sd F-Log 🔤 🖬	Отснятый материал записывается на карту памяти в формате F-Log, а на HDMI-устройство выводится с примененным эффек- том имитации пленки.
SD HLG 🔤 HLG	Отснятый материал записывается на карту памяти фотокамеры и выводится на HDMI-устройство в формате HLG.
SD 📺 🗰 Hom RAW	Отснятый материал выводится на HDMI-устройство в формате RAW, а на карту памяти сохраняется с примененным эффектом имитации пленки.
SD F-Log 🔤 RAW	Отснятый материал записывается на карту памяти в формате F-Log, а на HDMI-устройство выводится в формате RAW.
SD HLG IIM RAW	Отснятый материал записывается на карту памяти в формате HLG, а на HDMI-устройство выводится в формате RAW.

- Формат F-Log отличается плавной гамма-кривой с широким диапазоном, подходящей для дальнейшей обработки. Чувствительность ограничена значениями между ISO 800 и ISO 12800.
 - Формат записи HLG (Hybrid Log-Gamma) соответствует международному стандарту ITU-R BT2100. При просмотре на HLG-совместимых дисплеях высококачественный отснятый материал в формате HLG обеспечивает точное воспроизведение высококонтрастных сюжетов и ярких цветов. Чувствительность ограничена значениями между ISO 1250 и ISO 12800. Запись в формате HLG доступна, когда H.265(HEVC) выбрано для В НАСТРОЙКИ ВИДЕО > H.265(HEVC)/H.264 в меню съемки.

 - Материал, отснятый при настройках № **# ™ ™ F-Log** или № **F-Log ™ †** нельзя записать на карту памяти и вывести на HDMI-устройство с разными размерами кадра (4К, Full HD). Кроме того, следующие значения в № **НАСТРОЙКИ ВИДЕО** недоступны:
 - В параметре РЕЖИМ ВИДЕО значения частоты кадров 59.94P и 50P
 - 🔣 МЕЖКАДРОВЫЙ NR
 - ОТОБР. ИНФОРМ. ВЫВОДА HDMI
 - Вывод в формате **RAW** нельзя записать на карту памяти.
 - Настройки изображения, сделанные в фотокамере, не применяются к выводу в формате **RAW**.
 - Кадрирование (угол изображения) и качество вывода отснятого материала на внешние устройства отличаются от показанных на мониторе фотокамеры. Смотрите отснятый материал в формате RAW на внешнем устройстве.
 - Вывод отснятого материала на внешние устройства генерируется из исходных данных RAW, и его качество, зависящее от характеристик устройства, может не совпадать с результатом обработки изображения или других подобных операций.
 - Масштабирование фокусировки недоступно, когда выбран вывод через HDMI в формате RAW.
 - Отснятый материал в формате **RAW**, выведенный через HDMI на несовместимые устройства, будет отображаться некорректно, в виде мозаики.
 - Минимальная и максимальная чувствительность для отснятого материала в формате **IF**, **F-Log** или **HLG**, записываемого на карту памяти, когда выбран вывод через HDMI в формате **RAW**, составляет ISO 1250 и ISO 12800 соответственно.

GFX 100 Руководство пользователя: 🗐 172 Вер. 3.00 Дисплей воспроизведения

В данном разделе перечислены индикаторы, которые могут быть отображены во время воспроизведения.



GFX 100 Руководство пользователя: 🗐 173 Вер. 2.00 Кнопка DISP/BACK

Кнопка **DISP/BACK** управляет отображением индикаторов во время воспроизведения.





Избранное: Оценка изображений –

Фотографии можно оценивать в пункте ОЦЕНКА в меню просмотра.

GFX 100 Руководство пользователя: 📄 187 Вер. 2.00 ОЦЕНКА

Оцените фотографии, используя звезды.

- 1 Выберите ОЦЕНКА в меню просмотра.
- 2 Поверните передний диск управления, чтобы выбрать изображение, и задний диск управления, чтобы выбрать оценку от 0 до 5 звездочек («★»).
- Регулятор фокусировки (ручку фокусировки) можно использовать вместо переднего диска управления для выбора изображения.
 - Можно также отобразить диалоговое окно оценки путем нажатия кнопки AE-L (кнопка AE-L батарейного блока) при однокадровом, девятикадровом или стокадровом просмотре.
 - Используйте сенсорные элементы управления для увеличения или уменьшения.

GFX 100 Руководство пользователя: 🗐 244 Вер. 2.00 РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ

Настройте параметры для подключения к внешним устройствам.

Опция	Описание
USB-УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ КАРТ ПАМЯТИ	При подключении фотокамеры к компьютеру через USB-порт автоматически включается режим передачи данных, позволя- ющий копировать данные на компьютер. Когда фотокамера не подключена, она работает в нормальном режиме.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ Съемка «На привязи» по USB	Фотокамерой можно управлять с помощью компьютеров, гиростабилизаторов, дронов и других устройств, подключенных через USB. Когда внешнее устройство включается, фотокамера автоматически переходит в режим «привязанной съемки» (т. е. дистанционного управления), а когда внешнее устройство выключается или отсоединяется, фотокамера возвращается в обычный режим работы. • Фотографии можно делать удаленно и автоматически загружать на компьютеры, на которых установлено программное обе- спечение Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin или FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X Acquire может также ис- пользоваться для сохранения и загрузки настроек фотокамеры. • Удаленная фотосъемка и видеозапись доступны, когда фото- камера подключена к совместимому устройству, такому как гиростабилизатор или дрон. Используйте диск выбора режимов DRIVE для переключения между фотосъемкой и видеозаписью. Доступные функции зависят от подключенного устройства.
ФИКСИРОВАННАЯ Съемка «На привязи» по USB	Аналогично настройке АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЪЕМКА «НА ПРИВЯЗИ» ПО USB , за исключением того, что фотокамера остается в режиме «привязанной съемки» (дистанционное управление), когда внешнее устройство выключено или не подсоединено, что позволяет устройству возобновить управ- ление после восстановления соединения после случайного отсоединения или другого сбоя. При настройках по умолчанию изображения не записываются на карту памяти.
ФИКСИРОВАННАЯ БЕСПРОВОДНАЯ СЪЕМКА «На привязи»	Выберите этот параметр для беспроводной удаленной фотосъем- ки. Выберите сеть с помощью 🖪 НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > НАСТРОЙКА СЕТИ.

Опция	Описание
ПР.RAW USB/ Boc.pe3.koп	 При подключении фотокамеры к компьютеру через USB-порт автоматически включается режим конвертирования RAW-файлов через USB/резервного копирования. Когда фотокамера не подключена, она работает в нормальном режиме. IP.RAW USB (требуется FUJIFILM X RAW STUDIO): использование механизма обработки изображений фотокамеры для быстрого преобразования RAW-файлов в высококачественные JPEG-изображения. BOC.PE3.KOП (требуется FUJIFILM X Acquire): сохранение и загрузка настроек фотокамеры. Мгновенно измените настройки фотокамеры или отправьте настройки на другие фотокамерами того же типа.
Настройн во время выключен	и Д УПР-Е ПИТАНИЕМ > АВТО ВЫКЛ. также применяются привязанной съемки. Для предотвращения автоматического ния фотокамеры выберите ОТКЛ для АВТО ВЫКЛ.
 Посетите тельную и чение: Capture https://w 	нижеперечисленные веб-сайты, чтобы получить дополни- информацию или загрузить следующее программное обеспе- e One Express Fujifilm: ww.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm
 Capture https://w 	e One Pro Fujifilm: ww.captureone.com/explore-features/fujifilm
 Adobe[®] https://fuj FUJIFIL https://fu 	Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin: film-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/ M X Acquire: jifilm-x.com/products/software/x-acquire/
• FUJIFIL https://fu	M X RAW STUDIO: jifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/
RAW FI https://fuji	LE CONVERTER EX powered by SILKYPIX: film-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/
• FUJIFIL https://fu	M Pixel Shift Combiner: jifilm-x.com/products/software/pixel-shift-combiner/

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN https://fujifilm-x.com

