

DIGITAL CAMERA

GFX 1005

FF200003

Perusopas

Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä kamera. Varmista, että olet lukenut ja sisäistänyt tämän opaskirjan sisällön ennen kameran käytön aloittamista. Tutustumisen jälkeen säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Tuoteoppaiden uusimmat versiot ovat saatavilla alla olevalta sivustolta.

http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Yllä olevalta sivustolta löydät tarkkoja ohjeita ja aineistoa, jota ei ole käsitelty tässä oppaassa. Sivustoa voidaan käyttää tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Se sisältää myös tietoja ohjelmistolisenssistä.





Lukuhakemisto

1 Ennen aloittamista	1
2 Aloitusvaiheet	33
3 Valokuvien ottaminen ja katseleminen	49
4 Videoiden tallennus ja toisto	79
5 Valikkoluettelo	85
6 Liitännät	103
7 Huomautuksia	121

Sisällysluettelo

Mukana toimitettavat lisävarusteet	viii
Tietoja tästä käyttöoppaasta	ix
Symbolit ja käytännöt	ix
Terminologia	ix
5	

📔 Ennen aloittamista

	c		
	I		
	I		
	2	-	

Kameran osat	2
Sarjanumerokilpi	5
Muistikorttipaikan kansi (voidaan irrottaa)	5
Tarkennussauva (tarkennusvipu)	5
Tilanvalitsin	6
STILL/MOVIE-tilakytkin	7
DRIVE-painike	7
Komentokiekot	8
Merkkivalo	9
LCD-näyttö	10
Silmäsuppilo	11
Etsimen tarkentaminen	11
Kameran näytöt	12
Elektroninen etsin	12
LCD-näyttö	14
Näyttötilan valitseminen	16
Näytön kirkkauden säätäminen	17
Näytön kierto	17
DISP/BACK-painike	18
Kaksoisnäyttö	19
Vakionäytön mukauttaminen	20
Toissijainen LCD-näyttö	22
Valikoiden käyttäminen	25
Valikot	25
Valikko-välilehden valinta	26
Kosketusnäyttötila	27
Kuvauksen kosketusohjaimet	27
Toiston kosketusohjaimet	31

2 Aloitusvaiheet	33
Hihnan kiinnittäminen	
Objektiivin kiinnittäminen	35
Akun asettaminen paikoilleen	
Muistikorttien asettaminen paikoilleen	
Kahden kortin käyttäminen	
Akun lataaminen	40
Kameran kytkeminen päälle ja pois	43
Perusasetukset	44
Eri kielen valitseminen	47
Ajan ja päivämäärän muuttaminen	47
3 Valokuvien ottaminen ja katseleminen	49
P-, S-, A- ja M-tilat	
P-tila: ohjelman automaattivalotus	
S-tila: suljinajan esivalinta-automatiikka	51
A-tila: aukon esivalinta-automatiikka	53
M-tila: käsisäätöinen valotus	55
Mukautetut tilat	58
Automaattitarkennus	60
Tarkennustila	61
Automaattitarkennuksen asetukset (AF-tila)	62
Tarkennuspisteen valinta	64
Manuaalitarkennus	67
Tarkennuksen tarkistaminen	68
Herkkyys	70
AUTO	71
Mittaus	72
Valotuskorjaus	73
Iarkennuksen/valotuksen lukitus	74
wuut onjaimet	
Kuvien katselu	
kuvien poistaminen	//

4 Videoiden tallennus ja toisto	79
Videoiden tallennus	
Videoasetusten säätäminen	
Videoiden katselu	84
5 Valikkoluettelo	85
Kuvausvalikot (valokuvaus)	
KUVANLAADUN ASETUS	
AF/MF-ASETUS	
KUVAUSASETUS	
SALAMAN ASETUS	
Kuvausvalikot (videot)	91
ELOKUVA-ASETUS	91
KUVANLAADUN ASETUS	92
AF/MF-ASETUS	93
ÄÄNIASETUKSET	94
AIKAKOODIN ASETUKSET	95
Toistovalikko	96
Asetusvalikot	97
KÄYTTÄJÄASETUS	97
ÄÄNIASETUKSET	97
NÄYTTÖASETUKSET	
PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS	
VIRRANHALLINTA	
TALLENN DATA-ASET	
YHTEYSASETUS	

6 Liitännät	103
HDMI-lähtö	104
HDMI-laitteisiin liittäminen	104
Kuvaus	105
Toisto	105
Langattomat yhteydet (Bluetooth®, langaton lähiverkko/Wi-Fi)	106
Älypuhelimet ja tabletit: FUJIFILM Camera Remote	106
Kytketty kuvaus: Capture One Pro Fujifilm/Adobe® Photoshop®	
Lightroom [®] Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO	
for GFX/FUJIFILM X Acquire	108
Liittäminen USB:n kautta	109
Kytketty kuvaus: Capture One Pro Fujifilm/Adobe® Photoshop®	
Lightroom [®] Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO	
for GFX/FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Pixel Shift Combiner	112
Kuvien kopioiminen muistikortilta tietokoneelle	113
Kameran käyttäminen verkkokamerana (FUJIFILM X Webcam)	113
RAW-kuvien muuntaminen: FUJIFILM X RAW STUDIO	114
Kameran asetusten varmuuskopiointi ja palauttaminen	
(FUJIFILM X Acquire)	114
Alypuhelimiin liittäminen	115
instax SHARE -tulostimet	118
Yhteyden muodostaminen	118
Kuvien tulostaminen	119
7 Huomautuksia	121

Turvallisuustietoja

Mukana toimitettavat lisävarusteet

Kameran mukana tulevat seuraavat lisävarusteet:

- NP-W235-akku
- AC-5VJ AC-virta-adapteri
- Sähköpistokesovitin
- USB-kaapeli
- Rungon suojus (tulee kameraan liitettynä)
- Olkahihna
- Kaapelin suojus
- Salamakengän suojus (tulee kiinnitettynä salamakenkään)
- Perusopas (tämä käyttöopas)

🕕 Akku toimitetaan lataamattomana. Lataa akku ennen käyttöä (🕮 40).

- Mukana toimitettu pistokesovitin vaihtelee myyntimaan tai -alueen mukaan.
 - Tietoa kameraan saatavilla olevasta ohjelmistosta löydät alla olevalta sivustolta.

https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tässä käyttöoppaassa annetaan ohjeita FUJIFILM GFX100S -digitaalikameran käyttöön. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt sen sisällön ennen jatkamista.

Symbolit ja käytännöt

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:

- Tiedot, jotka pitäisi lukea laitteen vahingoittumisen estämiseksi.



- Laitteen käyttöön liittyvää hyödyllistä lisätietoa.
- Sivut, joilta aiheeseen liittyvät tiedot löytyvät.

Valikot ja muut näytöillä näkyvät tekstit on **lihavoitu**. Kuvien on tarkoitus vain havainnollistaa asioita; piirrokset voivat olla pelkistettyjä eikä valokuvia ole välttämättä otettu tässä oppaassa esitellyllä kameramallilla.

Terminologia

Valinnaisia SD-, SDHC- ja SDXC-muistikortteja, joihin kamera tallentaa kuvia, kutsutaan "muistikorteiksi". Elektroniseen etsimeen saatetaan viitata lyhenteellä "EVF" ja LCD-näyttöön lyhenteellä "LCD".

Ennen aloittamista



1



(28)	DRIVE -painike7
29	🛍 (poista) -painike77
30	Elektroninen etsin (Electronic viewfinder,
_	EVF)12, 16, 17, 27
31	Silmäsuppilo (lukittava)11
32)	VIEW MODE -painike16
(33)	Toissijaisen näytön taustavalon
~	painike24
34)	Tarkennustilan valitsin61
(35)	AFON-painike75
36	Takakomentokiekko8
37)	Q (pikavalikko) -painike
38	Merkkivalo9
_	Yhteneväinen valo
39	Kaukolaukaisimen liitännän suojus57
40	Muistikorttipaikan kannen salpa
(41)	Muistikorttipaikan kansi

 \sim

(42)	Akkulokeron kannen salpa	36
43	Akkulokeron kansi	36
44)	DISP (näyttö)/BACK -painike	
45	▶ (toisto) -painike	76
46	Kaiutin	
(47)	MENU/OK-painike	25
48	AEL (valotuksen lukitus) -painike	75
49	Tarkennussauva (tarkennusvipu)	5, 64
50	Jalustakiinnitys	
51)	LCD-näyttö 1	0, 14, 16
	Kosketusnäyttö	27
52)	Silmätunnistin	16
53	Kaukolaukaisimen liitin	57
54)	Muistikorttipaikka 2	
55	Muistikorttipaikka 1	
56	Akun salpa	37
57)	Akkulokero	36

Kaapelin suojus-

Estä vahingossa tapahtuva irtoaminen kiinnittämällä suojus kuvan osoittamalla tavalla.

- 1 Työnnä suojuksen kieleke vastaavaan paikkaan kamerassa.
- (2) Áseta suojus kameraan.
- 3 Kiristä lukitusruuvi.
- (4) Liitä kaapeli ja pujota se suojuksen läpi kuvan mukaisesti.







Sarjanumerokilpi

Älä poista sarjanumerokilpeä, joka sisältää CMIIT ID, sarjanumeron ja muuta tärkeää tietoa.

Muistikorttipaikan kansi (voidaan irrottaa)

Muistikorttipaikan kansi voidaan irrottaa laskemalla sisäpuolista salpaa. Irrota kansi käytön helpottamiseksi, kun kamerarigi on kiinnitetty tai muissa tilanteissa, joissa kannen avaaminen tai sulkeminen on hankalaa.

Tarkennussauva (tarkennusvipu)

Valitse tarkennusalue kallistamalla tai painamalla tarkennussauvaa. Tarkennussauvan avulla voidaan myös liikkua valikoissa.









Tilanvalitsin

Valitse kuvaustila pyörittämällä valitsinta, kunnes halutun tilan kuvake on merkin kohdalla.



Tila	Kuvaus	
(1) P (VALOTUSOHJ.)	Aukkoa ja suljinaikaa voi säätää käyttämällä ohjelmanvaihtoa.	50
 (2) S (SULKIMEN ASETUKSET) A (AUKON ASETUS) M (MANUAALINEN) 	Tällä valinnalla hallitset itse kaikkia kameran asetuksia mukaan lukien aukko (M ja A) ja/ tai suljinaika (M ja S).	51 53 55
(3) (1/(2/(3/(4/(5/(6) (MUKAUTA 1/2/3/4/5/6)	Ota kuvia aiemmin tallennetuilla asetuksilla.	58

🕦 Kierrä tilanvalitsinta vasta valitsimen lukituksen vapauttamisen jälkeen.

STILL/MOVIE-tilakytkin

Työnnä **STILL/MOVIE**-tilanvalitsin kohtaan **STILL**, kun haluat ottaa valokuvia, ja kohtaan **MOVIE**, kun haluat tallentaa videokuvaa.



DRIVE-painike

Säädä kuvausasetuksia painamalla **DRIVE**-painiketta. Näytettävät valinnat vaihtelevat **STILL/MOVIE**-tilakytkimen asennon mukaan.

 Painikkeen painaminen silloin, kun valittuna on STILL, näyttää kuvaustilan vaihtoehdot.



Tila		Tila		
Ô	Yksittäiskuva		WB	VALKOTASAPAINO BKT
CH	Nopea sarja		BKT	Haarukointi
CL	Hidas sarja			Päällekkäisvalotus
IS0	ISO-HAARUKOINTI		SHIFT	PIKSELINSIIRTO-MONIKUVAUS

• Painikkeen painaminen silloin, kun valittuna on **MOVIE**, näyttää videokuvaamisen vaihtoehdot.

Valinta	Valinta
Kuvakoko	Kuvataajuus
Kuvasuhde	Bittinopeus

Komentokiekot

Kierrä tai paina komentokiekkoja seuraavasti:

	Etukomentokiekko	Takakomentokiekko
Kierrä	 Valitse valikkovälilehtiä tai sivu valikoista Valitse haluamasi suljinajan ja aukon yhdistelmä (ohjelmanvaihto) Säädä aukkoa^{1,2} Tarkastele muita kuvia toiston aikana 	 Korosta valikon kohtia Valitse haluamasi suljinajan ja aukon yhdistelmä (ohjelmanvaihto) Valitse suljinaika^{1,4} Säädä valotuskorjausta painamalla P-painiketta ja kiertämällä valitsinta¹ Säädä asetuksia pikavalikossa Valitse tarkennuskehyksen koko Lähennä tai loitonna kokonäytön toistossa Lähennä tai loitonna monikuvatoistossa
Paina	 Vaihda aukon ja ISO-herkkyyden välillä² Paina ja pidä painettuna valitaksesi asetuksen, joka on valittu kohtaan Z PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > KOMENTOVALITSIMEN ASETUS Z (asetukset) valikossa 	 Lähennä aktiiviseen tarkennuspisteeseen³ Paina ja pidä painettuna valitaksesi manuaalisen tarkennustilan tarkennusnäytön³ Lähennä aktiiviseen tarkennuspisteeseen toiston aikana

1 Voidaan muuttaa käyttämällä asetusta 🗖 PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > KOMENTOVALITSIMEN ASETUS.

- 2 Jos objektiivissa on "C"-asennolla varustettu himmenninrengas, kameran komentokiekoilla voidaan säätää aukkoa, kun himmenninrengas on käännetty C-asentoon.
- 3 Käytettävissä vain, jos toimintonäppäimeen on valittu TARKEN. TARKISTUS.
- 4 Vain jos suljinajaksi on valittu jokin muu arvo kuin automaattinen.

Komentokiekkojen kiertosuunta voidaan valita kohdassa **Z PAINIKKEEN/** VALITSIMEN ASETUS > KOMENTOVALITSIMEN SUUNTA.

8

Merkkivalo

Kameran tila näytetään merkkivalolla.



Ilmaisinvalo	Kameran tila
Palaa vihreänä	Tarkennus lukittu.
Vilkkuu vihreänä	Tarkennuksen tai hitaan suljinajan varoitus. Kuvia voidaan ottaa.
Vilkkuu vihreänä ja oranssina	 Kamera päällä: Kuvien tallennus käynnissä. Uusia kuvia voidaan ottaa. Kamera pois päältä: kuvien lataaminen älypuhelimeen tai tablettiin.*
Palaa oranssina	Kuvien tallennus käynnissä. Uusia kuvia ei voida ottaa tällä hetkellä.
Vilkkuu oranssina	Salama latautuu; salama ei välähdä, kun kuva otetaan.
Vilkkuu punaisena	Objektiivi- tai muistivirhe.

* Näytetään vain, jos kuvia on valittu ladattavaksi.

🔇 • Varoitukset voivat näkyä myös näytöllä.

• Merkkivalo pysyy pois päältä, kun silmäsi on etsimellä.

 Asetusta ELOKUVA-ASETUS > YHTENEVÄINEN VALO voidaan käyttää valitsemaan valo (merkkivalo tai AF-apuvalo), joka syttyy videon tallennuksen aikana, ja se, vilkkuuko vai palaako se jatkuvasti.

LCD-näyttö

LCD-näyttöä voi kallistaa katselun helpottamiseksi, mutta varo koskettamasta johtoihin tai jättämästä sormia tai muita esineitä jumiin näytön taakse. Johtojen koskettaminen saattaa aiheuttaa kameran toimintahäiriön.



- Seuraavien toimintojen yhteydessä LCD-näyttö toimii myös kosketusnäyttönä:
 - Kosketuskuvaus (🕮 28)
 - Tarkennusalueen valitseminen (🕮 27)
 - Toiminnon valitseminen (🕮 30)
 - Elok.optimoitu hall. 🗨 🖢 (📖 29)
 - Toisto (🕮 31)

"Pystysuunta" (muotokuva)-

Näyttöä voi kallistaa kuvien ottamiseksi suurista tai pienistä kulmista, kun kameraa on kierretty kuvien ottamiseksi "pystysuunnassa" (muotokuva).

- Paina kallistuksen lukitusta ja kallista näyttöä kuvassa 1 osoitetulla tavalla.
- Jos haluat ottaa kuvia suurista kulmista, pidä kameraa kuvan 2 osoittamassa suunnassa.



Silmäsuppilo

Poista silmäsuppilo pitämällä suppilon jommankumman puolen painikkeita ylhäällä.



Etsimen tarkentaminen

Jos etsimessä näkyvät ilmaisimet ovat epätarkkoja, aseta silmä etsimelle ja kierrä diopterin säädintä, kunnes näyttö on tarkka.

Etsimen tarkentaminen:

- 1 Nosta diopterin säädintä.
- (2) Kierrä säädintä säätääksesi etsimen tarkennusta.
- (3) Palauta säädin alkuperäiseen asentoonsa ja lukitse se paikoilleen.



Nosta säädintä ennen käyttöä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön.

Kameran näytöt

Tässä osiossa luetellaan ilmaisimet, jotka voivat näkyä kuvauksen aikana.

Tilanteen havainnollistamiseksi näytöt näytetään kaikki ilmaisimet valaistuina.

Elektroninen etsin



1

1 IS-tila ²	27 Lämpötilavaroitus
2 Salama (TTL) -tila	28 Säätimien lukitus ^₄ 100
③ Salamakorjaus	29 Virtuaalihorisontti
4 35 mm:n formaattitila	30 Tarkennuskehys
5 Elokuvan pakkaus	31 Histogrammi
6 Itselaukaisimen ilmaisin89	32 Virtalähde
🕡 Jatkuva tila	33 Akun taso
8 Sulkimen tyyppi	34 Herkkyys
9 <i>AF</i> + <i>MF</i> - <i>ilmaisin</i> ² 88	35 Valotuskorjaus
102 Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS	36 Aukko
1 Valkotasapaino	37 Suljinaika
(12) AWB-lukitus	38 TTL-lukitus
(13) Filminsimulaatio	39 AE-lukitus
• F-Log/HLG/RAW-tallennus	40 Mittaus
(15) Dynamiikka-alue	(4) Kuvaustila
16 <i>D</i> -alueen prioriteetti	42 Tarkennustila ² 61
(17) Kuvien siirtotila	43 Tarkennuksen ilmaisin ²
18 Päivämäärä ja kellonaika	A Manuaalitarkennuksen osoitin ²
(19) Videotila ³	45 AF-lukitus
20 Käytettävissä oleva /	46 Etäisyysilmaisin ²
kulunut tallennusaika ³ 81	(47) Äänitystaso ^{2,3}
(21) Korttipaikan asetukset	48 Aikatunnus
22) Käytettävissä olevien kuvien määrä 1	(49) Valotuksen ilmaisin
23 Kuvakoko	50 Paikkatietojen lataustila
24 Tiedostomuoto	51) Terävyysalueen esikatselu
25 Kuvan laatu	52) H.265(HEVC)/H.264
26 Kosketusnäyttötila	53 Tarkennuksen tarkistus
1 Növttää "0000" jos tilaa op yli 0000 kuvallo	<u> </u>

1 Näyttää "9999", jos tilaa on yli 9999 kuvalle.

2 Ei näytetä, kun PÄÄLLÄ on valittu kohtaan 🖾 NÄYTTÖASETUKSET >

ISON ILMAISIMEN TILA (EVF).

3 Näytetään vain videon tallentamisen aikana.

4 Näytetään, kun ohjaimet on lukittu painamalla MENU/OK-painike alas ja pitämällä sitä painettuna. Ohjainten lukitus voidaan lopettaa painamalla MENU/OK-painike uudelleen alas ja pitämällä sitä painettuna.

LCD-näyttö 4 55 H.264 7 8 (5 L TS MOV 35 ALL-Intra 17 18 2 3 9 10 11 12 13 (14) 6 🗴 🎒 🏂 🚛 12h 1 Žm 36s 🏴 🖉 9999 👛 F 5 (19) Æ **m**.100 20 12/31/2021 12:10 AM으 $\frac{1}{9}$ 21 (53) Ь 5 4 3 V... 22 AREA (52) F.Log 🐵 岸 (51) 200 24 DR-P 🐵 DR 200 -2-26 80 (50) -3--4-(27) (49 28 ES (29) 48 TC:00:00:00<u>:00</u> LR (30) 5.0 10m∞ (47)-A+M AFE 0.1 0.5 =Dc ₱5.6 №+1.0 150 12800 M [0] [] 55.] 000 (38) (42) (35) (34) (41) (36) (31) (37) (33) (32) ATELL MF () AF-S 46 45 44 43 4

Kameran näytöt

(1)	Salama (TTL) -tila	(27)	Lämpötilavaroitus	
②	IS-tila ²	28	Virtuaalihorisontti	21
3	Tarkennuksen tarkistus	29	Histogrammi	21
4	Terävyysalueen esikatselu	30	Tarkennuskehys	64, 74
(5)	H.265(HEVC)/H.264	31	Virtalähde	42
6	Paikkatietojen lataustila	32	Akun taso	
7	35 mm:n formaattitila	33	Etäisyysilmaisin ²	68
8	Elokuvan pakkaus91	34)	Herkkyys	70
9	Bluetooth PÄÄLLÄ/POIS102	35	Valotuskorjaus	73
10	Kuvien siirtotila	36	Aukko	53, 55
(11)	Videotila ³	37)	Aikatunnus	95
(12)	Käytettävissä oleva /	38	Suljinaika	51, 55
	kulunut tallennusaika ³ 81	39	TTL-lukitus	90
13	Korttipaikan asetukset	40	AE-lukitus	75, 100
14)	Käytettävissä olevien kuvien määrä 1	(41)	Mittaus	72
(15)	Kuvakoko	42	Kuvaustila	50
16	Tiedostomuoto91	43	Tarkennustila ²	61
17)	Kuvan laatu	44	Tarkennuksen ilmaisin ²	
18	Päivämäärä ja kellonaika	45	Manuaalitarkennuksen osoitin ²	61,67
19	Kosketusnäyttötila ⁴ 27,88	46	AF-lukitus	75, 100
20	AWB-lukitus	(47)	AF+MF-ilmaisin ²	88
21)	Valkotasapaino86	48	Sulkimen tyyppi	89
22)	Filminsimulaatio	(49)	Äänitystaso ^{2,3}	94
23)	F-Log/HLG/RAW-tallennus91	50	Jatkuva tila	
24)	Dynamiikka-alue86	(51)	Itselaukaisimen ilmaisin	89
25	D-alueen prioriteetti	52	Valotuksen ilmaisin	55, 73
(26)	Säätimien lukitus 5 100	(53)	Salamakorjaus	

1 Näyttää "9999", jos tilaa on yli 9999 kuvalle.

2 Ei näytetä, kun PÄÄLLÄ on valittu kohtaan 🖾 NÄYTTÖASETUKSET >

ISON ILMAISIMEN TILA (LCD).

3 Näytetään vain videon tallentamisen aikana.

4 Kameran toimintoja voidaan käyttää myös kosketusohjaimilla.

5 Näytetään, kun ohjaimet on lukittu painamalla MENU/OK-painike alas ja pitämällä sitä painettuna. Ohjainten lukitus voidaan lopettaa painamalla MENU/OK-painike uudelleen alas ja pitämällä sitä painettuna.

Näyttötilan valitseminen

Paina **VIEW MODE** -painiketta selataksesi seuraavia näyttötiloja.



Valinta	Kuvaus
SILMÄTUN	Silmän asettaminen etsimelle kytkee etsimen päälle ja LCD-näytön pois päältä; silmän ottaminen pois kytkee etsimen pois ja LCD-näytön päälle.
EVF VAIN EVF	Etsin päällä, LCD-näyttö pois päältä.
VAIN LCD	LCD-näyttö päällä, etsin pois päältä.
EVE VAIN EVF + Seese	Silmän asettaminen etsimelle kytkee etsimen päälle; silmän pois ottaminen kytkee etsimen pois päältä. LCD-näyttö pysyy pois päältä.
SILMÄTUNNISTIN + Näytä LCD-kuva	Silmän vieminen etsimeen kuvaamisen aikana kytkee etsimen päälle, mutta ottamisen jälkeen kuvat näytetään LCD-näytössä vasta sitten, kun siirrät silmäsi pois etsimeltä.

Silmätunnistin-

- Silmätunnistin voi reagoida muihin esineisiin kuin silmään tai suoraan tunnistimeen osuvaan valoon.
- Silmäanturi ei ole käytössä, kun LCD-näyttöä kallistetaan.



Näytön kirkkauden säätäminen

Etsimen ja LCD-näytön kirkkautta ja värikylläisyyttä voidaan säätää NÄYTTÖASETUKSET-valikon kohdilla. Valitse EVF-KIRKKAUS tai EVF-VÄRI säätääksesi etsimen kirkkautta tai värikylläisyyttä ja LCD-KIRKKAUS tai LCD-VÄRI tehdäksesi saman LCD-näytölle.

Näytön kierto

Kun PÄÄLLÄ on valittuna kohtaan 🖾 NÄYTTÖASETUKSET > KÄÄNNÄ NÄYTÖT AUTOM, etsimen ja LCD-näytön ilmaisimet kiertyvät automaattisesti kameran asennon mukaan.

DISP/BACK-painike

DISP/BACK-painike ohjaa ilmaisimien näkymistä etsimessä ja LCD-näytössä.

EVF- ja LCD-ilmaisimet on valittava erikseen. Valitse EVF-näyttö viemällä silmä etsimeen ja käyttämällä samalla DISP/BACK-painiketta.



Etsin



Kaksoisnäyttö (vain manuaalitarkennustila)



Koko näyttö (ei ilmaisimia)

Vakioilmaisimet



Vakio (ei ilmaisimia)





Kaksoisnäyttö

Kaksoisnäyttö koostuu suuresta täyskuvaruudusta ja pienemmästä tarkennusalueen lähikuvasta.

Vakionäytön mukauttaminen

Vakioilmaisinnäytössä näkyvien kohtien valitseminen:

- **1 Näytä vakioilmaisimet.** Käytä **DISP/BACK**-painiketta näyttääksesi vakioilmaisimet.
- 2 Valitse NÄYTÖN MUK.ASET.. Valitse ☑ NÄYTTÖASETUKSET > NÄYTÖN MUK.ASET. asetusvalikosta.

3 Valitse kohteet.

Korosta kohteita ja paina **MENU/OK** valitaksesi tai poistaaksesi valinnan.

Kahda	Oletus		Kahda	Oletus	
Konue	STILL	MOVIE	Konue	STILL	MOVIE
KEHYSTYSOPAS			JATKUVA TILA	\checkmark	-
ELEKTRONINEN VAAKA			KAKSOISKUVANVAKAAJATILA	\checkmark	✓
TARKENNUSKEHYS	\checkmark	\checkmark	KOSKETUSNÄYTTÖTILA	\checkmark	✓
AF-ETÄISYYSILMAISIN			VALKOTASAPAINO	\checkmark	\checkmark
MF-ETÄISYYSILMAISIN	\checkmark	\checkmark	FILMINSIMULAATIO	\checkmark	\checkmark
HISTOGRAMMI			DYNAMIIKKA-ALUE	\checkmark	\checkmark
LIVEKUVAN KOROSTUSVAROITUS			TEHOSTUSTILA	\checkmark	✓
KUVAUSTILA	\checkmark	\checkmark	KUVIA JÄLJELLÄ	\checkmark	-
AUKKO/S-AIKA/ISO	\checkmark	\checkmark	KUVAN KOKO/LAATU	\checkmark	-
TIETOTAUSTA	\checkmark	\checkmark	VIDEOTILA JA KUVAUSAIKA	-	\checkmark
Valotuksen korjaus (num.)			35 mm:n FORMAATTITILA	\checkmark	-
Valot.korjaus (asteikko)	\checkmark	\checkmark	KUVANSIIRRON JÄRJESTYS	\checkmark	✓
TARKENNUSTILA	\checkmark	\checkmark	MIKROFONIN ÄÄNENTASO	-	✓
VALOTUKSEN MITTAUS	\checkmark		OHJEVIESTI	\checkmark	✓
SULKIMEN TYYPPI	\checkmark	-	AKUN TASO	\checkmark	\checkmark
SALAMA	\checkmark	-	KEHYKSEN ÄÄRIVIIVAT		

- 4 Paina DISP/BACK tallentaaksesi muutokset.
- 5 Paina tarvittaessa DISP/BACK poistuaksesi valikoista ja palataksesi kuvausnäyttöön.

-Virtuaalihorisontti-

Kohdan **ELEKTRONINEN VAAKA** valitseminen näyttää virtuaalisen horisontin. Kamera on vaakatasossa, kun kaksi viivaa ovat päällekkäin. Huomaa, että virtuaalinen horisontti ei ehkä näy, jos kameran objektiivi on suunnattu ylös tai alas. Saadaksesi 3D-näytön (kuvassa) näkyviin, paina toimintonäppäintä, jolle **ELEKTRONINEN VAAKA** on määritetty.



Kehyksen ääriviivat-

Ota **KEHYKSEN ÄÄRIVIIVAT** käyttöön, jotta kuvan rajat olisi helpompi nähdä tummia taustoja vasten.

Histogrammit

Histogrammit näyttävät, miten sävyt jakautuvat kuvassa. Kirkkaus näytetään vaaka-akselilla ja pikselimäärä pystyakselilla.

Pikselimäärä 🖡



Pikselin kirkkaus

- Optimaalinen valotus: pikselit jakautuvat tasaisena käyränä koko sävyalueella.
- Ylivalottunut: pikselit ovat kasautuneet kaavion oikealle puolelle.
- Alivalottunut: pikselit ovat kasautuneet kaavion vasemmalle puolelle.

Jos haluat tarkastella erillisiä RGB-histogrammeja sekä näyttöä, jossa nykyisillä asetuksilla ylivalottuvat kuva-alueet näkyvät päällekkäin objektiivin läpi nähtynä, paina toimintonäppäintä, jolle **HISTOGRAMMI** on määritetty.

- 1 Ylivalottuneet alueet vilkkuvat
- 2 RGB-histogrammit



Toissijainen LCD-näyttö

Toissijaisessa LCD-näytössä näytettäviä asetuksia ovat mm. suljinaika, aukko ja ISO-herkkyys.



Toissijainen LCD-näyttö



Oletus			
 SULJINAIKA 	FILMINSIMULAATIO		
aukko	(8) AKUN VARAUSTASO		
3 ISO	(9) RUUT JÄL		
(4) KUVAUSTILA	KORTTIPAIKKAVAIHTOEHDOT		
(5) KUVAN KOKO/LAATU	🕦 🖬 Ast.		
6 VALKOTASAPAINO			

Näytettävät asetukset voidaan valita kohdasta ANAYTTÖASETUKSET > TOISEN NÄYTÖN ASETUS.

Ilmaisinten selaaminen toissijaisessa LCD-näytössä

Toissijaisessa LCD-näytössä näkyvät ilmaisimet vaihtuvat joka kerta, kun toissijaisen LCD-näytön tilapainiketta painetaan.





Toissijaisen näytön taustavalon painike-

Kytke toissijaisen LCD-näytön taustavalo päälle näytön ollessa liian tumma lukemiseen painamalla toissijaisen näytön taustavalon painiketta. Sammuta taustavalo painamalla painiketta uudelleen.



Taustaväri

Toissijaisen LCD-näytön taustavärin (musta tai valkoinen) voi valita käyttämällä 🖬 (asetukset) -valikon asetusta 🖾 NÄYTTÖASETUKSET > ALANÄYTÖN TAUSTAVÄRI. Huomaa, että tausta näkyy valkoisena, kun toissijaisen LCD-näytön taustavalo on päällä.

Valikoiden käyttäminen

Valikot saa näkyviin painamalla MENU/OK-painiketta.



Valikot

Eri valikot näkyvät valokuvauksen, elokuvan tallennuksen ja toiston aikana.



Valikko-välilehden valinta

Valikoissa liikkuminen:

 Saat valikot näkyviin painamalla MENU/OK-painiketta.

2 Siirrä kohdistus nykyisen valikon välilehdelle työntämällä tarkennussauvaa (tarkennusvipua) vasemmalle.



Välilehti

- 3 Siirrä kohdistus halutun kohdan sisältävälle välilehdelle työntämällä tarkennussauvaa ylös tai alas.
- 4 Siirrä kohdistin valikkoon työntämällä tarkennussauvaa oikealle.
- Käytä etukomentokiekkoa valitaksesi valikon välilehtiä tai sivun valikkojen kautta ja takakomentokiekkoa korostaaksesi valikon kohteita.
Kosketusnäyttötila

LCD-näyttö toimii myös kosketusnäyttönä.

Kuvauksen kosketusohjaimet

Ota kosketusohjaimet käyttöön valitsemalla PÄÄLLÄ kohtaan PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET > KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET.



EVF

LCD-näyttöä voi käyttää tarkennusalueen valitsemiseen, kun kuvia rajataan sähköisessä etsimessä (EVF). Käytä asetusta ☑ PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > KOSKETUSNÄYTÖN ASET.

valitaksesi kosketusohjaimille varattu näytön alue.



Sos KASVOJEN VALINTA ☆ ™ on käytössä, kun kohdan MAF/MF-ASETUS > KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS valintana on KASVOJENTUNNISTIN PÄÄLLÄ, tarkennettavat kasvot voidaan valita kosketusohjaimilla.

LCD-näyttö

Suoritettava toiminto voidaan valita napauttamalla näytössä kosketusnäytön tilailmaisinta. Kosketusohjaimia voidaan käyttää seuraaviin toimintoihin:



Tila	Kuvaus		
AF AF AF OFF AF OFF	 Tarkennustilassa S (AF-S) kamera tarkentaa, kun napautat näytöllä näkyvää kohdetta. Tarkennus lukittuu nykyiselle etäisyydelle, kunnes napautat AF OFF -kuvaketta. Tarkennustilassa C (AF-C) kamera aloittaa tarkennuksen, kun napautat näytöllä näkyvää kohdetta. Kamera säätää tarkennusta jatkuvasti vastaamaan muutoksia etäisyydessä kohteeseen, kunnes napautat AF OFF -kuvaketta. Käsitarkennustilassa (MF) voit napauttaa näyttöä tarkentaaksesi valittuun kohteeseen automaattitarkennuksella. 		
AREA ALUE	Valitse tarkennuspiste tai zoomi napauttamalla. Tarkennuskehys siirtyy valittuun tarkennuspisteeseen.		
OFF POIS	Kosketusohjaimet pois käytöstä.		
① Tarkennuszo	omauksen aikana käytetään erilaisia kosketusohjaimia.		
 Ota kosketusohjaimet pois käytöstä ja piilota kosketusnäyttötilan ilmaisin valitsemalla POIS kohtaan PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET > CKOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET. 			

ELOK.OPTIMOITU HALL. 🗨 🖢

PÄÄLLÄ-asetuksen valitseminen kohtaan ☐ ELOKUVA-ASETUS > ELOK.OPTIMOITU HALL. → b tai video-optimoidun tilan painikkeen painaminen kuvausnäytössä optimoi komentokiekot ja kosketusohjaimet videokuvaamista varten. Näin voidaan estää kameran äänien tallentuminen videoon.

Elokuvaoptimoidun

- SULKIJAN NOPEUS
- AUKKO
- VALOTUKSEN KOMPENS.
- HERKKYYS
- SISÄISEN MIKIN TASON SÄÄTÖ/ ULKOISEN MIKIN TASON SÄÄTÖ
- tilan painike
 TUULISUODATIN
- KUULOKKEIDEN ÄÄNENVOIM.
- 😤 FILMINSIMULAATIO
- VALKOTASAPAINO
- 📌 KUVANVAKAINTILA
- 😫 KUV.VAK.TILAN TEHOSTUS
- Videokuvaamiseen tarkoitettujen ohjainten ottaminen käyttöön poistaa himmenninrenkaan käytöstä.
 - Kun elokuvaoptimoitu hallinta on käytössä, elokuvaoptimoidun tilan painiketta voidaan käyttää kuvausasetusten muuttamiseen tai elokuvaoptimoidun hallinnan käytöstä poistamiseen.

Kosketustoiminto

Seuraaviin pyyhkäisyeleisiin voidaan liittää toimintoja pitkälti samaan tapaan kuin painikkeisiin:

- Pyyhkäisy ylös: T-Fn1
- Pyyhkäisy vasemmalle: T-Fn2
- Pyyhkäisy oikealle: T-Fn3
- Pyyhkäisy alas: T-Fn4
- Joissakin tapauksissa kosketustoiminnon pyyhkäisyeleet tuovat valikon näkyviin; napauta haluttua asetusta.





 Kosketustoiminnon eleet ovat oletusarvoisesti pois käytöstä. Ota kosketustoiminnon eleet käyttöön valitsemalla kohdan I PAINIKKEEN/ VALITSIMEN ASETUS > KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET > III KOSKETUSTOIMINTO asetukseksi PÄÄLLÄ.

Toiston kosketusohjaimet

Kun PÄÄLLÄ on valittuna kohdassa ☑ PAINIKKEEN/ VALITSIMEN ASETUS > KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET > ► KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET, kosketusohjaimia voidaan käyttää seuraaviin toistotoimintoihin:

 Sipaisu: sipaise sormella näytön poikki katsellaksesi muita kuvia.

- Zoomaus: aseta kaksi sormea näytölle, ja levitä niitä lähentääksesi kuvaa.
- Nipistys: aseta kaksi sormea näytölle, ja liu'uta ne yhteen loitontaaksesi kuvaa.

🚫 Kuvia voi loitontaa, kunnes koko kuva on näkyvissä, mutta ei kauemmas.

- Kaksoisnapautus: lähennä tarkennuspisteeseen napauttamalla näyttöä kahdesti.
- Vieritys: katsele kuvan muita alueita toistozoomauksen aikana.









Aloitusvaiheet

Hihnan kiinnittäminen

Hihnan kiinnitys.

Kiinnitä hihna kahteen hihnan pidikkeeseen alla kuvatulla tavalla.



Estääksesi kameran putoamisen varmista, että hihna on kiinnitetty oikein.

Objektiivin kiinnittäminen

Kameraa voi käyttää FUJIFILMin G-kiinnitykseen sopivien objektiivien kanssa.

Poista rungon suojus kamerasta ja takasuojus objektiivista. Aseta objektiivi kiinnityskohtaan pitäen objektiivissa ja kamerassa olevat merkit kohdistettuina (1) ja kierrä sitten objektiivia kunnes se napsahtaa paikoilleen (2).



- Kiinnittäessäsi objektiiveja varmista, ettei pölyä tai muita vieraita aineita pääse kameraan.
 - Varo, ettet koske kameran sisäosiin.
 - Kierrä objektiivia, kunnes se napsahtaa kunnolla paikalleen.
 - Älä paina objektiivin vapautuspainiketta, kun olet kiinnittämässä objektiivia.

Objektiivien irrottaminen-

Kun haluat irrottaa objektiivin, sammuta kamera, paina sitten objektiivin vapautuspainiketta (①) ja kierrä objektiivia kuvassa esitetyllä tavalla (②).

Estääksesi pölyn kerääntymisen objektiiviin tai kameran sisälle aseta objektiivin suojukset ja kameran rungon suojus paikoilleen, kun objektiivi ei ole kiinnitettynä.



•Objektiivit ja muut valinnaiset lisävarusteet -

Kameraa voi käyttää FUJIFILMin G-kiinnitykseen sopivien objektiivien ja lisävarusteiden kanssa.

🕦 Noudata seuraavia varotoimia, kun kiinnität tai irrotat (vaihdat) objektiiveja.

- Varmista, ettei objektiiveissa ole pölyä tai muita vieraita aineita.
- Älä vaihda objektiiveja suorassa auringonvalossa tai muun kirkkaan valonlähteen alla. Kameran sisäosiin tarkentuva valo voi aiheuttaa kamerassa toimintahäiriön.
- Kiinnitä objektiivien suojukset ennen objektiivien vaihtoa.
- Katso lisätietoja objektiivin mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Akun asettaminen paikoilleen

Aseta akku kameraan alla kuvatulla tavalla.

- Avaa akkulokeron kansi. Työnnä akkulokeron kannen salpaa kuvassa esitetyllä tavalla ja avaa akkulokeron kansi.
 - Älä avaa akkulokeron kantta, kun kamera on päällä. Jos tätä varotoimea ei huomioida, kuvatiedostot tai muistikortit voivat vahingoittua.
 - Älä käytä liikaa voimaa, kun käsittelet akkulokeron kantta.





2 Aseta akku kuvan mukaisesti.

- Aseta akku paikalleen kuvan osoittamassa suunnassa. Älä käytä voimaa tai yritä asettaa akkua ylösalaisin tai väärin päin.
 - Varmista, että salpa lukitsee akun paikoilleen.



3 Sulje akkulokeron kansi. Sulje kansi ja lukitse se salvalla.

Jos kansi ei sulkeudu, tarkista, että akku on oikein päin. Älä yritä sulkea kantta väkisin.



Akun poistaminen-

 \bigcirc

Ennen kuin poistat akun, sammuta kamera ja avaa akkulokeron kansi.

Poista akku painamalla akkusalpaa sivuun ja liu'uttamalla akku ulos kamerasta kuvan osoittamalla tavalla.



Akku voi kuumentua, jos sitä käytetään korkeissa lämpötiloissa. Ole varovainen, kun poistat akun.

Muistikorttien asettaminen paikoilleen

Kuvat tallennetaan muistikorteille (myydään erikseen).

- Kameraa voidaan käyttää kahden kortin kanssa, yhtä kummassakin sen kahdesta korttipaikasta.
- **1 Avaa muistikorttipaikan kansi.** Avaa salpa ja kansi.



Alä sammuta kameraa tai poista muistikorttia, kun muistikorttia alustetaan tai kun tietoja tallennetaan kortille tai poistetaan siltä. Jos tätä varotoimea ei huomioida, kortti saattaa vahingoittua.

2 Aseta muistikortti paikalleen.

Pidä muistikorttia kuvan osoittamassa asennossa ja liu'uta sitä sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen korttipaikan takaosaan. Sulje ja salpaa muistikorttipaikan kansi.



Varmista, että kortti on oikeassa asennossa; älä työnnä korttia vinossa äläkä käytä voimaa.

Muistikorttien poistaminen

Ennen kuin poistat muistikortteja, *sammuta kamera* ja avaa muistikorttipaikan kansi.

Paina korttia ja vapauta se poistaaksesi sen osittain (jotta kortti ei putoaisi paikaltaan, paina kortin keskiosaa ja vapauta kortti hitaasti irrottamatta otetta siitä). Kortin voi tämän jälkeen poistaa käsin.



Kahden kortin käyttäminen

Kamerassa voidaan käyttää kahta korttia, yhtä kummassakin sen kahdesta korttipaikasta. Oletusasetuksilla valokuvat tallennetaan toisessa paikassa olevalle kortille vain, kun ensimmäisen paikan kortti on täynnä. Tätä voidaan muuttaa asetuksella 🖾 TALLENN DATA-ASET > 📩 KORTTIPAIKAN ASETUKSET. Videoiden tallentamiseen käytettävä kortti voidaan valita asetuksella 🖾 TALLENN DATA-ASET > 🗳 KORTTIPAIKAN ASETUKSET.

Valinta	Kuvaus	Näyttö
JÄRJESTYKSESSÄ (oletus)	Toisessa paikassa olevaa korttia käytetään vain, jos ensimmäisessä paikassa oleva kortti on täynnä. Jos toinen korttipaikka on valittu kohtaan 2 TALLENN DATA-ASET > VALITSE AUKKO (PERÄK.) , tal- lennus alkaa toisessa paikassa olevalle kortille ja vaihtuu ensimmäiseen paikkaan, kun toisessa paikassa oleva kortti tulee täyteen.	12
VARMUUSKOPIO Jokainen kuva tallennetaan kaksi kertaa, kerran jokaiselle kortille.		12
RAW / JPEG Kuten asetuksella JÄRJESTYKSESSÄ lukuun okuvien RAW-kopioita, jotka on otettu asetuksell FINE+RAW, FINE+RAW tai NORMAL+RAV on valittu kohtaan		

Akun lataaminen

Turvallisuussyistä akku ei ole toimituksen yhteydessä ladattu. Kamera ei toimi, jos akkua ei ole ladattu. Lataa akku ennen käyttöä. Katkaise kamerasta virta ennen akun lataamista.

• NP-W235- ladattava akku toimitetaan kameran mukana.

• Lataaminen kestää noin 180 minuuttia.

1 Kiinnitä pistokesovitin verkkolaitteeseen. Kiinnitä pistokesovitin kuvan mukaisesti ja varmista, että se on asetettu kokonaan sijaan ja että se napsahtaa paikalleen verkkolaitteen liittimiin.

- Mukana toimitettu pistokesovitin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan AC-5VJ-verkkolaitteen kanssa. Älä käytä sitä muiden laitteiden kanssa.
 - Pistokesovittimen muoto vaihtelee myyntimaan mukaan.



2 Lataa akku.

Liitä kamera mukana toimitettuun verkkolaitteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Yhdistä sitten AC-virta-adapteri virtapistokkeeseen.



- 🕕 Liitä johto kameran USB-liittimeen (C-tyyppi).
 - Varmista, että liittimet on kiinnitetty huolellisesti.

Lataustila

Merkkivalo näyttää akun tilan seuraavasti:

Merkkivalo	Akun tila	
Päällä	Akku latautuu	
Pois	Lataus valmis	
Vilkkuu	Latausvirhe	

- Mukana toimitettu verkkolaite on yhteensopiva 100 240 V:n virtalähteiden kanssa (pistokesovitinta voidaan tarvita käyttöön ulkomailla).
 - Älä käytä AC-virta-adapteria tai USB-kaapelia muiden laitteiden kanssa, sillä se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.
 - Älä kiinnitä akkuun tarralappuja tai muita esineitä. Jos tätä varotoimea ei huomioida, akkua ei välttämättä saa enää poistettua kamerasta.
 - Älä oikosulje akun napoja. Akku voi ylikuumentua.
 - Lue huomautukset kohdasta "Akku ja virtalähde".
 - Käytä ainoastaan tämän kameran kanssa käytettäväksi tarkoitettuja aitoja Fujifilmin ladattavia akkuja. Jos tätä varotoimea ei huomioida, laitteen toiminta voi häiriintyä.
 - Älä poista akun merkintöjä tai yritä halkaista tai irrottaa sen ulkokuorta.
 - Akun lataus purkautuu hiljalleen, kun akkua ei käytetä. Lataa akku päivää tai kahta ennen käyttöä.
 - Jos akku ei pidä latausta, se on tullut käyttöikänsä loppuun ja se on vaihdettava.
 - Kun verkkolaitetta ei käytetä, irrota se pistorasiasta.
 - Jos akku jää pitkäksi aikaa lataamatta, saatat huomata, että sen kunto heikkenee tai ettei sen varaus enää kestä. Lataa akku säännöllisesti.
 - Puhdista akun navat puhtaalla, kuivalla liinalla. Jos tätä varotoimea ei huomioida, akku ei välttämättä lataudu.
 - Huomaa, että latausajat pidentyvät alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa.

Lataaminen tietokoneen kautta-

Kameraa voi ladata USB-liitännän kautta. USB-lataus on käytettävissä tietokoneissa, joissa on valmistajan hyväksymä käyttöjärjestelmä ja USB-liitäntä.



Jätä tietokone päälle lataamisen ajaksi.

- Akku ei lataudu kameran ollessa päällä.
 - Liitä mukana toimitettu USB-johto.
 - Liitä kamera suoraan tietokoneeseen; älä käytä USB-keskitintä tai näppäimistöä.
 - Lataaminen loppuu, jos tietokone siirtyy lepotilaan. Jatkaaksesi latausta herätä tietokone lepotilasta ja irrota USB-johto ja liitä se uudelleen.
 - Lataamista ei välttämättä tueta tietokoneen mallista, asetuksista ja nykyisestä tilasta riippuen.
 - Akun lataaminen kestää noin 600 minuuttia 5 V:n/500 mA:n lataustulolla.
- Jos kamera kytketään päälle latauksen aikana, lataaminen loppuu ja USB-liitäntää käytetään sen sijaan kameran virtalähteenä. Akun varaustaso alkaa vähitellen laskea.



• Saadessaan virtaa USB-liitännän kautta kamera näyttää virtalähteen kuvakkeen.

Kameran kytkeminen päälle ja pois

Käytä **0N/0FF**-kytkintä kytkeäksesi kameran päälle ja pois.

Liu'uta kytkin asentoon **ON** kytkeäksesi kameran päälle tai asentoon **OFF** sammuttaaksesi kameran.



- Objektiivissa tai etsimessä olevat sormenjäljet ja muut jäljet voivat vaikuttaa kuviin tai näkyvyyteen etsimen läpi. Pidä objektiivi ja etsin puhtaina.
- 🔇 Kun painat 🖻-painiketta kuvaamisen aikana, toisto alkaa.
 - Paina laukaisin puoleenväliin palataksesi kuvaustilaan.
 - Kamera sammuu automaattisesti, ellei mitään toimintoja suoriteta kohtaan Z VIRRANHALLINTA > AUT. VIRRANKATK. valitun ajan kuluessa. Käynnistääksesi kameran uudelleen sen jälkeen, kun se on kytkeytynyt automaattisesti pois päältä, paina laukaisin puoliväliin tai käännä ON/OFF-kytkin OFF-asentoon ja sitten takaisin ON-asentoon.

Perusasetukset

Kun kamera käynnistetään ensimmäistä kertaa, voidaan valita sen kieli ja asettaa kello. Oletusasetuksilla kamera voidaan yhdistää myös älypuhelimeen tai tablettiin, minkä jälkeen kellot voidaan tahdistaa ja kuvia ladata. Kytke kamera päälle ensimmäisen kerran seuraavien ohjeiden mukaan.

Jos tarkoitus on yhdistää kamera älypuhelimen tai tabletin kanssa, asenna ja käynnistä FUJIFILM Camera Remote App -sovelluksen uusin versio ennen kuin jatkat. Katso lisätietoja osoitteesta: http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

Kytke kamera päälle. Kielenvalintaikkuna tulee näkyviin.



2 Valitse kieli. Korosta kieli ja paina MENU/OK.



3 Yhdistä kamera älypuhelimeen tai tablettiin.

Yhdistä kamera älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen, jossa on käynnissä FUJIFILM Camera Remote -sovellus, valitsemalla **MENU/OK**.



Ohita laiteparin muodostaminen valitsemalla **DISP/BACK**.



4 Tarkista kellonaika.

Laiteparin muodostamisen jälkeen ohjelma pyytää asettamaan kameran kellon älypuhelimen tai tabletin ilmoittamaan aikaan. Tarkista, että kellonaika on oikea.

START MENU LAITEPARIN REKISTERÖINTI		
Phone000111111 LAITEPARIN MUODOSTUS VALMIS		
12/ 31/2021 12:10 AM ASETA PÄIVÄMÄÄRÄ/AIKA ÄLYPUHELIMESTA?		

🚫 Aseta kello manuaalisesti valitsemalla DISP/BACK (🕮 47).

5 Synkronoi kameran asetukset älypuhelimessa tai taulutietokoneessa määritettyjen asetusten kanssa.



Valittua asetusta voidaan muuttaa milloin tahansa asetuksella
 YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET.

6 Aseta kello.

Aseta kameran kello älypuhelimen tai tablet-laitteen ilmoittamaan aikaan ja poistu kuvaustilaan valitsemalla **MENU/OK**.

7 Valitse 🖾 KÄYTTÄJÄASETUS > ALUSTA 🖾 (ASETUKSET) -välilehdeltä.

Alusta muistikortit ennen ensimmäistä käyttöä ja muista alustaa kaikki muistikortit uudelleen sen jälkeen kun niitä on käytetty tietokoneessa tai muussa laitteessa.

- 8 Korosta korttipaikka, jossa on se kortti, jonka haluat alustaa, ja paina MENU/OK.
- 9 Näkyviin tulee vahvistusikkuna. Alusta muistikortti korostamalla OK ja painamalla MENU/OK.
 - Jos haluat poistua alustamatta muistikorttia, valitse PERUUTA tai paina DISP/BACK.



- Kaikki tiedot suojatut kuvat mukaan lukien poistetaan muistikortilta. Varmista, että tärkeät tiedostot on kopioitu tietokoneelle tai muuhun tallennuslaitteeseen.
 - Älä avaa akkutilan kantta alustamisen aikana.
- - Jos akku poistetaan kamerasta pitkäksi aikaa, kameran kello nollautuu ja kielenvalintaikkuna tulee näkyviin, kun kamera kytketään päälle.

Nykyisen vaiheen ohittaminen–

Jos ohitat vaiheen, näyttöön tulee vahvistusikkuna. Estä ohitettujen vaiheiden toistaminen kameran seuraavaan käynnistyskerran yhteydessä valitsemalla EI.

Eri kielen valitseminen

Kielen muuttaminen:

- 1 Näytä kielivaihtoehdot. Valitse ☑ KÄYTTÄJÄASETUS > 型言語/LANG..
- 2 Valitse kieli. Korosta haluttu vaihtoehto ja paina MENU/OK.

Ajan ja päivämäärän muuttaminen

Kameran kellon asettaminen:

1 Näytä PÄIVÄ/AIKA-asetusvalinnat. Valitse ☑ KÄYTTÄJÄASETUS > PÄIVÄ/AIKA.

2 Aseta kello.

Siirrä kohdistus vuodelle, kuukaudelle, päivälle, tunnille tai minuutille työntämällä tarkennussauvaa (tarkennusvipua) vasemmalle tai oikealle, vaihda tietoa työntämällä ylös tai alas. Aseta kello painamalla **MENU/OK**.

Valokuvien ottaminen ja katseleminen

P-, S-, A- ja M-tilat

Tilat P, S, A ja M mahdollistavat suljinajan ja aukon eriasteisen säädön.

P-tila: ohjelman automaattivalotus

Anna kameran valita suljinaika ja aukko optimaalista valotusta varten. Muut arvot, jotka tuottavat saman valotuksen, voidaan valita ohjelmanvaihdon avulla.

1 Työnnä STILL/MOVIE-tilakytkin STILL-asentoon.



2 Käännä tilanvalitsin P-asentoon.

Näyttöön ilmestyy P.

- Jos kohde on kameran mittausalueen ulkopuolella, suljinajan ja aukon näytöissä näkyy "---".
 - Kierrä tilanvalitsinta vasta valitsimen lukituksen vapauttamisen jälkeen.



S-tila: suljinajan esivalinta-automatiikka

Valitse suljinaika ja anna kameran säätää aukkoa optimaalista valotusta varten.

1 Työnnä STILL/MOVIE-tilakytkin STILL-asentoon.

2 Käännä tilanvalitsin S-asentoon.

Näyttöön ilmestyy S.

3 Valitse suljinaika kiertämällä takakomentokiekkoa.









- Jos oikeaa valotusta ei saada aikaan valitulla suljinajalla, aukko näkyy punaisena.
 - Jos kohde on kameran mittausalueen ulkopuolella, aukkonäytössä näkyy $"---"\!\!\!$
 - Kierrä tilanvalitsinta vasta valitsimen lukituksen vapauttamisen jälkeen.
- Suljinaikaa voi säätää silloin, kun laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin.
 - Käytettäessä alle 1 s:n suljinaikoja ajastin tulee näkyviin valotuksen aikana.
 - Vähentääksesi "kohinaa" (laikuttumista) pitkillä valotusajoilla valitse PÄÄLLÄ kohtaan III KUVANLAADUN ASETUS > PITKÄ VAL., KOH. VAIM. Huomaa, että tämä saattaa pidentää aikaa, joka tarvitaan kuvien tallentamiseen kuvauksen jälkeen.
 - Kuvasta tulee epätarkka, jos kamera pitkän valotuksen aikana pääsee liikahtamaan. Jalustan käyttö on suositeltavaa.

A-tila: aukon esivalinta-automatiikka

Valitse aukko ja anna kameran säätää suljinnopeutta optimaalista valotusta varten.

1 Työnnä STILL/MOVIE-tilakytkin STILL-asentoon.

7 Käännä tilanvalitsin A-asentoon.

Näyttöön ilmestyy A.

- 3 Valitse aukko kiertämällä objektiivin himmenninrengasta.
 - 🚫 Jos objektiivissa on **C**-asennolla varustettu himmenninrengas, kameran etukomentokiekolla voidaan säätää aukkoa, kun himmenninrengas on käännetty C-asentoon.
 - Etukomentokiekon tehtäviä voidaan muuttaa kohdasta. PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > KOMENTOVALITSIMEN ASETUS







3

- Jos oikeaa valotusta ei saada aikaan valitulla aukolla, suljinaika näkyy punaisena.
 - Jos kohde on kameran mittausalueen ulkopuolella, suljinajan näytössä näkyy "---".
 - Kierrä tilanvalitsinta vasta valitsimen lukituksen vapauttamisen jälkeen.

Aukkoa voi säätää myös silloin, kun laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin.

M-tila: käsisäätöinen valotus

Käsisäätötilassa käyttäjä ohjaa sekä suljinaikaa että aukkoa. Kuvista voi tehdä tarkoituksellisesti ylivalottuneita (kirkkaampia) tai alivalottuneita (tummempia), mikä mahdollistaa yksilöllisen luovuuden ilmentämistä. Määrä, jonka kuva ali- tai ylivalottuisi nykyisillä asetuksilla, näytetään valotusilmaisimessa; säädä suljinaikaa ja aukkoa, kunnes haluttu valotus on saavutettu.

1 Työnnä STILL/MOVIE-tilakytkin STILL-asentoon.

2 Käännä tilanvalitsin M-asentoon.

Näyttöön ilmestyy M.







• STIL

3 Valitse suljinaika kiertämällä takakomentokiekkoa ja aukko kiertämällä himmenninrengasta.



- Manuaalisen valotuksen näyttö sisältää valotuksen ilmaisimen, joka ilmoittaa kuinka paljon kuva olisi ali- tai ylivalottunut valittuna olevilla asetuksilla.
 - Jos objektiivissa on C-asennolla varustettu himmenninrengas, kameran etukomentokiekolla voidaan säätää aukkoa, kun himmenninrengas on käännetty C-asentoon.
 - Etukomentokiekon tehtäviä voidaan muuttaa kohdasta
 PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > KOMENTOVALITSIMEN ASETUS.

🕦 Kierrä tilanvalitsinta vasta valitsimen lukituksen vapauttamisen jälkeen.

BULB

Valitse suljinaika **BULB** pitkäkestoisille valotuksille, joissa avaat ja suljet suljinta käsin. Jottei kamera liikkuisi valotuksen aikana, on suositeltavaa käyttää kolmijalkaista jalustaa.





- 2 Paina laukaisin pohjaan asti.
 - Suljin pysyy auki 60 minuuttiin asti laukaisinpainikkeen ollessa painettuna.
 - Näytöllä näkyy valotuksen aloittamisesta kulunut aika.
 - Laukaisimen vapauttaminen sulkee sulkimen ja lopettaa valotuksen. Käsittely alkaa ja kamera näyttää jäljellä olevan käsittelyajan.
- 🚫 Kun valitaan aukko **A**, suljinaika asettuu aikaan 30 s.
 - Vähentääksesi "kohinaa" (laikuttumista) pitkillä valotusajoilla valitse PÄÄLLÄ kohtaan
 KUVANLAADUN ASETUS > PITKÄ VAL., KOH. VAIM. Huomaa, että tämä saattaa pidentää aikaa, joka tarvitaan kuvien tallentamiseen kuvauksen jälkeen.

Kaukolaukaisun käyttäminen

Kaukolaukaisinta voidaan käyttää, jos halutaan pitkä valotusaika. Kun käytät lisävarusteena saatavaa RR-100-kaukolaukaisinta tai kolmannen osapuolen toimittajien sähköistä laukaisinta, liitä se kameran kaukolaukaisuliitäntään.



Mukautetut tilat

Käännä tilanvalitsin minkä tahansa tilan C1 (MUKAUTA 1) – C6 (MUKAUTA 6) kohdalle, jotta voit ottaa kuvia kuvausvalikkoon aiemmin tallennetuilla asetuksilla. Asetuksia voidaan tallentaa tai muokata kohdassa EMUVANLAADUN ASETUS > MUOK/ TALL. MUK. ASET.



Asetusten tallentaminen

- 1 Valitse kuvausvalikosta I KUVANLAADUN ASETUS, korosta sitten kohta MUOK/TALL. MUK. ASET ja paina MENU/OK-painiketta.
- 2 Korosta kohta MUOKKAA/TARKISTA ASETUKSET ja paina MENU/OK-painiketta.



- Tallenna nykyiset kamera-asetukset mille tahansa mukautettujen asetusten riville 1 – 6 valitsemalla TALL. NYK. ASET. Valitulle riville aiemmin tallennetut asetukset päällekirjoitetaan.
 - Palauta valittujen rivien oletusasetukset valitsemalla PALAUTA ALKUASET.
 - Rivit voidaan nimetä uudelleen kohdassa MUOKKAA OMAA NIMEÄ.
 - Jos KÄYTTÖÖN on valittu kohtaan PÄIVITÄ ASETUKSET AUTOM., tiloissa C1–C6 tehdyt asetusmuutokset tallennetaan automaattisesti nykyiselle riville.
- 3 Korosta mukautettujen asetusten rivi ja valitse painamalla MENU/OK-painiketta.

	MUOK/TALL. MU	-	
10	7411 10// 405	MUKAUTA 1	
	TALL. NTK. ASE	MUKAUTA 2	
AF MF	MUOKKAA/TARK	MUKAUTA 3	
Ċ.	PAIVITA ASETUR	MUKAUTA 4	
4	MUOKKAA OMA	MUKAUTA 5	
	PALAUTA ALKU	MUKAUTA C	
-		MUKAUTA 6	
۶			

4 Korosta kohde, jonka haluat tallentaa mukautettujen asetusten pankkiin, ja paina MENU/OK.

Määritä asetukset valitulle kohteelle.



- 5 Tallenna valitun kohteen asetukset ja palaa valikkokohdeluetteloon painamalla MENU/OK. Säädä muiden kohteiden asetuksia haluamallasi tavalla.
- 6 Kun painat DISP/BACK-painiketta valikkokohteiden luettelossa, näkyviin tulee vahvistusikkuna. Tallenna asetukset valittuun pankkiin korostamalla OK ja painamalla MENU/OK.

TALL. MUKA	UTETTU ASETUS	5	
MUKAUTETT	U 1 ASET. OK?		
	ОК		
	PERUUTA		
		EMM TAKAISIN	

Automaattitarkennus

Ota kuvia automaattitarkennuksella.

1 Kierrä tarkennustilan valitsin kohtaan S tai C (IIII 61).



- 2 Valitse AF-tila (🕮 62).
- 3 Valitse tarkennuskehyksen sijainti ja koko (19 64).



4 Ota kuvia.

Tarkennustila

Valitse kameran tarkennustapa tarkennustilan valitsimella.



Valitse seuraavista asetuksista:

Tila	Kuvaus	
S (AF-S)	Yksittäinen AF: Tarkennus lukitaan, kun laukaisin painetaan puoleen- väliin. Valitse tämä vaihtoehto kuvatessasi paikallaan olevia kohteita.	
C (AF-C)	Jatkuva AF : Tarkennusta säädetään jatkuvasti kohteen etäisyyden mukaan, kun laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin. Käytä kuvatessasi liikkuvia kohteita.	
M (manuaalinen)	Manuaalinen: Tarkenna käsin käyttämällä objektiivin tarkennusrengas- ta. Valitse säätääksesi tarkennusta käsin tai tilanteissa, joissa kamera ei onnistu tarkentamaan automaattisesti (💷 67).	
 Huolimat objektiivi Jos PÄÄL tarkennu ei pidetä 	ta valitusta asetuksesta, manuaalitarkennusta käytetään, kun on manuaalitarkennustilassa. LÄ on valittu kohtaan M AF/MF-ASETUS > ENNEN AF:ÄÄ , sta säädetään jatkuvasti tiloissa S ja C silloinkin, kun laukaisinta painettuna.	

Automaattitarkennuksen asetukset (AF-tila)

Tarkennus voidaan mukauttaa eri kohteisiin vaihtamalla tarkennusja AF-tiloihin valittujen asetusten yhdistelmää.

- 1 Paina **MENU/OK** ja siirry kuvausvalikkoon.
- 2 Valitse AF/MF-ASETUS > AUTOFOKUS TILA.
- 3 Valitse AF-tila.

Kameran tarkentamistapa riippuu tarkennustilasta.

Tarkennustila S (AF-S)

Valinta	Kuvaus	Näytekuva
• YKSI PISTE	Kamera tarkentaa kohteeseen valitussa tarkennuspisteessä. Käytä erittäin tarkkaa pistetarkennusta valittuun kohteeseen.	
[1] VYÖHYKE	Kamera tarkentaa kohteeseen valitussa tarkennusvyöhykkeessä. Tarkennusvyöhykkeet sisältävät useita tarkennuspisteitä, mikä helpottaa tarkentamista liikkuvaan kohteeseen.	
[] LAAJA	Kamera tarkentaa automaattisesti jyrkkäkontrastisiin kohteisiin; näy- tössä näkyvät tarkennetut alueet.	
ALL KAIKKI	Takakomentokiekon kiertäminen tarkennuspisteen valintanäytös- sä (🕮 64, 65) käy lävitse automaattitarkennustilat seuraavassa järjestyksessä: 💽 YKSI PISTE, 🗊 VYÖHYKE ja 🗊 LAAJA.	
<u>Tarkennustila C (AF-C)</u>

Valinta	Kuvaus	Näytekuva
• YKSI PISTE	Tarkennus seuraa kohdetta vali- tussa tarkennuspisteessä. Käytä kohteisiin, jotka liikkuvat kohti tai poispäin kamerasta.	
[1] VYÖHYKE	Tarkennus seuraa kohdetta valitus- sa tarkennusvyöhykkeessä. Käytä kohteisiin, jotka liikkuvat melko odotetusti.	
[]] SEURANTA	Tarkennus seuraa kohteita, jotka liikkuvat läpi laajan kuva-alueen.	
ALL KAIKKI	Takakomentokiekon kiertäminen ta (⊞ 64, 65) käy lävitse automaattita tyksessä: ⊡ YKSI PISTE , ⊡ VYÖ	rkennuspisteen valintanäytössä arkennustilat seuraavassa järjes- HYKE ja []] SEURANTA.

Tarkennuspisteen valinta

Valitse automaattitarkennuksen tarkennuspiste.

Tarkennuspistenäytön katseleminen

- 1 Paina MENU/OK ja siirry kuvausvalikkoon.
- 2 Valitse AF/MF-ASETUS > TARKENNUSALUE katsoaksesi tarkennuspistenäyttöä.
- 3 Käytä tarkennussauvaa (tarkennusvipua) ja takakomentokiekkoa valitaksesi tarkennusalueen.

🔇 Tarkennuspiste voidaan valita myös kosketusohjaimilla (🕮 27).

Tarkennuspisteen valitseminen

Käytä tarkennussauvaa (tarkennusvipu) valitaksesi tarkennuspisteen ja takakomentokiekkoa valitaksesi tarkennuskehyksen koon. Menettely vaihtelee AF-tilalle valitun asetuksen mukaan.



Tarkennussauva		Takakomentokiekko		
AF-tila				
	Kallista	Paina	Kierrä	Paina
⊡			Valitse 6:sta kuvakoosta	Palauta
[]	Valitse tarkennuspiste	Valitse keskitar- kennuspiste	Valitse 3:sta kuvakoosta	koko
			_	_

Manuaalinen tarkennuspisteen valinta ei ole käytettävissä, kun 🔲 LAAJA/ SEURANTA on valittuna tarkennustilassa S.

Tarkennuspistenäyttö

Tarkennuspistenäyttö vaihtelee AF-tilalle valitun asetuksen mukaan.



Tarkennuskehykset näkyvät pieninä neliöinä (**□**), tarkennusvyöhykkeet suurina neliöinä.



Automaattitarkennus

Vaikka kamera on varustettu erittäin tarkalla automaattitarkennusjärjestelmällä, se ei ehkä kykene tarkentamaan alla lueteltuja kohteita.

- Erittäin kiiltävät kohteet, kuten peilit tai autojen pinnat.
- Ikkunan tai muun heijastavan pinnan kautta kuvatut kohteet.
- Tummat kohteet ja kohteet, jotka pikemminkin imevät kuin heijastavat valoa, esim. hiukset tai turkit.
- Aineettomat kohteet, kuten savu tai liekit.
- Kohteet, joissa on vähän kontrastia suhteessa taustaan.
- Kohteet, jotka ovat tarkennuskehyksessä olevan suurikontrastisen kohteen edessä tai takana (esim. vahvasti vastakohtaisia elementtejä sisältävää taustaa vasten kuvattu kohde).

Tarkennuksen tarkistaminen-

Nykyistä tarkennusaluetta voidaan lähentää tarkkaa tarkennusta varten painamalla takakomentokiekon keskustaa. Valitse toinen tarkennusalue tarkennussauvan (tarkennusvipu) avulla. Peruuta zoomaus painamalla takakomentokiekon keskustaa uudelleen.



Normaali näyttö



Tarkennuksen zoomaus

- Tarkennustilassa S zoomausta voidaan säätää kiertämällä takakomentokiekkoa.
 - Zoomauksen ollessa käynnissä tarkennusalue voidaan valita tarkennussauvalla.
 - Tarkennustilassa S valitse 💽 YKSI PISTE kohtaan AUTOFOKUS TILA.
 - Tarkennuksen zoomausta ei voi käyttää tarkennustilassa C eikä silloin, kun ₩ AF/MF-ASETUS > ENNEN AF:ÄÄ on päällä.
 - Vaihda takakomentokiekon keskikohdan toimintoa valitsemalla
 PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > TOIMINTO (Fn) -AS. Voit myös määrittää sen oletustoiminnon muille ohjaimille (= 100).

Säädä tarkennusta käsin.

1 Kierrä tarkennustilan valitsin kohtaan M.

Imestyy näytölle.

2 Tarkenna käsin käyttämällä objektiivin tarkennusrengasta. Kierrä rengasta vasemmalle pienentääksesi tarkennusetäisyyttä ja oikealle pidentääksesi sitä.

67









- Käytä asetusvalintaa PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > TARKENNUSRENGAS kääntääksesi tarkennusrenkaan pyörimissuuntaa.
 - Valitusta asetuksesta huolimatta manuaalitarkennusta käytetään, kun objektiivi on manuaalitarkennustilassa.

Tarkennuksen tarkistaminen

Tarkennuksen tarkistamiselle manuaalitarkennustilassa on käytettävissä eri vaihtoehtoja.

Manuaalinen tarkennuksen ilmaisin

Valkoinen viiva ilmaisee etäisyyden kohteeseen tarkennusalueella (metreinä tai jalkoina riippuen asetuksesta, joka on valittu kohtaan NÄYTTÖASETUKSET > TARKENNUKSEN MITTAYKSIKKÖ asetusvalikossa), sininen palkki ilmaisee syväterävyyden, tai toisin sanoen tarkennettuna olevan kohteen edessä ja takana olevan etäisyyden.





- Jos sekä AF-ETÄISYYSILMAISIN että MF-ETÄISYYSILMAISIN ovat valittuna PAYTTÖASETUKSET > NÄYTÖN MUK. ASET. -luettelossa, käsitarkennuksen ilmaisinta voidaan tarkastella myös vakionäytön syväterävyyden ilmaisimen avulla. Käytä DISP/BACK-painiketta näyttääksesi vakioilmaisimet.
 - Käytä asetusta MAF/MF-ASETUS > SYVÄTERÄVYYSALUE-ASTEIKKO valitaksesi, miten syväterävyysalue näytetään. Asetusvalinnan FILMIPOHJAINEN avulla voit tehdä käytännöllisiä syväterävyysalueen arvioita kuville, joita on tarkoitus katsella painettuina tai vastaavina, ja asetusvalinnan PIKSELIPOHJAINEN avulla voit tehdä syväterävyysalueen arvioita kuville, joita on tarkoitus katsella korkeilla resoluutioilla tietokoneiden tai muiden elektronisten laitteiden näytöillä.

Tarkennuksen zoomaus

Jos PÄÄLLÄ on valittu kohtaan I AF/MF-ASETUS > TARKEN. TARKISTUS, kamera lähentää automaattisesti valittuun tarkennusalueeseen, kun tarkennusrengasta kierretään. Poistu zoomaustilasta painamalla takakomentokiekon keskustaa uudelleen.

Valitse toinen tarkennusalue tarkennussauvan (tarkennusvipu) avulla.
 Jos VAKIO tai FOCUS PEAK KOROSTUS on valittu kohtaan
 M AF/MF-ASETUS > MF-APU, zoomausta voidaan säätää kiertämällä takakomentokiekkoa. Zoomausta ei voi säätää, kun DIGIT. JAETTU KUVA tai DIGITAALINEN MIKROPRISMA on valittuna.

Herkkyys

Säädä kameran valoherkkyyttä.

Valitse herkkyys käyttämällä asetusta 🖬 KUVAUSASETUS > HERKKYYS.

Valinta	Kuvaus
AUTO1 AUTO2 AUTO3	Herkkyyttä säädetään automaattisesti kuvausolosuhteiden mukaan sen mukaan, mikä vakio- ja enimmäisherkkyyden ja lyhimmän suljinajan yhdistelmä on valittu asetukseen ☑ KUVAUSASETUS > HERKKYYS. Valitse joko AUTO1, AUTO2 tai AUTO3 (71).
100–12800	Säädä herkkyyttä käsin. Valittu arvo näkyy näytöllä.
L (50) H (25600/51200/102400)	Valitse erikoistilanteissa. Huomaa, että laikkuisuutta voi esiin- tyä kuvissa, jotka on otettu asetuksella H , kun taas L pienentää dynamiikka-aluetta.

🚫 • Herkkyys ei nollaudu, kun kamera sammutetaan.

 Halutessasi voit käyttää asetusta Z PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > KOMENTOVALITSIMEN ASETUS määrittääksesi kameran siten, että asetusta ISO-herkkyytta voidaan säätää etu- tai takakomentokiekolla.

Herkkyyden säätäminen-

Suuria arvoja voidaan käyttää vähentämään epätarkkuutta heikossa valaistuksessa, kun taas pienemmät arvot mahdollistavat pidemmät suljinajat tai suuremmat aukot kirkkaassa valossa; huomaa kuitenkin, että suurilla herkkyyksillä otetuissa kuvissa saattaa esiintyä laikkuisuutta.

AUTO

Valitse perusherkkyys, maksimiherkkyys ja lyhin suljinaika kohtiin AUTO1, AUTO2 ja AUTO3.

		Oletus		
Kohde	Vaihtoehdot	AUT01	AUT02	AUT03
OLETUSHERKKYYS	100-12800		100	
MAKS. HERKKYYS	200-12800	800	1600	3200
LYHIN SULJINAIKA	1/500-1/4 SEK, AUTOM		AUTOM	

Kamera valitsee herkkyyden automaattisesti oletus- ja maksimiarvojen väliltä; herkkyyttä nostetaan oletusarvoa suuremmaksi vain, jos optimaaliseen valotukseen vaadittava suljinaika olisi pidempi kuin arvo kohdassa LYHIN SULJINAIKA.

- Jos kohtaan OLETUSHERKKYYS valittu arvo on suurempi kuin kohdan MAKS. HERKKYYS, OLETUSHERKKYYS asetetaan arvoksi, joka on valittu kohtaan MAKS. HERKKYYS.
 - Kamera saattaa valita suljinaikoja, jotka ovat pidempiä kuin LYHIN SULJINAIKA, jos kuvista tulisi alivalottuneita arvolla, joka on valittu kohtaan MAKS. HERKKYYS.
 - Jos AUTOM on valittu kohtaan LYHIN SULJINAIKA, kamera valitsee automaattisesti lyhimmän suljinajan vastaamaan suurin piirtein objektiivin polttovälin käänteislukua sekunneissa (jos objektiivin polttoväli on esimerkiksi 50 mm, kamera valitsee lyhimmän suljinajan lähellä arvoa 1/50 s). Kuvanvakautukseen valittu asetus ei vaikuta lyhimpään suljinaikaan.

Valitse, miten kamera mittaa valotuksen.

KUVAUSASETUS > VALOTUKSEN MITTAUS tarjoaa valittavaksesi seuraavat mittausasetukset:

Valittu asetus astuu voimaan vasta, kun asetukseen MAF/MF-ASETUS > KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS on valittu POIS.

Tila	Kuvaus
[E2] MONIPISTE	Kamera määrittää valotuksen hetkessä analysoimalla sommitte- lun, värin ja kirkkauden jakautumisen. Suositellaan useimmissa tilanteissa.
[⊙] KESKIPAINOTUS	Kamera mittaa koko kuva-alan, mutta asettaa suurimman paino- arvon keskellä olevalle alueelle.
[•] PISTE	Kamera mittaa valaistusolosuhteet alueelta, joka vastaa 2 % kuva-alasta. Suositellaan, kun kohde on taustavalaistu, ja muissa tilanteissa, joissa tausta on paljon kirkkaampi tai tummempi kuin pääkohde.
[] KESKIARVO	Valotus asetetaan koko kuva-alan keskiarvon mukaiseksi. Tuot- taa yhdenmukaisen valotuksen useille samassa valaistuksessa otettaville kuville, ja on erityisen tehokas kuvattaessa maisemia ja mustaan tai valkoiseen pukeutuneiden henkilöiden muotokuvia.

Mittaa kohde valitulla tarkennusalueella valitsemalla PÄÄLLÄ kohtaan
 AF/MF-ASETUS > PISTE-AE:N JA TARK. KYTK. (EII 88).

Valotuskorjaus

Säädä valotusta.

Pidä 🔁-painiketta painettuna ja kierrä komentokiekkoa, kunnes haluttu arvo näkyy etsimessä tai LCD-näytöllä.



🕦 Käytettävissä oleva korjausmäärä vaihtelee kuvaustilan mukaan.

✓ Painike Jos PÄÄLLÄ/POIS -KYTKIN on valittu kohtaan ☑ PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > VAL. KORJ. -PAINIKKEEN AS., valotuksen korjaus voidaan asettaa painamalla ☑ -painiketta kerran, kiertämällä takakomentokiekkoa ja painamalla sitten ☑ -painiketta uudelleen. Valotuskorjaus voidaan määrittää muille ohjaimille käyttämällä asetusta ☑ PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > TOIMINTO (Fn) -AS.

Tarkennuksen/valotuksen lukitus

Tarkennus ja valotus lukittuvat, kun laukaisin painetaan puoleenväliin.

 Sijoita kohde tarkennuskehykseen ja lukitse tarkennus ja valotus painamalla laukaisin puoleenväliin. Tarkennus ja valotus pysyvät lukittuina, kun laukaisinta pidetään painettuna puoleenväliin (AF/AE-lukitus).



- 2 Paina painike pohjaan.
- Tarkennuksen lukitseminen laukaisimella on käytettävissä vain, kun ON on valittu kohtaan PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > SULKIJAN AF, SULKIJAN AE.

Muut ohjaimet

Tarkennus ja valotus voidaan lukita myös toimintopainikkeilla. Oletusasetuksilla voit käyttää AEL-painiketta lukitaksesi valotuksen lukitsematta tarkennusta. Jos AFON-painikkeelle on määritetty toiminto VAIN AF LUKITUS, sillä voidaan samalla tavoin lukita tarkennus lukitsematta valotusta.

- Kun määritettyä ohjainta painetaan, laukaisinpainikkeen painaminen puoleenväliin ei lopeta lukitusta.
- Jos AE/AF-LUKON PÄÄLLÄ/ POIS -KYTKIN on valittu kohtaan
 PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > AE/AF-LUKITUSTILA, lukitus voidaan lopettaa vain painamalla ohjainta toisen kerran.



AEL-painike (valotuksen lukitus)



Toimintonäppäimille voidaan määrittää muita tehtäviä käyttämällä asetusta PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS > TOIMINTO (Fn) -AS. Valotuksen ja tarkennuksen lukitus voidaan määrittää myös muille toimintonäppäimille (III 100).

Kuvien katselu

Kuvia voidaan katsella etsimessä tai LCD-näytöllä.

Näytä kuvat koko näytön kokoisina painamalla 돈.



Näytä lisää kuvia työntämällä tarkennussauvaa (tarkennusvipua) vasemmalle tai oikealle tai kiertämällä etukomentokiekkoa. Näytä kuvat niiden tallennusjärjestyksessä työntämällä tarkennussauvaa tai kiertämällä kiekkoa oikealle, näytä päinvastaisessa järjestyksessä työntämällä vasemmalle. Selaa nopeasti haluttuun kuvaan pitämällä tarkennussauva alhaalla.

Muilla kameroilla otetut kuvat on merkitty 笛 ("lahjakuva") -kuvakkeella varoituksena siitä, etteivät ne ehkä näy oikein ja ettei toistozoomaus ehkä ole käytettävissä.

-Kaksi muistikorttia-

Jos kameraan on asetettu kaksi muistikorttia, voit valita toistoon käytettävän kortin pitämällä ▶-painiketta pohjassa. Voit valita kortin myös asetuksella ■ TOISTOVALIKKO > VAIHDA PAIKKAA.

Kuvien poistaminen

Käytä 🖆-painiketta poistaaksesi kuvia.

- Poistettuja kuvia ei voida palauttaa. Suojaa tärkeät kuvat tai kopioi ne tietokoneelle tai muulle tallennusvälineelle, ennen kuin jatkat.
- 1 Kun kuva näkyy koko näytön kokoisena, paina m

 -painiketta ja valitse KUVA.



- 2 Selaa kuvia työntämällä tarkennussauvaa (tarkennusvipua) vasemmalle tai oikealle, poista haluamasi kuva valitsemalla MENU/OK (vahvistusikkunaa ei näytetä). Toista muille poistettaville kuville.

Videoiden tallennus ja toisto

Videoiden tallennus

Tässä osiossa kerrotaan, miten videoita kuvataan automaattitilassa.

1 Työnnä STILL/MOVIE-tilakytkin asentoon MOVIE.

2 Käännä tilanvalitsin P-asentoon.









- Paina laukaisin pohjaan asti. Tallennus alkaa.
 - Tallennuksen aikana näytöllä näkyy tallennuksen ilmaisin ([®]).
 - Laskurinäyttö näyttää jäljellä olevan ajan, kun taas toinen näyttö näyttää tallennusajan.



Tallennusaika

Jäljellä oleva aika

4 Paina painiketta uudelleen lopettaaksesi tallennuksen. Tallennus päättyy automaattisesti, kun enimmäispituus saavutetaan tai kun muistikortti on täynnä.

-Ulkoisen mikrofonin käyttäminen–

Ääntä voidaan tallentaa ulkoisilla mikrofoneilla, joiden liittimen halkaisija on 3,5 mm; verkkovirtaa vaativia mikrofoneja ei voi käyttää. Katso tarkemmat tiedot mikrofonin käyttöoppaasta.



- Ääni tallennetaansisäänrakennetun mikrofonin tai valinnaisen ulkoisen mikrofonin kautta. Älä peitä mikrofonia tallennuksen aikana.
 - Huomaa, että mikrofoni voi poimia objektiivin ääniä tai muita kamerasta lähteviä ääniä tallennuksen aikana.
 - Erittäin kirkkaita kohteita sisältävissä videoissa saattaa näkyä pystysuoria tai vaakasuoria juovia. Tämä on normaalia, eikä kyse ole viasta.

Merkkivalo on päällä, kun tallennus on käynnissä (asetusta
 ELOKUVA-ASETUS > YHTENEVÄINEN VALO voidaan käyttää valitsemaan valo – merkkivalo tai AF-apuvalo –, joka syttyy videon tallennuksen aikana, ja se, vilkkuuko valo vai palaako se jatkuvasti). Tallennuksen aikana voit muuttaa valotuskorjausta enintään ±2 EV:tä sekä säätää zoomausta objektiivissa olevalla zoomausrenkaalla (jos käytettävissä).

- Tallennuksen ollessa käynnissä voidaan:
 - Säätää herkkyyttä
 - Tarkenna uudelleen käyttäen mitä tahansa seuraavista menetelmistä:
 - Paina laukaisinpainike puoleenväliin
 - Paina toimintopainiketta, jolle AF-ON on määritetty
 - Käytä kosketusnäytön ohjaimia
 - Näytä histogrammi tai keinotekoinen horisontti painamalla painiketta, johon HISTOGRAMMI tai ELEKTRONINEN VAAKA on määritetty
- Tallennus ei välttämättä ole käytettävissä joillain asetuksilla, kun taas joissain muissa tapauksissa asetukset eivät välttämättä päde tallennuksen aikana.
- Valitse videon tallennuksen tarkennusalue valitsemalla
 MAF/MF-ASETUS > TARKENNUSALUE ja käytä tarkennussauvaa (tarkennusvipua) ja takakomentokiekkoa (IIII 64).

Videoasetusten säätäminen

- MENU/OK-painikkeen painaminen, kun STILL/MOVIE-tilakytkin on MOVIE-asennossa, näyttää videovalikon.
- Kuvakoon ja -taajuuden voi valita kohdassa E ELOKUVA-ASETUS > VIDEOTILA.
- Valitse videoiden tallennukseen käytettävä kortti asetuksella
 TALLENN DATA-ASET > RORTTIPAIKAN ASETUKSET.
- Tarkennustila valitaan tarkennustilan valitsimella; jos haluat, että tarkennusta säädetään jatkuvasti, valitse C tai S ottaaksesi käyttöön älykkään kasvojentunnistuksen. Älykästä kasvojentunnistusta ei voi käyttää tarkennustilassa M.

Syväterävyys-

Pienet aukkoarvot pehmentävät taustan yksityiskohtia. Aukkoa voidaan säätää, kun tilanvalitsimen asetus on **A** (aukon prioriteetti AE) tai **M** (manuaalinen).

Videoiden katselu

Katsele videoita kameralla.

Täyskuvatoistossa videot tunnistaa H-kuvakkeesta. Käynnistä videon toisto työntämällä tarkennussauvaa (tarkennusvipua) alas.

Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa, kun videota esitetään:





Tarkennussauva (tarkennusvipu)	Täyskuvatoisto	Toisto käynnissä (🖿)	Toisto keskeytetty (🎹)
Ylös		Lopeta toisto	
Alas	Aloita toisto	Keskeytä toisto	Aloita toisto/ jatka toistoa
Vasemmalle/ Näytä muita kuvia Säädä nopeutta Yksittäiskuva taakse- oikealle Näytä muita kuvia Säädä nopeutta eteenpäin			
Edistyminen ilmaistaan näytöllä toiston 🛛 🗖 🗖 🔤 🔤 🔤			

Älä peitä kaiutinta toiston aikana.



Keskeytä toisto ja näytä äänenvoimakkuuden säädöt painamalla MENU/OK. Säädä äänenvoimakkuutta työntämällä tarkennussauvaa (tarkennusvipua) ylös tai alas, palaa toistoon valitsemalla MENU/OK. Äänenvoimakkuutta voi säätää myös kohdassa ZÄÄNIASETUKSET > TOISTON ÄÄNENV.

aikana.

Valikkoluettelo

Kuvausvalikot (valokuvaus)

Sekä 1 - että 2 -kuvakkeilla merkityt kohdat ovat käytettävissä sekä valoettä videokuvausvalikoissa. Näiden kohtiin jommassakummassa valikossa tehdyt muutokset vaikuttavat myös muihin valikoiden kohtiin.

KUVANLAADUN ASETUS

Näytä kuvanlaadun asetukset valitsemalla valokuvausnäytöstä ensin MENU/OK ja sitten 🖾 (KUVANLAADUN ASETUS) -välilehti.

Asetus	Kuvaus	
KUVAKOKO	Valitse uusien valokuvien koko ja kuvasuhde.	
KUVAN LAATU	Säädä JPEG-pakkausasetuksia tai ota RAW-tallennus käyttöön tai poista se käytöstä.	
RAAKATALLENNUS	Valitse RAW-kuvien tallennusasetukset.	
FILMISIMULAATIO	Valitse väripaletti ja sävyasteikko.	
YKSIVÄRINEN	Valitse mustavalkosävy valokuville, jotka on otettu asetuksella FILMISIMULAATIO > M ACROS ja MUSTAVALKOINEN.	
RAKEISUUS	Lisää kuvan rakeisuutta.	
COLOR CHROME -TEHOSTE	Lisää korkean värikylläisyyden omaavien värien, kuten punaisten, keltaisten ja vihreiden, käytettävissä olevien värisävyjen määrää.	
VÄRI KROMI FX SININEN	Lisää sinisen värin käytettävissä olevien sävyjen määrää.	
TASAINEN IHO	Tasoita iho.	
DYNAMIIKKA-ALUE	Valitse valokuvien dynamiikka-alue.	
D-ALUEEN ENSISIJAISUUS	Vähennä valoalueiden ja varjojen yksityiskohtien katoa- mista saadaksesi luonnollisen näköisiä tuloksia kuvatessasi suurikontrastisia kohteita.	
VALKOTASAPAINO	Säädä valkotasapaino valonlähteen mukaan, joko suora auringonvalo tai keinovalaistus.	
SÄVYKÄYRÄ	Säädä sävykäyrän avulla huippuvalojen tai varjojen ulko- asua tekemällä niistä kovempia tai pehmeämpiä.	

Asetus	Kuvaus
VÄRI	Säädä väritiheyttä.
TERÄVYYS	Terävöitä tai pehmennä ääriviivoja.
KORKEA ISO-NUMERO	Vähennä suurella herkkyydellä otetuissa kuvissa esiintyvää kohinaa.
SELKEYS	Lisää tarkkuutta samalla, kun valo- ja varjokohtien sävyjä muutetaan mahdollisimman vähän.
PITKÄ VAL., KOH. VAIM	Vähennä pitkillä valotusajoilla esiintyvää laikullisuutta.
OBJ. MODUL. OPTIM	Vähennä diffraktiosta johtuvaa pientä tarkkuuden mene- tystä käyttämällä pientä aukkoa.
VÄRIAVARUUS	Valitse väritoistoon käytettävä väriasteikko.
PIKSELIKARTOITUS	Käytä tätä asetusta, jos huomaat kuvissasi kirkkaita pisteitä.
MUOK/TALL. MUK. ASET	Tallenna kuvausvalikon mukautetut asetukset.
📩 🛱 SOVITTIMEN AS.	Säädä M-kiinnitteisen objektiivin asetuksia käyttämällä Iisävarusteena saatavaa FUJIFILM M MOUNT ADAPTER -sovitinta.

AF/MF-ASETUS

Näytä AF/MF-asetukset valitsemalla valokuvausnäytöstä ensin **MENU/OK** ja sitten 🖼 (**AF/MF-ASETUS**) -välilehti.

Asetus	Kuvaus
TARKENNUSALUE	Valitse tarkennusalue.
AUTOFOKUS TILA	Valitse tarkennusalueen koko.
AF-C MUKAUTETUT ASETUKSET	Valitse käytettävät tarkennuksen seurantavaihtoehdot, kun valittu tarkennustila on AF-C .
TALLENNA AF-TILA SUUNTAUSK	Valitse, tallennetaanko kameran ollessa pystysuunnassa käytetty AF-tila erikseen siitä, jota käytetään kameran ollessa vaakasuunnassa.
AF-PISTENÄYTTÖ 🗊 []	Valitse, näytetäänkö yksittäiset tarkennuskehykset, kun VYÖHYKE tai LAAJA/SEURANTA on valittu kohdassa AUTOFOKUS TILA .

Asetus	Kuvaus	
TARKENNUSPISTEIDEN MÄÄRÄ	Valitse tarkennuspisteiden valintaan käytettävissä olevien tarkennuspisteiden määrä.	
ENNEN AF:ÄÄ	Valitse, jatkaako kamera tarkennuksen säätämistä myös silloin, kun laukaisinta ei ole painettu puoleenväliin.	
🗗 🗯 AF-APUVALO	Valitse, syttyykö AF-apuvalo automaattitallennuksen avuksi.	
KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS	Valitse, priorisoiko kamera ihmiskasvot taustakohteiden sijaan, kun asetat tarkennuksen ja valotuksen.	
AF+MF	Valitse, voidaanko manuaalinen tarkennus ottaa käyttöön kiertämällä tarkennusrengasta tarkennuksen lukituksen aikana.	
MF-APU	Valitse, miten tarkennus näytetään manuaalisessa tarken- nustilassa.	
TARKEN. TARKISTUS	Valitse, lähentääkö näyttö automaattisesti valittua tarken- nusaluetta, kun tarkennusrengasta kierretään manuaalitar- kennustilassa.	
PISTE-AE:N JA TARK. KYTK.	Valitse, mittaako pistemittaus kulloisenkin tarkennuske- hyksen.	
rika-AF-ASETUS	Valitse kameran tarkennustapa, kun manuaalisessa tarkennustilassa painetaan toimintonäppäimiä, joille on määritetty esimerkiksi AF-lukitus.	
SYVÄTERÄVYYSALUE-ASTEIKKO	Valitse syvyysterävyyden asteikko.	
SULKIM./TARKENN. ENSIS.	Valitse, voidaanko valokuvia ottaa painamalla laukaisin kokonaan alas tilanteessa, jossa kamera ei ole tarkentanut.	
📩 📽 AF-ALUERAJOITIN	Lisää tarkennusnopeutta rajoittamalla käytettävissä olevien tarkennusetäisyyksien määrää.	
KOSKETUSNÄYTTÖTILA	Valitse kosketusohjainten suorittamat kuvaustoimenpiteet.	

KUVAUSASETUS

Näytä kuvausasetukset valitsemalla ensin valokuvausnäytöstä **MENU/OK** ja sitten **I** (KUVAUSASETUS)-välilehti.

Asetus	Kuvaus	
ITSELAUKAISIN	Valitse sulkimen laukaisun viive.	
TALL ITSEAJASTIMEN ASETUS	Valitse, palautuvatko itselaukaisimen asetukset joka kerta, kun ajastinta käytetään, tai kun kamera sammutetaan.	
ITSEAJASTIMEN VALO	Valitse palaako itselaukaisimen merkkivalo itselaukaisuku- vauksen aikana.	
INTERVALLIAJASTINKUVAUS	Määritä kamera ottamaan valittu määrä kuvia automaatti- sesti ennalta asetetuin aikavälein.	
KUV. INTERVALLIAJASTIMEN	Valitse, säädetäänkö valotusta automaattisesti interval-	
VALOT. TASOITUS	liajastetun kuvauksen aikana niin, että valotus ei muutu huomattavasti kuvien välillä.	
AE-HAARUK ASETUS	Säädä valotuksen haarukoinnin asetuksia.	
ELOK.SIMUL.HAARUK.	Valitse kolme filminsimulaation tyyppiä, joita käytetään filminsimulaation haarukoinnissa.	
TARKENNA BKT-ASETUS	Säädä tarkennuksen haarukoinnin asetuksia.	
VALOTUKSEN MITTAUS	Valitse, miten kamera mittaa valotuksen.	
SULKIMEN TYYPPI	Valitse suljintyyppi.	

Asetus	Kuvaus
VÄRINÄN POISTO	Valitse, vähennetäänkö kuvissa ja näytössä esiintyvää välkyntää kuvattaessa loisteputkivalaistuksessa ja muiden vastaavien valonlähteiden valossa.
HERKKYYS	Säädä kameran valoherkkyyttä.
IS-TILA	Valitse, otetaanko kuvanvakautus käyttöön.
35 mm:n FORMAATTITILA	Ota kuvia 35 mm:n kameraa vastaavalla kuvakulmalla.
LANGATON TIEDONS.	Muodosta langattomia yhteyksiä älypuhelimiin, tablettei- hin tai muihin laitteisiin.

SALAMAN ASETUS

Näytä salaman asetukset valitsemalla ensin valokuvausnäytöstä MENU/OK ja sitten 🚯 (SALAMAN ASETUS) -välilehti.

Asetus	Kuvaus
SALAMAN TOIMINNAN	Säädä asetuksia, kuten salaman ohjaustila, salaman taso ja
ASETUS	salaman teho.
PUNASILM. POISTO	Valitse, poistetaanko salaman aiheuttamaa punasilmäi-
	syyttä.
TTL-LUKITUSTILA	Valitse TTL-lukitustila.
LED-VALOASETUS	Valitse, käytetäänkö kuvia otettaessa salamalaitteen
	LED-videovaloa (jos saatavilla) silmävalona vai AF-apuva-
	lona.
COMMANDER ASETUS	Valitse ryhmiä käytettäessä kameran salamalaitetta
	Fujifilmin optisen langattoman salaman kauko-ohjauksen
	ohjaimena.
CH-ASETUS	Valitse kanava, jota käytetään ohjauksen ja etäsalamalait-
	teiden väliseen kommunikointiin.

Kuvausvalikot (videot)

Sekä 1 - että 2 - kuvakkeilla merkityt kohdat ovat käytettävissä sekä valoettä videokuvausvalikoissa. Näiden kohtiin jommassakummassa valikossa tehdyt muutokset vaikuttavat myös muihin valikoiden kohtiin.

ELOKUVA-ASETUS

Näytä videokuvauksen tallennusasetukset valitsemalla videokuvausvalikosta ensin MENU/OK ja sitten 🖾 (ELOKUVA-ASETUS)-välilehti.

Asetus	Kuvaus
VIDEOTILA	Säädä videon tallennusasetuksia.
TIEDOSTOMUOTO	Valitse elokuvaformaatti.
ELOKUVAN PAKKAUS	Valitse videoihin käytettävä pakkausalgoritmi.
VAKAA ELOK. RAJ. SUUR.	Valitse, asetetaanko videon rajaussuhde arvoon 1,1:1.
F-Log/HLG/RAW-TALLENNUS	Valitse F-Log-, HLG (Hybrid Log-Gamma)- tai RAW-videoi- den kohde kameran ollessa liitettynä HDMI-laitteeseen.
4K ELOKUVAN LÄHTÖ	Valitse tapa, jolla 4K-kuvamateriaali tallennetaan, ja lähete- täänkö se HDMI-liitännän kautta.
FULL HD VIDEON LÄHTÖ	Valitse tapa, jolla Full HD -kuvamateriaali tallennetaan, ja lähetetäänkö se HDMI-liitännän kautta.
HDMI-LÄHDÖN INFONÄYTTÖ	Valitse, toisintavatko HDMI-laitteet kameranäytön tiedot.
4K HDMI VALMIUSTILAN Laatu	Valitse, vaihtuuko syöte liitettyihin HDMI-laitteisiin 4K:sta Full HD:hen valmiustilan aikana.
HDMI-TALLENNUKSEN HALLINTA	Valitse, lähettääkö kamera videon aloitus- ja lopetussig- naalit HDMI-laitteelle, kun laukaisinta painetaan videotal- lennuksen aloittamiseksi ja lopettamiseksi.
😫 VALOTUKSEN MITTAUS	Valitse, miten kamera mittaa valotuksen.
😫 KUVANVAKAINTILA	Valitse, otetaanko kuvanvakautus käyttöön.
KUV.VAK.TILAN TEHOSTUS	Valitse kuvanvakautuksen taso.
HERKKYYS	Säädä kameran valoherkkyyttä.

Asetus	Kuvaus
SEEPRA-ASETUS	Valitse, näytetäänkö huippuvalot, jotka voivat olla ylivalot- tuneita, videotilan näytössä mustavalkoraidallisina.
SEEPRA-TASO	Valitse kirkkauskynnys mustavalkoraitojen näyttämiselle.
ELOK.OPTIMOITU Hall. 🗨 🖢	Asetuksia voidaan säätää komentokiekoilla ja kosketusnäy- tön säätimillä.
YHTENEVÄINEN VALO	Valitse valo (Merkkivalo- tai AF-apuvalo), joka syttyy vide- on tallennuksen aikana ja se, vilkkuuko valo vai palaako se jatkuvasti.
😫 MUOK/TALL. MUK. ASET	Tallenna kuvausvalikon mukautetut asetukset.
LANGATON TIEDONS.	Muodosta langattomia yhteyksiä älypuhelimiin, tablettei- hin tai muihin laitteisiin.

KUVANLAADUN ASETUS

Näytä kuvanlaadun asetukset valitsemalla videokuvausnäytöstä ensin MENU/OK ja sitten III (KUVANLAADUN ASETUS) -välilehti.

Asetus	Kuvaus
😫 FILMINSIMULAATIO	Valitse filminsimulaatiotehoste videon tallentamiseen.
🗯 YKSIVÄRINEN	Valitse mustavalkosävy videoille, jotka on otettu asetuksella FILMISIMULAATIO > 🏠 ACROS ja 📴 MUSTAVALKOINEN.
😫 DYNAMIIKKA-ALUE	Valitse dynamiikka-alue videon tallentamiseen.
🕿 VALKOTASAPAINO	Säädä valkotasapaino valonlähteen mukaan, joko suora auringonvalo tai keinovalaistus.
🗯 SÄVYKÄYRÄ	Säädä sävykäyrän avulla huippuvalojen tai varjojen ulko- asua tekemällä niistä kovempia tai pehmeämpiä.
🞥 VÄRI	Säädä värin voimakkuutta.
🗯 TERÄVYYS	Terävöitä tai pehmennä ääriviivoja.

Asetus	Kuvaus
RORKEA ISO-NUMERO	Vähennä suurella herkkyydellä otetuissa kuvissa esiintyvää
	kohinaa.
4 K KEHYS NR	Valitse, vähennetäänkö kuvien välistä kohinaa.
🞥 YMPÄR. VALON KORJ	Valitse, vähennetäänkö vinjetointia kuvattaessa videoita.
Ca p Sovittimen AS.	Säädä M-kiinnitteisen objektiivin asetuksia käyttämällä lisävarusteena saatavaa FUJIFILM M MOUNT ADAPTER -sovitinta.

AF/MF-ASETUS

Näytä AF/MF-asetukset valitsemalla videokuvausnäytöstä ensin **MENU/OK** ja sitten **M** (**AF/MF-ASETUS**) -välilehti.

Asetus	Kuvaus
😫 TARKENNUSALUE	Valitse tarkennusalue.
🗯 AUTOFOKUS TILA	Valitse tarkennusalueen koko.
AF-C MUKAUTETUT Asetukset	Valitse tarkennuksen seurantavaihtoehdot tallennettaessa videoita, kun valittu tarkennustila on AF-C .
🗗 🗯 AF-APUVALO	Valitse, syttyykö AF-apuvalo automaattitallennuksen avuksi.
KASV./SILMIEN TUNN. ASETUS	Valitse, priorisoiko kamera ihmiskasvot taustakohteiden sijaan, kun asetat tarkennuksen ja valotuksen.
🗯 MF-APU	Valitse, miten tarkennus näytetään manuaalisessa tarken- nustilassa.
🗯 TARKEN. TARKISTUS	Valitse, lähentääkö näyttö automaattisesti valittua tarken- nusaluetta, kun tarkennusrengasta kierretään manuaalitar- kennustilassa.
rika-AF-ASETUS	Valitse kameran tarkennustapa, kun manuaalisessa tarkennustilassa painetaan toimintonäppäimiä, joille on määritetty esimerkiksi AF-lukitus.
SYVÄTERÄVYYSALUE-ASTEIKKO	Valitse syvyysterävyyden asteikko.

Asetus	Kuvaus
📩 📽 AF-ALUERAJOITIN	Lisää tarkennusnopeutta rajoittamalla käytettävissä olevien tarkennusetäisyyksien määrää.
KOSKETUSNÄYTTÖTILA	Valitse kosketusohjainten suorittamat kuvaustoimenpiteet.
TARKENN. TARKISTUSLUKKO	Valitse, pysyykö tarkennuksen zoomaus voimassa, kun elokuvan tallentaminen alkaa.

ÄÄNIASETUKSET

Näytä ääniasetukset valitsemalla ensin videokuvausnäytöstä MENU/OK ja sitten 🖾 (ÄÄNIASETUKSET)-välilehti.

Asetus	Kuvaus
SISÄISEN MIKIN TASON SÄÄTÖ	Säädä sisäisen mikrofonin tallennustasoa.
ULKOISEN MIKIN TASON SÄÄTÖ	Säädä ulkoisten mikrofonien tallennustasoa.
MIKROFONILIITÄNTÄASETUKSET	Määritä mikrofoniliittimeen liitetyn äänilaitteen tyyppi.
MIKIN TASON RAJOITIN	Vähentää mikrofonin äänipiirien rajatason ylittävän syöt- teen aiheuttamaa vääristymää.
TUULISUODATIN	Valitse, otetaanko kohinanvaimennus käyttöön videoiden tallennuksen aikana.
MATALA SUODATIN	Valitse, vaimennetaanko kohinaa videoiden tallentamisen aikana.
KUULOKKEIDEN ÄÄNENVOIM.	Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.

AIKAKOODIN ASETUKSET

Näytä aikakoodin asetukset valitsemalla videokuvausnäytöstä ensin **MENU/OK** ja sitten **II** (AIKAKOODIN ASETUKSET) -välilehti.

Asetus	Kuvaus
AIKAKOODIN NÄYTTÖ	Valitse, näytetäänkö aikakoodit videoiden tallennuksen ja toiston aikana.
ALOITUSAJAN ASETUKSET	Valitse aikatunnuksen alkamisaika.
LASKURIN ASETUKSET	Valitse, mitataanko aikaa jatkuvasti vai vain videon tallen- nuksen aikana.
DROP FRAME	Valitse, otetaanko kuvien poistaminen käyttöön.
HDMI-AIKAKOODIN LÄHTÖ	Valitse, lähetetäänkö aikatunnukset HDMI-laitteisiin.

Toistovalikko

Toistovalikko tulee näkyviin, kun painat **MENU/OK**-painiketta toistotilassa.

Asetus	Kuvaus
VAIHDA PAIKKAA	Valitse kortti, josta kuvat toistetaan.
RAW-MUUNNOS	Kopioi RAW-kuvat muissa muodoissa.
POISTA	Poista yksittäisiä kuvia, useita valittuja kuvia tai kaikki
	kuvat.
POISTO (RAW AUK1/	Valitse, poistetaanko muistikorttipaikkoihin 1 ja 2 saman-
JPG AUK2)	aikaisesti tallennetuista kuvista RAW- vai JPEG-kopio,
	tekemällä RAW / JPEG-valinta kohtaan 🛛 TALLENN
	DAIA-ASEI > C KORI IIPAIKAN ASEI UKSEI, joka
	valinta poistaa jaljella olevan kopion.
RAJAUS	Luo nykyisestä kuvasta rajattu kopio.
KOONMUUTOS	Luo nykyisestä kuvasta pieni kopio.
SUOJAUS	Suojaa kuvat vahingossa tapahtuvalta poistamiselta.
KUVAN KÄÄNTÖ	Valitse, kierretäänkö kuvia näytössä toiston aikana.
PUNASILM. POISTO	Valitse, poistetaanko punasilmäisyyttä muotokuvista.
ÄÄNITALLENTEEN ASETUS	Valitse, lisätäänkö valokuviin äänimuistioita.
LUOKITUS	Luokittele kuvia käyttämällä tähtiä.
KOPIOI	Kopioi kuvia ensimmäisessä ja toisessa paikassa olevien korttien välillä.
KUVANSIIRRON JÄRJESTYS	Valitse älypuhelimeen tai tablettiin lähetettävät kuvat.
📩 📽 LANGATON TIEDONS.	Muodosta langattomia yhteyksiä älypuhelimiin, tablettei-
	hin tai muihin laitteisiin.
ALBUMIAVUSTAJA	Luo suosikkikuvista albumeja.
TULOST.PYYNTÖ(DPOF)	Luo digitaalinen "tulostuspyyntö" DPOF-yhteensopiville tulostimille.
instax -TULOST. TULOSTAA	Tulosta kuvia lisävarusteina saatavilla Fujifilm instax SHARE -tulostimilla.
NÄYTÖN KUVASUHDE	Valitse televisiolla näytettävien kuvien kuvasuhde.

KÄYTTÄJÄASETUS

Kameran perusasetuksiin pääsee painamalla **MENU/OK**, valitsemalla **[2]** (ASETUKSET) -välilehden ja sieltä kohdan KÄYTTÄJÄASETUS.

Asetus	Kuvaus
ALUSTA	Alusta muistikortit.
PÄIVÄ/AIKA	Aseta kameran kello.
AIKAERO	Vaihda kotiaikavyöhykkeesi ja nykyisen sijaintisi aikavyö- hykkeen välillä.
€9 言語/LANG.	Valitse kieli.
n OMA VALIKKOASETUS	Muokkaa kohteita, jotka on lueteltu (OMA VALIKKO) -välilehdellä, joka on usein käytettyjen valokuvavalikon asetusvalintojen yksilöllisesti mukautettu valikko.
📽 OMA VALIKKOASETUS	Muokkaa kohteita, jotka on lueteltu (OMA VALIKKO) -välilehdellä, joka on usein käytettyjen elokuvavalikon asetusvalintojen yksilöllisesti mukautettu valikko.
KENNON PUHDISTUS	Poista pöly kameran kuvakennosta.
AKUN IKÄ	Tarkista akun ikä.
PALAUTA ALKUASET	Nollaa kuvaus- tai asetusvalikon asetukset oletusarvoihin.
SÄÄTELEVÄ	Näytä laitteen mallinumeron ja muiden sertifikaattien sähköiset kopiot.

ÄÄNIASETUKSET

Pääset ääniasetuksiin painamalla **MENU/OK**, valitsemalla **(ASETUKSET**) -välilehden ja valitsemalla sieltä kohdan **ÄÄNIASETUKSET**.

Asetus	Kuvaus
AF ÄÄNIMERKIN VOLYYMI	Valitse kameran tarkentamisen yhteydessä kuuluvan äänimerkin voimakkuus.
ITSEAJASTIN ÄÄNIMERKIN Vol	Valitse sen äänimerkin voimakkuus, joka kuuluu itselaukai- simen ollessa aktiivinen.

Asetus	Kuvaus
ÄÄNENVOIMAKKUUS	Säädä kameran säätimien käytön yhteydessä kuuluvien äänten voimakkuus.
SULJINÄÄNEN V.	Säädä elektronisen sulkimen tuottamien äänten voimak-
	kuus.
SULJINÄÄNI	Valitse elektronisesta sulkimesta kuuluva ääni.
TOISTON ÄÄNENV.	Säädä videotoiston äänenvoimakkuus.

NÄYTTÖASETUKSET

Pääset näyttöasetuksiin painamalla **MENU/OK**, valitsemalla **(ASETUKSET)** -välilehden ja valitsemalla sieltä kohdan **NÄYTTÖASETUKSET**.

Asetus	Kuvaus
EVF-KIRKKAUS	Säädä elektronisen etsimen näytön kirkkautta.
EVF-VÄRI	Säädä elektronisessa etsimessä olevan näytön värikylläisyyttä.
EVF-VÄRIN SÄÄTÖ	Säädä sähköisen etsimen näytön väriä.
LCD-KIRKKAUS	Säädä näytön kirkkautta.
LCD-VÄRI	Säädä näytön värikylläisyyttä.
LCD-VÄRIN SÄÄTÖ	Säädä LCD-näytön väriä.
KUVAN NÄYTTÖ	Valitse, miten pitkään kuvia näytetään kuvaamisen jälkeen.
KÄÄNNÄ NÄYTÖT AUTOM	Valitse, kierretäänkö etsimen (EVF) ja LCD-näytön merkki-
	valoja kameran asennon mukaan.
VAL. ESIK./VALKOT. MAN.T.	Valitse, otetaanko valotuksen ja/tai valkotasapainon
	esikatselu käyttöön.
LUONNOLLINEN NÄKYMÄ	Valitse, näytetäänkö asetusten vaikutukset näytöllä.
F-Log KATSELUAVUSTUS	Valitse, näytetäänkö sävykorjattu esikatselu (vastaa
	BT.709:ää) F-Log-videoiden tallennuksen ja näyttämisen
	yhteydessä.
KEHYSTYSOPAS	Valitse kuvaustilassa käytettävä rajausruudukko.
AUTOM. KÄÄNTÖ JA TOISTO	Valitse, kierretäänkö pystysuuntaisia kuvia automaattisesti
	toiston aikana.
Asetus	Kuvaus
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------
TOISTON SUURENNUS	Valitse toiston zoomauksen zoomaussuhde.
TARKENNUKSEN	Valitse tarkennusetäisyyden ilmaisimessa käytettävät
MITTAYKSIKKÖ	yksiköt.
KAKSOISNÄYTÖN ASETUS	Valitse kaksoisnäytön kahden ikkunan sisältö.
NÄYTÖN MUK. ASET.	Valitse vakioilmaisimen näytöllä näkyvät kohteet.
ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)	Valitse, näytetäänkö sähköisessä etsimessä (EVF) isot
	merkkivalot.
ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)	Valitse, näytetäänkö LCD-näytössä isot merkkivalot.
ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS	Valitse, mitkä ilmaisimet näytetään, kun PÄÄLLÄ on va-
	littu kohtaan ISON ILMAISIMEN TILA (EVF) tai ISON
	ILMAISIMEN TILA (LCD).
TIEDOT KONTRASTIN	Säädä näytön kontrastia.
SÄÄDÖSTÄ	
TOISEN NÄYTÖN ASETUS	Valitse toissijaisessa LCD-näytössä näkyvät ilmaisimet.
ALANÄYTÖN TAUSTAVÄRI	Valitse toissijaisen LCD-näytön taustan väri.
🗖 Q-VALIKON TAUSTA	Valitse pikavalikon tausta, jota käytetään valokuvien
	ottamisen yhteydessä.
📽 Q-VALIKON TAUSTA	Valitse pikavalikon tausta, jota käytetään videoiden kuvaa- misen yhteydessä.

PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS

Ohjainasetukset avataan painamalla **MENU/OK**, valitsemalla (ASETUKSET) -välilehti ja valitsemalla **PAINIKKEEN/VALITSIMEN** ASETUS.

Asetus	Kuvaus
TARKENNUSKYTKIMEN ASETUS	Valitse tarkennussauva (tarkennusvipu) suorittamat toiminnot.
MUOKK./TALL. PIKAVAL.	Valitse valokuvauksen aikana näytettävät pikavalikon kohdat.

Asetus	Kuvaus
📽 MUOKK./TALL. PIKAVAL.	Valitse elokuvien kuvaamisen aikana näytettävät pikavali- kon kohdat.
TOIMINTO (Fn) -AS	Valitse toimintopainikkeiden tehtävät.
KOMENTOVALITSIMEN ASETUS	Valitse komentokiekkojen tehtävät.
KOMENTOVALITSIMEN SUUNTA	Valitse, käännetäänkö komentokiekkojen kiertosuunta päinvastaiseksi säädettäessä asetuksia.
SULKIJAN AF	Valitse, tarkentaako kamera painettaessa laukaisin puo- leenväliin.
SULKIJAN AE	Valitse, lukitaanko valotus (AE-lukitus) laukaisimen ollessa painettuna puoleenväliin.
KUVAA ILMAN OBJEKTIIVIA	Valitse, voidaanko laite laukaista, kun objektiivia ei ole kiinnitetty.
KUVAA ILMAN KORTTIA	Valitse, voidaanko suljin laukaista ilman, että kamerassa on muistikorttia.
TARKENNUSRENGAS	Valitse suunta, johon tarkennusrengasta kierretään tarken- nusetäisyyden pidentämiseksi.
TARKENNUSRENKAAN Käyttö	Valitse, kuinka kamera säätää tarkennusta tarkennusren- kaan liikkeiden mukaan.
AE/AF-LUKITUSTILA	Valitse sen painikkeen tehtävä, johon valotuksen ja/tai tarkennuksen lukitus on määritetty.
AWB-LUKITUSTILA	Valitse niiden toimintonäppäinten toiminnot, joille on määritetty automaattisen valkotasapainon (AWB) lukitus.
VAL. KORJPAINIKKEEN AS.	Valitse normaalisti valotuksen korjaamiseen käytettävään toimintopainikkeeseen määritettävä tehtävä.
KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET	Valitse, otetaanko kosketusohjaimet käyttöön LCD-näy- tössä.
LUKITUS	Estä tahaton käyttö lukitsemalla kameran ohjaimet.

VIRRANHALLINTA

Virranhallinta-asetuksiin pääsee painamalla **MENU/OK**, valitsemalla **2** (ASETUKSET) -välilehden ja valitsemalla kohdan VIRRANHALLINTA.

Asetus	Kuvaus
AUT. VIRRANKATK.	Valitse, sammuuko kamera automaattisesti, kun toimintoja
	ei suoriteta.
SUORITUSKYKY	Säädä virta-asetuksia.
KUVAUKSEN VALMIUSTILA	Valitse viive ennen kuin kamera siirtyy valmiustilaan.
AUTOMAATTINEN	Säädä virransäästötilan asetuksia.
VIRRANSÄÄSTÖ	
LÄMPÖT. AUT. VIRRANKATK.	Valitse lämpötila, jossa kamera kytkeytyy pois päältä
	automaattisesti, kun sen lämpötila nousee.

TALLENN DATA-ASET

Tiedostonhallinta-asetuksiin pääsee painamalla **MENU/OK**, valitsemalla **2** (ASETUKSET) -välilehden ja valitsemalla kohdan **TALLENN DATA-ASET**.

Asetus	Kuvaus
KUVA NRO	Valitse, nollataanko numerointi, kun uusi muistikortti
	asetetaan.
TALL. ALKUP. KUVA	Valitse, tallennetaanko punasilmäisyyden poistotoiminnol-
	la otetuista kuvista käsittelemättömät kopiot.
MUOKK. TIED. NIM.	Vaihda tiedostonimen etuliite.
KORTTIPAIKAN	Valitse paikkaan 1 ja paikkaan 2 liitettyjen korttien tehtävät
ASETUKSET	valokuvauksen yhteydessä.
🗯 KORTTIPAIKAN	Valitse paikkaan 1 ja paikkaan 2 liitettyjen korttien tehtävät
ASETUKSET	videokuvauksen yhteydessä.
VALITSE AUKKO (🗖 PERÄK.)	Valitse kortti, johon tallennetaan ensin, kun
	JÄRJESTYKSESSÄ on valittu kohtaan
	KORTTIPAIKAN ASETUKSET.
VALITSE AUKKO (📽 PERÄK.)	Valitse kortti, johon tallennetaan ensin, kun
	JÄRJESTYKSESSÄ on valittu kohtaan
	📽 KORTTIPAIKAN ASETUKSET.

Asetus	Kuvaus
VALITSE KANSIO	Luo kansioita ja valitse kansio, johon kuvat tallennetaan jatkossa.
TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT	Valitse, lisätäänkö uusiin kuviin tekijänoikeustiedot Exif-tunnisteiden muodossa sitä mukaa kun kuvia otetaan.

YHTEYSASETUS

Yhteysasetuksiin pääsee painamalla **MENU/OK**, valitsemalla **(ASETUKSET)** -välilehden ja valitsemalla kohdan **YHTEYSASETUS**.

Asetus	Kuvaus
Bluetooth-ASETUKSET	Säädä Bluetooth-asetuksia.
VERKKOASETUKSET	Säädä langattomien verkkojen yhteysasetuksia.
instax -TUL. YHT. ASETUS	Säädä lisävarusteena saatavien Fujifilm instax SHARE -tulostimien yhteysasetuksia.
YHTEYSTILA	Säädä asetuksia ulkoisten laitteiden yhteyksiä varten.
USB-VIRTALÄHTEEN ASETUS	Valitse, syötetäänkö kameraan virtaa, kun se on kytketty tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen USB-johdolla.
YLEISET ASETUKSET	Säädä langattomien verkkojen yhteysasetuksia.
TIEDOT	Näytä kameran MAC- ja Bluetooth-osoite.
NOLLAA LANGATON ASETUS	Palauta langattoman verkon asetusten oletusarvot.

Liitännät

HDMI-lähtö

Kameran kuvaus- ja toistonäytöt voidaan lähettää HDMI-laitteisiin.

HDMI-laitteisiin liittäminen

Liitä kamera televisioihin tai muihin HDMI-laitteisiin kolmannen osapuolen HDMI-kaapelilla.

- 1 Sammuta kamera.
- 2 Kytke kaapeli alla olevan kuvan mukaisesti.



- 3 Konfiguroi laite HDMI-tuloon laitteen mukana toimitetussa dokumentaatiossa kuvatulla tavalla.
- 🕦 Varmista, että liittimet on kiinnitetty huolellisesti.
 - Käytä enintään 1,5 m pitkää HDMI-kaapelia.

Kuvaus

Ota kuvia ja tallenna elokuvia samalla kun katselet näkymää kameran objektiivin läpi tai tallennat filmimateriaalia HDMI-laitteeseen.



Tätä ominaisuutta voi käyttää 4K- ja Full HD -elokuvien tallentamiseen HDMI-tallentimeen.

Toisto

Aloita toisto painamalla kameran **>**-painiketta. Kameran näyttö kytkeytyy pois päältä, ja kuvat ja videot lähetetään HDMI-laitteeseen. Huomaa, että kameran äänenvoimakkuussäätimillä ei ole vaikutusta TV:n ääneen; säädä äänenvoimakkuutta television äänensäätimillä.



🚫 Jotkut televisiot saattavat näyttää lyhyen aikaa mustaa kuvaruutua videotoiston alkaessa.

Langattomat yhteydet (Bluetooth®, langaton lähiverkko/Wi-Fi)

Käytä langattomia verkkoja ja muodosta yhteys tietokoneisiin, älypuhelimiin tai tabletteihin. Katso lisätietoja osoitteesta: http://fujifilm-dsc.com/wifi/

Älypuhelimet ja tabletit: FUJIFILM Camera Remote

Yhdistä kameraan Bluetooth-yhteydellä tai langattoman lähiverkon kautta.

 \mathbf{i}

Muodostaaksesi langattoman yhteyden kameraan sinun on asennettava uusin versio FUJIFILM Camera Remote -sovelluksesta älypuhelimeesi tai tablettiisi.

FUJIFILM Camera Remote

Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää FUJIFILM Camera Remote -sovellusta seuraaviin toimintoihin:

- Kameran ohjaamiseen ja kuvien ottamiseen etänä
- Kamerasta lähetettyjen kuvien vastaanottamiseen
- Kameran kuvien selaamiseen ja valittujen kuvien lataamiseen
- Lähetä paikkatiedot kameraan
- Kameran sulkimen laukaisemiseen
- Kameran laiteohjelmiston päivittämiseen

Lataa sovellukset ja katso lisätietoja osoitteesta: http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/

Älypuhelimet ja tabletit: Bluetooth®-laiteparin muodostaminen

Yhdistä kamera älypuhelimien tai tablettien kanssa valitsemalla YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET > LAITEPARIN REKISTERÖINTI. Laiteparin muodostaminen on helppo tapa ladata kuvia kamerasta.



- 🕕 Kuvat ladataan langattoman yhteyden kautta.
 - Kun pariliitos on muodostettu, voit synkronoi kameran kellon ja paikkatiedot älypuhelimen tai tabletin kanssa.
 - Voit valita yhteyden enintään 7 pariliitetystä älypuhelimesta tai tabletista.

Älypuhelimet ja tabletit: Langaton lähiverkko

Muodosta langattomat lähiverkkoyhteydet älypuhelimiin tai tabletteihin käyttämällä toimintoa LANGATON TIEDONS. kohdassa 🖬 KUVAUSASETUS, 🖽 ELOKUVA-ASETUS tai 💷 TOISTOVALIKKO.



Kytketty kuvaus: Capture One Pro Fujifilm/ Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire

 Ennen kuin jatkat eteenpäin, säädä asetuksia käyttämällä toimintoa 2 YHTEYSASETUS > VERKKOASETUKSET ja valitse sitten LANGATON VERKKOSIDONTA KIINTEÄ KUVAUS kohtaan 2 YHTEYSASETUS > YHTEYSTILA (= 102).



- Kytkettyä kuvausta voidaan käyttää mm. Capture One Pro Fujifilm-, Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC- ja FUJIFILM X Acquire -ohjelmien kanssa. Jos Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC on käytettävissä, lataa FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX -laajennus Adobe Exchange -verkkosivustolta. FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX on saatavilla ilmaiseksi.
- Katso lisätietoja seuraavalta verkkosivulta: http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether
 - FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX- ja FUJIFILM X Acquire -ohjelmiin liittyvää tietoa löydät seuraavalta verkkosivulta: https://fujifilm-x.com/products/software/

Liittäminen USB:n kautta

Kamera voidaan liittää tietokoneisiin ja älypuhelimiin USB:n kautta.

🚫 Ennen kuvien lataamista tai kuvien ottamista etänä, kytke kamera tietokoneeseen ja tarkista, että se toimii normaalisti.

- 1 Kytke tietokone päälle.
- Säädä asetuksia kameran käyttötavan mukaan.
 - "Kytketty kuvaus: Capture One Pro Fujifilm/Adobe® Photoshop[®] Lightroom[®] Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Pixel Shift Combiner" (🕮 112)
 - "Kuvien kopioiminen muistikortilta tietokoneelle" (
 ^(IIII)
 113)
 - "Kameran käyttäminen verkkokamerana (FUJIFILM X Webcam)" (113)
 - "RAW-kuvien muuntaminen: FUJIFILM X RAW STUDIO" (📖 114)
 - "Kameran asetusten varmuuskopiointi ja palauttaminen (FUJIFILM X Acquire)" (🕮 114)
 - "Pikselinsiirto-monikuvaus"
- 3 Kytke kamera pois päältä.
- 4 Kytke USB-kaapeli.



USB-kaapeli saa olla enintään 1,5 m:n pituinen ja sen on sovittava tiedonsiirtoon.

- 5 Kytke kamera päälle.
- 6 Kopioi kuvat tietokoneeseen.
 - Kytketty kuvaus: kytketyn kuvauksen aikana kuvia voidaan kopioida käyttämällä kytketyn kuvauksen ohjelmistoja, esim. Capture One Pro Fujifilm/Adobe[®] Photoshop[®] Lightroom[®] Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/ FUJIFILM X Acquire.
 - Kuvansiirto: käytä käyttöjärjestelmän mukana tulleita sovelluksia.
 - Kameran käyttäminen verkkokamerana: käynnistä FUJIFILM X Webcam.
 - RAW-muunnos: Käsittele RAW-kuvia FUJIFILM X RAW STUDIO -ohjelmalla. Kameran kuvankäsittelytoiminnon tehoa käytetään nopeaa käsittelyä varten.
 - Kameran asetusten tallentaminen ja lataaminen: Käytä FUJIFILM X Acquire -ohjelmaa kameran asetusten tallentamiseen ja lataamiseen. Tallenna haluamasi asetukset tiedostoon yhdellä toiminnolla ja kopioi ne useisiin kameroihin.
 - **Pikselinsiirto-monikuvaus**: Pikselinsiirto-monikuvaus-valokuvaus voidaan toteuttaa kytketyllä kuvauksella. Käytä FUJIFILM Pixel Shift Combiner -ohjelmaa tähän tarkoitukseen.

- Sammuta kamera ennen USB-kaapelin irrottamista.
 - Kun liität USB-kaapeleita, varmista, että liittimet on kiinnitetty huolellisesti oikein päin. Liitä kamera suoraan tietokoneeseen; älä käytä USB-keskitintä tai näppäimistöä.
 - Virtakatkos siirron aikana voi aiheuttaa tietojen menetyksen tai muistikortin vahingoittumisen. Aseta kameraan uusi tai täyteen ladattu akku ennen kameran liittämistä.
 - Jos muistikortilla on paljon kuvia, ohjelmiston käynnistyminen saattaa kestää hetken, eikä kuvien tuominen tai tallentaminen välttämättä onnistu. Käytä kuvien siirtämiseen muistikortinlukijaa.
 - Varmista, että merkkivalo on pois päältä tai palaa vihreänä ennen kuin sammutat kameran.
 - Älä irrota USB-kaapelia, kun siirto on käynnissä. Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa tietojen menetyksen tai muistikortin vahingoittumisen.
 - Irrota kamera ennen muistikortin asettamista tai poistamista.
 - Joissain tapauksissa verkkopalvelimelle tallennettuihin kuviin ei välttämättä pääse käyttämällä ohjelmaa samalla tavalla kuin yksittäisellä tietokoneella.
 - Älä irrota kameraa järjestelmästä tai irrota USB-kaapelia välittömästi sen jälkeen, kun ilmoitus kopioinnin käynnissä olemisesta on poistunut näytöstä. Jos kopioitavia kuvia on hyvin paljon, tiedonsiirto voi jatkua senkin jälkeen, kun viesti on poistunut näytöltä.
 - Käyttäjä vastaa kaikista sovellettavista puhelinyhtiön tai Internet-palveluntarjoajan maksuista käyttäessään Internet-yhteyttä edellyttäviä palveluja.

Kytketty kuvaus: Capture One Pro Fujifilm/ Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/ FUJIFILM X Acquire/FUJIFILM Pixel Shift Combiner

- Ennen kuin jatkat, valitse
 AUTOMAATTINEN USB TEHTERÖINTI KUVAUS asetukseen I YHTEYSASETUS > YHTEYSTILA kameravalikoissa.
- Capture One Pro Fujifilm-, Adobe[®]
 Photoshop[®] Lightroom[®] Classic CC +
 FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for



GFX-, FUJIFILM X Acquire - ja FUJIFILM Pixel Shift Combiner -ohjelmia voidaan käyttää kytkettyyn kuvaukseen.

- Valitse USB-VERKKOSIDONTA KIINTEÄ KUVAUS, jos kameraa käytetään vain kytkettyyn kuvaukseen. Huomaa, että jos USB-kaapeli on irrotettu, kamera jatkaa toimimista kytketyssä kuvaustilassa, eikä kuvia tallenneta kameran muistikortille.
 - Katso lisätietoja seuraavalta verkkosivulta: http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether
 - Lisätietoja aiheista Capture One Pro Fujifilm-, Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX-, FUJIFILM X Acquire - ja FUJIFILM Pixel Shift Combiner - löydät seuraavalta verkkosivulta:

https://fujifilm-x.com/products/software/

Kuvien kopioiminen muistikortilta tietokoneelle

- Ennen kuvien kopioimista tietokoneeseen valitse USB-KORTINLUKIJA kohtaan
 YHTEYSASETUS > YHTEYSTILA.
- Ohjelmisto, jolla kuvia voidaan kopioida, vaihtelee tietokoneesi käyttöjärjestelmän mukaan.



Mac OS X/macOS

Kuvat voidaan kopioida tietokoneelle käyttämällä Image Capturea (toimitetaan tietokoneen mukana) tai muuta ohjelmistoa.

🕦 Kopioi kooltaan yli 4 Gt tiedostot käyttämällä kortinlukijaa.

Windows

Kuvat voidaan kopioida tietokoneelle käyttämällä käyttöjärjestelmän mukana tulleita ohjelmistoja.

Kameran käyttäminen verkkokamerana (FUJIFILM X Webcam)

- Ennen kuin jatkat, valitse
 AUTOMAATTINEN USB TEHTERÖINTI KUVAUS asetukseen I YHTEYSASETUS > YHTEYSTILA kameravalikoissa.
- Käynnistä FUJIFILM X Webcam.



Lisätietoja aiheesta FUJIFILM X Webcam löydät seuraavilta verkkosivuilta: https://fujifilm-x.com/products/software

RAW-kuvien muuntaminen: FUJIFILM X RAW STUDIO

- Ennen kuin jatkat, valitse USB-RAW MUUN./VARMKOP kohtaan
 YHTEYSASETUS > YHTEYSTILA kameran valikoista.
- FUJIFILM X RAW STUDIO -ohjelmalla RAW-kuvat voidaan muuntaa JPEG- tai TIFF-kuviksi.



Lisätietoja aiheesta FUJIFILM X RAW STUDIO löydät seuraavilta verkkosivuilta:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

Kameran asetusten varmuuskopiointi ja palauttaminen (FUJIFILM X Acquire)

 Ennen kuin jatkat, valitse USB-RAW MUUN./VARMKOP kohtaan
 YHTEYSASETUS > YHTEYSTILA kameran valikoista.



- FUJIFILM X Acquire -ohjelmaa voidaan käyttää kameran asetusten varmuuskopiointiin ja palauttamiseen.
- Lisätietoja aiheesta FUJIFILM X Acquire löydät seuraavilta verkkosivuilta: https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

Älypuhelimiin liittäminen

Jos haluat kopioida kuvia älypuhelimeen, valitse **POIS** kohdassa **YHTEYSASETUS** > **USB-VIRTALÄHTEEN ASETUS** ja liitä kamera puhelimeen USB-johdolla.

Android-laitteita käyttäville asiakkaille

Kameran liitäntätapa määräytyy älypuhelimen USB-liitännän tyypin mukaan.

<u>C-tyyppi</u>

Käytä mukana toimitettua USB-johtoa.



<u>Micro-B</u>

Käytä USB on-the-go (OTG) -johtoa.



- Älypuhelimen on tuettava USB OTG -yhteyttä.
 - Haluttuja tuloksia ei voida saavuttaa C-tyypin Mirco-B-tyypin USB-johdolla. Käytä OTG-johtoa.

- 1 Valitse kameran Z YHTEYSASETUS > USB-VIRTALÄHTEEN ASETUS -arvoksi POIS.
- Liitä kamera älypuhelimeen USB-kaapelilla.
 - 🚫 Jos älypuhelin pyytää jollekin muulle kuin "Camera Importer" -sovellukselle lupaa käyttää kameraa, napauta kohtaa "Peruuta" ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
- 3 Napauta älypuhelimessa ilmoitusta "USB PTP -yhteys muodostettu".
- 4 Valitse suositelluista sovelluksista "Camera Importer". Sovellus käynnistyy automaattisesti, ja voit siirtää kuvia ja videoita älypuhelimeesi.



S Jos sovelluksessa näkyy viesti "MTP-laitetta ei ole liitetty", yritä uudelleen vaiheesta 2 alkaen.

iOS-käyttöjärjestelmää käyttäville asiakkaille

Käytä kamerasovitinta. Koska kamerassa on C-tyypin USB-liitäntä, tarvitaan johto, jossa on A-tyypin USB-liitäntä, jotta se voidaan kytkeä kamerasovittimeen.



- 1 Valitse kameran ☑ YHTEYSASETUS > USB-VIRTALÄHTEEN ASETUS -arvoksi POIS.
- 2 Liitä kamera älypuhelimeen USB-kaapelilla. Tuo valokuvia ja videoita älypuhelimeen käynnistämällä Kuvat-sovellus.
- Haluttuja tuloksia ei voida saavuttaa C-tyypin Lightning-tyypin USB-johdolla. Käytä kamerasovitinta.

instax SHARE -tulostimet

Tulosta kuvia digitaalikamerastasi instax SHARE -tulostimiin.

Yhteyden muodostaminen

Valitse Z YHTEYSASETUS > instax-TUL. YHT. ASETUS ja syötä instax SHARE -tulostimen nimi (SSID) ja salasana.

Tulostimen nimi (SSID) ja salasana-

Tulostimen nimi (SSID) löytyy tulostimen pohjasta; oletussalasana on "1111". Jos olet jo valinnut eri salasanan älypuhelintulostamiseen, syötä sen sijaan se salasana.



Kuvien tulostaminen

- 1 Kytke tulostin päälle.
- 2 Valitse TOISTOVALIKKO > instax-TULOST. TULOSTAA. Kamera luo yhteyden tulostimeen.
- 3 Näytä tulostettava kuva käyttämällä tarkennussauvaa (tarkennusvipua) ja valitse sitten MENU/OK.





- 🔇 Muilla kameroilla otettuja kuvia ei voi tulostaa.
 - Tulostettava alue on pienempi kuin alue, joka näkyy LCD-näytöllä.
 - Näytöt voivat vaihdella liitetyn tulostimen mukaan.
- 4 Kuva lähetetään tulostimeen ja tulostus alkaa.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Huomautuksia

Turvallisuustietoja

Muista lukea nämä huomautukset ennen käyttöä

Turvallisuusohjeita

Varmista, että käytät kameraa oikein. Lue nämä turvallisuusohjeet ja Perusopas huolellisesti ennen käyttöä.

Säilytä turvallisuusohjeet tämän jälkeen turvallisessa paikassa.

Tietoja kuvakkeista

Seuraavat tässä asiakirjassa käytetyt kuvakkeet osoittavat henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vakavuuden, jos kuvakkeen osoittamia tietoja ei oteta huomioon ja laitetta käytetään sen takia virheellisesti.

	Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin.
<u> ниоміо</u>	Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai aineelli- siin vahinkoihin.

Alla olevat kuvakkeet osoittavat huomioitavien tietojen luonteen.

Kolmiomaiset kuvakkeet osoittavat, että tiedot vaativat huomiota ("Tärkeä").

Poikittaisella viivalla ylivedetyt pyöreät kuvakkeet osoittavat, että kyseinen toiminto on kielletty ("Kielletty").

Huutomerkillä varustetut täytetyt ympyrät osoittavat, että kyseinen toiminto on suoritettava ("Pakollinen").

Tuotteen symbolit (mukaan lukien tarvikkeet) tarkoittavat seuraavaa:

\sim	Vaihtovirta
	Tasavirta

Luokan II laite (tuotteen rakenteessa on kaksinkertainen eristys.)

A VAROITUS



Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, kytke se pois päältä, irrota akku ja USB-johto sekä poista verkkolaite pistorasiasta. Kameran käytön iatkaminen, kun siitä nousee savua, se käryää tai toimii iotenkin muuten tavallisuu-

desta poikkeavasti, voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteyttä Fujifilm-jälleenmyyjääsi.

8

Suojaa kamera ja liitäntäjohdot vedeltä ja vierailta esineiltä. Kameraa tai liitäntäjohtoja ei saa käyttää, jos niiden sisään on päässyt suolatonta tai suolaista vettä, maitoa, juomia, pesuaineita tai muita nesteitä. Jos kameraan tai liitäntäjohtoihin pääsee nestettä, kytke kamera pois päältä, irrota akku ja USB-johto sekä poista verkkolaite pistorasiasta. Kameran käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Ota yhteyttä Fujifilm-jälleenmyyjääsi.



<u>Älä käytä kameraa kylpyhuoneessa tai suihkussa.</u> Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Älä koskaan yritä muuttaa tai purkaa kameraa osiin (älä koskaan avaa koteloa). Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Jos kameran kotelo rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seurauksena, älä kosketa esiin tulleisiin osiin. Tämän varotoimen laiminiyönti ja vaurioituneiden osien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen. Poista akku välittömästi, mutta varo loukkaantumista ja sähköiskua. Vie tuote sen ostopaikkaan, josta saat jatko-ohjeita.

	<u>∕</u> ∧ VAROITUS	
\bigcirc	Älä muuta tai lämmitä liitäntäjohtoa, kierrä tai vedä sitä liian voimakkaasti tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Nämä toimet voivat vahingoittaa johtoa ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Jos johto on vahingoittunut, ota yhteyttä Fujifilm-jälleenmyyjääsi. Älä käytä johtoja, joiden liittimet ovat taipuneita.	
\bigcirc	Älä aseta kameraa epävakaalle pinnalle. Kamera voi pudota tai keikahtaa nurin ja aiheuttaa vahinkoja.	
\bigcirc	Älä koskaan yritä ottaa kuvia, kun olet liikkeessä. Älä käytä kameraa silloin, kun kävelet tai ajat autoa. Voit kaatua tai joutua liikenneonnettomuuteen.	
\bigcirc	<u>Älä kosketa kameran metalliosia ukkosmyrskyn aikana.</u> Tämä voi aiheuttaa salaman sähköpurkauksesta johtuvan sähköiskun.	
\bigcirc	Älä käytä akkua ohjeiden vastaisesti. Lataa akku ohjeen mukaisella tavalla.	
\odot	Älä pura osiin tai tee muutoksia akkuihin äläkä kuumenna niitä. Älä pudota, iske tai heitä akkuja tai muuten altista niitä voimakkaille iskuille. Älä käytä akkuja, jotka osoittavat merkkejä vuodosta, epämuodostumista, värin muutoksista tai muista poikkeavuuksista. Käytä vain nimettyjä latureita akkujen lataamiseksi ällökä yritä ladata ei-ladattavia litiumioniakkuja tai alkaliparistoja. Älä laita paristoja oiksulkuun tai säilytä niitä metalliesineiden kanssa. Näiden varotoimien noudattamatta jätäminen voi aiheuttaa akkujen ylikuumentumista, syttymisen, halkeamista tai vuotamista ja aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun loukkaantumisen.	
\bigcirc	Käytä ainoastaan tämän kameran kanssa käytettäväksi tarkoitettuja akkuja tai vaihtovirtasovittimia. Älä käytä muuta kuin tyyppikilvessä osoitettua jännitettä. Muiden virtalähteiden käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon.	
\bigcirc	Jos akku vuotaa ja akkunestettä joutuu silmiisi, ihollesi tai vaatteillesi, huuhtele alue puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon tai soita hätänumeroon.	
\bigcirc	<u>Ålä lataa laturilla muita kuin tässä määritettyjä akkuja.</u> Mukana tullut laturi on tarkoitettu vain kameran mukana olevien akkutyyppien lataamiseen. Tavallisten paristojen tai muunlaisten ladattavien akkujen lataaminen laturilla voi saada pariston/akun vuotamaan, ylikuumenemaan tai räjähtämään.	
\bigcirc	<u>Salaman käyttäminen liian lähellä ihmisten silmiä voi aiheuttaa näkövammoja.</u> Noudata erityistä varovaisuutta, kun kuvaat vauvoja ja pikkulapsia.	
\bigcirc	<u>Älä jätä laitetta pitkäaikaiseen kosketukseen kuumien pintojen kanssa. Älä jätä mitään ruumiinosaa kosketuksiin tuotteen kanssa pitkäksi ajaksi tuotteen ollessa päällä.</u> Ellei tätä varotoimea oteta huomioon, lieviä palovammoja saattaa syntyä etenkin pitkäkestoisen käytön aikana ja korkeissa ympäristön lämpötiloissa, kun LÄMPÖT. AUT. VIRRANKATKasetuksen arvoksi on valittu KOR, tai käyttäjile, jotka kärstöt huonosta verenkierrosta tai alentuneesta tuntokyvystä. Tällöin jalustan käyttöä tai vastaavia varotoimia suositellaan.	
0	Älä käytä helposti syttyvien esineiden, räjähtävien kaasujen tai pölyn läheisyydessä.	
0	Aseta akku kuljetuksen ajaksi digitaalikameraan tai säilytä sitä kotelossa. Säilytä akkua kovassa kotelossa. Kun hävität akun, peitä akun navat eristysteipillä. Jos akku pääsee koskettamaan muita metalliesineitä tai akkuja, se voi syttyä palamaan tai räjähtää.	
0	Pidä muistikortit, salamakengät ja muut pienet osat poissa pienten lasten ulottuvilta. Lapset voivat niellä pieniä osia; pidä poissa lasten ulottuvilta. Jos lapsi nielee jonkin pienen osan, ota yhteyttä lääkäriin tai soita hätäkeskuk- seen.	
0	Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Vammoja voivat aiheuttaa myös hihna, joka voi kiertyä lapsen kaulan ympärille aiheuttaen kuristumisen, ja salama, joka voi aiheuttaa näkövamman.	
0	Noudata lentoyhtiön ja sairaalan henkilökunnan antamia ohjeita. Tämä tuote synnyttää radiotaajuisia päästöjä, jotka voivat häiritä navioointi- tai lääkinnällisiä laitteita.	

	ниоміо
\bigcirc	<u>Älä käytä kameraa paikoissa, joissa on öljynkatkua, höyryä, kosteutta tai pölyä.</u> Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
\bigcirc	<u>Älä jätä kameraa erittäin kuumiin paikkoihin.</u> Älä jätä kameraa esimerkiksi suljettuun ajoneuvoon tai suoraan auringonvaloon. Tämä voi aiheuttaa tulipalon.
\bigcirc	Älä aseta raskaita esineitä kameran päälle. Raskas esine voi keikahtaa nurin tai pudota ja aiheuttaa vahinkoja.
\bigcirc	Älä siirrä kameraa, kun vaihtovirtasovitin on edelleen kytkettynä pistorasiaan. Älä irrota vaihtovirtasovitinta pistorasiasta vetämällä liitäntäjohdosta. Tämä voi vahingoittaa virtajohtoa tai kaapeleita ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
\bigcirc	Älä peitä tai kiedo kameraa tai vaihtovirtasovitinta kankaaseen tai peittoon. Tämä voi aiheuttaa kuumentumista, mikä voi vääntää koteloa tai aiheuttaa tulipalon.
0	Älä käytä pistoketta, jos se on vahingoittunut tai jos se ei mahdu kunnolla pistorasiaan. Tämän varotoimen huomiot- ta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
0	<u>Kun puhdistat kameraa, tai et aio käyttää sitä pidempään aikaan, poista akku ja irrota vaihtovirtasovitin pistorasiasta.</u> Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
æ	Irrota laturi latauksen päätyttyä pistorasiasta. Laturin jättäminen kytkettynä pistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon.
0	Kun muistikortti poistetaan kamerasta, kortti saattaa ponnahtaa ulos korttipaikasta liian nopeasti. Pidä sormeasi kevyesti korttia vasten ja vapauta kortti varovasti. Ulos sinkoava kortti voi aiheuttaa vammoja.
	Testauta ja puhdistuta kamerasi säännöllisesti. Pölyn kerääntyminen kameran sisälle voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Pyydä Fujifilm-jälleenmyyjääsi puhdistuttamaan kamera sisältä kahden vuoden välein. Huomaa, että tämä on maksullinen palvelu.
	Akun asettaminen väärin aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda ainoastaan samaan tai saman tyyppiseen akkuun.
\triangle	Akut (akkupakkaus tai asennetut akut) on suojattava liialliselta kuumuudelta, kuten mm. auringonpaisteelta ja avotulelta.

Akku ja virtalähde

Huomaa: Tarkista, minkä tyyppinen akku kameraasi sopii, ja lue aiheeseen liittyvät osiot.

AROITUS: akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.

Seuraavassa kerrotaan akkujen asianmukaisesta käytöstä ja niiden käyttöiän pidentämisestä. Väärä käyttö voi lyhentää akun käyttöikää tai aiheuttaa vuodon, ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen.

Li-ion-akut (litiumioniakut)

Lue tämä osio, jos kamerassasi käytetään uudelleenladattavaa Li-ion-akkua.

Akku ei ole ladattu toimitushetkellä. Lataa akku ennen käyttöä. Säilytä akkua kotelossaan, kun et käytä sitä.

🔳 Huomioitavaa akusta

Akun lataus purkautuu hiljalleen, kun akkua ei käytetä. Lataa akku päivää tai kahta ennen käyttöä.

Akun käyttöikää voidaan pidentää sammuttamalla kamera, kun sitä ei käytetä.

Akun kapasiteetti pienenee alhaisissa lämpötiloissa; loppuun kulutettu akku ei välttämättä toimi kylmässä. Pidä ylimääräinen täyteen ladattu akku lämpimässä paikassa ja vaihda tarvittaessa, tai pidä akku taskussasi tai muussa lämpimässä paikassa ja aseta se kameraan vasta kun aloitat kuvaamisen. Älä aseta akkua suoraan kosketukseen käsienlämmittimien tai muiden lämmityslaitteiden kanssa.

Akun lataaminen

Akku voidaan ladata käyttämällä kameraa ja mukana toimitettua verkkovirtasovitinta tai lisävarusteena saatavaa BC-W235-kaksoisakkulaturia. Latausajat pidentyvät, jos ympäristön lämpötila on alle +10 °C tai yli +35 °C. Älä yritä ladata akkua yli +40 °C:een lämpötiloissa; alle +5 °C:een lämpötiloissa akku ei lataudu.

Älä lataa jo täyteen ladattua akkua. Akun ei tosin tarvitse olla täysin tyhjä ennen lataamista.

Akku saattaa tuntua lämpimältä välittömästi lataamisen tai käytön jälkeen. Tämä on normaalia.

Akun käyttöikä

Kun akun varausaika pienenee huomattavasti, tarkoittaa se akun käyttöiän päättyneen. Akku on tällöin vaihdettava uuteen. Jos akku jää pitkäksi aikaa lataamatta, saatat huomata, että sen kunto heikkenee tai ettei sen varaus enää kestä. Lataa akku säännöllisesti.

Säilytys

Ellei kameraa käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä huoneenlämpötilassa niin, että akun kapasiteetista on ladattu noin %. Jos kameraa ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista akku ja säilytä sitä kuivassa paikassa, jonka lämpötila on välillä +15 °C – +25 °C. Älä säilytä akkua paikoissa, jotka voivat altistua äärimmäisille lämpötiloille.

Varoituksia: akun käsittely

- Älä säilytä tai kuljeta metalliesineiden, kuten kaulakorujen tai hiussolkien, kanssa.
- Älä altista liekeille tai kuumuudelle.
- Älä pura osiin tai tee muutoksia.
- · Laitetta ei saa altistaa matalalle ilmanpaineelle.
- Käytä ainoastaan nimettyjen latureiden kanssa.
- Hävitä käytetyt akut saman tien.
- Älä pudota tai altista voimakkaille iskuille.
- Älä altista vedelle.
- Pidä liittimet puhtaina.
- Akku ja kameran runko saattavat tuntua lämpimiltä pitkän käytön jälkeen. Tämä on normaalia.

Huomio: hävittäminen

Hävitä käytetyt akut paikallisten säädösten mukaisesti. Kiinnitä huomiota ympäristönäkökohtiin akun hävittämisessä. Käytä laitetta leudossa ilmastossa.

Akkuja ei saa murskata tai halkaista mekaanisesti.

Vaihtovirtasovittimet

- Käytä vaihtovirtasovitinta vain sisätiloissa.
- Varmista, että kaapeli on kytketty lujasti kameraan.
- Sammuta kamera ennen sovittimen irrottamista. Irrota sovitin pistokkeesta, älä kaapelista.
- Älä pura osiin.
- Älä altista korkealle kuumuudelle tai kosteudelle.
- Älä altista voimakkaille iskuille.
- Sovitin saattaa humista tai tuntua kuumalta käytön aikana. Tämä on normaalia.
- Jos sovitin aiheuttaa radiohäirintää, suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.

Kameran käyttäminen

- Älä suuntaa kameraa erittäin kirkkaisiin valonlähteisiin, kuten keinotekoisiin valonlähteisiin tai pilvettömältä taivaalta paistavaan aurinkoon. Tämän varotoimenpiteen laiminlyönti saattaa vahingoittaa kameran kuvasensoria.
- Etsimen läpi tuleva voimakas auringonvalo saattaa vahingoittaa elektronisen etsimen (EVF) paneelia. Älä suuntaa elektronista etsintä aurinkoa kohti.

Ota testikuvia

Ennen kuin otat kuvia tärkeissä tilaisuuksissa (kuten häissä tai ennen kuin otat kameran mukaan matkalle) ota testikuva ja tarkastele tulosta varmistaaksesi kameran normaalin toiminnan. FUJIFILM Corporation ei ota vastuuta vahingoista tai menetetyistä tuloista, jotka aiheutuvat tuotteen toimintahäiriöstä.

Tekijänoikeuteen liittyviä huomautuksia

Pelkästään henkilökohtaista käyttöä lukuun ottamatta digitaalisella kamerallasi tallennettuja kuvia ei voi käyttää ilman omistajan lupaa tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuslakeja. Huomaa, että lavaesitysten, näytäntöjen ja näyttelyiden valokuvaamiseen liittyy erityisiä rajoituksia, vaikka kuvat olisi tarkoitettu vain omaan käyttöön. Käyttäjiä pyydetään myös huomaamaan, että tekijänoikeuslakien suojaamia kuvia tai tietoja sisältävän muistikortin siirtäminen toiselle henkilölle on sallittua vain ottamalla kyseisten tekijänoikeuslakien rajoitukset huomioon.

Käsittely

Varmista kuvien tallentuminen oikein suojaamalla kamera iskuilta ja tärähdyksiltä kuvien tallennuksen aikana.

Nestekidenäyttö (LCD)

Jos näyttö vaurioituu, huolehdi, että nestekiteiden koskettamiselta vältytään. Suorita alla esitettyjen tilanteiden sattuessa ilmoitetut kiireelliset toimet:

- Jos nestekide pääsee kosketuksiin ihosi kanssa, puhdista alue kankaalla ja pese sen jälkeen huolellisesti saippualla ja juoksevalla vedellä.
- Jos nestekidettä pääsee silmään, huuhtele silmää puhtaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu sen jälkeen lääkärin hoitoon.
- Jos nestekidettä nielaistaan, huuhtele suu huolellisesti vedellä. Juo runsaasti vettä ja oksennuta, ja hakeudu sen jälkeen lääkärin hoitoon.

Vaikka näyttö on valmistettu käyttäen erittäin korkeatarkkuuksista teknologiaa, se saattaa sisältää kuvapisteitä, jotka valaisevat aina tai eivät syty. Tässä ei ole kyse toimintaviasta, ja tallennettuihin kuviin tällä ei ole vaikutusta.

Tavaramerkkeihin liittyviä tietoja

Digital Split Image on FUJIFILM Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Digital Micro Prism on FUJIFILM Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki. Tässä mainitut kirjasintyypit ovat DynaComware Taiwan Inc:n yksinomaan kehittämiä. Android on tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Google LLC. Adobe, Adobe-logo, Photoshop ja Lightroom ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bluetooth*-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Bluetooth*-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Fujifilm käyttää lisenssillä. SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. HDMI-logo on tavaramerkki tai rekisteröityt tavaramerkki, jonka omistaa HDMI Licensing LLC. Kaikki muut tässä oppaassa mainitut tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta olevia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Sähköinen häiriö

Kamera saattaa aiheuttaa häiriötä sairaalan tai lentoliikenteen laitteistolle. Kysy neuvoa sairaalan tai lentoyhtiön henkilökunnalta, ennen kuin käytät kameraa sairaalassa tai lentokoneessa.

Väritelevisiojärjestelmät

NTSC (National Television System Committee) on lähinnä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa käytettävä väritelevisiolähetysten määritys. PAL (Phase Alternation by Line) on lähinnä Euroopan maissa ja Kiinassa käytettävä väritelevisiojärjestelmä.

Exif Print (Exif-versio 2.32)

Exif Print on vastikään uudistettu digitaalisten kameroiden tiedostomuoto, jossa valokuvien kanssa tallennettuja tietoja käytetään optimaalisen värintoiston aikaansaamiseksi tulostuksessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: lue tämä, ennen kuin käytät ohjelmistoa

Lisensoidun ohjelmiston suora tai epäsuora vienti, kokonaisuudessaan tai osittain, on kielletty ilman asianomaisten hallintoelinten lupaa.

Objektiivit ja muut lisävarusteet

Käytä jalustan kiinnittämiseen enintään 4,5 mm:n ruuvia.

 Fujifilm ei ole vastuussa suorituskykyyn liittyvistä ongelmista tai vahingoista, jotka aiheutuvat muiden valmistajien lisävarusteiden käytöstä.

HUOMAUTUKSIA

Välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.

Lue kohta "Turvallisuusohjeita" ja varmista, että ymmärrät siinä esitetyt tiedot ennen kameran käyttämistä.

Asiakkaille Kanadassa

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

HUOMIO: tämä B-luokan digitaalinen laite on kanadalaisten ICES-003-vaatimusten mukainen.

Kanadan teollisuusministeriön (Industry Canada) lausunto: Tämä laite noudattaa Kanadan teollisuusministeriön lisenssivapautta koskevaa RSS-säännöstä. Käyttö riippuu seuraavasta kahdesta ehdosta: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy vastaanottaa kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite ja sen antenni(t) eivät saa sijaita samassa paikassa eikä niitä saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähettimen kanssa testattuja, sisäänrakennettuja radioita lukuun ottamatta. Maakuntakoodin valintatoiminto on poistettu käytöstä tuotteista, jotka myydään USA:ssa/Kanadassa.

Säteilyaltistuslausunto: Saatavilla olevat tieteelliset todisteet eivät osoita, että mitään terveysongelmia liittyisi pienitehoisten langatomien laitteiden käyttämiseen. Ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että nämä matalan tehon langattomat laitteet olisivat täysin vaarattomia. Matalatehoiset langattomat laitteet lähettävät käytön aikana pieniä määriä radiotaajuusenergiaa (RF) mikroaaltoalueella. Suuret määrä tadiotaajuusenergiaa saattavat aiheuttaa terveysriskejä (lämmittämällä kudoksia), mutta altistuminen matalan tason radiotaajuusenergialle, jolla ei ole lämmittävää vaikutusta, ei aiheuta mitään tunnettuja terveysriskejä. Monissa matalan tason radiotaajuusenergiasta tehdyissä tutkimuksissa ei ole todettu mitään biologisia vaikutuksia. Joissain tutkimuksissa on näkynyt viitteitä siitä, että joitain biologisia vaikutuksia saitaisi olla, mutta lisätutkimukset eivät ole vahvistaneet näitä tuloksia. GFX100S on testattu, ja sen on todettu olevan sekä IC:n kontrolloimattoman ymäänstön sätellyaltistuksen rajojen että IC:n radiotaajuuspäästöjä koskevien sääntöjen (RSS-102) mukainen.

Sähköisten ja elektronisten laitteiden hävittäminen kotitalouksissa

Euroopan unioni, Norja, Islanti ja Liechtenstein: Tämä symboli tuotteessa tai käyttöoppaassa ja takuussa ja/ tai tuotteen pakkauksessa tarkoittaa, että tuotetta ei voi käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan tuote tulee tuinittaa soveltuvaan sähköisten ja elektronisten laitteiden keräyspisteeseen.

Varnistamalla, että tämä tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia haittavaikutukisa ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita saattaisi muuten olla seurauksena tuotteen epäasianmukaisesta hävittämisestä.

Tämä symboli paristoissa tai akuissa tarkoittaa, että kyseisiä paristoja tai akkuja ei voi käsitellä kotitalousjätteenä.

Jos laitteesi sisältää helposti poistettavia paristoja tai akkuja, hävitä ne erikseen paikallisten vaatimusten mukaisesti. Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnonvaroja. Lisätietoa tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Maat Euroopan unionin, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin ulkopuolella: jos haluat heittää pois tämän tuotteen sekä sen paristot tai akut, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ja pyydä tarkempia neuvoja asianmukaisesta hävittämisestä.

Japani: tämä akuissa oleva symboli ilmaisee, että ne on hävitettävä erikseen.





Kameran hoito

Noudata seuraavia varotoimia voidaksesi nauttia kameran käytöstä myös jatkossa.

Säilytys ja käyttö

Jos kamera on pitkään käyttämättömänä, poista akku ja muistikortti. Älä säilytä tai käytä kameraa paikoissa, jotka ovat:

- alttiina sateelle, höyrylle tai savulle
- erittäin kosteita tai pölyisiä
- alttiina suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille, esim. suljetussa autossa aurinkoisena päivänä
- erittäin kylmiä
- alttiina voimakkaalle värähtelylle
- alttiina voimakkaille magneettikentille, esim. radioantenneille, voimalinjoille, tutkalähettimille, moottoreille, muuntajille tai magneeteille
- kosketuksessa tulenarkojen kemikaalien, esim. hyönteismyrkkyjen, kanssa
- kumi- tai vinyylituotteiden vieressä

Langattomia verkkoja ja Bluetooth-yhteyksiä käyttävät laitteet: tärkeitä huomautuksia

Tämä tuote noudattaa seuraavia EU-direktiivejä:

- RoHS-direktiivi 2011/65/EU
- RE-direktiivi 2014/53/EU

FUJIFILM Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyyppi FF200003 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://dl.fujifilm-x.com/global/products/cameras/qfx100s/pdf/qfx100s_doc-aar.pdf

Tämä yhteensopivuus on osoitettu seuraavalla yhdenmukaisuusmerkinnällä, joka on asetettu tuotteeseen:

CE

Tämä merkintä on voimassa muilla kuin televiestintätuotteilla ja EU:n harmonisoimilla televiestintätuotteilla (esim. Bluetooth®).

• Suurin radiotaajuusteho (EIRP):

Langaton lähiverkko: 11,36 dBm Bluetooth: 3,78 dBm

TÄRKEÄÄ: lue seuraavat huomautukset, ennen kuin käytät kameran sisäänrakennettua langatonta lähetintä.

- Tämä tuote sisältää Yhdysvalloissa tuotetun salaustoiminnon ja on siten Yhdysvaltojen vientiviraston sääntelyn alainen, eikä tuotetta saa viedä tai jälleenviedä sellaisiin valtioihin, jotka Yhdysvallat on julistanut taloussaartoon.
- Käytä vain langatonta verkkoa tai Bluetooth-yhteyttä käyttävää laitetta. Fujifilm ei ota vastuuta vahingoista, jotka ovat aiheutuneet käytöstä, jolle ei ole valtuutusta. Alä käytä sovelluksissa, jotka vaativat korkeaa luotettavuutta, kuten esimerkiksi lääketieteellisissä laitteissa tai muissa järjestelmissä, jotka saattavat vaikuttaa ihmishenkiin suoraan tai epäsuorasti. Käytettäessä laitetta tietokoneessa tai muissa järjestelmissä, jotka vaativat suurempaa luotettavuutta kuin mitä langattomia verkkoja tai Bluetooth-yhteyttä käyttävät laitteet edustavat, varmista turvallisuus ja estä toimintahäiriöt tarkistamalla, että kaikki tarvittavat varotoimet on suoritettu.
- Käytä ainaastaan laitteen ostamaassa. Tämä laite on ostomaansa langattomia verkkoja ja Bluetooth-yhteyksiä käyttäviä laitteita koskevien säädösten mukainen. Ota huomioon kaikki sijaintiin liittyvät säädökset laitetta käyttäessäsi. Fujifilm ei ota vastuuta ongelmista, jotka syntyvät, kun laitetta käytetään muilla hallintoalueilla.
- Ålä käytä laitetta paikoissa, joissa on magneettikenttiä, staattista sähköä tai radiohäiriötä. Älä käytä lähetintä mikroaaltouunien läheisyydessä tai muissa magneettikentille, staattiselle sähkölle tai radiohäiriöille alttiissa paikoissa, jotka voivat estää langattomien signaalien vastaanoton. Molemminpuolisia häiriöitä voi ilmetä, kun lähetintä käytetään muiden 2,4 GHz:n taajuusalueella toimivien langattomien laitteiden läheisyydessä.
- Langaton lähetin toimii 2,4 GHz:n taajuusalueella käyttäen DSSS-, OFDM- ja GFSK-modulointia.
- Turvallisuus: langattomia verkkoja ja Bluetooth-yhteyksiä käyttävät laitteet lähettävät radiotaajuista dataa, joten niiden käyttö edellyttää langallisiin verkkoihin nähden suurempaa huomiota turvallisuuteen.
 - Älä muodosta yhteyttä tuntemattomiin verkkoihin tai verkkoihin, joihin sinulla ei ole käyttöoikeutta, vaikka ne näkyvät laitteen luettelossa, sillä sellainen käyttö voidaan katsoa luvattomaksi. Muodosta yhteys vain verkkoihin, joihin sinulla on käyttöoikeus.
 - Huomioi, että langattomat lähetykset voivat olla kolmansien osapuolten seurattavissa.
 - Tätä laitetta ei voi liittää suoraan televiestintäverkkoihin (mukaan lukien julkiset langattomat lähiverkot), joita tarjoajat tai matkapuhelimet, kiinteät yhteydet, Internet tai muut televiestintäpalvelut käyttävät.

Seuraavat voivat olla lain mukaan rangaistavia:

- laitteen purkaminen tai muuttaminen
- laitteen sertifiointimerkkien poistaminen
- <u>Tämä laite toimii samalla taajuudella kuin kaupalliset, koulutukseen liittyvät ja lääketieteelliset laitteet ja langattomat lähettimet.</u> Se toimii myös samalla taajuudella kuin lisensoidut lähettimet ja erityiset lisensoimattomat alhaisen jännitteen lähettimet, joita käytetään kokoomalinjojen ja vastaavien sovellusten RFID-seurantajärjestelmissä.
- Noudata seuraavia varotoimia estääksesi häiriön edellä mainittujen laitteiden kanssa.
 Varmista, että RFID-lähetin ei ole toiminnassa, ennen kuin käytät tätä laitetta. Jos huomaat, että laite aiheuttaa häiriötä RFID-seurantaan käytettyjen lisensoitujen lähettimien toiminnassa, lopeta kyseisen taajuuden käyttö välittömästi tai siirrä laite toiseen paikkaan. Jos huomaat, että laite aiheuttaa häiriötä alhaisen jännitteen RFID-seurantajärjestelmissä, ota yhteyttä Tujiflmin edustajaan.

 <u>Älä käytä laitetta ilma-aluksessa.</u> Huomaa, että Bluetooth voi olla käytössä, vaikka kamera on pois päältä. Bluetooth voidaan poistaa käytöstä valitsemalla kohdan Z YHTEYSASETUS > Bluetooth-ASETUKSET > Bluetooth PÄÄLLÄ/ POIS asetukseksi POIS.

• Langattoman verkon tekniset tiedot.

Langaton lähiverkko			
Standardit	IEEE 802.11b/g/n (langattoman protokollan standardi)		
Käyttötaajuus (keskitaajuus) 2412 MHz – 2462 MHz (11 kanavaa)			
Yhteysprotokollat	Infrastruktuuri		
Bluetooth®			
Standardit Bluetooth-versio 4.2 (Bluetooth Low Energy)			
Käyttötaajuus (keskitaajuus)	IS) 2402 MHz – 2480 MHz		

	Lue nämä ohjeet enne	en objek	tiivin käyttöä
Turvallisuusohjeita			A VAROITUS
Varmista, että käytät objektiivia oikein. Lue nämä turvallisuusohjeet ja kameran <i>Perusopas</i> huolellisesti ennen käyttöä. Sälivtä rungallisuusohieet tämän jälkeen turvallisessa.		\bigcirc	Älä katsele aurinkoa objektiivin tai kameran etsimien läpi. Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa pysyvän näkövamman.
paikassa	L		/ HUOMIO
	Tietoja kuvakkeista		Älä käytä tai säilytä paikoissa, iotka ovat alttiita
Seuraavat tässä asiakirjassa käytetyt kuvakkeet osoittavat henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vakavuuden, jos kuvakkeen osoittamia tietoja ei oteta huomioon ja laitetta käytetää sen taki virheellisesti		\bigcirc	höyrylle tai savulle tai ovat erittäin kosteita tai pölyisiä. Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
	ROITUS ROITUS Kulemaan tai vakaviin henkilöva- hinkoihin.	\odot	Alä jätä suoraan auringonvaloon tai paikkoihin, jotka ovat alttiina erittäin korkeille lämpötiloille, kuten suljettuun ajoneuvoon aurinkoisena päivänä. Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalon.
<u> </u> ни	Tämä kuvake osoittaa, että tietojen huomiotta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai aineellisiin		<u>Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta.</u> Lapsen käsissä laite voi aiheuttaa henkilövahinkoja. <u>Älä käsittele märin käsin.</u> Tämän varotoimen
ł	vahinkoihin.		laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun.
Alla olevat kuvakkeet osoittavat huomioitavien tietojen luonteen. Kolmiomaiset kuvakkeet osoittavat, että tiedot vaativat huomota ("Tärkeä").			Pidä aurinko poissa kuva-alasta, kun kuvaat taustavalaistuja kohteita. Auringonvalon tarken- tuminen kameraan, kun aurinko on kuva-alassa tai lähellä sitä, saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.
Orkittaiseila viivalla viivedetyt pyöreät kuvakkeet osoittavat, että kyseinen toiminto on kielletty ("Kielletty").			Kun tuotetta ei käytetä, aseta objektiivin suojukset paikoilleen ja säilytä suoran auringonvalon ulottumattomissa. Objektiivin kohdistama
osoittavat, että kyseinen toiminto on suoritettava			auringonvalo saattaa aiheuttaa tulipalon tai palovammoja.
			Älä kanna kameraa tai objektiivia, kun ne ovat kiinnitettvinä ialustaan. Tuote voi pudota tai osua
	ZIVARUITUS		muihin kohteisiin aiheuttaen vahinkoa.
Ää upota	Alä upota veteen tai altista vedelle. Tämän varotoimen laiminlyönti voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.		
Âlă pura asiin	Älä pura (älä avaa koteloa). Tämän varotoimen laiminlyömisestä voi seurata tuotteen toimin- tahäiriön aiheuttama tulipalo. sähköisku tai loukkaantuminen.		
Älä koske sisäisiin osiin	Jos kameran kotelo rikkoutuu putoamisen tai muun vahingon seurauksena, älä kosketa esiin tulliesiin, osiin, Tämän varotoimen laiminlyönti ja vauri- oituneiden osien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen. Poista akku välittömästi, mutta varo loukkaantumista ja sähköiskua. Vie tuote sen ostopaikkaan, josta saat jatko-ohjeita.		
\bigcirc	Älä aseta epävakaille alustoille. Tuote saattaa tippua aiheuttaen vahinkoa.		

AC-5VJ AC-virta-adapteri	
Valmistaja	Dongguan Yingiu Power Co.,Ltd.
Osoite	No.6 Yongxing Road, Shayao Village, Shijie Town, 523292 Dongguan City, Guangdongin maakunta, KIINAN TASAVALTA
Mallin nimi	AC-5VJ
Nimellistulo	100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Tulokapasiteetti	Maks. 50 VA
Nimellislähtö	DC 5,0 V 3,0 A 15,0 W
Keskimääräinen aktiivinen teho	84,8 %
Teho 10 %:n kuormituksella	84,2 %
Kuormittamaton virrankulutus	0,02 W
Käyttölämpötila	0 °C-+40 °C
Paino	Noin 45 g \pm 2 g

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

https://fujifilm-x.com

