## FUJ¦FILM

# DIGITAL CAMERA X-E3 ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชั้น 1.20

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัพเดทเฟิร์มแวร์อาจไม่ ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูล เกี่ยวกับการอัพเดทที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital\_cameras/software/fw\_table.html

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X-E3 รุ่น 1.20 จะเพิ่มหรืออัพเดทคุณสมบัติในรายการด้าน ล่างนี้ สำหรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

จำนวน	คำอธิบาย	X-E3	ดูที่ 🏛	เวอร์ชั้น
1	เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น	45	1	1.10
2	เพิ่มตัวเลือก โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(EVF) และ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD) ไปที่ 🖪 ตั้งค่าหน้าจอ ในเมนูตั้งค่าแล้ว	222	3 4	1.20
3	เพิ่มตัวเลือก <b>ตั้งค่าการแสดงตัวระบุ ใหญ่</b> ไปที่ 🗷 ตั้งค่าหน้าจอ ในเมนูตั้งค่าแล้ว	222	5	1.20
4	เพิ่มตัวเลือก <b>ตั้งค่าชิงค์สมาร์ทโฟน</b> ลงใน 1 <b>2 ตั้งการเชื่อมต่อ &gt; การตั้งค่า</b> Bluetooth ภายในเมนูการตั้งค่า	241	6	1.10
5	เพิ่มตัวเลือก <b>เลือกปลายทางการจับคู่</b> ลงใน <b>ฮ ตั้งการเชื่อมต่อ &gt; การตั้งค่า</b> Bluetooth ภายในเมนูการตั้งค่า	241	8	1.20
6	เพิ่มตัวเลือก <b>โหมดเชื่อมต่อ</b> PC ลงใน <b>I</b> ตั้งการเชื่อมต่อ ภายในเมนูการตั้งค่า	242	9	1.20
7	สามารถใช้ตัวสั่งแฟลชสตูดิโอของผู้ผลิตอื่นที่เข้า กันได้กับระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้	261	10	1.20
8	รองรับเลนส์ FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ	276	11	1.20

## ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

#### X-E3 คู่มือผู้ใช้: 📺 45 การตั้งค่าพื้นฐาน

3 จับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กด MENU/OK เพื่อจับคู่กล้องกับสมาร์ท โฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช้งานแอพ FUJIFII M

Camera Remote





🛇 หากต้องการข้ามการจับคู่ ให้กด DISP/BACK

#### 🗴 ตรวจสอบเวลา

เมื่อจับคู่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการแจ้ง เตือนให้ตั้งค่านาฬิกาของกล้องเป็นเวลาที่ รายงานจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ตรวจ สอบดูว่าเวลานั้นถูกต้องหรือไม่



🚫 หากต้องการตั้งค่านาฬิกาด้วยตนเอง ให้กด DISP/BACK (🗐 46)

5 ตั้งค่ากล้องให้ตรงกับการตั้งค่าที่กำหนดไว้ บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ



### 6 ตั้งค่านาฬิกา

กด MENU/OK เพื่อตั้งค่านาฬิกาของกล้องถ่ายรูปให้เป็นเวลาที่รายงาน จากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต แล้วออกไปยังโหมดถ่ายรูป



🚫 ถ้าถอดแบตเตอรึ่เป็นเวลานาน นาฬิกาของกล้องจะถูกตั้งค่าใหม่ และข้อความ การเลือกภาษาจะปรากภูเมื่อเปิดกล้อง

### การข้ามขั้นตอนปัจจุบัน-

กด DISP/BACK เพื่อข้ามขั้นตอนปัจจุบัน ข้อความการยืนยันจะแสดงขึ้น ให้เลือก ไม่ใช่ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำขั้นตอนที่คุณได้ข้ามไว้เมื่อเปิดกล้องในครั้งถัดไป

#### เวอร์ชั่น 1.20

#### X-E3 คู่มีอผู้ใช้: 📺 222 โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(EVF)

เลือก **เปิด** เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ เลือกตัวระบุที่แสดงได้ด้วย 🖪 **ตั้งค่าหน้าจอ** > **ตั้งค่าการแสดงตัวระบุ ใหญ่** 



ป้อคอนบางตัวจะไม่แสดงเมื่อเลือก เปิด สำหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(EVF) รวมถึง:

- สัญลักษณ์โฟกัส
- สัญลักษณ์ระยะห่าง
- สัญลักษณ์ AF+MF
- โหมดโฟกัส
- ไมโครโฟน/รีโมตกดชัตเตอร์
- ไอคอนอื่นๆ

ถ้ากำหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กับปุ่มพังก์ขันใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ม นั้นในการเปิด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ () 226, 254)

#### เวอร์ชั่น 1.20

#### X-E3 คู่มีอผู้ใช้: 📺 222 โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)

เลือก เปิด เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตัวระบุที่ แสดงได้ด้วย 🖪 ตั้งค่าหน้าจอ > ตั้งค่าการแสดงตัวระบุ ใหญ่



โก้ากำหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กับปุ่มพังก์ขันใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ม นั้นในการเปิด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ () 226, 254)

#### X-E3 คู่มือผู้ใช้: 📺 222 ตั้งค่าการแสดงตัวระบุใหญ่

เลือกตัวระบุที่แสดงเมื่อได้เลือก เปิด ไว้สำหรับ 🖪 ตั้งค่าหน้าจอ > โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF) หรือ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	เลือกรายการที่แสดงอยู่ด้านล่างหน้าจอ รายการที่เลือกจะมี
Expo. DISP.	เครื่องหมายถูกกำกับไว้ (🗹); หากต้องการยกเลิก ให้ไฮไลท์
	เครื่องหมายถูกและกดปุ่ม MENU/OK
2 🖬 ສເກລ	เลือก <b>เปิด</b> เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรับแสง
<b>1</b>	เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอได้
3L1, L2, L3, L4	สูงสุดสี่ไอคอน
	เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้านขวาของหน้าจอได้
<b>4</b> R1, R2, R3, R4	สูงสุดสี่ไอคอน



#### เวอร์ชั่น 1.20

#### X-E3 คู่มือผู้ใช้: 📺 241 การตั้งค่า Bluetooth

### ปรับการตั้งค่า Bluetooth

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	หากต้องการจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
การฉุงทะเบียงการลังเล่	ให้เลือกตัวเลือกนี้ จากนั้นเปิดใช้ FUJIFILM
11190/10/00/02/01/19/40/0	Camera Remote บนสมาร์ทดีไวซ์ แล้วแตะ
	การลงทะเบียนการจับคู่
ลบการลงทะเบียนการจับคู่	สิ้นสุดการจับคู่
	• เปิด: กล้องจะสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์
เปิด/ปิด Bluetooth	ที่จับคู่เมื่อเปิดกล้องโดยอัตโนมัติ
	• ปิด: กล้องจะไม่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth
	• เปิด: ทำเครื่องหมายภาพ JPEG สำหรับอัพโหลดเมื่อ
	ถ่ายรูป
1.125.151.114.501.17910	<ul> <li>ปิด: ภาพจะไม่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับอัพโหลดทันที</li> </ul>
	ที่ถ่าย
	เลือกว่าจะซิงโครไนซ์เวลาและ/หรือสถานที่กับสมาร์ทโฟน
	ที่จับคู่ด้วยหรือไม่
	<ul> <li>สถานที่&amp;เวลา: ซึ่งโครไนซ์เวลากับสถานที่</li> </ul>
ดงคาองคลมารทเพน	• <b>สถานที่</b> : ซิงโครไนซ์สถานที่
	• <b>เวลา</b> : ซึ่งโครไนซ์เวลา
	• <b>ปิด</b> : ปิดการซิงโครไนซ์



🚫 ติดตั้งแอพ FUJIFILM Camera Remote รุ่นล่าสุดบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ของคุณก่อนจับคู่อุปกรณ์กับกล้องของคุณหรืออัพโหลดรูปภาพ

เมื่อเลือก **เปิด** สำหรับทั้ง **เปิด/ปิด** Bluetooth และ การย้ายภาพอัตโนมัติ กล้องจะเริ่มต้นอัพโหลดภาพไปยังอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้หลังจากที่คุณออกไปยังการ เล่นหรือเปิดกล้องได้ไม่นาน

หากปิด **ย้ายภาพจัตโนมัติ** จะสามารถทำเครื่องหมายภาพสำหรับย้ายได้โดย ใช้ตัวเลือก **คำสั่งย้ายภาพ** ในเมนูการเล่น

#### X-E3 คู่มือผู้ใช้: 📺 241 การตั้งค่า Bluetooth

### ปรับการตั้งค่า Bluetooth

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	หากต้องการจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
การจ.เพะเบียบการจับด่	ให้เลือกตัวเลือกนี้ จากนั้นเปิดใช้ FUJIFILM
	Camera Remote บนสมาร์ทดีไวซ์ แล้วแตะ
	การลงทะเบียนการจับคู่
เลือกปลายทางการจับคู่	เลือกสมาร์ทโฟนที่จะเชื่อมต่อจากรายการอุปกรณ์ที่จับคู่
ลบการลงทะเบียนการจับคู่	สิ้นสุดการจับคู่
	• เปิด: กล้องจะสร้างการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์
เปิด/ปิด Bluetooth	ที่จับคู่เมื่อเปิดกล้องโดยอัตโนมัติ
	• <b>ปิด</b> : กล้องจะไม่เชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth
	• เปิด: ทำเครื่องหมายภาพ JPEG สำหรับอัพโหลดเมื่อ
ດວດກ້ວຍດວາມວັກໂບນັກີ	ถ่ายรูป
1.125.1511.1M.5011.1710	<ul> <li>ปิด: ภาพจะไม่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับอัพโหลดทันที</li> </ul>
	ที่ถ่าย
	เลือกว่าจะซิงโครไนซ์เวลาและ/หรือสถานที่กับสมาร์ทโฟน
	ที่จับคู่ด้วยหรือไม่
	<ul> <li>สถานที่&amp;เวลา: ซิงโครไนซ์เวลากับสถานที่</li> </ul>
ดงคาองคลมารทเพน	• <b>สถานที่</b> : ซิงโครไนซ์สถานที่
	• <b>เวลา</b> : ซึ่งโครไนซ์เวลา
	• <b>ปิด</b> : ปิดการซิงโครไนซ์

#### เวอร์ชั้น 1.20

#### X-E3 คู่มือผู้ใช้: 📺 242 โหมด<sub>เ</sub>ชื่อมต่อ PC

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการ
100	เปิดโหมดส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้คัดลอกข้อมูลไปยัง
036	คอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมด
	คืนค่า USB RAW/สำรองโดยอัตโนมัติ กล้องจะทำงานตามปกติ
	เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
อื่นอ่ว แระ คงพ/	• คืนค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO):
สำรุดง	ใช้กลไกประมวลผลภาพของกล้องเพื่อแปลงไฟล์ RAW files
61 13 211	เป็นภาพ JPEG คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
	• สำรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลด
	การตั้งค่ากล้อง ปรับตั้งค่ากล้องในทันทีหรือแบ่งปันการตั้งค่า
	กับกล้องอื่นๆ ที่เป็นชนิดเดียวกัน

#### เวอร์ชั่น 1.20

#### X-E3 คู่มือผู้ใช้: 📺 261 การตั้งค่าแฟลช

สามารถใช้ตัวสั่งแฟลชสตูดิโอของผู้ผลิตอื่นที่เข้ากันได้กับระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่จัดมาให้พร้อมกับชุด แฟลชสตูดิโอ

#### X-E3 คู่มือผู้ใช้: 📺 276 ซูมไฟฟ้า

กล้องเครื่องนี้รองรับเลนส์ซูมไฟฟ้า XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ ซึ่งจะมี คุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- สามารถใช้วงแหวนซูมเพื่อปรับการซูมได้
- สามารถใช้วงแหวนปรับโฟกัสเพื่อปรับการชูมอย่างละเอียดในโหมดโฟกัส
   S (AF-S) และ C (AF-C) ได้
- ตำแหน่งการซูมจะถูกกำหนดไว้คงที่ในระหว่างที่ถ่ายรูปตั้งเวลาเป็นช่วง
- เลนส์จะยังคงขยายอยู่ในระหว่างการเล่นเพื่อให้สามารถกลับมาถ่ายภาพได้ อย่างรวดเร็ว

# FUJIFILM

#### **FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN http://www.fujifilm.com/products/digital\_cameras/index.html

MULTIMEDIA INTERFACE



