## FUJ¦FILM

# 

# ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชั่น 4.20

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัพเดทเฟิร์มแวร์อาจไม่ ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูล เกี่ยวกับการอัพเดทที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital\_cameras/software/fw\_table.html

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X-T2 รุ่น 4.20 จะเพิ่มหรืออัพเดทคุณสมบัติในรายการด้าน ล่างนี้ สำหรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

จำนวน	คำอธิบาย	Х-Т2	ดูที่ 🏬	เวอร์ชั้น
1	ในการดูกราฟฮิสโตแกรม RGB และจอแสดงผลที่ แสดงพื้นที่เฟรมที่จะได้รับแสงมากเกินไปที่การตั้ง ค่าปัจจุบันที่ช้อนทับบนมุมมองภาพผ่านเลนส์ ให้ กดปุ่มฟังก์ชันที่กำหนด <b>ฮิสโตแกรม</b>	22	1	3.00
2	สามารถใช้ไม้โฟกัสเพื่อเปลี่ยนพื้นที่โฟกัสได้เมื่อซูม หน้าจอเข้าระหว่างที่ตรวจสอบโฟกัส	83	2	*
3	รายการ 🚥 โฟกัส BKT ได้ถูกเพิ่มไว้ในโหมด ไดร์ฟแล้ว	95, 97	3	4.10
4	เพิ่มตัวเลือก  โฟกัส BKT ลงใน ๋ * ตั้งค่าการถ่ายภาพ > การตั้งค่าโหมดการ ถ่ายภาพ > การตั้งค่าการถ่ายคร่อม > เลือก BKT ภายในเมนูถ่ายภาพ	150	4	4.10
5	เพิ่มตัวเลือก โฟกัส BKT ลงใน ☑ ตั้งค่าการถ่ายภาพ > การตั้งค่าโหมดการ ถ่ายภาพ > การตั้งค่าการถ่ายคร่อม ภายในเมนู ถ่ายภาพ	150	5	4.10
6	เพิ่มตัวเลือก <b>การลดความสั่นไหว</b> ลงใน 🖸 ตั้งค่าการถ่ายภาพ ภายในเมนูถ่ายภาพ	155	7	4.10

จำนวน	คำอธิบาย	Х-Т2	ดูที่ 🏛	เวอร์ชั้น
7	เพิ่มตัวเลือก <b>บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล</b> HD ลง ใน 🖽 <b>ตั้งค่ามูฟวี</b> ภายในเมนูถ่ายภาพ	167	8	4.10
8	เพิ่มตัวเลือก <b>แก้ไขแสงโดยรอบ (มูฟวี่)</b> ลงใน 🖽 <b>ดังค่ามูฟวี</b> ภายในเมนูถ่ายภาพ	167	9	4.10
9	มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของตัวเลือก 🖽 ดั้งค่ามูฟวี่ > เอาท์พุทมูฟวี่ 4K ในเมนูถ่ายรูป	168	10	4.10
10	เพิ่มตัวเลือก <b>เอาท์พุทมูฟวี่แบบฟูล HD</b> ลงใน 🖽 <b>ดังค่ามูฟวี</b> ภายในเมนูถ่ายภาพ	168	11	4.10
11	เพิ่มอิสโตแกรมให้กับข้อมูลรูปภาพซึ่งจะแสดงได้ โดยการกดปุ่มตัวเลือกขึ้นในระหว่างที่เล่นภาพ แบบเต็มเฟรม	175	12	3.00
12	เพิ่มตัวเลือก หน่วยรูรับแสงเลนส์ภาพยนตร์ ไป ที่ 🖪 ตั้งค่าหน้าจอ ในเมนูตั้งค่าแล้ว		13	4.10
13	เพิ่มตัวเลือก <b>โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(EVF)</b> และ โ <b>หมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)</b> ไปที่ 🖪 ตั้งค่าหน้าจอ ในเมนูตั้งค่าแล้ว	222	14 15	4.10
14	เพิ่มตัวเลือก <b>ตั้งค่าการแสดงตัวระบุ ใหญ่</b> ไปที่ <b>12 ตั้งค่าหน้าจอ</b> ในเมนูตั้งค่าแล้ว	222	16	4.10
15	เพิ่มตัวเลือก <b>เลือกโฟลเดอร์</b> ลงใน 🖪 ดั้งค่าบันทึกข้อมูล ภายในเมนูการตั้งค่า	241	17	4.20

จำนวน	คำอธิบาย	Х-Т2	ดูที่ 🏛	เวอร์ชั่น
16	ตัวเลือก <b>⊿ ตั้งการเชื่อมต่อ</b> > <b>โหมด</b> PC SHOOT ในเมนตั้งค่าได้เปลี่ยนเป็น	247	18	3.00
	โหมดเชื่อมต่อ PC			
17	สามารถใช้ตัวสั่งแฟลชสตูดิโอของผู้ผลิตอื่นที่เข้ากัน ได้กับระบบแฟลชของ FUJIFILM ได้	265	20	3.00
18	นอกเหนือจากเครื่องพิมพ์ instax SHARE ที่อยู่ใน รายการของ "อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM" แล้ว กล้องยังสามารถรองรับ SP-3 ได้เช่นกัน	307	21	3.00

เครื่องหมายดอกจันในแถวของ "เวอร์ชั่น" จะแสดงถึงคุณสมบัติที่มีในรุ่นก่อน; มีเพียงคำอธิบายในคู่มือเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง

### ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 📺 22

#### เวอร์ชั้น 3.00

การตั้งค่าจอแสดงผลมาตรฐานแบบกำหนดเอง



#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มีอผู้ใช้: 🗎 83 จอแสดงผลจุดโฟกัส

#### การเซ็คโฟกัส-

หากต้องการซูมเข้าบนพื้นที่โฟกัสปัจจุบันเพื่อให้ได้โฟกัส ที่คมขัด ให้กดปุ่มควบคุมที่ได้กำหนดซูมโฟกัสไว้ (ที่ค่า เริ่มต้น ปุ่มตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง) กดปุ่มควบคุมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการซูม





จอแสดงผลปกติ



ฐมโฟกัส

โนโหมดโฟกัส S สามารถปรับชูมโดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง เมื่อ เลือก มาตรฐาน หรือ ไฮไลท์ที่ไฟกัสชัดสุด สำหรับ III ตั้งค่า AF/MF > ระบบช่วย MF เลือกพื้นที่โฟกัสโดยใช้ไม้โฟกัสในระหว่างการชูมโฟกัสได้ ไม่ สามารถชูมโฟกัสได้ในโหมด C หรือเมื่อเปิด III ตั้งค่า AF/MF > PRE-AF หรือ เลือกตัวเลือกอื่นที่ไม่ไช่ ... จุดเดียว สำหรับ ออโต้โฟกัส

ใช้ 🖪 ดั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > การตั้งค่าปุ่มFn/AE-L/AF-L เพื่อเปลี่ยนพังก์ชั่นที่ ใช้งานด้วยตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งหรือกำหนดพังก์ชั่นเริ่มต้นให้กับ การควบคุมอื่นๆ

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มีอผู้ใช้: 📄 95 การถ่ายคร่อม

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มีอผู้ใช้: 📄 97 🏧 โฟกัส BKT

ทุกครั้งที่กดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพเป็นชุด ซึ่งจะมีโพกัสที่แตกต่างกันไป ในแต่ละภาพ สามารถเลือกจำนวนภาพ, ปริมาณการเปลี่ยนโพกัสในแต่ละภาพ และช่วงเวลาระหว่างภาพได้ด้วย **⊡ ดั้งค่าการถ่ายภาพ** > **การตั้งค่าโหมด** การถ่ายภาพ > การตั้งค่าการถ่ายคร่อม > โฟกัส BKT

#### X-T2 (เวอร์ชัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: 🗐 150 การตั้งค่าการถ่ายคร่อม

เวอร์ชั้น 4.10

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	เลือกจาก 🖶 ถ่ายคร่อมค่าแสง, 🖾 ถ่ายคร่อมความไวแสง,
เลือก BKT	🖽 ถ่ายคร่อมจำลองฟิล์ม, 🎟 ถ่ายคร่อมสมดุลย์แสงสีขาว,
	📧 ถ่ายคร่อมช่วงไดนามิก และ 🏧 โฟกัส BKT

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 🗐 150 โฟกัส BKT

เวอร์ชั้น 4.10

ตัวเลือก	คำอธิบาย		
	การตั้งค่าเหล่านี้สามารถใช้งานได้เมื่อเลือก <b>เลือก BKT</b> สำหรับ		
	🚥 โฟกัส BKT		
	ตัวเลือก	คำอธิบาย	
Sel Se pro-	ภาพ	เลือกจำนวนภาพ	
เพกส BKI	ขั้นที่	เลือกปริมาณการเปลี่ยนโฟกัสในแต่ละภาพ	
	ช่วงเวลา	เลือกช่วงเวลาระหว่างภาพ	
	<ul> <li>ห้ามปรับซูม</li> <li>แฟลชที่จัด:</li> </ul>	งในขณะถ่ายรูป มาให้ไม่ยิงแฟลช	



ถึงระยะอนันต์

X-T2 (เวอร์ชัน 2.10) คู่มีอผู้ใช้: 📄 155 การลดความสั้นไหว	เวอร์ชั้น 4.10	
เลือก <b>เปิด</b> เพื่อลดการกะพริบในภาพแผ ฟลูออเรสเซนต์และแหล่งแสงอื่นๆ ที่คล้	าะในหน้าจอเมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงไฟ ายกัน	
ตัวเลือก		
เปิด	ปิด	
การเปิดใช้ลดการกะพริบจะเป็นการบิ การบันทึกภาพจะเพิ่มขึ้น	loขัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และเวลาที่ใช้ใน	

#### X-T2 (เวอร์ชัน 2.10) คู่มือผู้ใช้: 📄 167 บันทึกภาพความเร็วสูงฟูล HD

บันทึกภาพยนตร์ Full HD อัตราเฟรมสูงที่เล่นแบบเคลื่อนไหวข้า ซึ่งจะให้เวลา เพื่อดูตัวแบบที่เคลื่อนไหวรวดเร็วหรือรายละเอียดที่รวดเร็วเกินกว่าตาปกติจะ มองเห็นได้ เช่น การเหวี่ยงไม้ดี แมลงกระโดด หรือน้ำที่ไหลเร็ว

ตัวเลือก	คำอธิบาย	
2x ▶ 59.94P		
🗯 120P		
2x ▶ 50P		
<b>100P</b>		
4x ▶ 29.97P	บันทึกฟุตเทจแบบ Full HD ที่ความเร็ว 2×, 4× หรือ 5× และ รัฐระยะไมว์ 400 เรื่อ 400 (	
🗯 120P		
4x ▶25P	เขตราเพรมท 120 หรือ 100 lps เลนภาพอนตรทศรามเรร 72, 1/ หรือ 1/5 อาวายเวอกวรรับเชื้อสายสลีอ 6 บาที	
🗯 100P	74 หรอ 22 พ.ร.เทย. เวเบรอาชมแพ็งพัฒษอ 9 ก.เม	
5x 🕨24P		
🗯 120P		
5x 🕨 23.98P		
🗯 120P		
ปิด	ปิดการบันทึกความเร็วสูง	
🚫 กาพยุบตร์ความ	แจ้าสงจะกการับทึกโดยไปเป็เสียง	

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 📄 167 แก้ไขแสงโดยรอบ (มูฟวี่)

เลือก **เปิด** เพื่อเปิดใช้การแก้ขอบภาพมืดระหว่างการบันทึกภาพยนตร์

ตัวเลือก		
	เปิด	ปิด
	โลอก ปิด หากคุณสังเกตเห็นแถบในภาพยนตร์ที่บันทึกด้วยตัวเลือกนี้ หาก เลือก เปิด เมื่อติดเลนส์ที่ไม่ส่งข้อมูลไปยังกล้องโดยใช้ตัวแปลง FUJIFILM M (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) จะสามารถปรับขอบภาพมืดได้ตามตัวเลือกที่เลือกไว้ สำหรับ ตั้งค่าการถ่ายภาพ > ตั้งค่าตัวแปลง > แก้ขอบภาพมืด ในเมนู	

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 📺 167 เอาท์พุทมูฟวี่ 4K

เลือกปลายทางสำหรับภาพยนตร์ 4K ที่ถ่ายขณะที่กล้องเชื่อมต่อกับเครื่อง บันทึก HDMI หวืออุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ 4K

ตัวเลือก	คำอธิบาย
SD 4K 🔤 FHD	ภาพยนตร์ 4K จะถูกบันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำของกล้อง ในรูปแบบ 4K และส่งเอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ Full HD
SD FHD 🔤 4K	ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K และ จะบันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำของกล้องในแบบ Full HD
SD — 1000 4K	ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K กล้องจะไม่บันทึกภาพยนตร์ 4K ไปยังการ์ดหน่วยความจำ
F-Log 50.4K ₪ — <sup>*</sup>	ภาพยนตร์ 4K จะถูกบันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำของกล้องใน รูปแบบ 4K แต่จะไม่เอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ HDMI
F-Log D FHD 🔤 4K <sup>*</sup>	ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K และจะถูกบันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำของกล้องในรูปแบบ Full HD
F-Log 50 — 1000 4K <sup>*</sup>	ภาพยนตร์ 4K จะเอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ HDMI ในรูปแบบ 4K กล้องจะไม่บันทึกภาพยนตร์ 4K ไปยังการ์ดหน่วยความจำ

\* ภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยตัวเลือก F-Log จะถูกบันทึกโดยใช้แกมม่าที่มีความโค้งน้อยและมีช่วง สึกว้าง เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการประมวลสร้างภาพต่อไป ค่าความไวแสงต่ำสุดคือ ISO 800



🚫 🛛 ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือก 🎞 ไว้สำหรับ 🎞 ตั้งค่ามูฟวี่ > โหมดมูฟวี่ ในเมนูถ่ายรูป

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 📺 167 เอาท์พุทมูฟวี่แบบฟูล HD

เลือกปลายทางสำหรับภาพยนตร์แบบ Full HD ที่ถ่ายขณะที่กล้องเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ HDMI

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	ภาพยนตร์แบบ Full HD จะเอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ HDMI และ
	จะบันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำของกล้อง
	ภาพยนตร์แบบ Full HD จะไม่ถูกบันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำ
	ของกล้องแต่จะเอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ HDMI
F-Log	ภาพยนตร์แบบ Full HD จะบันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำของ
🗊 FHD 🔤 🗕	กล้องในรูปแบบ Full HD แต่จะไม่เอาต์พุตไปยังอุปกรณ์ HDMI

\* ภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วยตัวเลือก F-Log จะถูกบันทึกโดยใช้แกมม่าที่มีความโค้งน้อยและมีช่วง สีกว้าง เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการประมวลสร้างภาพต่อไป ค่าความไวแสงต่ำสุดคือ ISO 800

🚫 ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือก 🎛 ไว้สำหรับ 🖽 ตั้งค่ามูฟวี่ > โหมดมูฟวี่ ในเมนูถ่ายรูป

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 📺 175 ปุ่ม DISP/BACK



าา เวซู ขย**งสูง 1**11 เพ จอแสดงผลข้อมูลรูปภาพจะเปลี่ยนแต่ละครั้งเมื่อกดตัว เลือก







#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 📺 221 หน่วยรูรับแสงเลนส์ภาพยนตร์

เลือกว่าจะให้กล้องแสดงรูรับแสงเป็นตัวเลข T-number (ใช้สำหรับเลนส์กล้อง ถ่ายภาพยนตร์) หรือตัวเลข f/-number (ใช้สำหรับเลนส์กล้องภาพนิ่ง) เมื่อติด เลนส์เสริม FUJINON MKX-series โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมเลนส์สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเลนส์สำหรับถ่ายวิดีโอ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ค่า T	ค่ารูรับแสงของเลนส์ที่ใช้โดยผู้กำกับภาพ ค่าการส่องผ่านของเลนส์ จะถูกนำไปคำนวณหาการรับแสงที่ดีขึ้น
ค่า F	ค่ารูรับแสงของเลนส์ที่ใช้โดยผู้ถ่ายภาพ ค่าการส่องผ่านของเลนส์ จะถือว่าเป็น 100% ซึ่งแสดงว่ารูรับแสงที่เท่ากันอาจสร้างการรับ แสงที่แตกต่างกันได้โดยขึ้นอยู่กับเลนส์

#### เวอร์ชั้น 4.10

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มีอผู้ใช้: 🗐 222 โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(EVF)

เลือก **เปิด** เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ เลือกตัวระบุที่แสดงได้ด้วย 🖪 **ตั้งค่าหน้าจอ** > <mark>ตั้งค่าการแสดงตัวระบุ ใหญ่</mark>







ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมื่อเลือก **เปิด** สำหรับ **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(EVF)** รวมถึง

- สัญลักษณ์โฟกัส
- โหมดโฟกัส
- สัญลักษณ์ระยะห่าง
- ระดับการบันทึก

- โหมด IS
- สัญลักษณ์ AF+MF
- ล็อกควบคุม

ถ้ากำหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กับปุ่มพังก์ชันใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ม นั้นในการเปิด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ () 226, 256)

#### เวอร์ชั้น 4.10

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 🗐 222 โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)

เลือก **เปิด** เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตัวระบุที่ แสดงได้ด้วย **B ตั้งค่าหน้าจอ** > **ตั้งค่าการแสดงตัวระบุ ใหญ่** 



ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมื่อเลือก เปิด สำหรับ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD) รวมถึง:

- สัญลักษณ์โฟกัส
- โหมดโฟกัส
- สัญลักษณ์ระยะห่าง
- ระดับการบันทึก

- โหมด IS
- สัญลักษณ์ AF+MF
- ล็อกควบคุม

ถ้ากำหนด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ ไว้ให้กับปุ่มพังก์ชันใด ก็จะสามารถใช้ปุ่ม นั้นในการเปิด โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิด) และปิด (ปิด) ได้ (美員 226, 256)

#### X-T2 (เวอร์ชัน 2.10) คู่มีอผู้ใช้: 📺 222 ตั้งค่าการแสดงตัวระบุใหญ่

เลือกตัวระบุที่แสดงเมื่อได้เลือก เปิด ไว้สำหรับ 🖪 ตั้งค่าหน้าจอ > โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (EVF) หรือ โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)

ตัวเลือก	คำอธิบาย
	เลือกรายการที่แสดงอยู่ด้านล่างหน้าจอ รายการที่เลือกจะมี
Expo. DISP.	เครื่องหมายถูกกำกับไว้ (🗹); หากต้องการยกเลิก ให้ไฮไลท์
	เครื่องหมายถูกและกดปุ่ม MENU/OK
2 🛃 สเกล	เลือก <b>เปิด</b> เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรับแสง
	เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอได้
<b>3</b> L1, L2, L3, L4	สูงสุดสี่ไอคอน
	เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้านขวาของหน้าจอได้
( <b>4</b> ) R1, R2, R3, R4	สูงสุดสี่ไอคอน



เวอร์ชั่น 4.10

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มีอผู้ใช้: ⊟ุ⊟ 241 เลือกโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์ที่จะใช้เพื่อจัดเก็บภาพที่ถ่ายต่อมา

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เลือกโฟลเดอร์	หากต้องการเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บภาพที่ถ่ายตามมา ให้ กดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์โฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วกดปุ่ม MENU/OK
สร้างโฟลเดอร์	ป้อนชื่อโฟลเดอร์เป็นตัวอักษรห้าตัวเพื่อสร้างโฟลเดอร์ไหมที่จะ ใช้จัดเก็บภาพที่ถ่ายต่อมา

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 🗐 247 โหมดเชื่อมต่อ PC

### ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เครื่องอ่านการ์ด USB	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการ เปิดโหมดส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้คัดลอกข้อมูลไปยัง คอมพิวเตอร์ได้ กล้องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
ถ่ายโดยเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตผ่าน USB อัตโนมัติ	การเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเปิดโหมด ถ่ายรูปโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถ ใช้ FUJIFILM X Acquire เพื่อบันทึกและโหลดการตั้งค่ากล้อง เพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่ากล้องใหม่ได้ในทันทีหรือแบ่ง บันการตั้งค่ากับกล้องเครื่องอื่นที่เป็นชนิดเดียวกันได้ กล้องจะ ทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
ถ่ายโดยเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตผ่าน USB ที่กำหนด	กล้องจะทำงานในโหมดการถ่ายภาพแบบเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์แม้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ในการตั้ง ค่าเริ่มต้น กล้องจะไม่บันทึกรูปภาพไปยังการ์ดหน่วยความจำ แต่รูปภาพที่ถ่ายขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกล้องถ่ายรูปจะถูกส่งไป ยังคอมพิวเตอร์เมื่อเชื่อมต่อกัน
ถ่ายโดยเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตผ่านเครือ ข่ายไร้สายที่กำหนด	เลือกตัวเลือกนี้สำหรับการถ่ายรูปจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือข่ายโดยใช้ 🖪 ตั้งการเชื่อมต่อ > ตั้งค่าไร้สาย

ตัวเลือก	คำอธิบาย
คืนค่า USB RAW/ สำรอง	การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมด คืนค่า USB RAW/สำรองโดยอัตโนมัติ กล้องจะทำงานตาม ปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ • คืนค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไกประมวลผลภาพของกล้องเพื่อแปลง ไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว • สำรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลด การตั้งค่ากล้อง ปรับตั้งค่ากล้องในทันทีหรือแบ่งบันการตั้ง ค่ากับกล้องอื่นๆ ที่เป็นชนิดเดียวกัน

- การตั้งค่า 🖪 จัดการใช้พลังงาน > ตั้งปิดเอง จะถูกนำมาใช้ด้วยระหว่างการ ถ่ายรูปโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เลือก ปิด เพื่อป้องกันกล้องปิดโดยอัตโนมัติ
- สามารถถ่ายรูปโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ชอฟต์แวร์ เช่น Hyper-Utility Software HS-V5 (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) หรือ FUJIFILM X Acquire (มีให้ดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์ FUJIFILM) หรือเมื่อใช้ FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO หรือ Tether Shooting Plug-in (ทั้งคู่มีจำหน่ายแยก ต่างหาก) กับ Adobe<sup>®</sup> Photoshop<sup>®</sup> Lightroom<sup>®</sup>

#### เวอร์ชั่น 3.00

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 🗐 265 การตั้งค่าแฟลช

สามารถใช้ตัวสั่งแฟลขสตูดิโอของผู้ผลิตอื่นที่เข้ากันได้กับระบบแฟลขของ FUJIFILM ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่จัดมาให้พร้อมกับชุด แฟลขสตูดิโอ

#### X-T2 (เวอร์ชั่น 2.10) คู่มือผู้ใช้: 📄 307 อุปกรณ์เสริมจาก FUJIFILM

เวอร์ชั้น 3.00

เครื่องพิมพ์ instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: เชื่อมต่อผ่าน LAN ไร้สายเพื่อพิมพ์ภาพบนฟิล์ม instax

# FUJ¦FILM

#### **FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN http://www.fujifilm.com/products/digital\_cameras/index.html

