有关照相机设定限制的信息

下表列出了每种拍摄模式下的可用选项。某些选项可能不适用于在特定模式下支持的项目，且根据拍摄环境的不同，功能可能会被限制。

自动模式选择器拨杆			●					●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	AUTO																
拍摄模式/场景定位			P	S	A	M	BKT	CH/CL		Adv.						SR+													TEXT		15
[12]	红眼修正：关	AUTO	✔							✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔					✔	✔	✔	✔				✔
		⚡	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔				✔	✔	✔	✔			✔		✔
		⚡SLOW	✔		✔					✔		✔					✔	✔			✔	✔										✔
		⚡REAR	✔	✔	✔	✔				✔		✔									✔	✔										✔
		MC	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔		✔
	红眼修正：开	AUTO	✔													✔	✔	✔							✔	✔	✔	✔				✔
		⚡	✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔						✔	✔	✔	✔					✔
		SLOW	✔		✔												✔	✔			✔	✔										✔
		REAR	✔	✔	✔	✔															✔	✔										✔
		MC	✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔				✔
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔		✔
			✔	✔	✔	✔				✔		✔																				✔[14]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔
			✔	✔	✔	✔[5]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔
F			✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
S.S.			✔[1]	✔[4]	✔[1]	✔[4]	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[3]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[3]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[3]	✔
[SHUTTER]	MS		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	MS+ES		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	ES		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔																		✔[1]	✔[14]
程序切换			✔				✔	✔		✔		✔																				✔[14]
[AF-L]	AF-L		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	AE+AF		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
[ISO]	自动								✔	✔	✔					✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
	自动1/自动2/自动3		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔																	✔[14]
	H（51200）[2]/H（25600）[2]/H（12800）[2]		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔				✔																				✔
	6400 – 1000		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔		✔																	✔	✔
	800		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔																	✔	✔
	640 – 400		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔		✔		✔		✔																	✔	✔
	320 – 200		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔		✔		✔		✔																		✔
	L（100）		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔				✔																				✔
[ ]	L		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	M		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	S		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
[ ]	FINE/NORMAL		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
	RAW		✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔																								✔[14]
[D-Rng]	自动		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔[1]		✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[14]
	R100/R200/R400		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔																		✔[14]
[ ]	STD		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
	V/S/C		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔																✔	✔
	NH/NS		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔																✔	✔
	B/BY/BR/BG		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔															✔	✔
	SEPIA		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔															✔	✔
WB			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔
BKT1/BKT2			✔	✔	✔	✔	✔																									
CH/CL			✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔[1]	✔[1]	✔[1]			✔	✔		✔	✔	✔		✔			✔	
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔		✔				
[ ]			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[14]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																			✔[14]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
对焦模式	S		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
	C		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]			✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]
	M		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]			✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
[AF]			✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔																			✔[1]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]	
			✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔																			
[MF assist]	标准		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[1]			✔[1]	✔[1]	✔[1]	✔[1]				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	数码分割图像		✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	峰值对焦高光		✔	✔	✔	✔	✔	✔											✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
AF+MF			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
[8]								✔[9]	✔[3]		✔					✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
								✔[9]	✔[3]		✔						✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔	✔[1]	✔[1]		✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
	OFF		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔		✔[1]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[14]
LMO[6]			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
红眼修正			✔	✔	✔	✔										✔	✔	✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔				
AF 辅助灯			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔	✔[14]
Color			✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
Sharp			✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]

自动模式选择器拨杆		●					●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	●	AUTO	AUTO																
拍摄模式/场景定位		P	S	A	M	BKT	CH/CL		Adv.																						
H Tone		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
S Tone		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
NR		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																				✔[14]
		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔[14]
		✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔[3]																			
	手动模式下预览曝光				✔	✔	✔		✔		✔		✔																		✔[14]
	对焦确认（AF）[13]	✔[7]	✔[7]	✔[7]	✔[7]	✔[7]	✔[7]		✔[7]	✔[7]	✔[7]	✔[7]																			
	对焦确认（MF）[13]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[3]			✔	✔						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
	取景框	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	电子水平仪	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔	
	自动对焦距离指示	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	手动对焦距离指示	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔						✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔	
	直方图	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔				✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	光圈/快门速度/ISO	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔									✔[10]										
	曝光补偿	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔	
	测光	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔																					
	闪光灯	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔			✔	✔[9]	✔[9]		✔[9]	✔[9]	✔[9]		✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		✔[9]		
	白平衡	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔		✔																	✔	
	胶片模拟	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔	✔	✔	✔	✔															✔	
	动态范围	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔		✔																		
	剩余张数	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	图像大小/质量	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]		
	电池电量	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔[9]	✔	
		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[11]	✔[14]

1 自动固定。
2 动画录制期间限制在 ±2.0 EV 范围内。
3 可用选项根据拍摄模式的不同而异。
4 **A** 不可用。
5 仅适用于自动 ISO 感光度。
6 根据镜头的不同而异。
7 仅当在对焦模式 **S** 下将 **自动对焦模式** 选为 **单点** 时可用。
8 根据镜头的不同而异。当镜头不支持光学图像稳定（O.I.S.）或者 O.I.S. 开关设为关时自动禁用。若开关设为开（在夜景（三脚架）模式下，请从 (1) 和 (2) 中选择）或者镜头支持 O.I.S. 但不配备 O.I.S. 开关，功能如表中所示。
9 仅当自动模式选择器拨杆旋转至 **AUTO** 时可用。
10 屏幕仅显示快门速度。
11 自动选择 sRGB。
12 **快门类型** 选为 **电子快门** 时闪光灯关闭。
13 间隔定时拍摄开启时自动关闭。
14 使用了静态拍摄设定。
15 无线遥控拍摄。