

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 3.00

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ GFX 50S เวอร์ชัน 3.00 จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามรายการด้านล่าง
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปเพื่อดูข้อมูลของเวอร์ชันก่อนหน้า

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	GFX 50S	คู่มือ	เวอร์ชัน
1	รายการ FOCUS โฟกัส BKT ได้ถูกเพิ่มไว้ในโหมดไดรฟ์แล้ว	7, 81	1	3.00
2	รายการ โฟกัส BKT ได้ถูกเพิ่มไว้ใน ☑ ตั้งค่าการถ่ายภาพ ในเมนูถ่ายรูปแล้ว	106	2	3.00
3	รายการ โหมดฟอร์แมต 35 มม ได้ถูกเพิ่มไว้ใน ☑ ตั้งค่าการถ่ายภาพ > ตั้งค่าตัวแปลง ในเมนูถ่ายรูปแล้ว	111	3	3.00


สิ่งใหม่ๆ

มีการเพิ่มคุณสมบัติดังต่อไปนี้แล้ว

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: 7

ปุ่ม Drive

การกดปุ่ม Drive จะแสดงตัวเลือกโหมดไดรฟ์ต่อไปนี้



โหมด		โหมด	
ภาพนิ่ง (เฟรมเดียว)	40	BKT สมดุลย์แสงสีขาว (การถ่ายพร้อมสมดุลย์สีขาว)	81
บันทึกต่อเนื่อง (โหมดถ่ายภาพเป็นชุด)	82	ถ่ายพร้อมช่วงไดนามิก (การถ่ายพร้อมช่วงไดนามิก)	81
ถ่ายพร้อมค่าแสง (การถ่ายพร้อมการรับแสง)	80	โฟกัส BKT (การถ่ายพร้อมโฟกัส)	—
ถ่ายพร้อมความไวแสง (การถ่ายพร้อมความไวแสง)	80	ถ่ายภาพซ้อน	83
ถ่ายพร้อมจำลองฟิล์ม (การถ่ายพร้อมจำลองฟิล์ม)	80	ถ่ายมูฟวี่	46

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: 81

โฟกัส BKT


ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มชัตเตอร์ ก็มักจะถ่ายภาพเป็นชุด ซึ่งจะมีโฟกัสที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาพ สามารถเลือกจำนวนภาพ, ปริมาณการเปลี่ยนโฟกัสในแต่ละภาพ และช่วงเวลาระหว่างภาพได้ด้วย

ตั้งค่าการถ่ายภาพ > โฟกัส BKT


ปรับการตั้งค่าการถ่ายคร่อมไฟกัส


ตัวเลือก	คำอธิบาย
ภาพ	เลือกจำนวนภาพ
ขั้นที่	เลือกปริมาณการเปลี่ยนไฟกัสในแต่ละภาพ
ช่วงเวลา	เลือกช่วงเวลาระหว่างภาพ




สามารถกำหนด การตั้งค่าไฟกัส BKT ไปยังปุ่มฟังก์ชันได้ ( 162, 182)



โหมดฟอร์แมต 35 มม

การเปิดใช้  ตั้งค่าการถ่ายภาพ > ตั้งค่าตัวแปลง > โหมดฟอร์แมต 35 มม ในเมนูถ่ายรูปจะตั้งค่ามุมของภาพเป็น 35 มม.; การเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้เห็นในหน้าจอ



ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด	มุมของภาพจะถูกตั้งค่าเป็น 35 มม.; การเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้เห็นในหน้าจอ
ปิด	ปิดใช้โหมดฟอร์แมต 35 มม.
ออกได้	เปิดใช้โหมดฟอร์แมต 35 มม. โดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งตัวแปลงที่รองรับการตรวจหาอัตโนมัติ

 รายการ ตั้งค่าจอเริ่มต้น > แสดงค่าที่ตั้งไว้ ในเมนูตั้งค่า (📖 19, 158) จะมีตัวเลือก (เปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น) สำหรับการแสดงไอคอน โหมดฟอร์แมต 35 มม

รายการ  ตั้งค่าคุณภาพภาพ > ขนาดภาพ ในเมนูถ่ายรูปจะถูกตั้งค่าคงที่ไว้ที่  3:2

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

