

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Uudet ominaisuudet

Versio 3.00

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Sisällys

GFX 50S -laiteohjelmistoversio 3.00 lisää alla luetellut ominaisuudet. Katso lisätietoja aiemmista versioista seuraavilta verkkosivuilta.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	GFX 50S 	Katso 	Ver.
1	Kuvaustiloihin on lisätty vaihtoehto  TARKENNA BKT.	7, 81	1	3.00
2	Kuvausvalikon kohtaan  KUVAUSASETUS on lisätty vaihtoehto TARKENNA BKT.	106	2	3.00
3	Kuvausvalikon kohtaan  KUVAUSASETUS > SOVITTIMEN AS. on lisätty vaihtoehto 35 mm:n FORMAATTITILA.	111	3	3.00


Lisäykset













Seuraavat ominaisuudet on lisätty.

GFX 50S Käyttäjän opas: 7

DRIVE-PAINIKE


DRIVE-painikkeen painaminen tuo esiin seuraavat ohjaustilan asetukset.



Tila		Tila	
 VALOKUVA (yksi kuva)	40	 VALKOTASAPAINO BKT (valkotasapainon haarukointi)	81
 JATKUVA (sarjakuvaustila)	82	 DYN.ALAN HAARUKOINTI (dynamiikka-alan haarukointi)	81
 AE HAARUKOINTI (valotuksen haarukointi)	80	 TARKENNA BKT (tarkennuksen haarukointi)	—
 ISO-HAARUKOINTI (herkkyyden haarukointi)	80	 PÄÄLLEKKÄISKUVAUS	83
 ELOK.SIMUL.HAARUK. (filminsimulaation haarukointi)	80	 VIDEO	46

GFX 50S Käyttäjän opas: 81

TARKENNA BKT

Joka kerta kun laukaisinta painetaan, kamera ottaa sarjan valokuvia vaihdellen tarkennusta jokaisella otolla. Kuvien määrä, tarkennuksen kuvakohtainen vaihtelu ja kuvien välinen aikaväli voidaan valita kohdassa  **KUVAUSASETUS > TARKENNA BKT.**

GFX 50S Käyttäjän opas: 106

TARKENNA BKT


Säädä tarkennuksen haarukoinnin asetuksia.


Valinta	Kuvaus
KUVAA	Valitse kuvien määrä.
VAIHE	Valitse, paljonko tarkennus muuttuu kunkin kuvan kohdalla.
INTERVALLI	Valitse kuvien välinen aikaväli.

 Komento **TARKENNA BKT-ASETUS** voidaan määrittää myös toimintopainikkeelle ( 162, 182).


GFX 50S Käyttäjän opas: 111



35 mm:n FORMAATTITILA

Vaihtoehdon  **KUVAUSASETUS > SOVITTIMEN AS. > 35 mm:n FORMAATTITILA** käyttöön ottaminen kuvausvalikossa asettaa kuvakulmaksi 35 mm; muutos näkyy näytössä.



Valinta	Kuvaus
PÄÄLLÄ	Kuvakulmaksi on asetettu 35 mm; muutos näkyy näytössä.
POIS	35 mm:n formaattitila ei ole käytössä.
AUTO	35 mm:n formaattitila on käytössä automaattisesti, kun automaattista tunnistusta tukeva kiinnityssovitin on kiinnitetty.

 Asetusvalikon kohtaan **NÄYTTÖASETUKSET > NÄYTÖN MUK. ASET.** (19, 158) sisältyy asetus (oletusarvoisesti käytössä), jolla **35 mm:n FORMAATTITILA** -kuvake saadaan näkyviin.

Kuvausvalikon kohta  **KUVANLAADUN ASETUS > KUVAKOKO** on määritetty arvoon  **3:2**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

