

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Руководство к новым функциям

Версия 3.00






Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Содержание

В прошивке GFX 50S версии 3.00 добавлены функции, перечисленные ниже. Для получения информации о более ранних версиях посетите следующий веб-сайт.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	GFX 50S 	Стр. в 	Вер.
1	Пункт  ФОКУС ВКТ добавлен в режимы работы затвора.	7, 81	1	3.00
2	Пункт ФОКУС ВКТ добавлен в  НАСТРОЙКА СЪЕМКИ в меню съемки.	106	2	3.00
3	Пункт РЕЖИМ ФОРМАТА 35 мм добавлен в  НАСТРОЙКА СЪЕМКИ > НАСТРОЙКА АДАПТЕРА в меню съемки.	111	3	3.00


Добавленные функции

Добавлены следующие функции.

GFX 50S Руководство пользователя: 7

Кнопка режима работы затвора

При нажатии на кнопку режима работы затвора отображаются указанные далее опции режима работы затвора.



Режим		Режим	
ФОТОСНИМОК (одиночный кадр)	40	WB БРЕКЕТИНГ (брекетинг баланса белого)	81
СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА (режим серийной съемки)	82	БРЕКЕТ. С ДИНАМ. ДИАП. (брекетинг динамического диапазона)	81
БРЕК. С АВТОМ. ЭКСПОЗ. (брекетинг экспозиции)	80	ФОКУС ВКТ (брекетинг фокусировки)	—
БРЕКЕТИНГ ПО ISO (брекетинг чувствительности)	80	МНОГОКРАТ. ЭКСПОЗ.	83
БРЕКЕТ. С МОДЕЛ. ПЛЕНКИ (брекетинг моделирования пленки)	80	ВИДЕО	46


GFX 50S Руководство пользователя: 81

ФОКУС ВКТ

При каждом нажатии кнопки затвора фотокамера делает серию снимков, меняя фокусировку для каждого снимка. Количество снимков, величина изменения фокусировки для каждого снимка и интервал между снимками выбираются с помощью **НАСТРОЙКА СЪЕМКИ > ФОКУС ВКТ.**

Отрегулируйте настройки брекетинга фокусировки.


Опция	Описание
КАДРОВ	Выберите количество снимков.
ШАГ	Выберите величину изменения фокусировки для каждого снимка.
ИНТЕРВАЛ	Выберите интервал между снимками.

 Функцию **НАСТРОЙКА ФОКУСА ВКТ** также можно присвоить функциональной кнопке ( 162, 182).

GFX 50S Руководство пользователя: 111

РЕЖИМ ФОРМАТА 35 мм

При включении **НАСТРОЙКА СЪЕМКИ > НАСТРОЙКА АДАПТЕРА > РЕЖИМ ФОРМАТА 35 мм** в меню съемки угол изображения устанавливается на 35 мм; изменение отображается на дисплее.



Опция	Описание
ВКЛ	Угол изображения устанавливается на 35 мм; изменение отображается на дисплее.
ОТКЛ	Режим формата 35 мм отключен.
АВТО	Режим формата 35 мм включается автоматически при подключении переходника байонета, поддерживающего автоматическое обнаружение.

Пункт **НАСТР-КА ДИСПЛЕЯ > ОТОБР.ПОЛЬЗ.НАСТР** в меню настройки (19, 158) содержит опцию отображения значка **РЕЖИМ ФОРМАТА 35 мм** (включена по умолчанию).

Пункт **НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > РАЗМЕР ИЗОБР.** в меню съемки фиксирован на **3:2**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

