

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-A5

## Uudet ominaisuudet

Versio 2.00









Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)

## Sisällys

X-A5-laiteohjelmistoversio 2.00 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso lisätietoja aiemmista versioista seuraavilta verkkosivuilta.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	X-A5 	Katso 	Ver.
1	"Kirkas tila"-asetus on lisätty kohtaan  (EDISTYNYT SR AUTO) kirkaampien ja värikkäempien valokuvien aikaansaamiseksi.	48	1	2.00
2	 MUOTOK. PAR. (  ) -tilan parannustasojen määrä on kasvanut kolmesta viiteen.	16, 59	–	
3	 YÖ+ -tila valitaan nyt pyörittämällä tilanvalitsin kohtaan  .	59	2	
4	 YÖ -asetus, johon aiemmin siirryttiin tilanvalitsimella, on nyt lisätty SP (kuvausohjelma) -tilan käytettävissä oleviin asetuksiin.	60	3	

## Muutokset ja lisäykset


Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X-A5 Käyttäjän opas:  48


Ver. 2.00

SR<sup>+</sup> EDISTYNYT SR AUTO



"Kirkas tila" -kuvake tulee näkyviin, kun tilanvalitsinta pyöritetään kohtaan SR<sup>+</sup>.




Napauta kuvaketta, kun haluat ottaa "kirkkaan tilan" käyttöön kirkkaampia ja värikkämpiä valokuvia varten.




"Kirkas tila" käytössä

 **YÖ+** -tila valitaan pyörittämällä tilanvalitsin kohtaan .



Seuraavat kuvausohjelmat voi valita suoraan käyttäen tilanvalitsinta:

Kuvausohjelma	Kuvaus
 <b>MUOTOK. PAR.</b> (  )	Valitse saavuttaaksesi sileän näköisen ihon muotokuvissa. Jos <b>PÄÄLLÄ</b> on valittu kohdassa  <b>KOSKETUSNÄYTTÖASETUKSET</b> , voit valita muotokuvan parannustason kosketusohjaimilla.
 <b>MAISEMA</b>	Valitse päivänvalossa otettaviin kuviin rakennuksista ja maisemista.
 <b>URHEILU</b>	Valitse valokuvatessasi liikkuvia kohteita.
 <b>YÖ+</b> (  )	Kamera optimoi kirkkauden ja värikylläisyyden automaattisesti yönäkymiä varten, mukaan lukien kuvat, joissa on muotokuvakohteita.

**3** Korosta jokin seuraavista vaihtoehtoista ja paina **MENU/OK**.

Kuvausohjelma	Kuvaus
 <b>MUOTOKUVA</b>	Valitse muotokuvaan.
 <b>YÖ</b>	Valitse tämä tila hämärässä valaistuksessa tai kuvattessasi yöllä.
 <b>YÖ (JALUSTA)</b>	Valitse tämä tila, kun käytät pitkiä suljinaikoja kuvattessasi yöllä.
 <b>ILOTULITUS</b>	Pitkiä suljinaikoja käytetään tallentamaan ilotulituksesta lähtevä laajeneva valokuvio.
 <b>AURINGONLASKU</b>	Valitse tämä tila tallentaaksesi auringonnousujen ja auringonlaskujen eloiset värit.
 <b>LUMI</b>	Valitse teräviin, selkeisiin kuviin, jotka vangitsevat hohtavanvalkoisen lumen hallitsemien maisemien kirkkauden.
 <b>HIEKKARANTA</b>	Valitse teräviin, selkeisiin kuviin, jotka vangitsevat auringon valaisemien hiekkarantojen kirkkauden.
 <b>JUHLAT</b>	Tallenna sisätilojen taustavalaistus heikossa valaistuksessa.
 <b>KUKKA</b>	Kukkien kuvaamiseen, kirkkaat värit.
 <b>TEKSTI</b>	Ota selkeitä kuvia painetuista teksteistä tai kuvista.
 <b>PÄÄLLEKÄISKUVAUS</b>	Luo valokuva, jossa yhdistetään kaksi valotusta.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

